

# **D965 Series**



## Copyright

Ce documentation, y compris toutes les photos, les illustrations et le logiciel est protégé par des lois de droits d'auteur internationales, avec tous droits réservés. Ni ce manuel ni les éléments stipulés ci-contre ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de l'auteur.

© Copyright 2012

#### Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à des modifications sans préavis. Le fabricant ne fait aucune représentation ni garantie par rapport au contenu ci-contre et renie plus particulièrement toute garantie implicite de commercialisation des marchandises ou d'adaptabilité pour un objectif quelconque. Le fabricant se réserve le droit de réviser cette documentation et d'apporter des modifications de temps à autre au contenu ci-contre sans que le fabricant ne soit dans l'obligation d'avertir les personnes des révisions ou modifications qui ont eu lieu.

#### Reconnaissance de la marque

Kensington est une marque déposée U.S.de la Corporation ACCO avec inscriptions émises et applications en cours dans d'autres pays du monde entier.



HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres noms de produits stipulés dans le présent manuel sont les propriétés de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels.

## Informations consignes de sécurité

#### Important :

il est fortement recommandé de lire cette section soigneusement avant d'utiliser le projecteur. Ces consignes de sécurité et d'utilisation garantiront une utilisation sécurisée du projecteur pendant des années. Conserver ce manuel à titre de référence ultérieure.

#### Symboles utilisés

Les symboles d'avertissement sont utilisés sur l'unité et dans ce manuel pour vous mettre en garde contre les situations dangereuses.

Les styles suivants sont utilisés dans ce manuel pour vous attirer votre attention sur d'importantes informations.

#### Remarque :

Fournit des informations supplémentaires sur la rubrique en question.

#### Important :

Fournit des informations supplémentaires que vous ne devez pas ignorer.

#### Attention :

Attire votre attention sur des situations qui peuvent endommager l'unité.

#### Avertissement :

Attire votre attention sur des situations qui peuvent endommager l'unité, créer un environnement dangereux ou blesser quelqu'un.

Tout au long de ce manuel, les composants et les éléments dans les menus OSD sont marquées en gras comme dans cet exemple :

"Appuyez sur la touche Menu de la télécommande pour ouvrir le menu Principal"

#### Informations d'ordre général sur les consignes de sécurité

- N'ouvrez pas le boîtier de l'unité. À part la lampe de projection, aucune pièce dans l'unité ne peut être entretenue par l'utilisateur. Pour tout entretien, veuillez contacter un technicien qualifié.
- Conformez-vous aux mentions Avertissement et Attention qui figurent dans ce manuel et sur le boîtier de l'unité.
- La lampe de projection a été conçue pour être particulièrement brillante. Pour ne pas vous abîmer les yeux, ne fixez pas la lentille lorsque la lampe est allumée.
- > Ne placez pas l'unité sur une surface, un chariot ou un support instable.
- > N'utilisez pas le système près de l'eau, à la lumière directe du soleil ou près d'un appareil chauffant.
- > Ne placez pas d'objets lourds, comme des livres ou des sacs, sur l'unité.

#### Avis d'installation du projecteur

> Placez le projecteur en position horizontale

L'angle d'inclinaison du projecteur ne doit pas dépasser les 15 degrés, le projecteur ne doit pas être installé ailleurs que sur un bureau ou sur le plafond, tout autre emplacement affecterait sérieusement la durée de vie de la lampe et pourrait causer d'autres dommages inprédictibles.



> Donner au moins 50 cm d'espace autour de la sortie d'aération.



- > Assurez-vous les évents d'arrivée ne recyclent pas d'air chaud de l'évent d'évacuation.
- Lorsque le projecteur fonctionne dans un espace clos, assurez-vous que la température de l'air environnant dans l'enceinte ne dépasse pas la temperature de fonctionnement alors que le projecteur est en fonctionnement, et que les bouches d'admission et d'échappement d'air ne soient pas obstruées.
- Tous les enclos devraient passer une évaluation thermique certifiée afin de s'assurer que le projecteur ne recycle pas d'air vicié, car cela peut provoquer le dispositif d'arrêt même si la température de l'enceinte est dans le registre acceptable de temperature de fonctionnement.

#### Vérifier l'emplacement de l'installation

- > Vérifiez si la tension est stable, mis à la terre correctement et qu'il n'y a aucune fuite d'électricité.
- Mesurez la consommation d'électricité totale, qui ne doit pas dépasser la capacité de sécurité et évitez les problèmes de sécurité et de court circuit.
- > Activez le Mode Altitude lorsque situé dans des zones de haute altitude
- > Le projecteur ne peut être installé que debout ou inversé.
- Lors de l'installation du support, assurez-vous que la limite de poids ne soit pas dépassée et qu'il soit fermement fixé.
- > Évitez l'installation près du conduit d'air conditionné ou du caisson de basses.
- Évitez l'installation dans des zones de haute température, de refroidissement insuffisant ou avec des poussières lourdes.
- Maintenez votre produit loin des lampes fluorescentes afin d'éviter les mauvais fonctionnement causés par les interferences IR
- > Installez le projecteur au-dessus de 200 cm pour éviter tous dommages.

#### Notes de refroidissement

#### Sortie de l'air

- Assurez-vous que la sortie d'air soit à plus de 50 cm de tout obstacle afin d'assurer un bon refroidissement.
- Aucun emplacement de sortie d'air ne devrait se trouver en face de la lentille d'un autre projecteur afin d'éviter toutes illusions.
- > Gardez la sortie à au moins 100 cm loin des entrées des autres projecteurs

#### Prise d'air

- > Assurez-vous qu'il n'y ait aucun objet bloquant l'entrée d'air à moins de 30 cm.
- > Gardez l'entrée loin des autres sources de chaleur
- Evitez les zones très poussiéreuses

#### Choisir un projecteur

#### Application de fusion de bords

Non seulement la luminosité, l'équilibre des brillances, la lentille mais aussi la stabilité est importante lors du choix d'un projecteur.

- > Un projecteur besoin de chauffer de 30 à 60 minutes pour s'ajuster correctement.
- Après le déplacement de la lentille, il ne doit y avoir aucune distorsion optique telles que les distorsions de forme trapézoïdale et en baril.
- Le démontage rapide de la lentille devra être solidement arrimé, le moteur électrique ne peut être déplacé par erreur. L'écran ne devrait pas être décalé à cause dune utilisation trop longue ou pendant l'allumage et l'extinction du projecteur.
- Projecteur 6 couleurs axes (R,V,B,J,R,W) Les fonctions de réglage du projecteur exigent : Teinte, Saturation, Gain
- Application de projection verticale ou à 360 degré. Besoin de VÉRIFIER la conception technique du vieillissement de la lampe pour éviter un conflit avec un client.

#### Câble HDMI

La fusion de signal de bord doit utiliser le transfert numérique, l'impédance de transfert des 4 paires de CMT exige un de 100  $\Omega$  comme suit pour maintenir la qualité du signal :

- ➢ 5 M ∶ AWG 26
- 10 M : AWG 24
- ▶ 15 M : AWG 22
- > 20 M : AWG 22
- > 25 M : AWG 22

#### Sécurité de l'alimentation

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.
- > Ne posez rien sur le cordon d'alimentation. Acheminez le cordon de manière à ce qu'il soit à l'écart de la circulation piétonnière.
- Enlevez les piles de la télécommande lorsque vous rangez l'unité ou lorsqu'elle ne sera pas utilisée pendant de longues périodes.

#### Remplacement de la lampe

Un remplacement incorrect de la lampe peut être dangereux. Voir Remplacer la lampe du projecteur à la page 44 pour des instructions claires et sécurisées de cette procédure. Avant de procéder au remplacement de la lampe :

- Débranchez le cordon d'alimentation.
- > Attendez que la lampe refroidisse pendant une heure.

#### Avertissement :

Dans de rares cas, l'ampoule de la lampe peut griller pendant le fonctionnement normal et des petits morceaux de verre ou de poussière peuvent être entraînés dans le ventilateur de sortie d'air à l'arrière.

Ne pas inhaler ou toucher les petits morceaux de verre ou de poussière. Cela pourrait entraîner des blessures.

Gardez toujours votre visage à l'abri du ventilateur de sortie d'air pour ne pas être blessé par le gaz ou les petits morceaux de verre de la lampe.

#### Nettoyage du projecteur

- Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage. Voir Nettoyer le projecteur à la page 48.
- > Attendez que la lampe refroidisse pendant une heure.

#### Avertissements réglementaires

Avant d'installer et d'utiliser le projecteur, prenez connaissance des avis réglementaires dans la section Conformité règlementaire à la page 59.

#### Importantes instructions de recyclage :



Les lampes situées à l'intérieur de ce produit contiennent du mercure. Ce produit peut contenir d'autres composants électroniques jetables qui représentent un danger s'ils ne sont pas correctement mis au rebut. Recyclez ou mettez au rebut conformément aux lois locales, de l'état/de la province ou fédérales. Pour plus d'information, contactez Electronic Industries Alliance sur WWW.EIAE.ORG. Pour plus d'information spécifique sur la lampe, vérifiezWWW.LAMPRECYCLE.ORG.

#### Explications des symboles



MISE AU REBUT : N'utilisez pas de services municipaux ou ménagers de ramassage des déchets pour votre équipement électronique et électrique. Les pays de l'UE requiert l'emploi de services de ramassage spécialisés en recyclage.

## Caractéristiques principales

- Unité légère, facile à empaqueter et à transporter.
- Compatible avec toutes les normes vidéos majeures y compris NTSC, PAL, et SECAM.
- Un taux de luminosité élevé permet des présentations en plein jour ou dans des salles éclairées.
- Prend en charge des résolutions jusqu'à UXGA à 16,7 millions de couleurs pour offrir des images nettes, claires.
- Une installation flexible permet des projections frontales et en arrière.
- La ligne de vision des projections reste carrée, avec une correction avancée de la distorsion pour les projections obliques.
- Source d'entrée détectée automatiquement.

## À propos de ce manuel

Ce manuel destiné aux utilisateurs finaux décrit comment installer et utiliser le projecteur PLP. Dans la mesure du possible, les informations pertinentes, telles qu'une illustration et sa description, sont inscrites sur une seule page. Ce format convivial à l'impression est non seulement pratique pour vous mais permet également d'économiser du papier et donc de protéger l'environnement. Il est recommandé de n'imprimer que les sections qui représentent un intérêt à vos besoins.

## Table des matières

DEMARRAGE	1
LISTE DE CONTROLE DE L'EMBALLAGE	
VUES DES PIECES DU PROJECTEUR	2
Vue avant-droite	2
Vue de dessus-Boutons de l'OSD (Affichage à l'écran) et DEL	3
Vue arrière	
Vue de dessous	5
PIECES DE LA TELECOMMANDE	6
PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE	
BOUTONS DU PROJECTEUR ET DE LA TELECOMMANDE	8
CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT	9
INSERTION DES PILES DANS LA TELECOMMANDE	9
ALLUMER ET ETEINDRE LE PROJECTEUR	
REGLAGE D'UN MOT DE PASSE D'ACCES (VERROUILLAGE DE SECURITE)	
REGLAGE DU NIVEAU DU PROJECTEUR	14
REGLAGE DE LA BAGUE DE ZOOM, DE LA MISE AU POINT ET DE LA DISTORSION	
REGLAGE DU VOLUME	
PARAMETRES DU MENU OSD (AFFICHAGE A L'ECRAN)	17
Commandes du menu OSD	
Navigation dans le menu OSD	
REGLAGE DE LA LANGUE OSD	
PRESENTATION GENERALE DU MENU OSD	
PRESENTATION DU SOUS-MENU OSD	
MENU IMAGE	
Fonctions avancees	
MENU OKDINATEUK	
Audio	
MENILINSTALLATION I	27
Fonctions avancées	28
Menu Installation II	
Fonctions avancées	
Paramétrage du menu OSD	
Test périphérique	
Réinit. la lampe	
Réseau	
Réinitialisation d'usine	
Etat	
MAINTENANCE ET SECURITE	44
REMPLACEMENT DE LA LAMPE DE PROJECTION	44
Réinitialiser la lampe	47
NETTOYAGE DU PROJECTEUR	
Nettoyage de l'objectif	
UTILISATION DE LA FENTE DE VERROUILLAGE KENSINGTON <sup>®</sup> & UTILISATION DE LA BARRE DE SECURITE	
Utilisation de la barre de securite	
DEPANNAGE	50
PROBLEMES COMMUNS ET SOLUTIONS	50
SUGGESTIONS POUR LE DEPANNAGE	
MESSAGES D'ERREUR DEL	
PROBLEMES AVEC LES IMAGES	
F KUBLEMES AVEC LA LAMPE	
I KODLEWES AVEC LA TELECOMINIANDE	

## Projecteur DLP--- Manuel de l'utilisateur

Problemes avec l'audio Faire reparer le projecteur	
SPECIFICATIONS	
SPECIFICATIONS DISTANCE DE PROJECTION PAR RAPPORT A LA DIMENSION DE PROJECTION Tableau des distances de projection et des dimensions	
TABLEAU DU MODE DE SYNCHRONISATION         DIMENSIONS DU PROJECTEUR         CONFORMITE DECLEMENTAIDE	
AVERTISSEMENT DE LA FCC Canada Certifications de securite	
ANNEXE I	
PROTOCOLE RS-232C	



## Liste de contrôle de l'emballage

Déballez avec soin le projecteur et vérifiez que les éléments suivants sont inclus :



Contactez votre revendeur immédiatement s'il manque un ou plusieurs éléments, s'ils sont endommagés, ou si l'appareil ne marche pas. Il est recommandé de conserver les matériaux de l'emballage d'origine pour le renvoi éventuel de l'équipement à des fins de services sous garantie.

D'UTILISATION)

#### Attention :

Ne pas utiliser le projecteur dans des environnements poussiéreux.

## Vues des pièces du projecteur

## Vue avant-droite



Élement	ÉTIQUETTE	DESCRIPTION VOIR L. PAGE	
1.	Bouton ajusteur de la hauteur	Appuyez pour relâcher l'ajusteur de la hauteur	14
2.	Réglage de la hauteur	Ajuste le niveau du projecteur	17
3.	Cache de l'objectif	Protège l'objectif lorsqu'il n'est pas utilisé	
4.	Objectif	Objectif de projection	
5.	Récepteur IR	Recevez le signal IR de la télécommande <b>6</b>	
6.	Bague de mise au point	Met au point l'image projetée	15
7.	Bague de zoom	Agrandit l'image projetée	
8.	Touches de fonctions	Voir vue de dessus-Boutons de l'OSD (Affichage à l'écran) et DEL.	

#### Important :

Les ouvertures de ventilation sur le projecteur assurent une bonne circulation de l'air, ce qui permet de maintenir une température appropriée de la lampe du projecteur. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation.

Vue de dessus-Boutons de l'OSD (Affichage à l'écran) et DEL.



Élement	ÉTIQUETTE	DESCRIPTION		VOIR LA PAGE :	
1.	<b>(</b> Bouton alimentation)	Allume et éte	Allume et éteint le projecteur.		
2.	VIDE	Affiche un éc	ran vierge et coupe l'audio		
3.	◀ (Flèche gauche) / Volume	Navigue parn menu rapide	ni les réglages et les modifie dans le OSD – Pour le volume		
4.	Entrée	Entre ou conf	îrme l'élément de menu OSD sélecté	17	
5.	MENU	Ouvre et quit	te les menus OSD	17	
6.	▲ (Flèche haut) / Distorsion+	Navigue et modifie les paramètres dans l'OSD Menu rapide– Pour la distorsion			
7.	AUTO	Optimise la taille, la position, et la résolution de l'image			
8.	► (Flèche droite) / Volume	Navigue parmi les réglages et les modifie dans le menu rapide OSD – Pour le volume		17	
9.	SOURCE	Entre dans le	menu Source		
10.	▼ (Flèche bas) / Distorsion-	Navigue et modifie les paramètres dans l'OSD Menu rapide– Pour la distorsion		17	
		Rouge La lampe est prête à être mise sous tension.		sion.	
11.	DEL PRÊT	La lampe n'est pas prête (en train de chauffer/d'arrêter/de refroidir) (voir <i>Messages d'erreur DEL</i> à la page 51)			
12.	DEL TEMP	Rouge Code d'erreur			

# Projecteur DLP--- Manuel de l'utilisateur

Vue arrière



Élement	ÉTIQUETTE	DESCRIPTION VOIR PAGE		
1.	ENTRÉE CA	Branchez le cordon d'ALIMENTATION	10	
2.	●← (USB)	Branchez le câble USB depuis un ordinateur		
3.	SORTIE VGA	Branchez le câble RVB sur un écran (Loop Thru seulement pour l'entrée VGA IN-1)		
4.	LAN	Branchez un câble réseau LAN depuis le port Etherne	et	
5.	ENTRÉE VGA IN – 1	Branchez le câble RVB d'un ordinateur ou d'un appare composants	eil à	
6.	ENTRÉE VGA IN – 2	Branchez le câble RVB d'un ordinateur ou d'un appare composants	eil à	
7.	DVI-D	Connectez le câble DVI d'un ordinateur		
8.	HDMI	Branchez le câble HDMI depuis un périphérique HDMI		
9.	ENTRÉE S-VIDÉO	Branchez le câble S-Vidéo d'un appareil vidéo		
10.	ENTRÉE VIDÉO	Branchez le câble composite depuis un périphérique vidéo		
11.	DÉCLENCHEUR CC 12V	Branchez un déclencheur d'écran 12V (200 ma max)		
12.	Haut-parleur	Sortie du son audio		
13.	Antivol Kensington	Attachez à un objet fixe avec un système antivol <b>49</b> Kensington®		
14.	ENTRÉE AUDIO (G et D)	Branchez le câble audio d'un appareil audio		
15.	RS-232	Branchez un câble de port série RS-232 pour la commande à distance		
16.	ENTRÉE AUDIO SORTIE AUDIO	Branchez un câble AUDIO d'un appareil audio Branchez un câble audio pour la boucle audio through		

### Remarque :

Si votre appareil vidéo a plusieurs sources d'entrée, il est conseillé de connecter par ordre de priorité le HDMI/DVI, le composante (via VGA), le S-Vidéo, le Composite, pour une meilleur qualité d'image.

## Avertissement :

Par mesure de précaution, coupez l'alimentation au projecteur et les périphériques avant de rétablir les connexions.

## Vue de dessous



Élement	ÉTIQUETTE		
1.	Ajustement d'inclinaison	Faites pivoter le levier de réglage pour ajuster la position de l'angle.14	
2.	Trous de support au plafond	Contactez votre revendeur pour obtenir des informations sur le montage du projecteur au plafond	
3.	Ajusteur de la hauteur	L'ajusteur descend lorsque le bouton de l'ajusteur est appuyé.	14
4.	Bouton ajusteur de la hauteur	Appuyez pour relâcher l'ajusteur.	14

## Remarque :

Lors de l'installation, assurez-vous que les fixations au plafond sont certifiés UL.

Pour les installations au plafond, utilisez des outils et un support de montage approuvé et des vis M4 ayant une longueur maximum de 6 mm (0,23 pouce).

La fixation au plafond doit être d'une forme et d'une force appropriées. La capacité de charge de l'installation au plafond doit dépasser le poids de l'équipement installé et par précaution supplémentaire, elle doit pouvoir supporter trois fois le poids de l'équipement (pas moins de 5,15 kg) pendant 60 secondes.

## Pièces de la télécommande



#### Important :

**1.** Ne pas utiliser le projecteur avec un éclairage fluorescent brillant. Certains éclairages fluorescents haute fréquence peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de la télécommande.

**2.** Assurez-vous que la voie entre la télécommande et le projecteur est libre (à savoir aucune obstruction). Si la voie entre la télécommande et le projecteur est obstruée, vous pouvez faire rebondir le signal de certaines surfaces réflectives, comme par ex. les écrans du projecteur.

**3.** Les boutons et les touches du projecteur disposent de fonctions identiques aux boutons correspondant sur la télécommande. Ce manuel d'utilisation décrit les fonctions basées sur la télécommande.

## Préface

ÉLEMENT	ÉTIQUETTE	DESCRIPTION	VOIR LA PAGE :	
1.	Transmetteur IR	Transmet le signal au projecteur		
2.	Statut LED	Lumières lorsque la télécommande est utilisée		
3.	Laser	Appuyez pour utiliser le pointeur sur l'écran		
4.	Haut	Flèche vers le haut lorsque connecté à un PC via US	ЗВ	
5.	Droite	Flèche vers la droite lorsque connecté à un PC via L	ISB	
6.	Bas	Flèche vers le bas lorsque connecté à un PC via US	В	
7.	Page Bas	Page vers le bas lorsque connecté à un PC via USB		
8.	Curseur haut			
9.	Curseur droit	Navigue et modifie les paramètres dans l'OSD	17	
10.	Curseur bas			
11.	Volume +/-	Règle le volume	16	
12.	Muet	Rend le haut-parleur intégré muet		
13.	Zoom+	Zoom avant	45	
14.	Zoom-	Zoom arrière	15	
15.	Figer	Gèle/dégèle l'image de l'écran		
16.	Vide	Rend l'écran vierge		
17.	Source	Détecte la source d'entrée		
18.	Auto	Règle automatiquement la phase, le suivi, la taille et	la position	
19.	Menu	Ouvre l'OSD	17	
20.	Etat	Ouvre le menu de statut OSD (le menu ne s'ouvre que lorsqu'un périphérique d'entrée est détecté)	43	
21.	Distorsion haut/bas	Corrige les effets trapézoïdes (haut/bas plus grand)	15	
22.	Curseur gauche	Navigue et modifie les paramètres dans l'OSD		
23.	Entrée	Permet de modifier les réglages de l'OSD		
24.	Page Haut	Page vers le haut lorsque connecté à un PC via USB <b>17</b>		
25.	Gauche	Flèche vers la gauche lorsque connecté à un PC via USB		
26.	Entrée	Touche Entrer lorsque connecté à un PC via USB		
27.	Alimentation	Allume et éteint le projecteur 10		
28.	Laser	Utilisation du pointeur à l'écran. NE PAS POINTER	VERS LES YEUX.	

## Plage de fonctionnement de la télécommande

La télécommande utilise la transmission infrarouge pour contrôler le projecteur II n'est pas nécessaire de la diriger directement sur le projecteur. Si vous ne placez par la télécommande perpendiculairement aux côtés ou à l'arrière du projecteur, elle fonctionnera bien dans un rayon d'environ 7 mètres (23 pieds) et de 15 degrés au-dessus ou au-dessous du niveau du projecteur. Si le projecteur ne répond pas à la commande à distance, rapprochez-vous un peu.

## Boutons du projecteur et de la télécommande

Le projecteur peut être exploité à l'aide de la télécommande ou des boutons sur le dessus du projecteur. La télécommande vous permet d'effectuer toutes les opérations ; les boutons sur le projecteur présentent cependant un usage limité.

# **CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT**

## Insertion des piles dans la télécommande

**1** Ouvrez le couvercle du compartiment à pile en le glissant dans le sens de la flèche.



2. Insérez la batterie avec le côté positif vers le haut.



**3.** Refermez le couvercle.



#### Attention :

- 1. Utilisez uniquement les piles AAA (les piles alcalines sont recommandées).
- 2. Jetez les piles usées conformément à la réglementation locale.
- 3. Enlevez les piles lorsque vous n'utilisez pas le projecteur pendant une longue période.

## Allumer et éteindre le projecteur

- Branchez le câble d'alimentation sur le projecteur. Branchez l'autre extrémité sur une prise murale. Les voyants DEL ALIMENTATION et PRÊT du projecteur s'allument.
- **2.** Allumez les périphériques connectés.
- Assurez-vous que le voyant DEL PRÊT est allumé en rouge et qu'il ne clignote pas en rouge. Appuyez ensuite sur le bouton ALIMENTATION de la télécommande pour allumer le projecteur.

L'écran Splash du projecteur s'affiche et les appareils connectés sont détectés.

Voir *Réglage d'un mot de passe d'accès (Verrouillage de sécurité)* à la page 12 si le verrouillage de sécurité est activé.

 Si plus d'un périphérique d'entrée est connecté, appuyez sur la touche SOURCE et utilisez ▲ ▼ pour faire défiler les dispositifs. (Le composant est pris en charge à travers L'ADAPTATEUR RVB/COMPOSANTS.)







- VGA 1/VGA 2 : RVB analogique Composante : Entrée DVD YCbCr / YPbPr, ou entrée HDTV YPbPr via connecteur HD15
- Vidéo composite : Vidéo composite traditionnelle
- S-Vidéo : S-Vidéo
- DVI : DVI
- HDMI : HDMI, DVI

 Quand le message "Arrêt ? /Appuyez sur Alimentation à nouveau" s'affiche, appuyez sur le bouton ALIMENTATION. Le projecteur s'éteint.

Lteindre la lampe ? Appuyez à nouveau sur Alimentation

## Attention :

- 1. Assurez-vous d'enlever le cache de l'objectif avant de démarrer le projecteur.
- 2. Ne débranchez pas l'alimentation POWER avant que le LED clignote, ce qui indique que le projecteur a refroidi

## Réglage d'un mot de passe d'accès (verrouillage de sécurité)

Vous pouvez utiliser les quatre boutons (flèche) pour régler un mot de passe et empêcher l'utilisation non autorisée du projecteur. Lorsque activé, le mot de passe doit être entré chaque fois après avoir allumé le projecteur. (Voir *Navigation de l'OSD* à la page 17 et*Réglage de la langue de l'OSD* à la page 18pour plus d'informations sur l'utilisation des menus OSD).

#### Important :

Gardez toujours ce mot de passe dans un endroit sûr. Sans ce mot de passe, vous ne pourrez pas utiliser le projecteur. Si vous avez perdu le mot de passe, contactez votre revendeur pour plus d'informations sur comment réinitialiser le mot de passe.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu OSD.
- Appuyez sur le bouton curseur <>
   pour aller au menu Installation I, appuyez sur le bouton curseur ▲▼
   pour Avancé.



- ╞╺╢ (() Ordinateu Vidén / Audin Installation I Installation II Image Langue Francais Ecran vierge Ρ Projection Format de l'image Remplis Distorsion Zoom numérique Avancé **+**1∕♪ **≁⁄**⊁ Réinitialiser Ajuster l'article 🛶⁄ 🕨 Défiler
- 3. Appuyez sur le bouton curseur ▲ ▼ pour sélectionner Verrou de sécurité.
- Appuyez sur le bouton curseur <</li>
   pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage de sécurité.

Une boîte de dialogue de mot de passe apparaît.

Image O	rdinateur Vidéo / Audio Avancé	Installation I	Installation II
Verrou de sécurité	ś		Eteint
Clavier Verrouillé			Eteint
Couleur du suppor	t de projection		Eteint
Minuteur de prése	ntation		<b>≪-!∕</b> ►
ID Projecteur			00
Quitter = Exit	Ajuster l'article 🌗	Défiler 🔺	v   0

## Préface

5. Vous pouvez utiliser les boutons flèches ▲ ▼ ◄ ► du panneau ou de la télécommande pour entrer un mot de passe. Vous pouvez utiliser n'importe quelle comnbinaison y compris la même flèche cinq fois de suite, mais pas moins de cinq fois.

Appuyez sur les boutons flèches dans n'importe quel ordre pour régler le mot de passe. Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter la boîte de dialogue .

6. Le menu de confirmation du mot de passe apparaît lorsque l'utilisateur appuis sur la touche d'alimentation lorsque la fonction Verrouillage de sécurité est activée. Entrez le mot de passe dans l'ordre réglé lors de l'étape 5. Dans le cas où vous avez oublié le mot de passe, veuillez contacter le centre de service. Le centre de service validera le propriétaire et vous aidera à réinitialiser le mot de passe.

Mot de passe
Enregistrer mot de passe
Quitter = Exit

Mot de passe				
Enregistrer mot de passe 🛛 🗱 🗱 🗱				
*	*	*	*	*
ОК				
Quitter = Exit				
	asse * * = Exit	asse * * * *	basse * * * * * *	basse * * * * * * * * *



## Réglage du niveau du projecteur

Tenez compte des informations suivantes pour le réglage du projecteur :

- La table ou le support du projecteur doivent être à niveau et stable.
- Placez le projecteur de manière à ce qu'il soit perpendiculaire par rapport à l'écran.
- Assurez-vous que les câbles sont dans un endroit protégé. Vous pourriez vous prendre les pieds dedans.



**1** Pour réhausser le projecteur, soulevez le projecteur **[A]** et appuyez sur le bouton de réglage de la hauteur **[B]**.

Le dispositif ajusteur de la hauteur descend [C].

- 2. Pour baisser le niveau du projecteur, appuyez sur le bouton ajusteur de la hauteur et poussez ensuite la partie supérieure du projecteur vers le bas.
- **3.** Pour régler l'angle de l'image, tournez l'ajusteur d'inclinaison **[D]** vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit à l'emplacement souhaité.

## Réglage de la bague de zoom, de la mise au point et de la distorsion

- Redimensionnez l'image projetée et la taille de l'écran à l'aide de la commande Image-Zoom (sur le projecteur uniquement) B.
- 2. Utilisez le bouton Image-Mise au point (sur le projecteur uniquement) pour améliorer la netteté de l'image (A).
- Utilisez les boutons DISTORSION (sur le projecteur ou la télécommande) pour corriger l'effet d'imagetrapèze (le haut ou le bas plus large).





Télécommande et panneau OSD

**4** La commande de distorsion s'affiche à l'écran.



## Réglage du volume

**1** Appuyez sur le bouton Volume +/- sur la télécommande Le contrôle du volume apparaît sur l'écran.



4

2. Appuyez sur les boutons flèches Gauche ou Droite Curseur du clavier pour ajuster le Volume +/-.

📢) Volume

**3.** Appuyez sur la touche **MUET** pour éteindre le volume (cette fionction ne se trouve que sur la télécommande).



# PARAMETRES DU MENU OSD (AFFICHAGE A L'ECRAN)

## Commandes du menu OSD

Le projecteur dispose d'un menu OSD qui vous permet d'effectuer des réglages et de changer les divers paramètres.

## Navigation dans le menu OSD

Vous pouvez utiliser les boutons curseurs de la télécommande ou ceux du pavé du projecteur pour naviguer dans le menu OSD et changer des options. L'illustration suivante montre les boutons correspondants sur le projecteur.





- 1. Pour activer le menu OSD, appuyez sur le bouton **MENU**.
- Il y a cinq menus. Appuyez sur le bouton curseur ◄► pour vous déplacer dans les menus.
- Appuyez sur le bouton curseur
   ▲ ▼ pour vous déplacer de haut en bas dans un menu.
- Appuyez sur ◄► pour changer les valeurs des paramètres.
- Pressez MENU pour fermer l'OSD ou abandonner un sousmenu

<b>Image</b>	Ordinateur	(() Contraction () Co	Installation I	Installation II
Mode d'affich	age		1	Présentation
Couleur brilla	nte			0
Luminosité				50
Contraste				50
Netteté				16
Gamma				1.0
Avancé				<b>≪!∕</b> ⊁
Réinitialiser				<b>↔</b> //►
Quitter = Exit	Sélectio	n de menu 🜗	Défiler 🔺	V   0

#### Remarque :

En fonction de la source vidéo, certaines options du menu OSD peuvent ne pas être disponibles. Par exemple, l'élément **Position horizontale/verticale** dans le menu **Ordinateur**ne peut être modifié que lorsqu'un ordinateur est connecté au projecteur. Les options qui ne sont pas disponibles ne peuvent pas être accédées et sont grisées.

## Réglage de la langue OSD

Définissez la langue OSD selon votre préférence avant de poursuivre.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**. Appuyez sur les boutons flèches **◄** pour aller à Installation I.

Image Ordinateur Vidéo / Audio	Installation I
Langue	Français
Ecran vierge	
Projection	Ρ
Format de l'image	Remplissage
Distorsion	0
Zoom numérique	0
Avancé	<b>↓</b> /▶
Réinitialiser	<b>↓</b> /►
Quitter=Exit   Sélection de menu∢▶	│ Défiler 🔺 🛛 🖗

2. Appuyez sur le bouton curseur ▲ ▼ jusqu'à ce que l'option Langue soit en surbrillance.

Image Ordinateur	dio Installation I
Langue	Français
Ecran vierge	
Projection	P
Format de l'image	Remplissage
Distorsion	0
Zoom numérique	0
Avancé	<b>4</b> ½►
Réinitialiser	
Quitter = Exit Ajuster l'article 🜗	Défiler 🔺 🔰 🖗

- 3. Appuyez sur les boutons flèches ◀► jusqu'à ce que la langue désirée soit illuminée
- 4. Appuyez sur la touche **MENU** deux fois pour fermer l'OSD.

## Présentation générale du menu OSD

L'illustration suivante vous permettra de localiser rapidement un paramètre ou de déterminer la plage d'un paramètre.



## Présentation du sous-menu OSD



## Menu Image

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu **OSD**. Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour aller au **Menu Image**. Appuyez sur les boutons curseurs ▲▼ pour vous déplacer de haut en bas dans le menu **Image**. Appuyez sur ◀► pour changer les valeurs des paramètres.

image	Ordinateur	(() 🔂	Installation I	Installation II
Mode d'affich	age		I	Présentation
Couleur brilla	nte			0
Luminosité				50
Contraste				50
Netteté				16
Gamma				1.0
Avancé				<b>↓</b> /►
Réinitialiser				<b>↔</b> />
Quitter = Exit	Sélection	n de menu 🌗	Défiler 🔺	.▼   <u>0</u>

Élement	DESCRIPTION
Mode d'affichage	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour régler le Mode d'affichage.
Couleur brillante	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour régler la valeur de Couleur brillante.
Luminosité	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour régler la luminosité de l'affichage.
Contraste	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour régler le contraste de l'affichage.
Netteté	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour régler le niveau de netteté de l'affichage.
Gamma	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour régler la correction gamme de l'affichage.
Avancé	Appuyez sur
Réinitialiser	Appuyez sur ← (Entrer) / ► pour restaurer les réglages par défaut des paramètres.

## Fonctions avancées

Appuyez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu **OSD**. Appuyez sur ◀► pour vous déplacer jusqu'au menu **Image**. Appuyez sur ▼▲ pour aller au menu **Avancé** puis appuyez sur **Entrer** ou sur ►. Appuyez sur ▼▲ pour aller de haut en bas dans le menu **Avancé**.

Image	Ordinateur	(() Constant of the second sec	Installation I	Installation II
Espace de cou Temp. de cou Gestionnaire	uleur leur de couleurs			Auto Normal €!∕►
Quitter = Exit			Défiler 🖌	► <b>▼</b>   0

Élement	DESCRIPTION
Espace de couleur	Appuyez sur les boutons curseurs ◀▶ pour régler l'espace de couleur. (Gamme : Auto – RVB – YPbPr – YCbCr)
Temp. de couleur	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour régler la température des couleurs. (Gamme : Froid - Normal - Chaud)
Gestionnaire de couleurs	Appuyez sur

## Gestionnaire de couleurs

Appuyez sur ← (Entrer) / ► pour ouvrir le sous-menu **Gestionnaire de couleurs**.



ÉLEMENT	DESCRIPTION
Rouge	Sélectionnez pour ouvrir le menu Gestionnaire couleur rouge. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour régler la teinte, la saturation et le gain.
Verte	Sélectionnez pour ouvrir le menu Gestionnaire couleur verte. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour régler la teinte, la saturation et le gain.
Bleu	Sélectionnez pour ouvrir le menu Gestionnaire couleur bleue. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour régler la teinte, la saturation et le gain.
Cyan	Sélectionnez pour ouvrir le menu Gestionnaire couleur cyan. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour régler la teinte, la saturation et le gain.
Magenta	Sélectionnez pour ouvrir le menu Gestionnaire couleur magenta. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour régler la teinte, la saturation et le gain.
Jaune	Sélectionnez pour ouvrir le menu Gestionnaire couleur jaune. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour régler la teinte, la saturation et le gain.
Blanc	Sélectionnez pour ouvrir le menu Gestionnaire couleur blanche. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour régler Rouge, Verte et Bleue.

## Menu Ordinateur

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu **OSD**. Appuyez sur les boutons curseurs  $\blacktriangleleft \triangleright$  pour aller au menu **Ordinateur**. Appuyez sur les boutons curseurs  $\blacktriangle \lor$  pour aller de haut en bas dans le menu ordinateur. Appuyez sur  $\blacktriangleleft \triangleright$  pour changer les valeurs des paramètres.

Image	<b>Ordinateur</b>	(() E	Installation I	Installation II
Pos. horizonta	le			0
Pos. verticale				0
Fréquence				0
Alignement				0
Image Auto				<b>₩</b> />
Quitter = Exit	Sélection	n de menu 🜗	📔 🛛 Défiler 🔺	.▼   Q

Élement	DESCRIPTION
Pos. horizontale	Appuyez sur les boutons flèches ◀► pour régler la position de l'affichage à gauche ou à droite.
Pos. verticale	Appuyez sur les boutons flèches ◀► pour régler la position de l'affichage vers le haut ou le bas.
Fréquence	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour régler l'horloge de l'échantillonnage A/D.
Alignement	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour régler le point d'échantillonnage A/D.
Image Auto	Appuyez sur ← (Entrer) / ► pour régler automatiquement le suivi, la taille et la position.

## Menu Vidéo/Audio

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu **OSD**. Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour aller au menu **Vidéo/Audio** Appuyez sur les boutons curseurs ▲▼ pour aller de haut en bas dans le menu **Vidéo/Audio**. Appuyez sur ◀► pour changer les valeurs des paramètres.

Image Ordinateur Vidéo / Audio	Installation I
AGC vidéo	Eteint
Saturation Vidéo	50
Teinte Vidéo	50
Mode Film	Eteint
Surbalayage vidéo	Eteint
Closed Captioning	Eteint
Audio	<b>↓</b> /▶
Réinitialiser	<b>↓</b> /►
Quitter = Exit   Sélection de menu 🜗	│ Défiler 🔺 🔰 🖗

Élement	DESCRIPTION
AGC vidéo	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour activer ou désactiver le Contrôle de gain automatique pour la source vidéo.
Saturation Vidéo	Appuyez sur les boutons ◀► pour régler la saturation de la vidéo.
Teinte Vidéo	Appuyez sur les boutons ◀► pour régler la teinte/teinte vidéo.
Mode Film	Appuyez sur les boutons ◀► pour changer à un mode de film différent.
Surbalayage vidéo	Appuyez sur les boutons ◀► pour activer ou désactiver le surbalayage vidéo.
Closed Captioning	Appuyez sur les boutons ◀► pour activer ou désactiver le sous-titrage.
Audio	Appuyez sur
Réinitialiser	Appuyez sur ← (Entrer) / ► pour restaurer les réglages par défaut des paramètres.

#### Remarque :

Un délai vidéo peut se produire lors de la lecture d'une vidéo entrelacée. Pour résoudre ce problème, ouvrez le menu Vidéo / Audio et réglez la fonction Mode film.

## <u>Audio</u>

Image	Ordinateur	((( 📔 Vidéo / Audio	Installation I	Installation II
		Audio		
Volume				4
Muet				Eteint
Entrée audio				0
Quitter = Exit			Défiler 🔺	▼   0

Appuyez sur ← (Entrer) / ► pour ouvrir le sous-menu Audio.

ÉLEMENT	DESCRIPTION
Volume	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour régler le volume de l'audio. (Gamme : 0 ~ 8)
Muet	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour allumer ou éteindre les haut-parleurs.
Entrée audio	Appuyez sur les boutons flèches ◀► pour sélectionner l'entrée audio. (Gamme : Mini / RCA / HDMI)

## Menu Installation I

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu **OSD**. Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour aller au menu **Installation I**. Appuyez sur les boutons curseurs ▲▼ pour aller de haut en bas dans le menu **Installation I**. Appuyez sur ◀► pour changer les valeurs des paramètres.

Image Ordinateur Vidéo / Audio	Installation I
Langue	Français
Ecran vierge	
Projection	P
Format de l'image	Remplissage
Distorsion	0
Zoom numérique	0
Avancé	<b>↔/</b> }
Réinitialiser	<b>↓</b> /►
Quitter = Exit Sélection de menu 🌗	│ Défiler ▲▼ │ 🆓

Élement	DESCRIPTION	
Langue	Appuyez sur le boutons flèches ◀► pour sélectionner un menu de localisation différent.	
Ecran vierge	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour sélectionner la couleur de l'écran vierge.	
Projection	Appuyez sur les boutons flèches ◀► pour sélectionner l'un des quatre méthodes de projection :	
Format de l'image	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour régler le rapport d'aspect vidéo.	
Distorsion	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour régler la déformation de l'affichage.	
Zoom numérique	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour régler le menu Zoom numérique.	
Avancé	Appuyez sur	
Réinitialiser	Appuyez sur	
### Fonctions avancées

Appuyez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu **OSD**. Appuyez sur **◄**► pour aller au menu **Installation I.** Appuyez sur  $\bigvee \blacktriangle$  pour aller au menu **Avancé** puis appuyez sur **Entrer** ou sur  $\triangleright$ . Appuyez sur  $\bigvee \blacktriangle$  pour aller de haut en bas dans le menu **Avancé**. Appuyez sur  $\triangleleft \triangleright$  pour changer les réglages des paramètres.

lmage	Ordinateur	(() 🚰	Installation I	Installation II
		Avancé		
Verrou de sécurité     Eteint       Clavier Verrouillé     Eteint       Couleur du support de projection     Eteint       Minuteur de présentation     41/1>       ID Projecteur     00				
Ouittor - Exit			Dáfilor -	

ÉLEMENT	DESCRIPTION
Verrou de sécurité	Appuyez sur les bouton curseur ◀► pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage de sécurité.
Clavier Verrouillé	Appuyez sur les boutons flèches ◀► pour activer ou désactiver les touches, fonctionne sur un clavier.
Couleur du support de projection	Appuyez sur les boutons flèches ◀► pour sélectionner le réglage de la couleur du mur
Minuteur de présentation	Appuyez sur
ID Projecteur	Appuyez sur les boutons flèches ◀► pour régler le numéro d'ID à deux chiffres du projecteur de 0 à 98.

#### Minuteur de présentation

Μ

minuteur

présentation.

La fonction Minuteur de présentation permet d'indiguer la durée de la présentation sur l'écran pour vous aider à mieux gérer votre temps quand vous faites des présentations.

	Image Ordinateur Avancé Minuteur Durée minuteur Réinitialisation minuteur	Vidéo / Audio	Installation I entation	Installation II	
	Quitter = Exit		Défiler 🔺	V   0	
ÉLEMENT	DESCRIPTION				
Minuteur	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour activer ou désactiver la fonction de minuteur de présentation.				
Durée minuteur	Appuyez sur les boutons	s curseurs	pour régler	la durée du m	inuteur d'affichage.
Réinitialisation	Appuyez sur				

## Menu Installation II

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu **OSD**. Appuyez sur les boutons curseurs  $\triangleleft \triangleright$  pour aller au menu **Installation II**. Appuyez sur les boutons curseurs  $\blacktriangle \lor$  pour aller de haut en bas dans le menu Installation II.

Image Ordinateur Vidéo / Audio Installation I	Installation II
Source auto.	Eteint
Arrêt Auto (min)	0
Marche auto	Eteint
Vitesse du ventilateur	Normal
Mode de la lampe	Normal
Avancé	<b>≪</b> 4⁄.►
Réinitialisation d'usine	<b>↓</b> /▶
Etat	<b>↓</b> /►
Quitter = Exit   Sélection de menu 🌗   Défiler 🔺	▼   0

Élement	DESCRIPTION
Source auto.	Appuyez sur les boutons flèches ◀► pour activer ou désactiver la détection automatique de la source.
Arrêt Auto (min)	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour activer ou désactiver l'arrêt automatique de la lampe lorqu'il n'y a pas de signal.
Marche auto	Appuyez sur les boutons flèches ◀► pour activer ou désactiver Marche auto lorsque l'alimentation est connectée.
Vitesse du ventilateur	Appuyez sur les boutons curseurs ◀► pour changer entre la vitesse Normale et Haute. <b>Remarque</b> : Nous recommandons de choisir haute vitesse dans les endroits chauds ou à haute altitude (plus de 1500m/4921ft).
Mode de la lampe	Appuyez sur les boutons curseurs ◀▶ pour sélectionner le mode de lampe pour une plus haute luminosité ou une plus basse luminosité pour économiser la durée de vie de la lampe.
Avancé	Appuyez sur
Réinitialisation d'usine	Appuyez sur ← (Entrer) / ► pour restaurer les réglages par défaut des paramètres.
Etat	Appuyez sur

## Fonctions avancées

Appuyez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu **OSD**. Appuyez sur  $\triangleleft \triangleright$  pour aller au menu **Installation II**. Appuyez sur  $\lor \blacktriangle$  pour aller au menu **Avancé** puis appuyez sur **Entrer** ou sur  $\triangleright$ . Appuyez sur  $\lor \blacktriangle$  pour aller de haut en bas dans le menu **Avancé**. Appuyez sur  $\triangleleft \triangleright$  pour changer les réglages des paramètres.

Image	Ordinateur	() Vidéo / Audio	Installation I	Installation II
		Avancé		
Paramétrage	du menu OSD			<b>↔</b> /►
Test périphér	ique			<b></b>
Réinit. la lamp	e			<b>≪!∕</b> ⊁
Mode alimenta	ation basse			Eteint
3D				<b>≁!∕</b> ►
RS232				RS232
Réseau				<b>↔</b> />
Quitter = Exit			📔 🛛 Défiler 🔺	.▼   Q

Élement	DESCRIPTION
Paramétrage du menu OSD	Appuyez sur
Test périphérique	Appuyez sur
Réinit. la lampe	Remettez ce paramètre à zéro après avoir remplacé la lampe. Voir la page 32 pour plus d'informations sur Réinitialiser heure lampe.
Mode alimentation basse	Appuyez sur ◀► pour activer ou désactiver le mode Alimentation basse.
3D	Appuyez sur
RS232	Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le mode RS232 (distant) ou Réseau (LAN) en fonction due la méthode de connexion du projecteur.
Réseau	Appuyez sur ← (Entrer) / ► pour ouvrir le menu Réseau. Voir la page 34 pour plus d'informations sur les réglages de Réseau.

## Paramétrage du menu OSD



Élement	DESCRIPTION
Position du menu	Appuyez sur les boutons ◀► pour changer la position du menu OSD.
Menu transparent	Appuyez sur le bouton ◀▶ pour sélectionner le niveau de transparence du menu OSD.
Affichage du menu	Appuyez sur le bouton ◀► pour sélectionner la durée d'affichage du menu OSD.

## Test périphérique

Image Ordinateur Vidéo / Audio Installation I	Installation II
Avancé \ Test périphérique	
Test de télécommande	<b>₩/</b> ►
Test de couleur	<b>₩</b> />
Test de bouton	∕►</th
Test USB	<b>↔/</b> ►
Quitter = Exit Défiler 🔺	▼   0

Élement	DESCRIPTION
Test de télécommande	Appuyez sur ← (Entrer) / ► pour tester la télécommande IR et voir un diagnostique.
Test de couleur	Appuyez sur <table-cell-rows> (Entrer) / 🕨 pour sélectionner des couleurs différentes sur l'écran.</table-cell-rows>
Test de bouton	Appuyez sur ← (Entrer) / ► pour tester les boutons du pavé.
Test USB	Appuyez sur <table-cell-rows> (Entrer) / 🕨 pour tester la connexion USB avec un PC connecté.</table-cell-rows>

## Projecteur DLP--- Manuel de l'utilisateur

## Réinit. la lampe



Référez-vous à *Réinitialiser la lampe* à la page 47 pour réinitialiser le compteur des heures de la lampe.

3D



Élement	DESCRIPTION
3D	Appuyez sur les boutons flèches ◀► pour sélectionner un mode 3D différent.
Inversion 3D Sync	Appuyez sur les boutons flèches ◀► pour activer ou désactiver la fonction Inversion synchro 3D.

#### Remarque :

- 1. L'élément du menu OSD 3D est en gris s'il n'y a aucune source 3D appropriée. C'est le réglage par défaut.
- 2. Une fois que le projecteur est connecté à une source 3D appropriée, alors l'élément du menu OSD 3D sera activé et disponible.
- 3. Utilisez des lunettes 3D pour regarder une image 3D.
- 4. Vous avez besoin d'un contenu en 3D d'un DVD 3D ou d'un fichier multimédia 3D.
- 5. Vous devez activer la source 3D (certains DVD 3D peuvent avoir une fonction de sélection marche/arrêt pour la 3D).
- 6. Vous devez utiliser des lunettes DLP link 3D ou IR 3D. Avec des lunettes IR 3D, vous devez installer un pilote sur votre PC et connecter un émetteur USB.
- 7. Le mode 3D du menu OSD doit correspondre au type des lunettes utilisées (DLP link ou IR 3D).
- 8. Allumez les lunettes. Les lunettes ont normalement un bouton marche-arrêt. Chaque type de lunette a ses propres instructions de configuration. Veuillez suivre les instructions de configuration qui sont fournies avec vos lunettes pour terminer la configuration.

#### Remarque :

Puisque différents types de lunettes (lunettes DLP link ou IR shutter) ont différentes instructions de réglage, Veuillez suivre le guide.

## <u>Réseau</u>

Image Ordinateur Vidéo / Audio	Installation I	
Avancé \ Réseau		
Etat Réseau	Connecter	
DHCP	Eteint	
Adresse IP	255.255.255.255	
Masque sréseau 255.255.255		
Passerelle	255.255.255.255	
DNS	255.255.255.255	
Appliquer	<b>↓</b> /	
Quitter = Exit	📔 Défiler 🔺 👘 🖸	

ÉLEMENT DESCRIPTION			
Etat Réseau	Affiche le statut de la connexion du réseau.		
DHCP	Appuyez sur ◀▶ pour activer ou désactiver DHCP. <b>Remarque :</b> Si vous sélectionnez DHCP Arrêt, remplissez les champs Adresse IP, Masque sous-réseau, Passerelle et DNS.		
Adresse IP	Saisissez une adresse IP valide si DHCP est désactivé.		
Masque sréseau	Saisissez un masque sous-réseau valide si DHCP est désactivé.		
Passerelle	Entrez une adresse de passerelle valide si DHCP a été éteint.		
DNS	Saisissez un nom DNS valide si DHCP est désactivé.		
Appliquer	Appuyez sur		

Pour des raisons de simplicité et de convivialité, le projecteur fournit plusieurs fonctions de réseau et de gestion à distance.

La fonction LAN/RJ45 du projecteur à travers un réseau, telles que gérer à distance : Paramètres de Eteindre/allumer, luminosité et contraste. Aussi, informations de statut du projecteur telles que : Source Video, Son-Muet, etc. .



### <u>LAN\_RJ45</u>

1. Connecte un cable RJ45 aux ports RJ45 sur le projecteur et sur le PC (portable).



2. Sur le PC (portable), sélectionnez Start (Départ)→Control Panel (Contrôle Panneau) →Network Connections (Réseau Connexions).

Administrator	
Internet         Internet         E-mail         Outlook         Express	<ul> <li>My Documents</li> <li>My Recent Documents</li> <li>My Pictures</li> <li>My Music</li> <li>My Computer</li> </ul>
Calculator	Control Panel Control Panel Set Program Access and Defaults Printers and Faxes
All Programs 🕨	<ul> <li>Help and Support</li> <li>Search</li> <li>Run</li> </ul>
	Log Off 🧿 Turn Off Computer
🎒 Start 🥖 🚱	

## Projecteur DLP--- Manuel de l'utilisateur

3. Clic droit sur Local Area Connection (Connexuin région locale),, et sélectionnez Properties (Propriétés).



- 4. Dans la fenêtre Properties (Propriétés) sélectionnez General (Général) et sélectionnez Internet Protocol (TCP/IP) (Protocol Internet (TCP/IP)).
- 5. Cliquez sur Properties (Propriétés).

Local Area Connection Properties	? ×
General Advanced	
Connect using:	
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc Configure	
This connection uses the following items:	
🗹 🚚 QoS Packet Scheduler	-
Retwork Monitor Driver	
Internet Protocol (TCP/IP)	
	-
Install Uninstall Properties	
Description	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	
Show icon in notification area when connected	
✓ Notify me when this connection has limited or no connectivity	
OK Canc	el

6. Cliquez sur **Use the following IP address (Utiliser l'adresse IP suivante)** et remplissez l'adresse IP puis le masque Subnet et cliquez sur **OK**.

Internet Protocol (TCP/IP) Propertie	25 <u>?</u>	×
General		
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to a the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator for	
O <u>O</u> btain an IP address automatical	ly .	
Use the following IP address: —		ı İ
IP address:	10 . 10 . 10 . 99	
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	
Default gateway:		
C Obtain DNS server address autor	natically	
Use the following DNS server add	dresses:	ı İ
Preferred DNS server:		
Alternate DNS server:		
	Ad <u>v</u> anced	
	OK Cancel	

- 7. Appuyez sur la touche Menu sur le projecteur.
- 8. Sélectionnez Advanced Setup (Installation avancée) →Network Settings (Paramètres réseau) →Control By (Control par) → RJ45
- 9. Aprés être entré dans Network Status (Statut réseau), entrez le suivant
  - ▶ DHCP: Eteint
  - Addresse IP: 10.10.10.10
  - Masque Subnet : 255.255.255.0
  - ▶ Gateway: 0.0.0.0
  - Serveur DNS : 0.0.0.0
- 10. Appuyez sur ← (Entrée) / ► pour confirmer les paramètres.

#### Ouvrez un moteur de recherche

(par exemple, Microsoft Internet Explorer avec Adobe Flash Player 9.0 ou plus).

🖉 Navigation	n Canceled - Windows Internet Explorer	
00-	e http://10.10.10.10/	• • ×
🚖 Favorites	C Navigation Canceled	
1	Navigation to the webpage was canceled	
	What you can try:	
	<ul> <li>Refresh the page.</li> </ul>	

- 11. Dans la barre d'Addresse, entrez l'adresse IP: 10.10.10.10.
- 12. Appuyez sur 🗲 (Entrée) / ►

Le projecteur est configuré pour une gestion à distance. La fonction LAN/RJ45 s'affiche comme suit.

	Power	Vol -	Mute	Vol +		_	-	-
	SourceList						Interface	2.7.2.4
							Auto	
						Enter		
					Blank		Source	
		Freeze Cor	htrast Brigh	tness	Color		-	-
(CF	ESTRON.					E	(pansion Optio	ns

## Projecteur DLP--- Manuel de l'utilisateur

	Crestron Control		Projector		User Password	
IP Address		Projector Name	PJ01		Usr Enabled	
IP ID		Location	RM01	Password		
Control Port		Assigned To	Sir	Confirmed		
	Control Set		Set		Usr Set	
		Network Config	DHCP Enabled			
		IP Address	10.10.10.10		Admin Password	
		Subnet Mask	255.255.255.0		Adm Enabled	
		Default Gateway	0.0.0.0	Password		
		DNS Server	0.0.0.0	Confirmed		
					Adm Set	
			Net Set	J		
Tools Exit						

CATEGORIE	ÉLEMENT	LONGUEUR DE SAISIR
	IP Address (Adresse IP)	15
Crestron Control (Contrôle Crestron)	IP ID (ID IP)	3
	Port	5
	Projector Name (Nom du projecteur)	10
Projector (Projecteur)	Location (Emplacement)	10
	Assigned To (Alloué à)	10
	DHCP(Enabled) (DHCP (Activé))	(N/A)
	IP Address (Adresse IP)	15
Network Configuration (Configuration	Subnet Mask (Masque de sous-réseau)	15
	Default Gateway (Passerelle par défaut)	15
	DNS Server (Serveur DNS)	15
	Enabled (Activé)	(N/A)
User Password (Mot de passe utilisateur)	New Password (Nouveau mot de passé)	10
	Confrim (Confirmer)	10
	Enabled (Activé)	(N/A)
Admin Password (Mot de passe administrateur)	New Password (Nouveau mot de passé)	10
	Confrim (Confirmer)	10

Pour plus d'information, veuillez visiter <u>http://www.crestron.com</u>.

#### **RS232** avec fonction Telnet

A part la connexion du projecteur à l'interface S232 avec communication via "Hyper-Terminal" par contrôle distant RS232 dédié, il y a une autre méthode de contrôle RS232, avec "RS232 via TELNET" pour l'interface LAN/RJ45.

#### Guide de mise en route pour "RS232 via TELNET"

Vérifiez et obtenez l'adresse IP de l'OSD du projecteur.

Assurez-vous que l'ordinateur portable/le PC peut accéder à la page web du projecteur.

Assurez-vous que le "Pare-feu de Windows" est désactivé au cas où la fonction "TELNET" filtre par ordinateur portable/PC.



Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Invite de commande



Entrez la commande avec le format suivant :

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (bouton "Entrer" appuyé)

(ttt.xxx.yyy.zzz: Adresse-IP du projecteur)

Si la Connexion-Telnet est prête, et que l'utilisateur a à entrer une commande RS232, et le bouton "Entrer" est appuyé, la commande RS232 marchera.

### Comment faire pour avoir TELNET activé dans Windows VISTA / 7

L'installation par défaut de Windows VISTA n'inclue pas la fonction "TELNET". Cependant l'utilisateur final peut l'activer en utilisant "Activer ou désactiver des fonctions de Windows.

Ouvrez "Panneau de contrôle" dans Windows VISTA



Ouvrez "Programmes"

Control Panel	<ul> <li>Programs and Features</li> </ul>	▼ + Search	
ile <u>E</u> dit ⊻iew <u>T</u> ools <u>H</u> elp			
<b>Tasks</b> View installed updates Get new programs online at	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list ar	nd then click "Uninstall", "Change", or "Re	pair".
Windows Marketplace	🔾 Organize 🗸 📗 Views 🗸		
View purchased software (digital locker)	Name	Publisher	Installe
<u>Turn Windows features on or</u> off	Acrobat.com     Acrobat.com     Adobe AIR     Adobe Flash Player 10 Plugin     Adobe Flash Player ActiveX     Adobe Reader 9     Adobe Reade	Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Inc. Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated Apple Inc. AV/G Technologies	11/20/ 11/21/ 11/21/ 12/23/ 9/10/20 11/21/ 11/26/ 2/5/200 9/10/20 9/10/20
	Dell Touchpad So DivX Converter HI-TECH PICC-Lite V9.60PL1 TFCCH PICC-Lite V9.60PL1 Call Inter(N PROSet/Wireless Software N Internet Explorer Developer Toolbar Diva DB 10.4.1.3	Alps Electric DivX, Inc. DivX, Inc. HI-TECH Software Intel Corporation Microsoft Sun Microsystems, Inc	9/10/20 11/20/3 11/20/3 11/20/3 1/23/20 9/10/20 11/24/3 11/20/3

Sélectionnez "Activer ou désactiver des fonctions de Windows" pour l'ouvrir

Windows Features	x
Turn Windows features on or off	0
To turn a feature on, select its check box. To turn a feature off, clear it check box. A filled box means that only part of the feature is turned o	3 n.
E RIP Listener	
🔲 📗 Simple TCPIP services (i.e. echo, daytime etc)	
🕀 🖃 🏬 SNMP feature	
🔽 ॊ Tablet PC Optional Components	
🔽 📗 Telnet Client	
🔲 📗 Telnet Server	
🛛 📝 🛺 TFTP Client	
Windows DFS Replication Service	
🔽 🆺 Windows Fax and Scan	=
🔽 📙 Windows Meeting Space	
🕞 🖃 🕒 Windows Process Activation Service	
	Ŧ
OK Cance	

Cochez l'option "Client Telnet" puis appuyez sur le bouton "OK".



#### Page de spéc pour "RS232 via TELNET" :

- 1. Telnet : TCP
- 2. Port Telnet : 8000
- 3. Utilitaire Telnet : Windows "TELNET.exe" (mode console)
- 4. Déconnexion pour contrôle RS232 via Telnet normalement : Fermez l'utilitaire Windows Telnet directement une fois la connexion TELNET prête
- 5. Limite de 1 pour Contrôle-Telnet : Il y a seulement une connexion pour Contrôle Telnet par projecteur

Limite de 2 pour Contrôle-Telnet : Il y a moins de 50 octets pour charge réseau successive pour l'application Contrôle Telnet.

Limite de 3 pour Contrôle-Telnet : Il y a moins de 26 octets pour une commande RS232 complète pour Contrôle Telnet.

Limite de 4 pour Contrôle-Telnet : Le délai minimum pour la commande RS232 suivante doit être plus de 200 (ms).

(\*, dans Windows XP l'utilitaire "TELNET.exe" intégré, l'appui sur la touche "Entrer" va envoyer un code "Retour charriot" et "Nouvelle ligne".)

- Le réglage/modification de Adresse IP dans l'OSD sera 'tempo-DÉSACTIVÉ', lorsque RS232-par-Telnet est connecté.
- 7. Il y a une ou deux options concernées par RS232-par-Telnetm les fonctions Crestron RoomView-Connected.
- 8. Crestron RoomView-Connected est activé par défaut. Une fois que RS232-par-Telnet est activé, les fonctions Crestron RoomView-Connected et changement de l'Adresse-IP (re-configuration) seront silencieusement désactivées.
- 9. Une fois que RS232-par-Telnet est désactivé, la fonction Crestron RoomView-Connected redémarrera dans 5 secondes pour le contrôle de reconnexion manuelle dans LAN.
- 10. Avant l'exécution de la connexion RS232-par-Telnet, veuillez entrer dans le champ Adresse IP "0.0.0.0" pour "Crestron Control" dans l'IU web flash de Crestron pour faciliter les gros paquets de type Crestro.

PAddress       0.0.0       Projector Name       ABC       ■ Enabled         IP ID       03       Location       room1       New Password		Crestron Control		Projector			User Passv	vord
IP ID       03       Location       room1       New Password         Port       41794       Assigned To       Sir.11       Confirm         Send       Send       Send       Send         DHCP       Enabled       IP Address       192.168.0.100       Admin Password         Subnet Mask       255.255.255.0       Enabled       Enabled         Default Gateway       192.168.0.254       New Password       Image: Confirm         Send       Send       Send       Send       Send	IP Address	0.0.0.0	Projector Name	ABC			Enabled	
Port 41794 Assigned To Sir.11 Confirm Send Send Send Send Send Send Send Send	IP ID	03	Location	room1		New Password		
Send     Send     Send       DHCP     Enabled       IP Address     192.168.0.100     Admin Password       Subnet Mask     255.255.255.0     Enabled       Default Gateway     192.168.0.254     New Password       DNS Server     192.168.0.254     Confirm       Send     Send     Sen	Port	41794	Assigned To	Sir.11		Confirm		
DHCP ■ Enabled IP Address 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mask 255.255.0 Enabled Default Gateway 192.168.0.254 New Password DNS Server 192.168.0.254 Confirm Send Sen		Send	]		Send			Send
IP Address 192.168.0.100 Admin Password Enabled Default Gateway 192.168.0.254 New Password DNS Server 192.168.0.254 Confirm Send Send Sen			DHCP	🗹 Enabled				
Subnet Mask     255.255.255.0     Enabled       Default Gateway     192.168.0.254     New Password       DNS Server     192.168.0.254     Confirm       Send     Sen			IP Address	192.168.0.100			Admin Pas	sword
Default Gateway     192.168.0.254     New Password       DNS Server     192.168.0.254     Confirm       Send     Sen			Subnet Mask	255.255.255.0			Enabled	
DNS Server 192.168.0.254 Confirm Send Send			Default Gateway	192.168.0.254		New Password		
Send Sen Exit			DNS Server	192.168.0.254		Confirm		
Exit					Send			Send
				Exit				

## Réinitialisation d'usine

Appuyez sur les boutons curseurs ▲ ▼ pour aller de haut en bas dans le menu **Installation II**. Sélectionnez le sous-menu **Réinitialisation d'usine** et appuyez sur ← (Entrer) / ► pour restaurer les réglages par défaut de tous les paramètres du menu (sauf Langue, et Verrouillage de sécurité).

Image	Ordinateur	(() 🔂	Installation I	Installation II
Source auto.				Eteint
Arrêt Auto (min	1)			0
Marche auto				Eteint
Vitesse du vent	tilateur			Normal
Mode de la lamp	e			Normal
Avancé				<b>↔</b> /►
Réinitialisation	d'usine			<b>↔/</b> /►
Etat				<b>↓</b> /▶
Quitter = Exit	Ajuster	l'article ╃/∕ ▶	📔 🛛 Défiler 🔺	. V

## <u>Etat</u>

Appuyez sur les boutons curseurs ▲ ▼ pour aller de haut en bas dans le menu **Installation II**. Sélectionnez le sous-menu **Installation II** et appuyez sur ← (Entrer) / ► pour entrer dans le menu **Etat**.

Image	Ordinateur	(() 🔂	Installation I	Installation II
		Etat		
Source active	e vidéo		RV 1024 x 1	B analogique 768 @ 60 Hz
Heures de lan	npe (Eco , Normal	)	0	0
		Quitter = Exit		

Élement	DESCRIPTION
Source active	Affiche la source active.
Informations vidéo	Affiche les informations de la résolution/vidéo pour la source RVB et le standard de couleur pour la source Vidéo.
Heures de lampe	Les informations d'heure de lampe s'affichent. Les compteurs Eco et Normal sont séparés.

## **MAINTENANCE ET SECURITE**

### Remplacement de la lampe de projection

La lampe de projection doit être remplacée lorsqu'elle est grillée. Elle devrait seulement être remplacée par une pièce de rechange certifiée, que vous pouvez commander auprès de votre revendeur local.

#### Important :

a. La lampe de projection utilisée dans ce produit contient une petite quantité de mercure.

b. Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers généraux.

*c.* L'élimination de ce produit doit être effectuée en conformité avec les règlements de votre section locale d'autorité

#### Avertissement :

*Veillez à désactiver et débrancher le projecteur au moins 30 minutes avant de remplacer la lampe. Si vous ne respectez pas ce délai, vous risquez de vous brûler gravement.* 

#### Caution :

Dans de rares cas, l'ampoule peut griller pendant son utilisation normale. Cela peut entraîner la projection de poussière ou de morceaux de verre via l'évent d'échappement.

N'inhalez pas la poussière ou les morceaux de verre. Ne les touchez pas. Vous risqueriez de vous blesser.

Conservez toujours votre visage à l'écart de l'orifice de ventilation afin de ne pas inhaler le gaz et d'éviter les tessons de la lampe.

Lorsque vous enlevez la lampe d'un projecteur installé au plafond, assurez-vous que personne ne se trouve sous le projecteur. Les fragments de verre risquent de tomber si la lampe a grillé.

## SI UNE LAMPE EXPLOSE

Si une lampe explose, le gaz et les tessons peuvent être éparpillés à l'intérieur du projecteur et risquent de ressortir par l'orifice de ventilation. Le gaz contient du mercure toxique.

Ouvrez portes et fenêtres pour aérer.

Si vous veniez à inhaler le gaz, ou si un tesson pénétrait dans votre bouche ou dans vos yeux, consultez immédiatement un médecin.

 Enlevez l'unique vis située sur le capot du logement de la lampe.



2. Enlevez le capot du compartiment de la lampe.

- **3.** Enlevez les trois vis situées sur le module de la lampe.
- **4.** Soulevez la poignée du module.
  - Tirez fermement sur la poignée du module pour
- **5.** Tirez fermement sur la poignée du module pour enlever le module de la lampe.



6. Inversez les étapes 1 à 5 pour installer le nouveau module de la lampe. Lors de l'installation, alignez le module de lampe avec le connecteur et assurez-vous qu'il est de niveau pour éviter tout dégât.

> **Remarque :** Le module de la lampe doit bien être en place et le connecteur de la lampe doit bien être branché avant de resserrer les vis.



## Réinitialiser la lampe

Remettez à zéro le compteur des heures de la lampe après avoir remplacé la lampe Référez-vous à ce qui suit :

- **1** Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu OSD.
- Appuyez sur les boutons curseurs
   → pour aller au menu Installation II. Appuyez sur le bouton flèche pour aller vers le bas sur Avancé.
- Appuyez sur les boutons flèches
   ▼▲ pour aller vers le bas sur
   Réinit. la lampe.

**4** Appuyez sur le bouton flèche ► ou sur le bouton Entrer.

Un message apparaît à l'écran.

- Appuyez sur les boutons ▼▲ ◀► pour réinitialiser le compteur d'heures de la lampe.
- **6.** Appuyez sur le bouton **MENU** pour retourner dans Installation II.



### Nettoyage du projecteur

Nettoyez le projecteur pour enlever la poussière et les saletés et garantir un fonctionnement sans problème.

#### Avertissement :

**1.** *Mettez le projecteur hors tension et débranchez-le au moins 30 minutes avant de procéder au nettoyage. Si vous ne respectez pas ce délai, vous risquez de vous brûler gravement.* 

**2.** Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer. Ne laissez pas l'eau entrer dans les ouvertures de ventilation du projecteur.

**3.** Si une petite quantité d'eau rentre dans le projecteur pendant le nettoyage, laissez-le débranché dans une pièce bien ventilée pendant plusieurs heures avant de l'utiliser.

**4.** Si une grande quantité d'eau rentre dans le projecteur pendant le nettoyage, vous devez le faire réparer.

## Nettoyage de l'objectif

Vous pouvez acheter un agent de nettoyage pour objectif optique dans la plupart des magasins vendant des appareils photos. Consultez les informations ci-dessous pour le nettoyage approprié de l'objectif du projecteur.

- 1. Appliquez une petite quantité de l'agent de nettoyage pour objectif optique sur un chiffon doux et propre. (Ne pas appliquer l'agent de nettoyage directement sur l'objectif.)
- 2. Nettoyez l'objectif avec un mouvement circulaire.

#### Attention :

1. N'utilisez pas d'agents ou de dissolvants abrasifs.

**2.** Pour éviter toute décoloration ou atténuation, n'utilisez pas d'agent de nettoyage sur le boîtier du projecteur.

### Nettoyage du boîtier

Consultez les informations ci-dessous pour le nettoyage approprié du boîtier du projecteur.

- 1. Nettoyez la poussière avec un chiffon humide propre.
- 2. Humecter le chiffon avec de l'eau tiède et du détergent doux (comme celui utilisé pour laver la vaisselle) et puis essuyez le boitier.
- 3. Rincez le chiffon pour enlever le détergent et renettoyez le projecteur.

#### Attention :

Pour éviter toute décoloration ou atténuation, n'utilisez pas d'agent de nettoyage abrasif à base d'alcool.

# Utilisation de la fente de verrouillage Kensington<sup>®</sup> & Utilisation de la barre de sécurité

Si vous êtes préoccupés par la sécurité, attachez le projecteur à un objet permanent avec la fente Kensington et un câble de sécurité.



#### Remarque :

Contactez votre fournisseur pour plus d'informations sur l'achat d'un câble de sécurité Kensington convenable.

Le verrouillage de sécurité correspond au système de sécurité MicroSaver de Kensington. Si vous avez des commentaires, veuillez communiquer avec : Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tel: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

## Utilisation de la barre de sécurité

Outre la fonction de protection par mot de passe et du verrou Kensington, la Barre de sécurité permet de protéger le projecteur d'une dépose non autorisée. Voir l'illustration suivante.



## DEPANNAGE

### **Problèmes communs et solutions**

Ces directives sont des suggestions de gestion de problèmes que vous pouvez rencontrer avec le projecteur. Si le problème n'est pas résolu ainsi, contactez votre revendeur pour toute assistance.

Souvent, après avoir passé du temps à solutionner un problème, vous remarquerez que son origine peut être aussi simple qu'une connexion desserrée. Vérifiez les points suivants avant de procéder à l'exécution de solutions spécifiques au problème.

- Utilisez un autre dispositif électrique pour confirmer que la prise électrique fonctionne.
- Assurez-vous que le projecteur est bien sous tension.
- Assurez-vous que tous les branchements sont bien fixes.
- Assurez-vous que le périphérique attaché est bien sous tension.
- Assurer qu'un PC connecté n'est pas en mode de suspension.
- Assurez-vous que l'ordinateur bloc-notes connecté est configuré pour un affichage externe.

(Il suffit normalement d'appuyer sur la combinaison Fn-touche sur le bloc-notes.

### Suggestions pour le dépannage

Dans chacune des sections spécifiques à un problème, procédez selon les étapes suggérées. Ce faisant, vous résoudrez sans doute le problème plus rapidement.

Essayez de trouver le problème et d'éviter ainsi le remplacement des pièces non défectueuses. À titre d'exemple, si vous remplacez les piles et que le problème persiste, replacez les piles d'origine et passez à l'étape suivante.

Rappelez-vous des étapes que vous avez suivi lors d'un dépannage : L'information peut être utile lors de l'appel au support technique ou pour faire passer au personnel de service.

## Messages d'erreur DEL

Messages de code d'erreur	DEL D'ALIMENTATION CLIGNOTE	DEL PRET Clignote	DEL TEMP CLIGNOTE
Température excessive	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE
Echec G794	4	4	ARRÊT
Echec T1	4	5	ARRÊT
Erreur lampe	5	ARRÊT	ARRÊT
Erreur Ventilateur1 (Ventilateur du graveur)	6	1	ARRÊT
Erreur Ventilateur2 (Ventilateur de la lampe)	6	2	ARRÊT
Erreur Ventilateur3 (Ventilateur d'alimentation)	6	3	ARRÊT
Erreur Ventilateur4 (Ventilateur DMD)	6	4	ARRÊT
Couvercle de la lampe ouvert	7	ARRÊT	ARRÊT
Erreur DMD	8	ARRÊT	ARRÊT
Erreur de la roue des couleurs	9	ARRÊT	ARRÊT
Erreur ballaste	10	ARRÊT	ARRÊT
Erreur communication ballaste	10	1	ARRÊT

En cas d'erreur, débranchez le cordon d'alimentation CA et attendez une (1) minute avant de remettre le projecteur en marche. Si les voyants DEL ALIMENTATION ou PRÊT continuent à clignoter, ou si le voyant DEL TEMP reste allumé, contactez votre centre de service.

### Problèmes avec les images

#### Problème : Aucune image ne s'affiche à l'écran

- 1. Vérifiez les réglages de votre ordinateur bloc-notes ou de bureau.
- 2. Mettez tous les appareils hors puis sous tension dans l'ordre approprié.

#### Problème : L'image est floue

- 1. Réglez le Focus sur le projecteur.
- 2. Appuyez sur la touche Auto de la télécommande ou du projecteur
- **3.** Assurez-vous que la distance entre le projecteur et l'écran est dans la plage de 10m (33 pieds) spécifiée.
- 4. Assurez-vous que l'objectif du projecteur est propre.

### Problème : L'image est grande en haut ou en bas (effet trapézoïdal)

- 1. Placez le projecteur de manière à ce qu'il soit le plus perpendiculaire possible par rapport à l'écran.
- 2. Utilisez la touche **Distorsion** sur la télécommande ou le projecteur pour corriger le problème.

#### Problème : L'image est inversée

Vérifiez le paramétrage**Projection** sur le menu **Installation I** de l'OSD.

#### Problème : L'image est striée

- 1. Paramétrez **Fréquence** et **Défilement** sur votre menu de l'OSD **Ordinateur** aux paramètres par défaut
- 2. Pour garantir que le problème ne provient pas d'une carte vidéo du PC connecté, effectuez la connexion sur un autre ordinateur.

### Projecteur DLP---- Manuel de l'utilisateur

#### Problème : L'image est plate sans contraste

Vérifiez les réglages de Contraste dans le menu Image de l'OSD.

#### Problème : La couleur de l'image projetée ne correspond pas à l'image source.

Vérifiez les réglages de Température couleur et Gamma dans le menu Image de l'OSD.

#### Problèmes avec la lampe

#### Problème : Aucune lumière provenant du projecteur

- 1. Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché.
- 2. Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème avec la source d'alimentation en la testant avec un autre appareil électrique.
- **3.** Remettez le projecteur en marche dans l'ordre approprié et assurez-vous que la DEL d'alimentation s'allume en vert.
- 4. Si vous venez de remplacer la lampe, essayez de réinitialiser les connexions de la lampe.
- 5. Remplacez le module de lampe.
- 6. Remettez l'ancienne lampe dans le projecteur et faites-le réparer.

#### Problème : La lampe s'éteint

- 1. Les surtensions peuvent entraîner l'arrêt de la lampe. Rebranchez le cordon d'alimentation. Lorsque le DEL PRÊT est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation.
- 2. Remplacez le module de lampe.
- 3. Remettez l'ancienne lampe dans le projecteur et faites-le réparer.

### Problèmes avec la télécommande

#### Problème : Le projecteur ne répond pas à la télécommande

- 1. Dirigez la télécommande vers le capteur à distance sur le projecteur.
- 2. Assurez-vous que le voie entre la télécommande et le capteur n'est pas obstruée.
- 3. Éteignez l'éclairage fluorescent de la pièce.
- 4. Vérifiez la polarité de la pile.
- 5. Remplacez les piles.
- 6. Éteignez les autres appareils infrarouges alentour.
- 7. Faites réparer la télécommande

### Problèmes avec l'audio

#### Problème : Il n'y a pas de son

- 1. Réglez le volume avec la télécommande.
- 2. Réglez le volume de la source audio.
- 3. Vérifiez la connexion du câble audio.
- 4. Testez la sortie de la source audio avec d'autres hauts-parleurs.
- 5. Faites réparer le projecteur.

#### Problème : Le son est déformé

- **1.** Vérifiez la connexion du câble audio.
- 2. Testez la sortie de la source audio avec d'autres hauts-parleurs.
- 3. Faites réparer le projecteur.

## Faire réparer le projecteur

Si vous êtes incapable de résoudre le problème, vous devriez faire réparer le projecteur Rangez le projecteur dans le carton.d'origine Incluez une description du problème et une liste de vérification des étapes que vous avez prises lorsque vous tentiez de résoudre le problème : Cette information pourrait être utile au personnel de service. Pour la réparation, renvoyez le projecteur à l'endroit où vous l'avez acheté.

## **SPECIFICATIONS**

## Spécifications

Modèle	D965				
Type d'affichage	TI DMD 0,7" XGA				
Résolution native	XGA 1024x768				
Poids	3,75 kg (8,27 livres)				
Distance de projection	1 mètre ~ 10 mètres				
Taille de l'écran de projection	23,4"~300"				
Objectif de projection	Mise au point manuelle / Zoom manuel				
Taux de zoom	1,15				
Correction de trapèze vertical	+/- 15 degrés, 40 incréments				
Méthodes de projection	Avant, Arrière, Bureau/Plafond (Arrière, Avant)				
Compatibilité des données	VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, Mac				
SDTV/EDTV/ HDTV	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p				
Compatibilité vidéo	NTSC/NTSC 4,43, PAL (B/G/H/I/M/N/60), SECAM				
H-Sync	15, 31 – 90 kHz				
V-Sync	50 – 85 Hz				
Certification de sécurité	FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, KC, PCT, PSB, ICES-003 (Canada),C-tick, SASO, CECP, TW ECO Label				
Température de fonctionnement	5° ~ 35°C				
Dimensions	335 mm (L) x 102 mm (H) x 256 mm (D)				
Entrée CA	100-240 V CA universel, typique @ 110V CA (100-240)/+-10%				
Consommation électrique	380 W				
Veille	<1 watt				
Lampe	300W				
Haut-parleur	Haut-parleur mono de 3W				
	VGA x 2				
	S-Vidéo x 1				
	Vidéo composite x 1				
Bornes d'entrée	HDMI x 1				
	DVI x 1				
	RCA stéréo x 1				
	Mini prise stéréo x 1				
Bornes de sortie	VGA x 1 (Loop Thru seulement pour l'entrée VGA IN-1)				
	Mini prise stéréo x 1				
	RS-232C				
Bornes de contrôle	KJ45				
0 /	USB (type B) ; declencheur 12V				
Securite	Antivol Kensington				

## Distance de projection par rapport à la dimension de projection



## Tableau des distances de projection et des dimensions

	TELE			LARGE				
Distance (m)	1,28	3,41	4,27	8,53	1,46	2,93	3,66	10,97
Diagonal (pouces)	30	80	100	200	40	80	100	300
Distorsion (degrés)	12,55	12,55	12,55	12,55	14,56	14,56	14,56	14,56
Hauteur image (mm)	457,2	1219,2	1524	3048	609,6	1219,2	1524	4572
Largeur image (mm)	609,6	1625,6	2032	4064	812,8	1625,6	2032	6096
A (mm)	56,4	150,5	188,1	376,3	75,3	150,5	188,1	564,4

## Tableau du mode de synchronisation

Le projecteur peut afficher plusieurs résolutions. Le tableau suivant indique les résolutions pouvant être affichées par le projecteur.

Signal	RESOLUTION	H-Sync (KHz)	V-Sync (Hz)	Composite / S-Video	Composante	RVB (ANALOGI QUE)	DVI/ HDMI (NUMERIQ UE)
NTSC	—	15,734	60,0	0	—	—	—
PAL/SECAM	—	15,625	50,0	0	—	—	—
	720 x 400	37,9	85,0	_		0	0
	640 x 480	31,5	60,0	_		0	0
	640 x 480	37,9	72,8	_		0	0
	640 x 480	37,5	75,0	_		0	0
	640 x 480	43,3	85,0	_	—	0	0
	800 x 600	35,2	56,3	_	—	0	0
	800 x 600	37,9	60,3	—	—	0	0
	800 x 600	46,9	75,0	—	—	0	0
	800 x 600	48,1	72,2	—	—	0	0
	800 x 600	53,7	85,1	—	—	0	0
	1024 x 768	48,4	60,0	—	—	0	0
VESA	1024 x 768	56,5	70,1	—	—	0	0
	1024 x 768	60,0	75,0	—	—	0	0
	1024 x 768	68,7	85,0	—	—	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8	—	—	0	0
	1280 x 800	62,8	74,9	—	—	0	0
	1280 x 800	71,6	84,8	—	—	0	0
	1280 x 1024	64,0	60,0	_	—	0	0
	1280 x 1024	80,0	75,0	—	—	0	0
	1280 x 1024	91,1	85,0	—	—	0	0
	1400 x 1050	65,3	60,0	—	—	0	0
	1440 x 900	55,9	60,0	—	—	0	0
	1600 x1200	75,0	60	—		0	0
	640 x 480	35,0	66,7	—	—	0	0
Apple	832 x 624	49,7	74,5	—	—	0	0
Macintosh	1024 x 768	60,2	74,9	—	—	0	0
	1152 x 870	68,7	75,1	—	_	0	0
	480i	15,734	60,0	—	0		0
	576i	15,625	50,0	—	0		0
	576p	31,3	50,0	—	0		0
EDIV	480p	31,5	60,0	_	0		0

## Préface

Signal	RESOLUTION	H-Sync (KHz)	V-Sync (Hz)	Composite / S-Video	Composante	RVB (ANALOGI QUE)	DVI/ HDMI (NUMERIQ UE)
	720p	37,5	50,0	—	0	—	0
	720p	45,0	60,0	—	0	—	0
	1080i	33,8	60,0	—	0	—	0
	1080i	28,1	50,0	—	0	—	0
	1080p	67,5	60,0	—	0	—	0
	1080p	56,3	50,0		0		0

O : Fréquence prise en charge

—: Fréquence non prise en charge

## Dimensions du projecteur





## **CONFORMITE REGLEMENTAIRE**

## Avertissement de la FCC

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des règlements FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre toute interférence dangereuse lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie RF et s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec ce manuel d'instruction, risque d'entraîner une interférence nocive aux communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer un brouillage nuisible, auquel cas les mesures correctives seront à la charge du propriétaire.

Des changements ou modifications non expressément approuvées apportées par les parties responsables de s'y conformer risque d'annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

### Canada

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

### Certifications de sécurité

FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, KC, PCT, PSB, ICES-003 (Canada),C-tick, SASO, CECP et TW ECO Label

## **ANNEXE I**

## Protocole RS-232C

#### Paramétrage RS232

Baud rate:	9600
Parity check:	Aucun
Data bit:	8
Stop bit:	1
Flow Control	Aucun

Délai minimum avant commande suivante : 1ms

Structure Commande Contrôle

	Code d'en-tête	Code de commande	Code de données	Code de fin
HEX		Command	Data	0Dh
ASCII	'V'	Command	Data	CR

Commandes d'opération

Remarque :

XX=00-98, ID du projecteur, XX=99 est pour tous les projecteurs

Résultat retour S= Succès / E= Echec

n: 0:Désactive/1: Active/Vaule (0~9999)

Groupe Commande 00						
ASCII	HEX	Fonction	Description	Résultat retour		
VXXS0001	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 31h 0Dh	Power On		P/F		
VXXS0002	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 32h 0Dh	Power Off		P/F		
VXXS0003	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 33h 0Dh	Resync		P/F		
VXXG0004	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 34h 0Dh	Get Lamp Hours		Pn/F		
VXXS0006	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 36h 0Dh	System Reset		P/F		
VXXG0007	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 37h 0Dh	Get System Status	0:Reset 1:Standby 2:Operation 3:Cooling	Pn/F		
VXXG0008	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 38h 0Dh	Get F/W Version		Pn/F		

Groupe Commande 01						
ASCII	HEX	Fonction	Description	Résultat retour		
VXXG0101	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 31h 0Dh	Get Brightness	n=0~100	Pn/F		
VXXS0101n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 31h nh 0Dh	Set Brightness	n=0~100	P/F		

VXXG0102	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 32h 0Dh	Get Contrast	n=0~100	Pn/F
VXXS0102n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 32h nh 0Dh	Set Contrast	n=0~100	P/F
VXXG0103	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 33h 0Dh	Get Color	n=0~100	Pn/F
VXXS0103n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 33h nh 0Dh	Set Color	n=0~100	P/F
VXXG0104	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 34h 0Dh	Get Tint	n=0~100	Pn/F
VXXS0104n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh	Set Tint	n=0~100	P/F
VXXG0105	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 35h 0Dh	Get Sharpness	0~31	Pn/F
VXXS0105n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 35h nh 0Dh	Set Sharpness	0~31	P/F
VXXG0106	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 36h 0Dh	Get Color Temperature	0: Cold 1: Normal 2: Warm	Pn/F
VXXS0106n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh	Set Color Temperature	0: Cold 1: Normal 2: Warm	P/F
VXXG0107	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 37h 0Dh	Get Gamma	0: 1.0 1: 1.8 2: 2.0 3: 2.2 4: 2.35 5: 2.5	Pn/F
VXXS0107n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 37h nh 0Dh	Set Gamma	0: 1.0 1: 1.8 2: 2.0 3: 2.2 4: 2.35 5: 2.5	P/F

Groupe Commande 02							
ASCII	HEX	Fonction	Description	Résultat retour			
VXXS0201	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 31h 0Dh	Select RGB		P/F			
VXXS0202	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 32h 0Dh	Select RGB2		P/F			
VXXS0203	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 33h 0Dh	Select DVI		P/F			
VXXS0204	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 34h 0Dh	Select Video		P/F			
VXXS0205	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 35h 0Dh	Select S-Video		P/F			
VXXS0206	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 36h 0Dh	Select HDMI		P/F			
VXXG0220	56h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh	Get Current Source	Return 1:RGB 2:RGB2 3:DVI 4:Video 5:S-Video 6:HDMI	Pn/F			

## Projecteur DLP--- Manuel de l'utilisateur

Groupe Commande 03							
ASCII	HEX	Fonction	Description	Résultat retour			
VXXG0301	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 31h 0Dh	Get Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native 5: 2.35:1	Pn/F			
VXXS0301n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 31h nh 0Dh	Set Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native 5: 2.35:1	P/F			
VXXG0302	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh	Blank		Pn/F			
VXXS0302n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 32h nh 0Dh	Blank		P/F			
VXXG0304	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 34h 0Dh	Freeze On		Pn/F			
VXXS0304n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 34h nh 0Dh	Freeze On		P/F			
VXXG0305	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 35h 0Dh	Volume	n=0~8	Pn/F			
VXXS0305n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 35h nh 0Dh	Volume	n=0~8	P/F			
VXXG0308	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2: Ceiling 3: Rear+Ceiling	Pn/F			
VXXS0308n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 38h nh 0Dh	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2: Ceiling 3: Rear+Ceiling	P/F			
VXXG0309	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 39h 0Dh	Set vertical keystone value	n=-40~+40	Pn/F			
VXXS0309n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 39h nh 0Dh	Set vertical keystone value	n=-40~+40	P/F			
VXXG0311	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 31h 0Dh	Adjust the zoom	n=-10~+10	Pn/F			
VXXS0311n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 31h nh 0Dh	Adjust the zoom	n=-10~+10	P/F			

Groupe Commande 04 (télécommande)							
ASCII	HEX	Fonction	Description	Résultat retour			
VXXS0401	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 31h 0Dh	UP arrow		P/F			
VXXS0402	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh	DOWN arrow		P/F			
VXXS0403	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 33h 0Dh	LEFT arrow		P/F			
VXXS0404	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 34h 0Dh	RIGHT arrow		P/F			
VXXS0405	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh	POWER		P/F			
VXXS0406	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 36h 0Dh	EXIT		P/F			
VXXS0407	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 37h 0Dh	INPUT		P/F			
VXXS0408	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 38h 0Dh	AUTO		P/F			
VXXS0409	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 39h 0Dh	KEYSTONE+		P/F			
VXXS0410	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 30h 0Dh	KEYSTONE-		P/F			
VXXS0411	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 31h 0Dh	MENU		P/F			
VXXS0412	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 32h 0Dh	STATUS		P/F			
VXXS0413	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh	MUTE		P/F			
VXXS0414	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 34h 0Dh	ZOOM+		P/F			
VXXS0415	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh	ZOOM-		P/F			
VXXS0416	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 36h 0Dh	BLANK		P/F			
VXXS0417	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 37h 0Dh	FREEZE		P/F			
VXXS0418	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 38h 0Dh	VOLUME+		P/F			
VXXS0419	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 39h 0Dh	VOLUME-		P/F			
VXXS0420	56h Xh Xh 53h 30h 34h 32h 30h 0Dh	Enter		P/F			