

D5 Series



Droits d'auteur

Cette publication, y compris les photos, illustrations et logiciels, est protégée par les lois internationales des droits d'auteur, avec tous droits réservés. Ni ce manuel, ni aucun extrait de celui-ci, ne peut être reproduit sans la permission écrite de l'auteur.

© Copyright 2011

Avis de non responsabilité

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement. Le fabriquant ne fait aucune déclaration ou garantie quant au contenu ci-inclus et se dégage de toute responsabilité de garantie ou de commerciabilité ou d'adéquation pour tout usage particulier. Le fabricant se réserve le droit de réviser cette publication et de modifier de temps en temps son contenu sans aucune obligation de la part du fabricant d'en informer quelque personne que ce soit de telles révisions ou changements.

Identification des marques déposées

Kensington est une marque déposée aux U.S.A. d'ACCO Brand Corporation avec des inscriptions émises et applications en attente dans d'autres pays à travers le monde.



HDMI, le logo HDMI, et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres noms de produits cités dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont reconnus comme tels.

Consignes de sécurité importantes

Important :

Nous vous recommandons fortement de lire attentivement cette section avant d'utiliser le projecteur. Ces instructions de sécurité et d'utilisation vous permettront d'utiliser en toute sécurité votre projecteur pendant de nombreuses années. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Symboles utilisés

Les symboles d'avertissement sont utilisés sur l'appareil et dans ce manuel pour vous mettre en garde contre les situations dangereuses.

Les styles suivants sont utilisés dans ce manuel pour vous communiquer des informations importantes.

Remarque :

Fournit des informations supplémentaires sur le sujet.

Important :

Offre des informations supplémentaires qui ne doivent pas être ignorées.

Attention :

Vous met en garde contre les situations qui pourraient endommager l'appareil.

Avertissement :

Vous met en garde contre les situations qui pourraient endommager l'appareil, créer un environnement dangereux, ou entraîner des blessures corporelles.

Tout au long de ce manuel, les composants et les éléments dans les menus OSD sont indiqués en gras comme dans cet exemple :

"Appuyez sur le bouton Menu sur la télécommande pour ouvrir le menu Principal."

Informations de sécurité générales

- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Hormis la lampe de projection, il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans l'appareil. Pour toute réparation, contactez un personnel qualifié.
- > Respectez les avertissements et mises en garde dans ce manuel et sur le boîtier de l'appareil.
- La lampe de projection est extrêmement lumineuse à dessein. Pour éviter de blesser les yeux, ne regardez pas dans l'objectif quand la lampe est allumée.
- > Ne placez pas l'appareil sur une surface, un chariot, ou un socle instable.
- Evitez d'utiliser le système à proximité d'un point d'eau, directement en contact avec les rayons du soleil, ou près d'un appareil de chauffage.
- > Ne placez pas d'objets lourds tels que des livres ou des sacs sur l'appareil.

Notice d'installation du projecteur

Placez le projecteur en position horizontale. L'angle d'inclinaison du projecteur ne doit pas dépasser 15 degrés, de plus le projecteur ne doit pas être installé autrement que sur un bureau ou fixé au plafond, car la durée de vie de la lampe en serait considérablement diminuée.



> Laissez un espace d'au moins 50 cm autour des orifices d'échappement de ventilation.





- Assurez-vous que les orifices d'admission de ventilation ne recyclent pas l'air chaud de l'échappement de ventilation.
- Lorsque le projecteur est utilisé dans un endroit clos, assurez-vous que la température de l'air ambiant à l'intérieur de l'enceinte ne dépasse pas 5 – 35°C quand le projecteur fonctionne, et que les orifices d'admission et d'échappement d'air ne sont pas obstrués.
- Toutes les enceintes doivent passer une évaluation thermique certifiée afin d'assurer que le projecteur ne recycle pas l'air d'échappement, car cela pourrait entraîner l'arrêt de l'appareil même si la température à l'intérieur de l'enceinte est dans la plage acceptable de 5 – 35°C.

Sécurité d'alimentation

- > Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.
- Ne posez rien sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas le cordon d'alimentation dans un endroit de passage.
- Retirez les piles de la télécommande quand vous la rangez ou que vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Remplacer la lampe

Le remplacement de la lampe peut s'avérer dangereux s'il n'est pas effectué correctement. Voir *Remplacer la lampe de projection* en page 35 pour des instructions claires et sécurisées pour cette procédure. Avant de remplacer la lampe :

- > Débranchez le cordon d'alimentation.
- > Laissez la lampe refroidir pendant environ une heure.

Nettoyer le projecteur

- > Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer. Voir Nettoyer le projecteur en page 38.
- > Laissez la lampe refroidir pendant environ une heure.

Avertissements réglementaires

Avant d'installer et d'utiliser le projecteur, lisez les avis règlementaires dans la *Conformité à la règlementation* section en page 49.

Instructions de recyclage importantes:

(Hg) La (les) lampe(s) à l'intérieur de ce produit contiennent du mercure. Ce produit peut contenir d'autres déchets électroniques pouvant être dangereux s'ils ne sont pas correctement éliminés. Recycler ou éliminer conformément aux règlementations locales, de l'état, ou fédérales. Pour plus d'informations, contactez l'Alliance des Industries Electroniques (Electronic Industries Alliance) à <u>WWW.EIAE.ORG</u>. Pour les informations d'élimination spécifique des lampes visitez <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u>.

Explications des symboles



ELIMINATION: Ne pas utiliser les services de ramassage des ordures ménagères ou municipales pour éliminer les équipements électriques et électroniques. Les pays de la CE requièrent l'utilisation de services de ramassage de recyclage séparés.

Caractéristiques principales

- Appareil léger, facile à ranger et à transporter.
- Compatible avec tous les standards vidéo principaux, y compris NTSC, PAL et SECAM.
- Une luminosité élevée permet de faire des présentations à la lumière du jour ou dans des pièces éclairées.
- Prend en charge les résolutions jusqu'à UXGA à 16,7 millions de couleurs pour offrir des images nettes et claires.
- L'installation souple permet de faire des projections avant et arrière.
- Les projections de ligne de vision restent carrées, avec la correction de distorsion avancée pour les projections d'angle.
- Source d'entrée automatiquement détectée.

A propos de ce manuel

Ce manuel est destiné aux utilisateurs finaux et décrit comment installer et utiliser le projecteur DLP. Chaque fois que cela est possible, des informations utiles – comme une illustration et sa description – sont conservées sur une page. Ce format imprimable offre plus de commodité et permet d'économiser du papier, protégeant ainsi l'environnement. Nous vous suggérons de n'imprimer que les sections qui peuvent vous être utiles.

Table des matières

MISE EN ROUTE	1
VERIFICATION DE L'EMBALLAGE	1
COMPOSANTS DU PROJECTEUR	2
<i>Vue avant droite</i>	- 2
Vue de dessus—Boutons OSD et vovants lumineux (LED)	3
Vue arrière	4
Vue de dessous	5
ELEMENTS DE LA TELECOMMANDE	6
PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE	8
BOUTONS DU PROJECTEUR ET DE LA TELECOMMANDE	8
	9
INSERER LES PILES DE LA TELECOMMANDE	
ALLUMER ET ETEINDRE LE PROJECTEUR	
CONFIGURER UN MOT DE PASSE D'ACCES (VERROU DE SECURITE)	
AJUSTER LE NIVEAU DU PROJECTEUR	
AJUSTER LE ZOOM, LA MISE AU POINT ET LA DISTORSION	
AJUSTER LE VOLUME	
PARAMETRES DU MENU D'AFFICHAGE SUR L'ECRAN (OSD)	17
Controles du Menu OSD	
Parcourir l'OSD	
CONFIGURATION DE LA LANGUE DE L'OSD	
VUE D'ENSEMBLE DU MENU OSD	
Aperçu du sous-menu de l'OSD	
Menu Image	
Fonctionnalité Avancé	
Gestionnaire de couleurs	
Menu Ordinateur	
MENU VIDEO/AUDIO	
Audio	
MENU INSTALLATION I	
Avancé	
Minuteur de présentation	
MENU INSTALLATION II	
Fonctionnalité Avancé	
Paramètre du menu OSD	
Test périphérique	
3D	
Réinit. la lampe	
Reinitialisation d'usine	
Etat	
ENTRETIEN ET SECURITE	35
REMPLACER LA LAMPE DE PROJECTION	
Réinitialiser la lampe	
NETTOYER LE PROJECTEUR	
Nettoyer l'objectif	
Nettoyer le boîtier	
UTILISER LE VERROU KENSINGTON [®]	
DEPANNAGE	40
PROBLEMES ET SOLUTIONS STANDARDS	40
CONSEILS DE DEPANNAGE	
MESSAGES D'ERREUR DES VOYANTS LUMINEUX	40
PROBLEMES D'IMAGE	41
PROBLEMES DE LAMPE	
PROBLEMES DE TELECOMMANDE	

Préface

Problemes audio Envoyer le projecteur en réparation Q & R sur l'HDMI	
SPÉCIFICATIONS	44
Specifications	
DISTANCE DE PROJECTION V.S. TAILLE DE PROJECTION	
Distance de projection et tableau de dimensions	
TABLEAU DES MODES MINUTEUR DE LA SÉRIE D5	
DIMENSIONS DU PROJECTEUR	
CONFORMITE A LA REGLEMENTATION	49
AVERTISSEMENT DE LA FCC	
CANADA	
CERTIFICATION DE SECURITE	
ANNEXE I	50
RS-232C PROTOCOL	50

MISE EN ROUTE

Vérification de l'emballage

Déballez soigneusement le projecteur et vérifiez que tous les articles suivants sont inclus :



Contactez immédiatement votre revendeur si des éléments étaient manquants, endommagés, ou si l'appareil ne fonctionnait pas. Il est recommandé de conserver l'emballage d'origine au cas où vous devriez retourner l'appareil au service de maintenance.

Attention :

Evitez d'utiliser le projecteur dans un environnement poussiéreux.

Composants du projecteur

Vue avant droite



Elément	Etiquette	DESCRIPTION	VOIR PAGE :	
1.	Récepteur IR	Reçoit le signal IR de la télécommande	6	
2.	Cache de l'objectif	Protège l'objectif quand il est inutilisé		
3.	Bouton régulateur de hau- teur	Appuyer pour libérer le régulateur	14	
4.	Régulateur de hauteur	Ajuste le niveau du projecteur		
5.	Objectif	Objectif de projection		
6.	Bague de mise au point Ajuste la mise au point de l'image projetée		15	
7.	Bague de Zoom	Agrandit l'image projetée	15	
8.	Touches de fonction	Voir Vue de dessus—Boutons OSD et voyants lumineux (LED).	3	
9.	Régulateur de hauteur	Ajuste le niveau du projecteur	14	

Important :

Les orifices de ventilation du projecteur permettent une bonne circulation d'air, et de refroidir ainsi la lampe de projection. Ne bloquez aucun des orifices de ventilation.

Vue de dessus—Boutons OSD et voyants lumineux (LED)



Elément	ETIQUETTE	DESCRIPTION V PA		
1		Allumé	Erreur de lampe.	
		Désactivé	Etat normal	
2.	(ALIMENTATION)	Allume/étein	t le projecteur	10
3	DEL de la température	Allumé	Surchauffe du système	
J.		Désactivé	Etat normal	
4.	▲ (Curseur Haut) / DISTORSION	Parcourt et m Menu rapide		
5.	► (Curseur Droit) / VOL.	Parcourt et modifie les paramètres dans l'OSD Menu rapide – Pour Volume		
6.	▼ (curseur droit) / Auto	Permet de rechercher et de modifier les réglages dans le menu OSD Optimise la dimension de l'image, sa position et sa résolution		17
7.	MENU	Ouvre et quitte les boutons OSD		
8.	 (Curseur gauche) / Source 	Permet de rechercher et de modifier les réglages dans le menu OSD Détecte l'appareil d'entrée		

Projecteur DLP – Manuel de l'utilisateur



Elément	ETIQUETTE	DESCRIPTION VOIR PAGE :			
1.	Verrou Kensington	S'attache à un objet fixe avec le système de Verrou Kensington [®] 39			
2.	HDMI (*)	Connectez le câble HDMI d'un périphérique HDMI			
3.	AC IN	Connectez le câble D'ALIMENTATION	10		
4.	ENTREE AUDIO (G et D)	Connectez le câble audio d'un ordinateur et des composants	Connectez le câble audio d'un ordinateur et des composants		
5.	ENTREE VIDÉO	Connectez le câble composite d'un appareil vidéo			
6.	S-VIDÉO IN	Connectez le câble S-vidéo d'un appareil vidéo			
7.	ENTRÉE AUDIO	Pour brancher le câble AUDIO de l'appareil d'entrée			
8.	RS-232	Connectez le câble du port série RS-232 pour la télécommande			
9.	9. ENTREE VGA Connectez le câble RVB d'un ordinateur et des composants				
Note : (*) Non disponible sur D516 / D517.					

Remarque :

Si votre équipement vidéo est équipé de prises jack S-VIDÉO et RCA (vidéo composite), connectez au connecteur S-VIDÉO. S-VIDÉO fournit un signal de meilleure qualité.

Vue de dessous



Type à vis M4 La longueur de vis maximum: 8,0 mm La longueur de vis minimum: 6,0 mm

Elément	Etiquette	DESCRIPTION	VOIR PAGE :	
1.	Couvercle de la lampe	Retirer lors du changement de lampe.	35	
2.	Régulateur de hauteur	Le régulateur descend lorsque vous appuyez sur le bouton du régulateur.	appuyez sur le 14	
3.	Bouton du régulateur de hauteur	Appuyez pour libérer le régulateur.		
4.	Crochet du protège-objectif	Pour attacher le couvercle du protège-objectif		
5.	Régulateur d'inclinai- son	Tourner le régulateur pour ajuster la position angulaire.14		
6.	Trous de support pla- fond	Contactez votre vendeur pour toute information concernant le montage du projecteur au plafond.		

Remarque :

Lors de l'installation, vérifiez que vous utilisez uniquement des fixations de plafond référencées UL. Pour les installations au plafond, utilisez le matériel de montage approuvé et les vis M4 avec une profondeur maximale de 6 mm (0,23 pouce).

La fabrication d'une fixation au plafond doit être d'une forme et d'une solidité adaptées. La capacité de charge de fixation au plafond doit dépasser le poids de l'équipement installé, et comme précaution supplémentaire, doit pouvoir supporter trois fois le poids de l'équipement (pas moins de 5,15 kg) pendant 60 secondes.

Eléments de la télécommande



Important :

1. Evitez d'utiliser le projecteur sous un fort éclairage fluorescent. Certaines lumières fluorescentes à haute fréquence peuvent interférer avec le fonctionnement de la télécommande.

2. Assurez-vous que rien n'encombre le chemin entre la télécommande et le projecteur. Si l'espace entre la télécommande et le projecteur est obstrué, vous pouvez faire réfléchir le signal de la télécommande sur certaines surfaces réfléchissantes, telles que des écrans de projection.

3. Les boutons et touches sur le projecteur ont les mêmes fonctions que les boutons correspondants sur la télécommande. Ce manuel de l'utilisateur décrit les fonctions de la télécommande.

Elément	Etiquette	DESCRIPTION	VOIR PAGE :	
1.	Curseur Haut	Parcourt et modifie les paramètres dans l'OSD	17	
2.	Entrée	Modifie les paramètres dans l'OSD	1/	
3.	Alimentation	Allume/éteint le projecteur	10	
4.	Curseur Droit	Parcourt et modifie les paramètres dans l'OSD	17	
5.	Volume +	Pour augmenter le volume	16	
6.	Volume -	Pour diminuer le volume	10	
7.	Muet	Désactive le son du haut-parleur intégré		
8.	Figer	Fige/libère l'image à l'écran		
9.	Source	Détecte le périphérique d'entrée		
10.	Auto	Réglage automatique de la fréquence, du suivi, de la dimension, de la position (RVB uniquement)		
11.	Correction trapézoïdale supérieure	Corrige l'effet trapézoïdal de l'image (plus large en haut)		
12.	Correction trapézoïdale inférieure	Corrige l'effet trapézoïdal de l'image (plus large en bas)		
13.	Curseur Bas	Parcourt et modifie les paramètres dans l'OSD		
14.	Curseur gauche	Parcourt et modifie les paramètres dans l'OSD	17	
15.	Menu	Ouvre l'OSD		

Plage de fonctionnement de la télécommande

La télécommande utilise une transmission infrarouge pour contrôler le projecteur. Il n'est pas nécessaire de pointer la télécommande directement vers le projecteur. A condition de ne pas maintenir la télécommande perpendiculairement aux côtés ou à l'arrière du projecteur, la télécommande fonctionnera approximativement dans un rayon de 7 mètres (23 pieds) et sur 15 degrés au-dessus/au-dessous du niveau du projecteur. Si le projecteur ne répond pas à la télécommande, rapprochez-vous un peu du projecteur.

Boutons du projecteur et de la télécommande

Le projecteur peut être contrôlé avec la télécommande ou les boutons sur le haut du projecteur. Toutes les opérations peuvent être exécutées avec la télécommande; cependant les boutons sur le projecteur ont une utilisation limitée.

INSTALLATION ET UTILISATION

Insérer les piles de la télécommande

1. Enlevez le couvercle du compartiment de la pile en le faisant glisser dans le sens de la flèche (A). Retirez le couvercle (B).





dirigée vers le haut.

Insérez la pile avec la borne positive

3. Replacez le couvercle.

Attention :

2.

- **1.** N'utilisez qu'une pile au lithium de 3V (CR2025).
- 2. Eliminez les piles usagées conformément à la règlementation locale.
- 3. Enlevez la pile lorsque vous n'utilisez pas le projecteur pendant une période prolongée.

Allumer et éteindre le projecteur

- Connectez le cordon d'alimentation au projecteur. Connectez l'autre extrémité à la prise murale.
 La LED ALIMENTATION O sur le projecteur s'allume.
- **2.** Allumez les appareils connectés.



3. Assurez-vous que le voyant LED D'ALIMENTATION ne clignote pas en bleu. Puis appuyez sur le bouton ALIMENTATION **(b)** pour allumer le projecteur.

> L'écran de démarrage du projecteur apparaît et les appareils connectés sont détectés.

Voir *Configurer un mot de passe d'accès (Verrou de sécurité)* en page 12 si le verrou de sécurité est activé.

4. Si plus d'un appareil d'entrée est connecté, appuyez sur le bouton SOURCE et utilisez ▲ ▼ pour parcourir les appareils. (Composante est supporté par l'adaptateur RVB vers COMPOSANTE.)



Source			
- WW	VGA		
0 ()	Vidéo composite S-Video HDMI		
Ajuster l'article ↓/) Défiler ▲▼ Quitter = Exit			

- VGA : AVB analogique Composante : entrée YCbCr / YPbPr, ou entrée YPbPr HDTV via un connecteur HD15
- Vidéo composite : Vidéo composite tratidionnelle
- S-Vidéo : Super vidéo (Y/C distincts)
- HDMI : HDMI, DVI (Non disponible sur D516 / D517.)

5. Quand le message "Eteindre la lampe?/Appuyez à nouveau sur **Alimentation**" apparaît, appuyez sur le bouton **ALIMENTATION**. Le projecteur s'éteint.

Eteindre la lampe ? Appuyez à nouveau sur Alimentation

Attention :

- 1. Prenez soin de retirer le cache de l'objectif avant d'allumer le projecteur.
- 2. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation avant que la LED D'ALIMENTATION n'arrête de clignoter – ce qui indique que le projecteur a refroidi.

Configurer un mot de passe d'accès (Verrou de sécurité)

Vous pouvez utiliser les quatre boutons (flèches) pour définir un mot de passe et empêcher une utilisation non autorisée du projecteur. Une fois activé, le mot de passe doit être entré après avoir allumé le projecteur. (Voir *Parcourir l'OSD* en page 17 et *Configuration de la langue de l'OSD* en page 18 pour l'aide concernant l'utilisation des menus OSD.)

Important :

Conservez le mot de passe dans un endroit sûr. Sans le mot de passe, vous ne pourrez pas utiliser le projecteur. Si vous perdez le mot de passe, contactez votre revendeur pour plus d'informations sur la réinitialisation du mot de passe.

- 1. Appuyez sur le bouton **Quitter** pour ouvrir le menu de l'OSD.
- Appuyez sur le bouton du curseur ◄► pour aller dans le menu Installation I, appuyez sur le bouton du curseur ▲▼ pour sélectionner Avancé.



		(() <u> </u>			
lmage C)rdinateur	Vidéo / Audio	Installation I	Installation II	
Langue			-	Français	
Ecran vierge					
Projection	Projection				
Format de l'image	e Remplissage				
Distorsion				0	
Zoom numérique				0	
Avancé				↓/	
Réinitialiser				↓ /▶	
Quitter = Exit	Ajuster	l'article ୶ ⁄ 🕨	Défiler 4	▲▼ Q	

- 3. Appuyez sur le bouton du curseur ▲ ▼ pour sélectionner Verrou de sécurité.
- Appuyez sur le bouton du curseur ◄► pour activer ou désactiver la fonction de sécurité.

Une boîte de dialogue de mot de passe apparaît automatiquement.



Projecteur DLP – Manuel de l'utilisateur

5. Vous pouvez utiliser les boutons du curseur ▲ ▼ ◀ ► sur le clavier ou sur la télécommande IR pour entrer le mot de passe. Vous pouvez utiliser toute combinaison incluant la même flèche cinq fois, mais pas moins de cinq.

Pressez les boutons du curseur dans n'importe quel ordre pour définir le mot de passe. Appuyez sur le bouton **Quitter** pour quitter la boîte de dialogue.

6. Le menu de confirmation du mot de passe apparaît quand l'utilisateur appuie sur la touche power-on au cas où le Verrou de sécurité est activé.

Entrez le mot de passe dans l'ordre dans lequel vous l'avez défini à l'étape 5. Si vous avez oublié le mot de passe contactez le service clientèle.

Le service clientèle validera le possesseur et aidera à réinitialiser le mot de passe.

Mot de passe
Enregistrer mot de passe
Quitter = Exit

Mot de passe					
Enregistrer mot de passe	*	*	*	*	*
Confirmer mot de passe	*	*	*	*	*
ОК					
Quitter = Exit					



Ajuster le niveau du projecteur

Noter les points suivants lors de l'installation du projecteur :

- La table ou le support du projecteur doit être solide et stable.
- Placez le projecteur perpendiculairement à l'écran.
- Vérifiez que les câbles sont disposés de manière sécurisée. Ils pourraient vous faire trébucher.



1. Pour rehausser le niveau du projecteur, soulevez le projecteur [A] et appuyez sur le bouton du régulateur de hauteur [B].

Le régulateur de hauteur descend [C].

- 2. Pour abaisser le niveau du projecteur, appuyez sur le bouton régulateur de hauteur et poussez vers le bas sur le dessus du projecteur.
- **3.** Pour régler l'angle de l'image, tournez le régulateur d'angle **[D]** vers la droite ou la gauche jusqu'à obtenir l'angle désiré.

Ajuster le zoom, la mise au point et la distorsion

- 1. Utilisez le contrôle de Zoom de l'image (sur le projecteur seulement) pour redimensionner l'image projetée et la taille de l'écran **B**.
- 2. Utiliser le contrôle Mise au point image (sur le projecteur seulement) pour améliorer la netteté de l'image projetée A.
- **3.** Utilisez les boutons **Distorsion** (sur le projecteur ou la télécommande) pour corriger l'effet trapèze de l'image (sommet ou base plus large).



4. Le contrôle de distorsion apparaît sur l'affichage.

Télécommande et panneau OSD



Ajuster le volume

 Appuyez sur les boutons Volume +/- sur la télécommande. Le contrôle du volume apparaît sur l'affichage.



- 2. Appuyez sur les boutons de curseur Gauche ou Droit sur le clavier pour régler Volume +/-.
- **3.** Appuyez sur le bouton **MUET** pour couper le volume sonore (Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur la télécommande).



4



PARAMETRES DU MENU D'AFFICHAGE SUR L'ECRAN (OSD)

Contrôles du Menu OSD

Le projecteur a un affichage sur écran (OSD) pour effectuer des ajustements d'image et changer divers paramètres.

Parcourir l'OSD

Vous pouvez utiliser la commande à distance ou les boutons sur le dessus du projecteur pour parcourir et modifier l'OSD. L'illustration suivante montre les boutons correspondants du projecteur.



- 1. Pour ouvrir l'OSD, appuyez sur le bouton **Quitter**.
- II y a cinq menus. Appuyez sur le bouton du curseur
 ◆ pour vous naviguer parmi les menus.
- Appuyez sur le bouton du curseur ▲ ▼ pour vous déplacer vers le haut et le bas dans un menu.
- Appuyez sur ◄► pour modifier les valeurs des paramètres.
- 5. Appuyez sur **Quitter** pour fermer l'OSD ou quitter un sous-menu.

image	Ordinateur Vidéo / Audio	Installation I
Mode d'affich	age	Présentation
Couleur brilla	nte	0
Luminosité		50
Contraste		50
Netteté		16
Gamma		PC
Avancé		↓/ ►
Réinitialiser		↓/
Quitter = Exit	Sélection de menu ()	Défiler 🔺 🔰 🧕

Remarque :

La disponibilité de toutes les fonctions dans l'OSD dépend de la source vidéo. Par exemple, les éléments **Position Horizontale/Verticale** dans le menu **Ordinateur** peuvent seulement être modifiés lors d'une connexion à un PC. Les fonctions non disponibles ne peuvent pas être utilisées et sont grisées.

Configuration de la langue de l'OSD

Choisissez la langue de l'OSD avant de continuer.

1. Appuyez sur le bouton **Quitter**. Appuyez sur le bouton de curseur **◄** pour accéder à Installation I.

Image Ord	dinateur Vidéo / Aud	dio Installation I	Installation II
Langue			Français
Ecran vierge			
Projection			Р
Format de l'image			Remplissage
Distorsion			0
Zoom numérique			0
Avancé			↓ /▶
Réinitialiser			4!∕ ⊁
Quitter = Exit	Sélection de menu 📢	Défiler 4	▲▼ 0

2. Appuyez sur le bouton curseur ▲ ▼ jusqu'à ce que Langue soit en surbrillance.

Image C	Vrdinateur	(() 🔂	Installation I	Installation II
Langue				Français
Ecran vierge				
Projection				P
Format de l'image				Remplissage
Distorsion 0		0		
Zoom numérique				0
Avancé				↔/ >
Réinitialiser				₩/ }
Quitter = Exit	Ajuster	l'article 🜗	Défiler 4	

- 3. Appuyez sur le bouton de curseur ◄► jusqu'à ce que la langue désirée soit en surbrillance.
- 4. Appuyez deux fois sur le bouton Quitter pour fermer l'OSD.

Vue d'ensemble du menu OSD

Utilisez l'illustration suivante pour trouver rapidement un paramètre ou déterminer la plage d'un paramètre.



Aperçu du sous-menu de l'OSD



Remarque :

(*) Non disponible sur D516 / D517.

Menu Image

Appuyez sur le bouton **Quitter** pour ouvrir le menu de l'**OSD**. Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour accéder au **Quitter Image**. Appuyez sur le bouton du curseur ▲▼ pour vous déplacer vers le haut et le bas dans le menu **Image**. Appuyez sur ◀► pour modifier les valeurs des paramètres.

image	Ordinateur	(() 🔂	Installation I	Installation II
Mode d'affich	age		1	Présentation
Couleur brilla	nte			0
Luminosité				50
Contraste				50
Netteté				16
Gamma				PC
Avancé				↓ /▶
Réinitialiser				↔!∕ ►
Quitter = Exit	Sélectior	n de menu 🌗	Défiler 🔺	V 0

Elément	DESCRIPTION	
Mode d'affichage	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour définir le mode d'affichage.	
Couleur brillante	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour régler la valeur de Couleur brillante.	
Luminosité	Appuyez sur le bouton du curseur I pour régler la netteté de l'affichage.	
Contraste	Appuyez sur le bouton du curseur ◀▶ pour régler le contraste de l'affichage.	
Netteté	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour régler le niveau de netteté de l'affichage.	
Gamma	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour ajuster la correction gamma de l'affichage.	
Avancé	Appuyez sur	
Réinitialiser	Appuyez sur ← (Entrée) / ► pour réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.	

Fonctionnalité Avancé

Appuyez sur le bouton **Quitter** pour ouvrir le menu **OSD**. Appuyez sur \blacktriangleleft pour aller au menu **Image**. Appuyez sur \blacktriangledown pour aller au menu **Avancé** et appuyez ensuite sur **Entrée** ou \triangleright . Appuyez sur \blacktriangledown pour vous déplacer vers le haut et vers le bas dans le menu **Avancé**.

Image	Ordinateur	() Tudéo / Audio	Installation I	Installation II
		Avancé		
Avancé Espace de couleur Auto Temp. de couleur Normal Gestionnaire de couleurs 41/1				
Quitter = Exit			Défiler 🔺	·▼ 0

Elément	DESCRIPTION
Espace de couleur	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour ajuster l'espace de couleur.
Temp. de couleur	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour ajuster la température de couleur.
Gestionnaire de couleurs	Appuyez sur

Gestionnaire de couleurs

Appuyez sur ← (Entrée) / ► pour accéder au sous-menu Gestionnaire de couleurs.

Image	Ordinateur Vidéo / Aud	dio Installation I Ir	stallation II
Rouge			↓ /▶
Vert			∕►</th
Bleu			/ <! <! <!<!<!<!</th
Cyan			
Magenta			
Jaune			↔ />
Blanc			₩/
Quitter = Exit	Ajuster l'article ୶ ⁄ 🕨	│ Défiler ▲▼	• I •

Elément	DESCRIPTION
Rouge	Sélectionnez pour entrer dans le Gestionnaire de couleurs rouge. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour ajuster la Teinte, Saturation et Gain.
Vert	Sélectionnez pour entrer dans le Gestionnaire de couleurs vert. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour ajuster la Teinte, Saturation et Gain.
Bleu	Sélectionnez pour entrer dans le Gestionnaire de couleurs bleu. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour ajuster la Teinte, Saturation et Gain.
Cyan	Sélectionnez pour entrer dans le Gestionnaire de couleurs cyan. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour ajuster la Teinte, Saturation et Gain.
Magenta	Sélectionnez pour entrer dans le Gestionnaire de couleurs magenta. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour ajuster la Teinte, Saturation et Gain.
Jaune	Sélectionnez pour entrer dans le Gestionnaire de couleurs jaune. Appuyez sur lesboutons ◀▶ pour ajuster la Teinte, Saturation et Gain.
Blanc	Sélectionnez pour entrer dans le Gestionnaire de couleurs blanc. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour ajuster la Rouge, Vert et Bleu.

Menu Ordinateur

Appuyez sur le bouton **Quitter** pour ouvrir le menu **OSD**. Appuyez sur le bouton curseur ◀► pour passer au menu **Ordinateur**. Appuyez sur le bouton du curseur ▲▼ pour vous déplacer vers le haut et le bas dans le menu Ordinateur. Appuyez sur ◀► pour modifier les valeurs des paramètres.

Image Ordinateur	Installation I
Pos. horizontale	0
Pos. verticale	0
Fréquence	0
Alignement	0
Image Auto	▲ ↓/▶
Quitter = Exit Sélection de	menu 🌗 📔 Défiler 🔺 📔 🖓

Elément	DESCRIPTION
Pos. horizontale	Appuyez sur le bouton de curseur I pour ajuster la position de l'affichage à gauche ou à droite.
Pos. verticale	Appuyez sur le bouton de curseur I pour ajuster la position de l'affichage vers le haut ou le bas.
Fréquence	Appuyez sur le bouton de curseur ◀► pour ajuster l'horloge d'échantillonnage A/N.
Alignement	Appuyez sur le bouton de curseur ◀► pour ajuster le point d'échantillonnage A/N.
Image Auto	Appuyez sur ← (Entrée) / ► pour ajuster automatiquement la phase, alignement, taille et position.

Menu Vidéo/Audio

Appuyez sur le bouton **Quitter** pour ouvrir le menu **OSD**. Appuyez sur le bouton de curseur ◀► pour aller sur le menu **Vidéo/Audio**. Appuyez sur le bouton curseur ▲▼ pour vous déplacer vers le haut et le bas dans le menu **Vidéo/Audio**. Appuyez sur ◀► pour modifier les valeurs des paramètres.

Image Ordinateur	(((📷) Vidéo / Audio	Installation I	Installation II
AGC vidéo			Eteint
Saturation Vidéo			50
Teinte Vidéo			50
Mode Film			Eteint
Surbalayage vidéo			Eteint
Closed Captioning			Eteint
Audio			↓ /►
Réinitialiser			↔ //>
Quitter = Exit Sélectior	n de menu 🌗	Défiler 🔺	.▼ 0

Elément	DESCRIPTION	
AGC vidéo	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour activer ou désactiver le Contrôle automatique de gain pour la source vidéo.	
Saturation Vidéo	Appuyez sur les boutons ◀► de curseur pour régler la saturation de la vidéo.	
Teinte Vidéo	Appuyez sur les boutons ◀► pour régler la teinte/nuance de la vidéo.	
Mode Film	Appuyez sur les boutons ◀► pour sélectionner un mode film différent.	
Surbalayage vidéo	Appuyez sur les boutons ◀► pour activer ou désactiver le surbalayage vidéo.	
Closed Captioning	Appuyez sur les boutons ◀► pour activer ou désactiver Closed Captioning (Sous-titres cachés).	
Audio	Appuyez sur (Entrée) / ▶ pour accéder au menu Audio. Voir <i>Audio</i> en page 26.	
Réinitialiser	Appuyez sur ← (Entrée) / ► pour réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.	

Remarque :

Un effet d'escalier vidéo peut se produire lors de la lecture de vidéo entrelacée. Pour surmonter ce problème, ouvrez le menu Vidéo / Audio et ajustez la fonctionnalité Mode Film.

<u>Audio</u>

Image	Ordinateur	(((📷) Vidéo / Audio	Installation I	Installation II
		Audio		
Volume Muet				4 Eteint
Entrée audio				۵
Quitter = Exit			Défiler 🔺	- I Q

Elément	DESCRIPTION		
Volume	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour ajuster le volume de l'audio.		
Muet	Appuyez sur les boutons ◀▶ pour activer ou désactiver le haut-parleur.		
Entrée audio	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour sélectionner l'entrée audio.		

Menu Installation I

Appuyez sur le bouton **Quitter** pour ouvrir le menu **OSD**. Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour accéder au menu **Installation I**. Appuyez sur le bouton du curseur ▲▼ pour vous déplacer vers le haut et le bas dans le menu **Installation I**. Appuyez sur ◀► pour modifier les valeurs des paramètres.

Image	Ordinateur	() Tidéo / Audio	Installation I	Installation II
Langue				Français
Ecran vierge				
Projection				P
Format de l'im	nage			Remplissage
Distorsion				0
Zoom numéric	lue			0
Avancé				
Réinitialiser				4!∕ ►
Quitter = Exit	Sélectio	n de menu 🜗	Défiler 🖌	.▼ Q

Elément	DESCRIPTION			
Langue	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour sélectionner un menu de localisation différent.			
Ecran vierge	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour sélectionner une couleur différente d'écran vide.			
Projection	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour choisir parmi deux méthodes de projection.			
Format de l'image	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour ajuster le format de l'image de la vidéo.			
Distorsion	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour régler la distorsion de l'affichage.			
Zoom numérique	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour ajuster le menu du zoom numérique.			
Avancé	Appuyez sur			
Réinitialiser	Appuyez sur			

<u>Avancé</u>

Appuyez sur ← (Entrée) / ► pour accéder au sous-menu Avancé.



Elément	DESCRIPTION		
Verrou de sécurité	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour activer ou désactiver la fonction verrou de sécurité.		
Clavier verrouillé	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour activer ou désactiver la fonction clavier verrouillé.		
Couleur du support de projection	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour faire votre choix parmi les différents réglages de couleur du support de projection.		
Minuteur de présentation	Appuyez sur		
ID projecteur	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour régler l'ID du projecteur		

Minuteur de présentation



Elément	DESCRIPTION		
Minuteur	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour activer ou désactiver la fonction minuteur de présentation.		
Durée minuteur	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour ajuster la durée du minuteur de présentation.		
Réinitialisation mi-nuteur	Appuyez sur ← (Entrée) / ► pour réinitialiser le compteur du minuteur de présentation.		

Menu Installation II

Appuyez sur le bouton **Quitter** pour ouvrir le menu de l'**OSD**. Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour accéder au menu **Installation II**. Appuyez sur le bouton du curseur ▲▼ pour vous déplacer vers le haut et le bas dans le menu **Installation II**.



Elément	DESCRIPTION		
Source auto.	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour activer ou désactiver la détection automatique de la source.		
Arrêt auto (min)	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour activer ou désactiver l'extinction automatique de la lampe lorsqu'il n'y a pas de signal.		
Marche auto	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour activer ou désactiver la mise en marche auto en présence du courant d'alimentation CA.		
Vitesse du ventilateur	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour basculer entre les vitesses de ventilateur Normal et Elevée. Remarque : Nous recommandons de sélectionner vitesse élevée dans les endroits comportant des températures élevées, une forte humidité ou en haute altitude.		
Mode de la lampe	Appuyez sur le bouton du curseur ◀► pour sélectionner le mode de la lampe afin d'obtenir une luminosité plus élevée, ou une luminosité plus faible pour prolonger la durée de vie de la lampe.		
Avancé	Appuyez sur		
Réinitialisation d'usine	Appuyez sur		
Etat	Appuyez sur ← (Entrée) / ► pour accéder au menu Etat. Voir page 34 pour plus d'informations sur <i>Etat</i> .		

Fonctionnalité Avancé

Appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu OSD. Appuyer sur ◄► pour aller au menu
Installation II. Appuyez sur ▲▼ pour aller au menu Avancé et appuyez ensuite sur Entrée ou sur
Appuyez sur ▲▼ pour vous déplacer vers le haut et vers le bas dans le menu Avancé. Appuyez sur ◀► pour changer les valeurs du paramétrage.

Image Ordinateur Vidéo / Audio Installation I	Installation II
Avancé	
Paramétrage du menu OSD Test périphérique Réinit. la lampe Mode alimentation basse 3D	 ↓/) ↓/) Eteint ↓/)
Quitter = Exit Défiler 🔺	▼ 0

Elément	DESCRIPTION	
Paramétrage du menu OSD	Appuyez sur	
Test périphérique	Appuyez sur	
Réinit. la lampe	Après avoir remplacé la lampe, cet élément doit être réinitialisé. Voir page 33 pour plu d'informations sur la <i>Réinit. la lampe.</i>	
Mode alimentation basse	Appuyez sur ◀▶ pour activer ou désactiver le Mode alimentation basse.	
3D (*)	Appuyez sur	

Remarque :

Pour pouvoir profiter de la fonction 3D, activez d'abord le paramètre Lire les films en 3D de votre périphérique DVD dans le menu Disque 3D

(*) Non disponible sur D516 / D517.

Paramètre du menu OSD

Image	Ordinateur	(() Contraction () Co	Installation I	Installation II		
	Avancé \	Paramétrage du	menu OSD			
Position du m	enu			D		
Menu transpa	Menu transparent 0 %					
Affichage du	menu			15		
Quitter = Exit			🔋 📔 Défiler 🔺	·▼ Ŷ .		

Elément	DESCRIPTION		
Position du menu	Appuyez sur le bouton ◀▶ pour sélectionner un emplacement OSD différent.		
Menu transparent	Appuyez sur le bouton ◀▶ pour sélectionner Niveau de transparence de l'arrière-plan de l'OSD.		
Affichage du menu	Appuyez sur le bouton ◀▶ pour sélectionner délai d'inactivité de l'OSD.		

Test périphérique

Image	Ordinateur	(() Constant () Co	Installation I	Installation II
	Avan	icé \ Test périphé	érique	
Test de téléco	ommande			↓ /▶
Test de coule	ur			↓ /►
Test de bouto	n			↓ /►
Quitter = Exit	1		Défiler 🔺	·▼ 0

Elément	DESCRIPTION				
Test de télécommande	Appuyez sur ← (Entrée) / ► pour tester le contrôleur de la télécommande IR pour un diagnostic.				
Test de couleur	Appuyez sur ← (Entrée) / ► pour sélectionner différentes couleurs à l'écran.				
Test de bouton	Appuyez sur ← (Entrée) / ► pour tester le bouton sur le clavier.				

<u>3D</u>

Image	Ordinateur	(() 🔂 Vidéo / Audio Avancé \ 3D	Installation I	Installation II
3D Inversion 3D S	Sync			Eteint Eteint
Quitter = Exit			Défiler 🔺	.▼ 0

Elément	DESCRIPTION			
3D	Appuyez sur ◀▶ pour choisir Arrêt, DLP-Link ou IR.			
Inversion synchro 3D	Appuyez sur ◀▶ pour mettre l'inversion de synchro 3D sur Marche ou sur Arrêt.			

Remarque : Non disponible sur D516 / D517.

<u>Réinit. la lampe</u>



Consultez la page 37 Réinitialiser la lampe pour réinitialiser la lampe.

Réinitialisation d'usine

Appuyez sur le bouton curseur ▲ ▼ pour vous déplacer vers le haut et le bas dans le menu Installation II. Sélectionnez le sous-menu Réinitialisation d'usine et appuyez sur ← (Entrée) / ► pour réinitialiser tous les éléments du menu aux valeurs d'usine par défaut (nécessite la Langue et le Verrou de sécurité).



<u>Etat</u>

Appuyez sur le bouton curseur ▲ ▼ pour vous déplacer vers le haut et le bas dans le menu Installation II. Sélectionnez le sous-menu Installation II et appuyez sur ← (Entrée) / ► pour accéder au sous-menu Etat.



Elément	DESCRIPTION					
Source active	Afficher la source activée.					
Informations vidéo	Affiche les informations de résolution/vidéo pour la source RVB et le standard de couleur pour la source vidéo.					
Heures de lampe	Les informations de temps d'utilisation de la lampe s'affichent. Les compteurs ECO et Normal sont séparés.					

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

Remplacer la lampe de projection

La lampe de projection doit être remplacée quand elle grille. Elle ne doit être remplacée que par une lampe certifiée, que vous pouvez commander chez votre vendeur local.

Important :

a. La lampe de projection utilisée dans ce produit contient une petite quantité de mercure.

b. Ne pas éliminer ce produit avec les ordures ménagères.

c. L'élimination de ce produit doit être effectuée conformément à la règlementation en vigueur dans votre région.

Avertissement :

Prenez soin d'éteindre et de débrancher le projecteur au moins 30 minutes avant de remplacer la lampe. Le non respect de cette consigne pourrait entraîner des brûlures graves.



3. Enlevez les trois vis du module de la lampe.

- **4.** Soulevez le module par la poignée.
- **5.** Débranchez le connecteur de la lampe.
- **6.** Tirez fermement sur la poignée du module pour retirer le module de la lampe.
- Inversez les étapes 1 à 6 pour installer le module de la nouvelle lampe.
 Lors de l'installation, alignez le module de lampe avec le connecteur et assurez-vous qu'il est de niveau pour éviter tout dommage.

Remarque : Le module de lampe doit être parfaitement mis en place et le connecteur de la lampe doit être connecté correctement avant de serrer les vis.







Warning:

Lamp Connector must be installed flush with the connector base as shown in the image below. A gap between the Lamp Connector and the connector base will cause damage to the projector. The following images illustrate correct and incorrect Lamp Connector installations.



Réinitialiser la lampe

Une fois la lampe remplacée, réinitialisez le compteur d'heure de la lampe à zéro. Suivez les étapes suivantes :

- 1. Appuyez sur le bouton **Quitter** pour ouvrir le menu OSD.
- Appuyez sur le bouton du curseur
 ◆ pour accéder au menu
 Installation II. Appuyez sur le bouton du curseur pour vous déplacer vers le bas sur Avancé.
- Appuyez sur le bouton du curseur
 ▲ ▼ pour passer à Lampe.Hour
 Reset.

4. Appuyez sur le curseur ► ou sur le bouton Entrée.

Un message d'écran apparaît.

- **5.** Appuyez sur les boutons ▼ ▲ < ► pour réinitialiser la lampe.
- **6.** Appuyez sur le bouton **Quitter** pour retourner à Installation II.



Nettoyer le projecteur

Nettoyer le projecteur pour retirer poussière et traces de doigts et assurer un bon fonctionnement.

Avertissement :

1. Prenez soin d'éteindre et de débrancher le projecteur au moins 30 minutes avant le nettoyage. Le non respect de cette consigne pourrait entraîner de graves brûlures.

2. N'utilisez qu'un tissu légèrement humide. Evitez de laisser de l'eau pénétrer par les orifices de ventilation du projecteur.

3. Si un petit peu d'eau pénètre dans l'intérieur du projecteur pendant le nettoyage, laissez-le débranché plusieurs heures dans une salle bien aérée avant de l'utiliser.

4. Si beaucoup d'eau pénètre dans le projecteur en le nettoyant, envoyez-le au service d'entretien.

Nettoyer l'objectif

Vous pouvez acheter des produits de nettoyage d'objectif optique dans la plupart des magasins d'appareils photo. Suivez ces étapes pour nettoyer l'objectif du projecteur.

- 1. Appliquez un peu de nettoyant d'objectif optique sur un tissu doux et propre. (N'appliquez pas le produit directement sur l'objectif.)
- 2. Essuyez légèrement l'objectif avec un mouvement circulaire.

Attention :

1. N'utilisez pas de nettoyants ou dissolvants abrasifs.

2. N'appliquez pas de nettoyants sur le boîtier du projecteur pour éviter de le décolorer.

<u>Nettoyer le boîtier</u>

Suivez ces étapes pour nettoyer le boîtier du projecteur.

- 1. Essuyez la poussière avec un chiffon humide.
- 2. Humidifiez le chiffon avec de l'eau chaude et un détergent doux (de vaisselle, par exemple), et essuyez le boîtier.
- 3. Rincez le détergent du tissu et essuyez le projecteur à nouveau.

Attention :

Pour empêcher la décoloration du boîtier, n'utilisez pas de nettoyants abrasifs à base d'alcool.

Utiliser le verrou Kensington[®]

Si vous êtes concerné par la sécurité, attachez le projecteur à un objet fixe avec la fente Kensington et un câble de sécurité.



Remarque :

Contactez votre vendeur pour acheter un câble de sécurité Kensington adapté.

Le verrou de sécurité correspond au système de sécurité MicroSaver de Kensington. Pour tout commentaire, contactez : Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tél : 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

Remarque :

HDMI n'est pas disponible sur D516/ D517.

DEPANNAGE

Problèmes et solutions standards

Cette section traite des problèmes qui peuvent survenir pendant l'utilisation du projecteur. Si le problème persiste, contactez votre vendeur.

Il arrive souvent qu'un problème apparaissant tout d'abord insoluble ne soit finalement qu'une connexion mal effectuée. Vérifiez les points suivants avant de procéder aux solutions spécifiques.

- Utilisez un autre appareil électrique pour confirmer que la prise électrique fonctionne.
- Assurez-vous que le projecteur est allumé.
- Assurez-vous toutes les connexions sont solidement attachées.
- Vérifiez que le périphérique connecté est allumé.
- Assurez-vous qu'un ordinateur connecté n'est pas en mode suspendu.
- Assurez-vous qu'un ordinateur portable connecté est configuré pour un affichage externe. (Ceci est généralement fait en appuyant sur une combinaison Fn-touche sur l'ordinateur portable.)

Conseils de dépannage

Dans chaque section de problèmes spécifiques, essayez les étapes dans l'ordre suggéré Ceci peut vous aider à résoudre un problème plus rapidement.

Essayez de détecter le problème et d'éviter ainsi de remplacer des composants non défectueux. Par exemple, si vous remplacez les piles et le problème persiste, remettez les piles d'origine et passez à l'étape suivante.

Notez les étapes effectuées lors du dépannage : Ces informations peuvent être utiles si vous devez contacter le service d'assistance technique ou pour passer au service clientèle.

Messages de code d'erreur	LED Alimentation clignote	LED Surchauffe	LED PRÊT CLIGNOTE
Surchauffe	0	Allumé	0
Erreur d'état de rupture thermique	4	0	0
Erreur de lampe	0	0	Allumé
Erreur Ventilateur1	6	0	1
Erreur Ventilateur2	6	0	2
Erreur Ventilateur3	6	0	3
Ouverture de la porte de la lampe	7	0	0
Erreur DMD	8	0	0
Erreur de roue de couleur	9	0	0

Messages d'erreur des voyants lumineux

En cas d'erreur, veuillez déconnecter le cordon d'alimentation secteur et attendre une (1) minute avant de redémarrer le projecteur. Si les voyants Alimentation ou Lampe continuent de clignoter, ou si le voyant DEL Temp. excessive reste allumé, ou en cas de situations qui ne figurent pas dans le tableau précédent, veuillez contacter notre centre de services.

Problèmes d'image

Problèmes : Aucune image n'apparaît sur l'écran

- 1. Vérifiez les paramètres sur votre ordinateur portable ou de bureau.
- 2. Eteignez tous les périphériques et rallumez-les dans l'ordre correct.

Problèmes : L'image est floue

- 1. Ajustez la Mise au point sur le projecteur.
- 2. Appuyez sur le bouton Auto sur la télécommande ou le projecteur.
- **3.** Assurez-vous que la distance projecteur-écran est dans la limite des 10 mètres (33 pieds) spécifiée.
- 4. Vérifiez si l'objectif du projecteur est propre.

Problèmes : L'image est plus large au sommet ou à la base (effet de trapèze)

- 1. Placez le projecteur aussi perpendiculairement que possible par rapport à l'écran.
- 2. Utilisez le bouton **Distorsion** sur la télécommande ou le projecteur pour corriger le problème.

Problème : L'image est inversée

Contrôlez le paramètre **Projection** dans le menu **Installation I** de l'OSD.

Problèmes : L'image est striée

- 1. Réglez les paramètres **Fréquence** et **Alignement** dans le menu **Ordinateur** de l'OSD à leurs valeurs par défaut.
- 2. Pour vérifier que le problème n'est pas causé par la carte vidéo de l'ordinateur connecté, connectez à un autre ordinateur.

Problème : L'image est plate, sans contraste

Ajustez le paramètre **Contraste** dans le menu **Image** de l'OSD.

Problème : La couleur de l'image projetée ne correspond pas à l'image source.

Ajustez les paramètres Temp. de couleur et Gamma dans le menu Image de l'OSD.

Problèmes de lampe

Problèmes : Il n'y a pas de lumière venant du projecteur

- 1. Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté.
- **2.** Assurez-vous que la source d'alimentation fonctionne en testant avec un autre appareil électrique.
- **3.** Redémarrez le projecteur dans l'ordre correct et contrôlez si le voyant d'alimentation est vert.
- **4.** Si vous avez récemment remplacé la lampe, essayez de refaire les connexions de la lampe.
- 5. Remplacez le module de la lampe.
- 6. Remettez l'ancienne lampe dans le projecteur et contactez le service technique.

Problèmes : La lampe s'éteint

- Les surtensions sont susceptibles de faire s'éteindre la lampe. Rebranchez le cordon d'alimentation. Lorsque la LED Alimentation est allumée, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- 2. Remplacez le module de la lampe.
- 3. Remettez l'ancienne lampe dans le projecteur et contactez le service technique.

Problèmes de télécommande

Problèmes : Le projecteur ne répond pas à la télécommande

- 1. Pointez la télécommande vers le capteur distant du projecteur.
- 2. Vérifiez que le chemin entre la télécommande et le capteur n'est pas obstrué.
- 3. Eteignez les lumières fluorescentes dans la salle.
- 4. Vérifiez la polarité des piles.
- 5. Remplacez les piles.
- 6. Eteignez les autres périphériques infrarouges à proximité.
- 7. Envoyez la télécommande en réparation.

Problèmes audio

Problèmes : Il n'y a pas de son

- **1.** Ajustez le volume sur la télécommande.
- 2. Ajustez le volume de la source audio.
- 3. Vérifiez la connexion du câble audio.
- 4. Testez la source de sortie audio avec d'autres haut-parleurs.
- 5. Contactez le service d'entretien.

Problèmes : Le son est déformé

- **1.** Vérifiez la connexion du câble audio.
- 2. Testez la source de sortie audio avec d'autres haut-parleurs.
- **3.** Contactez le service d'entretien.

Envoyer le projecteur en réparation

Si vous ne pouvez résoudre le problème, vous devez envoyer le projecteur en réparation. Emballez le projecteur dans son carton d'origine. Joignez une description du problème et une liste des étapes par lesquelles vous êtes passé lorsque vous avez tenté de résoudre le problème : L'information peut être utile au personnel du service de réparation. Retournez le projecteur à l'endroit où vous l'avez acheté.

Q & R sur l'HDMI

Q. Quelle est la différence entre un câble HDMI standard et un câble HDMI "High-Speed "?

Récemment, HDMI Licensing, LLC a annoncé que les câbles devraient être testés et classés en câbles standard ou High-Speed (haute vitesse).

- Les câbles HDMI standard (ou de "catégorie 1") ont été testés en fonctionnement à des vitesses de 75Mhz ou jusqu'à 2,25Gbit/s, ce qui est équivalent à un signal 720p/1080i.
- Les câbles HDMI High Speed (ou de "catégorie 2") ont été testés en fonctionnement à des vitesses de 340Mhz ou jusqu'à 10,2Gbit/s, ce qui est la bande passante la plus élevée actuellement disponible pour un câble HDMI, et ils peuvent avec succès traiter des signaux 1080p y compris ceux avec des profondeurs de couleurs accrues et/ou des taux de rafraichissement plus élevée en provenance de la source. Les câbles High-Speed sont également en mesure d'accepter les écrans de plus haute résolution, comme les écrans de cinéma WQXGA (résolution de 2560 x 1600).

Q. Comment puis-je utiliser des câbles HDMI de plus de 10 mètres ?

Il existe de nombreux pionniers du HDMI qui travaille sur des solutions HDMI pouvant étendre la portée effective d'un câble depuis la plage typique des 10 mètres jusqu'à des longueurs bien supérieures. Ces entreprises fabriquent une variété de solutions qui incluent des câbles actifs (avec des composants électroniques actifs intégrés dans les câbles qui amplifient et prolongent le signal du câble), des répéteurs, des amplificateurs ainsi que des solutions CAT5 / 6 et à fibre.

Q. Comment puis-je savoir si un câble est certifié HDMI ?

Tous les produits HDMI sont tenus d'être certifiés par le constructeur au titre de la spécification du test de conformité HDMI. Cependant, il peut y avoir des cas où des câbles portant le logo HDMI sont disponibles sans jamais avoir été dûment testés. HDMI Licensing, LLC enquête activement sur ces cas pour s'assurer que la marque HDMI est correctement utilisée sur le marché. Nous conseillons aux consommateurs d'acheter leurs câbles auprès d'une source digne de confiance et d'une société digne de confiance.

Pour des informations plus détaillées, consultez http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49

SPÉCIFICATIONS

Spécifications

Modèle	D516	D518	D517	D519		
Type d'affichage	DMD SV	GA 0,55"	DMD X0	GA 0,55"		
Résolution	SVGA 800x600 Natif XGA 1024x768 Natif					
Distance de projection		1 mètre ~ 1	0 mètres			
Taille d'écran de projection		100 à 76	2 cm			
Objectif de projection		Mise au point ma	nuelle / Zoom			
Rapport de Zoom		1,1				
Rapport de distance de projection		1,92 - 2	,14:1			
Correction trapézoïdale verticale		par tranche	de +/- 40			
Méthodes de projection	Ava	ant, arrière, bureau, p	lafond (arrière, avai	nt)		
Compatibilité des données	VGA,	SVGA, XGA, SXGA	A, SXGA+, UXGA,	Mac		
SDTV / EDTV / HDTV	480i, 576I, 480p, 720p, 1080i, 1080p					
Compatibilité Vidéo	NTSC/NTSC 4.43, PAL (B/G/H/I/M/N/60), SECAM					
Sync-H	15, 30 – 90 kHz					
Sync-V	43 – 85 Hz					
Certification de sécurité	FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, KC, PCT, PSB, ICES-003, SASO, Agentina-UL, NOM and C-tick.					
Température de fonctionnement	5° ~ 35°C					
Dimensions (LxHxP)	261 mm x 190 mm x 78 mm (10,28 x 7,48 x 3.07 pouces)					
Entrée CA	CA universel 100 ~ 240, Type @ 110VCA (100~240)/+-10%					
Consommation électrique		Type 230W (normal)	/ Type 205W (éco)			
Veille		<1 wa	att			
Lampe		190W (normal)	/ 160W (éco)			
Haut-parleur audio		Haut parleur	mono 2W			
		VGA (D-Sub 15	broches) x 1			
		S-Vidéo	o x 1			
Bornes d'entrée		Vidéo comp	oosite x 1			
		HDMI	—	HDMI		
		RCA stér	éo x 1			
		Mini-jack s	téréo x 1			
Bornes de contrôle		RS-23	2C			
Sécurité	Verrouillage Kensington					
Note : Pour toutes questions relatives aux spécifications du produit, veuillez contacter votre						

distributeur local.





Distance de projection et tableau de dimensions

DIAGONALE IMAGE (POUCE)	Largeur image (Pouce)	HAUTEUR IMAGE (POUCE)	DISTANCE DE PROJECTION (M) <u>DE</u>	DISTANCE DE PROJECTION (M) <u>À</u>	Correction-A (MM)
40	32	24	1,57	1,73	85
60	48	36	2,35	2,6	128
70	56	42	2,75	3,03	149
72	56,7	43,2	2,82	3,12	154
80	64	48	3,14	3,46	171
84	67,2	50,4	3,29	3,64	179
90	72	54	3,53	3,90	192
96	76,8	57,6	3,76	4,16	205
100	80	60	3,92	4,33	213
120	96	72	4,71	5,19	256
135	108	81	5,29	5,84	288
150	120	90	5,88	6,49	320
200	160	120	7,84	8,66	427

Tableau des modes Minuteur

Signal	RÉSOLUTION	Sync H (KHz)	Sync V (Hz)	Composite / S-Vidéo	Composante	RGB	dvi/hdmi
NTSC	—	15,734	60,0	0	_	—	—
PAL/SECAM	—	15,625	50,0	0	_	—	—
VESA	720 x 400	37,9	85,0	—	—	0	0
	640 x 480	31,5	60,0	_	_	0	0
	640 x 480	37,9	72,0	_	_	0	0
	640 x 480	37,5	75,0	_	—	0	0
	640 x 480	43,3	85,0	_	_	0	0
	800 x 600	35,2	56,0	_	_	0	0
	800 x 600	37,9	60,0	_	_	0	0
	800 x 600	48,1	72,0	_	_	0	0
	800 x 600	46,9	75,0	_	_	0	0
	800 x 600	53,7	85,0	—	—	0	0
	1024 x 768	48,4	60,0	_	_	0	0
	1024 x 768	56,5	70,0	_	_	0	0
	1024 x 768	60,0	75,0	_	_	0	0
	1024 x 768	68,7	85,0	—	—	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8	—	—	0	0
	1280 x 800	62,8	74,9	—	—	0	0
	1280 x 800	71,6	84,8	—	_	0	0
	1280 x 1024	63,98	60,0	—	—	0	0
	1280 x 1024	79,98	75,0	—	—	0	0
	1280 x 1024	91,10	85,0	—	—	0	0
	1280 x 960	60,0	60,0	—	—	0	0
	1280 x 960	85,9	85,0		_	0	0
	1400 x 1050	65,3	60,0	_	_	0	0
	1440 x 900	70,6	75,0	—	—	0	0
	1440 x 900	55,6	60,0			0	0

Projecteur DLP – Manuel de l'utilisateur

Signal	Résolution	Sync H (KHz)	Sync V (Hz)	Composite / S-Vidéo	Composante	RGB	DVI/HDMI
	1600 x 1200	75,0	60,0	_	_	0	0
	640 x 480	35,0	66,68	—	—	0	0
Angle Mer	832 x 624	49,725	74,55	_	_	0	0
Арріе Мас	1024 x 768	60,24	75,0	_	_	0	0
	1152 x 870	68,68	75,06	_	_	0	0
SDTV	480i	15,734	60,0	_	0	_	0
SDIV	576i	15,625	50,0	—	0	_	0
EDTV	480p	31,469	60,0	—	0	_	0
	576p	31,25	50,0	_	0	—	0
	720p	37,5	50,0	—	0	_	0
	720p	45,0	60,0	—	0		0
HDTV	1080i	33,8	60,0	_	0	_	0
	1080i	28,1	50,0	_	0	—	0
	1080p	67,5	60,0		0	_	0
	1080p	56,3	50,0	_	0	_	0

O: Fréquence supportée

—: Fréquence non supportée

* : Niveau affichable

Dimensions du projecteur





CONFORMITE A LA REGLEMENTATION

Avertissement de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes des appareils numériques de Classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles quand l'équipement est utilisé en environnement commercial.

Cet appareil génère, utilise, et peut diffuser des signaux radioélectriques, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans des zones résidentielles risque d'engendrer des interférences nuisibles, dans ce cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par les organismes responsables de la conformité peuvent enlever tout droit à l'utilisateur de faire fonctionner ce matériel.

Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme avec l' ICES-003 canadien.

Certification de sécurité

FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, KC, PCT, PSB, ICES-003, SASO, Agentina-UL, NOM and C-tick.

RS-232C Protocol

RS232 Setting

Baud rate:	9600
Parity	None
check:	None
Data bit:	8
Stop bit:	1
Flow Con-	None
trol	NONE

ANNEXE

Minimum delay for next command: 1ms

Control Command Structure





P1		P2
Pin no.	Name	Pin no.
1	NC	1
2	RXD	3
3	TXD	2
4	NC	4
5	GND	5
6	NC	6
7	RTS	7
8	CTS	8
9	NC	9

	Header code	Command code	Data code	End code
HEX		Command	Data	0Dh
ASCII	'V'	Command	Data	CR

Operation Command

Note:

XX=00-98, projector's ID, XX=99 is for all projectors Return Result P=Pass / F=Fail n: 0:Disable/1: Enable/Value(0~9999)

Command Group 00					
ASCII	Function	Description	Return Result		
VXXS0001	Power On		P/F		
VXXS0002	Power Off		P/F		
VXXS0003	Resync		P/F		
VXXG0004	Get Lamp Hours		Pn/F		
VXXS0005n	Set Air filter timer	n=0~999999	P/F		
VXXG0005	Get Air filter timer	n=0~999999	Pn/F		
VXXS0006	System Reset		P/F		
VXXG0007	Get System Status	0: Standby 2:Operation 3:Cooling	Pn/F		
VXXG0008	Get F/W Version		Pn/F		
VXXG0009	Get Alter EMail		Pn/F		
VXXS0009n	Set Alter Email	n=xxxxxx@xxxx.xxx.xx	<u>(</u> P/F		

Command Group 01					
ASCII	Function	Description	Return Value		
VXXG0101	Get Brightness	n=0~100	Pn/F		
VXXS0101n	Set Brightness	n=0~100	P/F		
VXXG0102	Get Contrast	n=0~100	Pn/F		
VXXS0102n	Set Contrast	n=0~100	P/F		
VXXG0103	Get Color	n=0~100	Pn/F		
VXXS0103n	Set Color	n=0~100	P/F		
VXXG0104	Get Tint	n=0~100	Pn/F		
VXXS0104n	Set Tint	n=0~100	P/F		
VXXG0105	Get Sharpness	0~31	Pn/F		
VXXS0105n	Set Sharpness	0~31	P/F		
VXXG0106	Get Color Temperature	0:Cold 1:Normal 2:Warm	Pn/F		
VXXS0106n	Set Color Temperature	0:Cold 1:Normal 2:Warm	P/F		
VXXG0107	Get Gamma	0:PC 1:MAC 2:Vidéo 3:Chart 4: B&W	Pn/F		

Projecteur DLP – Manuel de l'utilisateur

VXXS0107n	Set Gamma	0:PC 1:MAC 2:Vidéo 3:Chart 4: B&W	P/F			
Command Group 02						
ASCII	Function	Description	Return Value			
VXXS0201	Select RGB		P/F			
VXXS0202	Select RGB2		P/F			
VXXS0203	Select DVI		P/F			
VXXS0204	Select Vidéo		P/F			
VXXS0205	Select S-Vidéo		P/F			
VXXS0206	Select HDMI		P/F			
VXXS0207	Select BNC		P/F			
VXXS0208	Select Component		P/F			
VXXS0209	Select HDMI 2		P/F			
VXXG0220	Get Current Source	Return 1:RGB 2:RGB2 3:DVI 4:Vidéo 5:S-Vidéo 6:HDMI 7:BNC 8:Component 9:HDMI 2	Pn/F			
	Comma	ind Group 03				
ASCII	Function	Description	Return Value			
VXXG0301		0: Fill 1: 4:3 2: 16:9				
	Get Scaling	3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1	Pn/F			
VXXS0301n	Get Scaling Set Scaling	3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1 0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1	Pn/F P/F			
VXXS0301n VXXG0302	Get Scaling Set Scaling Blank	3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1 0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1	Pn/F P/F Pn/F			
VXXS0301n VXXG0302 VXXS0302n	Get Scaling Set Scaling Blank Blank	3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1 0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1	Pn/F P/F Pn/F P/F			
VXXS0301n VXXG0302 VXXS0302n VXXG0303	Get Scaling Set Scaling Blank Blank Auto Keystone On	3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1 0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1	Pn/F P/F Pn/F Pn/F Pn/F Pn/F			
VXXS0301n VXXG0302 VXXS0302n VXXG0303 VXXS0303n	Get Scaling Set Scaling Blank Blank Auto Keystone On Auto Keystone On	3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1 0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1	Pn/F P/F Pn/F Pn/F Pn/F Pn/F Pn/F			
VXXS0301n VXXG0302 VXXS0302n VXXG0303 VXXS0303n VXXS0304	Get Scaling Set Scaling Blank Blank Auto Keystone On Auto Keystone On Freeze On	3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1 0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1	Pn/F P/F Pn/F P/F Pn/F Pn/F Pn/F Pn/F			
VXXS0301n VXXG0302 VXXS0302n VXXG0303 VXXS0303n VXXG0304 VXXS0304n	Get Scaling Set Scaling Blank Blank Auto Keystone On Auto Keystone On Freeze On Freeze On	3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1 0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1	Pn/F P/F Pn/F P/F Pn/F			
VXXS0301n VXXG0302 VXXS0302n VXXG0303 VXXS0303n VXXS0304 VXXS0304n VXXS0305	Get Scaling Set Scaling Blank Blank Auto Keystone On Auto Keystone On Freeze On Freeze On Volume	3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1 0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1	Pn/F P/F Pn/F P/F Pn/F			
VXXS0301n VXXG0302 VXXS0302n VXXG0303 VXXS0303n VXXG0304 VXXS0304n VXXG0305 VXXS0305n	Get Scaling Set Scaling Blank Blank Auto Keystone On Auto Keystone On Freeze On Freeze On Volume Volume	3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1 0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1	Pn/F P/F Pn/F P/F Pn/F Pn/F Pn/F Pn/F Pn/F Pn/F Pn/F P/F Pn/F P/F Pn/F P/F Pn/F P/F P/F P/F P/F			
VXXS0301n VXXG0302 VXXS0302n VXXG0303 VXXS0303n VXXS0304 VXXS0304n VXXS0305 VXXS0305n VXXS0305n VXXS0306	Get Scaling Set Scaling Blank Blank Auto Keystone On Auto Keystone On Freeze On Freeze On Volume Volume Treble	3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1 0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1	Pn/F P/F Pn/F			
VXXS0301n VXXG0302 VXXS0302n VXXG0303 VXXS0303n VXXG0304 VXXS0304n VXXS0305 VXXS0305n VXXS0306 VXXS0306n	Get ScalingSet ScalingSet ScalingBlankBlankAuto Keystone OnAuto Keystone OnFreeze OnFreeze OnFreeze OnVolumeVolumeTrebleTreble	3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1 0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3: Letter Box 4: Native 5: 2.35:1	Pn/F P/F P/F P/F P/F P/F P/F P/F			

Projecteur DLP – Manuel de l'utilisateur

VXXS0307n	Bass	n=0~16	P/F
VXXG0308	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	Pn/F
VXXS0308n	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	P/F
VXXG0309	Set vertical keystone value	n= -40~40	Pn/F
VXXS0309n	Set vertical keystone value	n= -40~40	P/F
VXXG0310	Set horizontal keystone value	n=-20~+20	Pn/F
VXXS0310n	Set horizontal keystone value	n=-20~+20	P/F
VXXG0311	Adjust the zoom	n=-10~10	Pn/F
VXXS0311n	Adjust the zoom	n=-10~10	P/F
VXXG0312	Adjust the focus	n=-20~+20	Pn/F
VXXS0312n	Adjust the focus	n=-20~+20	P/F
VXXG0313	Adjust the vertical lens shift	n=-20~+20	Pn/F
VXXS0313n	Adjust the vertical lens shift	n=-20~+20	P/F
VXXG0314	Adjust the horizontal lens shift	n=-20~+20	Pn/F
VXXS0314n	Adjust the horizontal lens shift	n=-20~+20	P/F
	Command Group 04	(Remote Control)	
ASCII	Function	Description	Return Value
VXX80401			P/F
VAA30401			
VXXS0401 VXXS0402	DOWN arrow		P/F
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403	DOWN arrow LEFT arrow		P/F P/F
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow		P/F P/F P/F
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404 VXXS0405	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow POWER		P/F P/F P/F P/F P/F
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404 VXXS0405 VXXS0406	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow POWER EXIT		P/F P/F P/F P/F P/F
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404 VXXS0405 VXXS0406 VXXS0407	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow POWER EXIT INPUT		P/F P/F P/F P/F P/F P/F P/F P/F
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404 VXXS0405 VXXS0406 VXXS0407 VXXS0408	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow POWER EXIT INPUT AUTO		P/F P/F P/F P/F P/F P/F P/F
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404 VXXS0405 VXXS0406 VXXS0407 VXXS0408 VXXS0409	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow POWER EXIT INPUT AUTO KEYSTONE+		P/F
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404 VXXS0405 VXXS0406 VXXS0407 VXXS0408 VXXS0409 VXXS0410	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow POWER EXIT INPUT AUTO KEYSTONE+ KEYSTONE-		P/F
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404 VXXS0405 VXXS0406 VXXS0407 VXXS0407 VXXS0408 VXXS0409 VXXS0410 VXXS0411	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow POWER EXIT INPUT AUTO KEYSTONE+ KEYSTONE- MENU		P/F
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404 VXXS0405 VXXS0406 VXXS0407 VXXS0408 VXXS0409 VXXS0409 VXXS0410 VXXS0411 VXXS0412	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow POWER EXIT INPUT AUTO KEYSTONE+ KEYSTONE- MENU STATUS		P/F
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404 VXXS0405 VXXS0406 VXXS0407 VXXS0407 VXXS0409 VXXS0409 VXXS0410 VXXS0411 VXXS0412 VXXS0413	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow POWER EXIT INPUT AUTO KEYSTONE+ KEYSTONE- MENU STATUS MUTE		P/F
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404 VXXS0405 VXXS0406 VXXS0407 VXXS0408 VXXS0409 VXXS0409 VXXS0410 VXXS0411 VXXS0412 VXXS0413 VXXS0414	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow POWER EXIT INPUT AUTO KEYSTONE+ KEYSTONE- MENU STATUS MUTE ZOOM+		P/F
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404 VXXS0405 VXXS0406 VXXS0407 VXXS0407 VXXS0409 VXXS0409 VXXS0410 VXXS0411 VXXS0412 VXXS0413 VXXS0414 VXXS0415	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow POWER EXIT INPUT AUTO KEYSTONE+ KEYSTONE- MENU STATUS MUTE ZOOM+ ZOOM-		P/F
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404 VXXS0405 VXXS0406 VXXS0407 VXXS0407 VXXS0408 VXXS0409 VXXS0409 VXXS0410 VXXS0411 VXXS0411 VXXS0412 VXXS0413 VXXS0414 VXXS0415 VXXS0416	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow POWER EXIT INPUT AUTO KEYSTONE+ KEYSTONE+ KEYSTONE- MENU STATUS MUTE ZOOM+ ZOOM- BLANK		P/F
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404 VXXS0405 VXXS0406 VXXS0407 VXXS0407 VXXS0409 VXXS0409 VXXS0410 VXXS0410 VXXS0411 VXXS0412 VXXS0413 VXXS0414 VXXS0415 VXXS0416 VXXS0417	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow POWER EXIT INPUT AUTO KEYSTONE+ KEYSTONE- MENU STATUS MUTE ZOOM+ ZOOM- BLANK FREEZE		P/F P
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404 VXXS0405 VXXS0406 VXXS0407 VXXS0407 VXXS0409 VXXS0409 VXXS0409 VXXS0410 VXXS0410 VXXS0411 VXXS0412 VXXS0413 VXXS0414 VXXS0415 VXXS0416 VXXS0418	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow POWER EXIT INPUT AUTO KEYSTONE+ KEYSTONE+ KEYSTONE- MENU STATUS MUTE ZOOM+ ZOOM+ ZOOM- BLANK FREEZE VOLUME+		P/F P
VXXS0401 VXXS0402 VXXS0403 VXXS0404 VXXS0405 VXXS0406 VXXS0407 VXXS0407 VXXS0409 VXXS0409 VXXS0409 VXXS0410 VXXS0410 VXXS0411 VXXS0412 VXXS0413 VXXS0414 VXXS0415 VXXS0416 VXXS0417 VXXS0418 VXXS0419	DOWN arrow LEFT arrow RIGHT arrow POWER EXIT INPUT AUTO KEYSTONE+ KEYSTONE- MENU STATUS MUTE ZOOM+ ZOOM+ ZOOM- BLANK FREEZE VOLUME+ VOLUME-		P/F