

User Manual 用戶手冊 用户手册 Manual del usuario Manuel de l'utilisateur Benutzerhandbuch 사용자 설명서

Руководство пользователя Gebruikershandleiding Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Eγχειρίδιο χρήσης Kullanım Kılavuzu Manuale d'uso Handbok Brugervejledning Brukerveiledning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv المريحيس الي الي

D8 Series



Direitos do Autor

Esta publicação, incluindo todas as fotografias, ilustrações e programa é protegida pelas leis de direito do autor internacionais com todos os direitos reservados. Nem este manual nem o material contido aqui podem ser reproduzidos sem um consentimento escrito do autor.

© Copyright 2011

Cláusula de Desesresponsabilização

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. O fabricante não tem representações ou garantias em relação ao conteúdo aqui descrito e não se responsabiliza especificamente por qualquer garantia implicada de comercialização ou ajuste para qualquer objectivo em particular. O fabricante reserva o direito de revisar esta publicação e fazer alterações periodicamente no conteúdo aqui descrito sem obrigação de fabricante de notificar qualquer pessoa de tal revisão ou alteração.

Reconhecimento de Marca Registada

Kensington é uma marca registada americana da ACCO Brand Corporation com registos emitidos e aplicações pendentes em outros países.

Todos os outros nomes usados neste manual são de propriedades de seus respectivos proprietários e são reconhecidas.

Informações Importantes de Segurança

Importante:

Recomenda-se ler esta secção cuidadosamente antes de usar o projector. Estas instruções de segurança e uso asseguram o uso do aparelho por muitos anos com segurança. Guarde este manual para referência futura.

Símbolos Usados

Símbolos de aviso são usados na unidade e neste manual para o alertar sobre situações perigosas.

Os seguintes estilos são usados neste manual para o alertar sobre informações importantes.

Nota:

Contém informações adicionais sobre o assunto em questão.

Importante:

Contém informações que devem ser observadas.

Cuidado:

O alerta sobre situações que podem danificar a unidade.

Aviso:

O alerta sobre situações que podem danificar a unidade, criar ambiente perigoso ou causar lesão.

O manual contém peças e itens de componentes nos menus OSD que são escritos em negrito como neste exemplo.

"Prima o botão Menu no controlo remoto para abrir o menu Principal."

Informações Gerais de Segurança

- Não abra a caixa. Além da lâmpada de projecção, não deve reparar nenhuma parte interna por pessoal não qualificado. Para o reparo, contacte pessoal qualificado.
- > Siga todos os avisos e precauções neste manual e na caixa da unidade.
- A lâmpada de projecção é extremamente brilhante conforme o desenho. Para evitar lesão as vistas, não olhe dentro da lente quando a lâmpada estiver ligada.
- > Não coloque a unidade numa superfície, carrinho ou stand instável.
- Evite usar o sistema próximo de água, na luz solar directa ou próximo dum dispositivo de aquecimento.
- > Não coloque quaisquer objectos pesados, tal como livros ou bolsas, em cima da unidade.

Aviso de Instalação do Projector

> Coloque o projector na posição horizontal.

O ângulo de inclinação do projector não deve exceder 15 graus nem deve ser instalado de qualquer outra forma excepto como montagem de tecto e da área de trabalho, caso contrário a vida útil da lâmpada pode diminuir dramaticamente.



> Deixe pelo menos 50 cm de espaço ao redor da ventilação de exaustão.









- > Verifique se as ventilações de entrada não reciclam o ar quente da ventilação de exaustão.
- Ao operar o projector num espaço fechado, verifique se a temperatura ambiente dentro do espaço não excede 5 – 35°C enquanto o projector funcionar e as ventilações de exaustão e entrada de ar estejam desobstruídas.
- Todos os espaços fechados devem receber a avaliação térmica certificada de que o projector não recicla ar de exaustão, uma vez que pode fazer com que o dispositivo seja fechado mesmo que a temperatura interna esteja dentro da faixa aceitável de 5 – 35°C.

Segurança da Alimentação

- > Use somente o cabo de alimentação fornecido.
- > Não coloque qualquer coisa no cabo de alimentação e num local fora do caminho de transeunte.
- Remova as baterias do controlo remoto quando armazenar ou não estiver em uso por um período prolongado.

Substituição da Lâmpada

Substituir a lâmpada pode ser perigoso se feito incorrectamente. Consulte *Substituição da Lâmpada de projecção* na página 41 para obter instruções limpas e claras para este procedimento Antes de substituir a lâmpada:

- Desconecte o cabo de alimentação.
- > Permita que a lâmpada resfrie por aproximadamente uma hora.

Limpeza do Projector

- > Desligue o cabo de alimentação antes de limpar. Consulte Limpeza do Projector na página 44.
- > Permita que a lâmpada resfrie por aproximadamente uma hora.

Avisos de Regulamentos

Antes de instalar e usar o projector, leia as notificações regulatórias na *Concordância com Regulamentos* secção da página 58.

Instruções Importante de Reciclagem:



A lâmpada dentro deste produto contém mercúrio. Este produto pode conter outros lixos electrónicos que podem ser perigosos se não eliminados correctamente. Recicle ou elimine de acordo com as leis locais, estaduais ou federais. Para obter mais informações contacte Electronic Industries Alliance na homepage <u>WWW.EIAE.ORG</u>. Para obter informações específicas de eliminação da lâmpada consulte a homepage <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u>.

Explicações de símbolo



ELIMINAÇÃO: Não use os serviços de recolha de lixo municipal ou doméstico para eliminação de equipamento electrónico e eléctrico. Os países CE exigem o uso de serviços de recolha de reciclagem separados.

Funções Principais

- Unidade de peso leve e fácil de embalar e transportar.
- Compatível com todos os principais padrões de vídeo incluindo NTSC, PAL e SECAM.
- Uma taxa de brilho permite fazer apresentações durante o dia ou em locais iluminados.
- Suporta as resoluções até UXGA em 16,7 milhões de cores para proporcionar imagens claras e nítidas.
- A configuração flexível permite projecções de trás e frontais.
- Projecções de linha de visão permanece quadrada com correcção de distorção avançada para as projecções de ângulo.
- Fonte de entrada automaticamente detectada.

Sobre este Manual

Este manual é indicado para os utilizadores e descreve como instalar e operar o projector DLP. Sempre que possível, as informações relevantes, tais como ilustração e sua descrição, são inseridas numa página. Este formato de impressão compatível com o meio-ambiente e o ajuda a economizar papel protegendo assim a protegê-lo. Recomenda-se imprimir as secções que são relevantes de acordo com suas necessidades.

Índice	
multe	

INICIAR	
Lista de Verificação da Embalagem	
VISTAS DAS PARTES DO PROJECTOR	2
Vista direita-frontal	2
Parte superior—botões Exibicão no ecrã (OSD) e LED	
Visão de Trás	
Visão da parte inferior	
PARTES DO CONTROLO REMOTO	
Alcance de Operação do Controlo Remoto	
BOTÕES DO PROJECTOR E DO CONTROLO REMOTO	
CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO	9
INSTALAÇÃO DAS BATERIAS NO CONTROLO REMOTO	
Conexão de Dispositivos de Entrada	
INICIAR E FECHAR O PROJECTOR	
DEFINIR UMA PALAVRA-CHAVE DE ACESSO (CHAVE DE SEGURANÇA)	
AJUSTE DO NÍVEL DO PROJECTOR	
AJUSTE DO ZOOM, FOCAGEM E DISTORÇÃO	
AJUSTE DO VOLUME	
CONFIGURAÇÕES DE MENU DE EXIBIÇÃO NO ECRÃ (OSD)	
CONTROLOS DO MENU OSD	
Navegando pelo OSD	
DEFINIÇÃO DO IDIOMA OSD.	
VISTA DO MENU OSD	
VISTA DO SUBMENU OSD	
MENU DE IMAGEM	
r uncionaliaade Avançado Castor da Cor	
Menu de computador	
ΜΕΝΟ ΔΕ COMI Ο ΓΑΔΟΚ	25
Áudio	20
Menu de Instalação I	28
Funcões avancadas	
Temporizador de apresentação	
MENU DE INSTALAÇÃO II	
Funcionalidade Avançado	
Configuração de menu OSD	
Teste periférico	
Res. hora lâmp	
<i>3D</i>	
Rede	
Reajuste de fábrica	
SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA DE PROJECÇÃO	
Redefinindo o tempo da Lâmpada	
LIMPEZA DO PROJECTOR	
Limpeza da Lente	
<i>Limpeza αα Caixa</i> Uso do Βι ορμείο Κενεινιστον [®]	
Uso do Bloqueio Kensington [®]	
Utilizar a harra de segurança	43 45
PROBLEMAS E SOLUÇÕES MAIS COMUNS	
SUGESTOES PARA KESOLUÇAO DE PROBLEMAS	

LED DE MENSAGEM DE ERRO	
PROBLEMAS COM A IMAGEM	
PROBLEMAS COM A LÂMPADA	
PROBLEMAS COM O CONTROLO REMOTO	
Problemas de Áudio	
Reparar o Projector	
Perguntas e Respostas sobre HDMI TM	
ESPECIFICAÇÕES	
Especificações	
DISTÂNCIA E TAMANHO DE PROJECÇÃO	
Tabela de distância e tamanho de projecção	
TABELA DE MODO DE TEMPORIZAÇÃO	
Dimensões do Projector	
CONCORDÂNCIA COM REGULAMENTOS	
Aviso FCC	
Canadá	
CERTIFICAÇÕES DE SEGURANÇA	
ANEXO I	
RS-232C PROTOCOL	

INICIAR

Lista de Verificação da Embalagem

Retire o projector com cuidado de dentro de sua embalagem e verifique se os seguintes itens estão inclusos:



Entre em contacto com seu revendedor imediatamente se algum item estiver faltando, parecer danificado, ou se a unidade não estiver funcionando. Recomenda-se manter o material de embalagem original caso precise devolver o equipamento para o reparo sob garantia.

Cuidado:

Evite usar o projector em ambientes com poeira.

Vistas das partes do projector

Vista direita-frontal



ITEM	Etiqueta	Descrição	Consulte a página:
1.	Receptor IR	Receptor para sinal IR do controlo remoto	6
2.	Botão de ajuste altura	Empurra para liberar a alavanca de ajuste de altura	15
3.	Alavanca de ajuste de altura	Ajusta o nível do projector	15
4.	Lente	Lente de projecção	
5.	Anel de foco	Focaliza a imagem projectada	16
6.	Anel de zoom (*)	Aumenta a imagem projectada	10
7.	Teclas de função	Consulte Parte superior—botões Exibição no ecrã (OSD) e LED.	3

Nota: (*)Não disponível em alguns modelos.

Importante:

As aberturas de ventilação no projector permitem uma boa circulação de ar que mantém a lâmpada do projector resfriada. Não obstrua qualquer abertura da ventilação.

Parte superior-botões Exibição no ecrã (OSD) e LED



ITEM	Etiqueta		CONSULTE A PÁGINA:		
1.	ပံ (Alimentação)	Liga e desliga	o projector	11	
2.	Fonte	Detecta o disp	ositivo de entrada	10	
3.	Auto	Optimiza o tan	ptimiza o tamanho, posição e resolução da imagem		
4.	▲ (cursor acima) / REAJUSTE	Navega e alter Menu rápido –	vega e altera as configurações no OSD nu rápido – Para Distorção		
5.	► (cursor direita)	Navega e alter	a as configurações no OSD	18	
6	I ED TEMP	Lig Temperatura alta do sistema			
0.		Desl Estado normal			
7	LED de lâmnede	Lig	Erro da lâmpada.		
7.	LED da lampada	Desl	Estado normal		
		Verde	Ligar		
8.	LED alimentação	Desl	Desligar (CA desligada)		
		Piscando	Sistema iniciado / A arrefecer / Código de es	rro	
9.	▼ (cursor abaixo) / REAJUSTE	Navega e alter Menu rápido –	Navega e altera as configurações no OSD Menu rápido – Para Distorção		
10.	Menu	Abra e saia do	Abra e saia dos botões OSD		
11.	◄ (cursor esquerda)	Navega e alter	Navega e altera as configurações no OSD		
12.	$\leftarrow_{\text{Entrar}}$	Altera definiçõ	ies no menu OSD	18	



ITEM	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	CONSULTE A PÁGINA:		
1.	ENTRADA CA	Para ligar o CABO DE ALIMENTAÇÃO	11		
2.	(USB)	Liga o cabo USB a partir de um computador			
3.	ACTIVADOR DE 12V (*)	Para ligação de uma Saída CC de 12V			
4.	LAN	Liga a um cabo LAN a partir da Ethernet			
5.	ENTRADA DE VÍDEO	Liga o CABO COMPOSTO a partir de um dispositivo de vídeo			
6.	Entrada de ÁUDIO (E e D)	Liga os cabos de ÁUDIO a partir de um dispositivo áudio			
7.	Entrada ÁUDIO – 1	Liga um CABO DE ÁUDIO a partir de um dispositivo de entrada			
8.	SAÍDA VGA	Liga o CABO RGB a um ecrã			
9. ENTRADA VGA Liga o CABO RGB a partir de respectivos componentes		Liga o CABO RGB a partir de um computador e respectivos componentes	10		
10.	DVI	Liga o CABO DVI a um ecrã			
11.	$\mathrm{HDMI}^{\mathrm{TM}}(*)$	Liga o CABO HDMI™ a partir de um dispositivo HDMI™			
12.	Entrada de ÁUDIO – 2 (*)	Liga um CABO DE ÁUDIO a partir de um dispositivo de entrada			
13.	RS-232C	Liga um cabo de porta série RS-232 do controlo remoto			
14.	14. Saída ÁUDIOLiga um CABO de ÁUDIO para circuito de áudio				
15.	Microfone	Liga o dispositivo de entrada do Microfone			
16.	Bloqueio Kensington	Sistema de segurança Kensington® para prender o dispositivo a um objecto fixo	45		
17.	Receptor IV	Para receber o sinal IV proveniente do controlo remoto			
Nota: (Nota: (*)Não disponível em alguns modelos.				



ITEM	Etiqueta	Descrição	Consulte a Página:
1.	1. Orifícios de suporte no tecto Contacte o representante para obter informações sobre projector no tecto.		e a montagem do
2.	Dispositivo de ajuste de inclinação	Gire a alavanca do ajustador para ajustar a posição do ângulo.	15
3. Dispositivo de ajuste de altura		Ajuste o rebaixamento quando o botão de ajuste estiver empurrado.	15
4.	Botão de ajuste de altura	Empurra para liberar a alavanca de ajuste de altura.	15

Nota:

Quando proceder à instalação, assegure-se de que utiliza apenas montagens de tecto indicadas pela UL.

Para fazer as instalações no tecto use o hardware de montagem e os parafusos M4 aprovados, sendo que a profundidade máxima do parafuso é de 12 mm (0,47").

Aconstrução da montagem do tecto deve ter a forma e resistência adequadas. A capacidade de carga da montado no tecto deve exceder o peso do equipamento instalado e como precaução adicional ser capaz de segurar três vezes o peso do equipamento (não menos do que 5,15 kg) num período de 60 segundos.

Partes do controlo Remoto



Importante:

1. Evite usar o projector com iluminação fluorescente brilhante ligada. Certas luzes fluorescentes de alta frequência podem interromper a operação do controlo remoto.

2. Certifique-se de não obstruir o caminho entre o controlo remoto e o projector. Se o caminho entre o controlo remoto e o projector for obstruído, pode devolve o sinal de certas superfícies reflectoras, tal como o ecrã da unidade.

3. Os botões e teclas no projector têm a mesma função dos botões correspondentes no controlo remoto. O manual de utilizador descreve as funções baseadas no controlo remoto.

ITEM	Etiqueta	Descrição	CONSULTE A PÁGINA:		
1.	Transmissor IR	Transmite o sinal do projector			
2.	LEDS de Estado	Acende quando o controlo remoto for usado			
3.	Laser	Prima para operar a ponteira do ecrã			
4.	Para cima	Seta para cima quando ligado através de USB a um PC			
5.	Direita	Seta à direita quando ligado através de USB a um PC			
6.	Para baixo	Seta para baixo quando ligado através de USB a um PC			
7.	Página abaixo	Página para baixo quando ligado através de USB a um PC	Página para baixo quando ligado através de USB a um PC		
8.	Cursor para cima				
9.	Cursor para direita	Navega e altera as configurações no OSD	18		
10.	Cursor abaixo				
11.	Volume +/-	Ajusta o volume	17		
12.	Mudo	Silencia o altifalante interno			
13.	Zoom+	Aproxima a imagem			
14.	Zoom-	Afasta a imagem			
15.	Congelar	Congela/Descongela a imagem no ecrã			
16.	Em branco	O ecrã fica branco			
17.	Fonte	Detecta o dispositivo de entrada			
18.	Auto	Ajuste automático para fase, localização, tamanho, posição			
19.	Menu	Abre o OSD	18		
20.	Estado	Abre o menu de estado OSD (o menu somente abre quando detectar um dispositivo de entrada)	40		
21.	Distorção superior/inferior	Corrige o efeito trapezoidal da imagem (superior/inferior mais amplo)	16		
22.	Cursor esquerda	Navega e altera as configurações no OSD			
23.	Entrar	Altera as configurações no OSD			
24.	Página acima	Página para baixo quando ligada através de USB a um PC	18		
25.	Esquerda	Seta para esquerda quando ligada através de USB para um PC			
26.	Entrar	Tecle Enter quando ligada através de USB para um PC			
27.	Alimentação	Liga e desliga o projector	11		
28.	Laser	Use como uma ponteira no ecrã. NÃO DIRECCIONE PARA	AS VISTAS.		

Alcance de Operação do Controlo Remoto

O controlo remoto usa uma transmissão infravermelha para controlar o projector. Não é necessário apontar directamente o controlo remoto na direcção do projector. Dado que não segura o remoto perpendicular em ambos os lados ou na parte de trás do projecto, o aparelho funcionará bem dentro de um raio de aproximadamente 7 metros e 15º acima ou abaixo do nível do projector. Se o projector não responde ao controlo remoto, se aproxime um pouco mais.

Botões do Projector e do Controlo Remoto

O projector pode ser operado usando-se o controlo remoto ou os botões na parte de cima do projector. Todas as operações podem ser feitas com o uso do controlo remoto; entretanto os botões do projector têm uso limitado.

CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO

Instalação das Baterias no Controlo Remoto

1. Remova a tampa do compartimento da bateria deslizando-a na direcção da seta.



2. Insira a bateria com o lado positivo voltado para cima.



3. Recoloque a tampa.



Cuidado:

- 1. Somente use as baterias AAA (recomenda-se usar as baterias alcalinas).
- 2. Elimine as baterias usadas de acordo com os regulamentos de mandatos locais.
- 3. Retire as baterias quando não for usar o projector por longos períodos.

Conexão de Dispositivos de Entrada

Um PC ou computador portátil bem como qualquer dispositivo de vídeo pode ser ligado a esse projector e ao mesmo tempo. Os dispositivos de vídeo incluem os reprodutores DVD, VCD e VHS, bem como as camcorders de filme e câmeras paradas digitais. Verifique o manual do utilizador do dispositivo a ser ligado para confirmar se ele possui o conector de saída apropriado.



ITEM	ETIQUETA	DESCRIÇÃO			
A	(USB)	Para ligar o CABO USB proveniente do computador.			
₿	ACTIVADOR DE 12V (*)	Para ligação de uma Saída CC de 12V			
Θ	(b) LAN Liga a um cabo LAN a partir da Ethernet				
D	ENTRADA DE VÍDEO	Liga o CABO COMPOSTO a partir de um dispositivo de vídeo			
θ	Entrada de ÁUDIO (E e D)	Ligação de CABOS DE ÁUDIO a partir de um dispositivo de áudio			
•	Entrada ÁUDIO -1 Liga um CABO DE ÁUDIO a partir de um dispositivo de entrada				
©	SAÍDA VGA Liga o cabo RGB a um ecrã (Loop Thru apenas para a Entrac				
0	ENTRADA VGA	Para ligar o CABO RGB proveniente do computador e outros componentes			
0	DVI	Liga o CABO DVI a um ecrã			
	$\mathrm{HDMI}^{\mathrm{TM}}(*)$	Liga o CABO HDMI™ a partir de um dispositivo HDMI™			
()	Entrada de ÁUDIO -2 (*)	Liga um CABO DE ÁUDIO a partir de um dispositivo de entrada			
•	RS-232C	Liga um cabo de série RS-232 do controlo remoto			
	Saída ÁUDIO	Liga um CABO de ÁUDIO para circuito de áudio			
Ø	Microfone	Liga o dispositivo de entrada do Microfone			

Nota: (*)Não disponível em alguns modelos.

Aviso:

Como precaução de segurança, desligue toda a energia do projector e dispositivos de ligação antes de fazer as ligações.

Iniciar e Fechar o Projector

1. Conecte o cabo de alimentação no projector. Conecte a outra extremidade em uma ficha de parede.

O LED de **ALIMENTAÇÃO** ^(b) no projector irá acender.

- 2. Ligue os dispositivos ligados.
- **3.** Certifique-se de que o LED da lâmpada não está a piscar em cor laranja. Em

seguida prima o O botão ALIMENTAÇÃO para ligar o projector.

O ecrã de abertura do projector é exibido e os dispositivos ligados são detectados.

Consulte *Definir uma Palavra-chave de Acesso (chave de segurança)* na página 13 se bloqueio de segurança estiver activado.

4. Se mais de um dispositivo estiver ligado, prima o botão FONTE repetidamente ▲ ▼ para alternar entre os dispositivos.
(O componente é suportado através de RGB para o adaptador de COMPONENTE).







- VGA : RGB Analógico Componente: Entrada de DVD YCbCr / YPbPr, ou entrada HDTV YPbPr através de
 - conector HD15
- Video composto: Vídeo composto tradicional
- DVI: RGB Analógico, DVI
- HDMI: HDMI (Não disponível em alguns modelos.)

Quando a mensagem "Desligar? / Prima novamente o botão Alimentação" aparecer, prima o botão ALIMENTAÇÃO. O projector é desligado.



Cuidado:

- 1. Remova a tampa da lente antes de iniciar o projector.
- 2. Não desligue o cabo de alimentação até o LED DE ALIMENTAÇÃO parar de piscar Indicação de que o projector já arrefeceu.

Definir uma Palavra-chave de Acesso (chave de segurança)

Você pode usar os botões (setas) do cursor para definir uma palavra-chave e evitar que pessoas não autorizadas usem o projector. Quando activado, a palavra-chave deve ser introduzida depois que ligar o projector. (Consulte *Navegando pelo OSD* na página 18 e *Definição do Idioma OSD* na página 19 para auxiliar a usar os menus OSD.)

Importante:

Conserve a palavra-chave em um lugar seguro. Sem a palavra-chave, você não terá a possibilidade de usar o projector. Se perder a palavra-chave, entre em contacto com seu revendedor para obter informações sobre como obter uma.

- 1. Prima o botão MENU para abrir o menu OSD.
- Prima o botão cursor ◄► para mover para o menu Instalação I, prima o botão de cursor ▲▼ para seleccionar Avançado.



Imagem Com	putador Vídeo / Áudio	Instalação I	Instalação II
Idioma			Português
Cor em branco			
Projeção			Р
Proporção		Enche	r/Preencher
Distorção			0
Zoom digital			0
Avançado			↓ /
Reajuste			↓ /
Menu = Sair 🛛	Ajuste de item 4 ⁄ 🕨	Deslocar 4	▲▼ Q

- 3. Prima o botão cursor ▲ ▼ para seleccionar Bloqueio de segurança.
- 4. Prima o botão ◀► do cursor para Ativar ou Desativar a Trava de Segurança.

Uma caixa de diálogo da palavra-chave aparece automaticamente.



5. Pode usar os botões cursor ▲ ▼ ◄ ► do teclado ou controlo remoto IV para a entrada da palavra-chave. Pode usar qualquer combinação incluindo a mesma seta cinco vezes, mas não menos do que cinco.

Prima os botões do cursor em qualquer ordem para definir a palavra-chave. Prima o botão **MENU** para sair da caixa de diálogo.

6. O menu de confirmação da palavra-chave aparece quando o utilizador premir a tecla alimentação se **Bloqueio de segurança** for activado.

Digite a palavra-chave na ordem definida no passo 5. Se esquecer a palavra-chave contacte o centro de serviço.

O centro de assistência validará o proprietário e ajudará a repor a palavrapasse.

Palavra-chave
Registar palavra-chave
Menu = Sair

Palavra-chave					
Registar palavra-chave	*	*	*	*	*
Confirmar palavra-chave	*	*	*	*	*
OK					
Menu = Sair					



Ajuste do Nível do Projector

Tome nota dos seguintes itens quando fizer a instalação do projector:

- A mesa ou superfície do projector deverá ser nivelada e resistente.
- Posicione o projector de modo que fique sempre perpendicular ao ecrã.
- Verifique se os cabos estão em local seguro, caso contrário alguém pode cair em cima.



1. Para aumentar o nível do projector, levente o projector **[A]** e prima o botão da alavanca de ajuste de altura **[B]**.

A alavanca de ajuste de altura cai [C].

- 2. Para diminuir o nível do projector, prima o botão alavanca de ajuste de altura e empurre para baixo no topo do projector.
- **3.** Para ajustar o ângulo da imagem, vire o ajuste de inclinação **[D]** para direita ou para a esquerda até conseguir o ângulo desejado o ângulo foi obtido.

Ajuste do Zoom, Focagem e Distorção

- Use o controlo Imagemzoom (apenas no projector) para redimensionar a imagem projectada e o tamanho do ecrã B. (*)
- 2. Use Imagem-focagem Use o controlo Imagemfocagem (somente no projector) para focalizar a imagem projectada A.



3. MENU Use os botões Distorção (em seu projector ou no Â controlo remoto) para SOURCE corrigir a imagem-AUTO \leftarrow • ◀ trapezóide (mais larga na parte superior ou inferior) ¥ efeito. ტ Ο 0 TEMP POWER LAMP Controlo remoto e painel OSD 4. O controlo de distorção Distorção 0 aparece no ecrã.

Note: (*)Não disponível em alguns modelos.

Ajuste do Volume

 Prima os botões Volume +/- no controlo remoto. O controlo de volume aparece no ecrã.



MENU

2. Prima os botões Cursor esquerdo ou direito no teclado para ajustar o Volume +/-.

Volume

3. Prima o botão **Mudo** para desligar o volume (esta função está disponível somente no controlo remoto).



CONFIGURAÇÕES DE MENU DE EXIBIÇÃO NO ECRÃ (OSD)

Controlos do Menu OSD

O projector tem um OSD que permite fazer ajustes de imagens e alterar diversas configurações.

Navegando pelo OSD

Pode usar os botões do cursor do controlo remoto ou aqueles na parte do projector para navegar e fazer as alterações no OSD. A ilustração seguinte mostra os botões correspondentes do projector.



- 1. Para abrir o OSD, prima o botão **MENU**.
- Existem cinco menus. Prima o botão cursor ◄► para mover-se através dos menus.
- Prima o botão cursor ▲ ▼ para mover-se acima ou abaixo num menu.
- Prima ◄► para alterar os valores das das configurações.
- 5. Prima **MENU** para fechar o OSD ou saia de um submenu.



Nota:

Dependendo da fonte de vídeo nem todos os itens no OSD estão disponíveis. Por exemplo, os itens **Posição horizontal/vertical** no menu de **Computador** pode somente ser alterado quando ligado ao PC. Itens que não estejam disponíveis não podem ser acessados e se encontram bloqueados.

Definição do Idioma OSD

Defina o idioma OSD de sua preferência antes de prosseguir.

1. Prima o botão MENU. Prima o botão cursor ◀► para navegar para a Instalação I.

Imagem Corr	putador Vídeo / Áudio	Instalação I	Instalação II
Idioma			Português
Cor em branco			
Projeção			Р
Proporção		Ench	er/Preencher
Distorção			0
Zoom digital			0
Avançado			↓/ ►
Reajuste			←!/)
Menu = Sair	Selecção de menu 🜗	Deslocar	▲▼ 0

2. Prima o botão cursor ▲ ▼ até que **Idioma** seja destacada.

Imagem Co	mputador (%)	Instalação I
Idioma		Português
Cor em branco		
Projeção		P
Proporção		Encher/Preencher
Distorção		0
Zoom digital		0
Avançado		↔/)
Reajuste		∕►</th
Menu = Sair 🛛 🛔	Ajuste de item 🜗	📔 Deslocar 🔺 🚽 🖗

- 3. Prima o botão cursor ◀► até que o idioma que pretende usar seja destacado.
- 4. Prima o botão **MENU** duas vezes para fechar o menu OSD.

Vista do Menu OSD

Use as seguintes ilustrações para encontrar rapidamente uma configuração ou determinar a faixa de uma.





Vista do Submenu OSD

Nota: (*)Não disponível em alguns modelos.

Menu de Imagem

Prima o botão **MENU** para abrir o menu **OSD**. Prima o botão cursor **◄** para mover para o **Menu Imagem**. Prima o botão cursor **▲ ▼** para mover-se acima ou abaixo **Imagem** menu. Prima **◀** para alterar os valores das das configurações.

Imagem	Computador	(() 🔚	Instalação I	Instalação II
Modo de exibi	ição		A	presentação
Cor brilhante				0
Brilho				50
Contraste				50
Nitidez				16
Gamma				PC
Avançado				4 4∕.⊁
Reajuste				4!∕ ⊁
Menu = Sair	Selecção) de menu 🌗	Deslocar 4	▲▼ <u>0</u>

ITEM	Descrição
Modo de exibição	Prima o botão cursor I para definir o Modo de exibição.
Cor brilhante	Prima o botão cursor ◀▶ para ajustar o valor da cor brilhante.
Brilho	Prima o botão cursor ◀► para definir o brilho de exibição.
Contraste	Prima o botão cursor I para definir o contraste de exibição.
Nitidez	Prima o botão cursor ◀▶ para definir o nível de nitidez de exibição.
Gamma	Prima o botão cursor I para ajustar a correção de gamma do ecrã.
Avançado	Prima
Reajuste	Prima

Funcionalidade Avançado

Prima o botão **Menu** para abrir o menu **OSD**. Prima ◀▶ para ir para o menu **Imagem**. Prima ▼▲ para ir para o menu **Avançado** e, em seguida, prima **Entrar** ou ▶. Prima ▼▲ para se deslocar para cima e para baixo no menu **Avançado**.

Imagem	Computador Vídeo / Áudio	Instalação I	Instalação II
	Avançado		
Espaço de co Temperatura Gestor de co	ır a cor ır		Automático Normal
Menu = Sair		Deslocar 🗸	▼ 0

ITEM	DESCRIÇÃO
Espaço de cor	Prima o botão ◀▶ do cursor para ajustar o espaço de cor. (Intervalo: Auto – RGB – YPbPr – YCbCr)
Temperatura cor	Prima o botão ◀▶ do cursor para ajustar a temperatura da cor. (Intervalo: Frio – Normal – Quente)
Gestor de cor	Prima

Gestor de Cor

Prima ← (Entrar) / ► para aceder ao submenu Gestor de cor.

Imagem	Computador Vídeo / Áudio	Instalação I	Instalação II
	Avançado \ Gestor de (cor	
Vermelho			↓!/)
Verde			↔ ↓∕ ►
Azul			↔ !∕►
Turquesa			↓ /►
Magenta			↔!∕ ►
Amarelo			↔!∕ ►
Branco			↓ /▶
Menu = Sair	Ajuste de item ₊//	Deslocar 4	▲▼ Ÿ

ITEM	DESCRIÇÃO
Vermelho	Seleccione entrar no gestor de cor vermelha. Prima os botões ◀▶ para ajustar Matiz, Saturação e Ganho.
Verde	Seleccione entrar no gestor de cor verde. Prima os botões ◀▶ para ajustar Matiz, Saturação e Ganho.
Azul	Seleccione entrar no gestor de cor azul. Prima os botões ◀▶ para ajustar Matiz, Saturação e Ganho.
Turquesa	Seleccione entrar no gestor de cor turquesa. Prima os botões ◀▶ para ajustar Matiz, Saturação e Ganho.
Magenta	Seleccione entrar no gestor de cor magenta. Prima os botões ◀▶ para ajustar Matiz, Saturação e Ganho.
Amarelo	Seleccione entrar no gestor de cor amarela. Prima os botões ◀▶ para ajustar Matiz, Saturação e Ganho.
Branco	Seleccione entrar no gestor de cor branca. Prima os botões ◀▶ para ajustar Vermelho, Verde e Azul.

Menu de computador

Prima o botão **MENU** para abrir o menu **OSD**. Prima o botão cursor **◄** para mover para o menu **Computador**. Prima o botão cursor **▲ ▼** para mover-se acima ou abaixo num menu. Prima **◄** para alterar os valores das das configurações.

Imagem	Computador	(() Cídeo / Áudio	Instalação I	Instalação II
Pos. horizonta	I			0
Pos. vertical				0
Frequência				0
Faixa				0
Auto imagem				₩ />
Menu = Sair	Selecção	o de menu 🌗	Deslocar 4	▲▼ 0

ITEM	Descrição
Pos. horizontal	Prima o botão cursor ◀▶ para ajustar a posição de exibição à esquerda ou direita.
Pos. vertical	Prima o botão cursor ◀▶ para ajustar a posição de exibição acima ou abaixo.
Frequência	Prima o botão cursor ◀► para ajustar o relógio de amostragem analógico/digital.
Faixa	Prima o botão cursor ◀► para ajustar o ponto de amostragem analógico/digital.
Auto imagem	Prima ← (Entrar) / ► para ajustar automaticamente para fase, localização, tamanho e posição.

Menu Vídeo/Áudio

Prima o botão **MENU** para abrir o menu **OSD**. Prima o botão cursor **◄** para mover para o menu **Video/Audio**. Prima o botão cursor **▲ ▼** para mover-se acima ou abaixo no menu **Video/Audio**. Prima **◀ ▶** para alterar os valores das das configurações.

Imagem	Instalação I
Vídeo AGC	Desligado
Saturação da cor	50
Matiz de cor	50
Modo de Filme	Desligado
Sobre exploração do vídeo	Desligado
Closed Captioning	Desligado
Áudio	↓ /►
Reajuste	↓ /►
Menu = Sair 📔 Selecção de menu ┥ 🕨	📔 Deslocar 🔺 🗾 🖗

Item	Descrição	
Vídeo AGC	Prima o botões ◀▶ para activar ou desactivar Controlo de ganho automático para fonte de vídeo.	
Saturação da cor	Prima o botões ◀► para ajustar o brilho.	
Matiz de cor	Prima o botões ◀► para ajustar o tom/matiz de vídeo.	
Modo de Filme	Prima o botões ◀▶ para seleccionar um modo diferente de filme.	
Sobre exploração do vídeo	Prima o botões ◀► par activar ou desactivar a sobre exploração de vídeo.	
Closed Captioning	Prima os botões I para activar ou desactivar as Legendas	
Áudio	Prima	
Reajuste	Prima	

Nota:

O serrilhamento de vídeo ocorre ao reproduzir vídeo entrelaçado. Para corrigir este problema abra o menu Vídeo / Áudio e ajuste a função de modo de filme.

<u>Áudio</u>

Imagem	Computador	(() 🖌	Instalação I	Instalação II
Volume Mudo Entrada de áu	ıdio			4 Desligado ③
Menu = Sair			Deslocar 4	▲▼ 0

Prima ← (Entrar) / ► para aceder ao submenu Áudio.

ITEM	DESCRIÇÃO
Volume	Prima os botões ◀▶ para ajustar o volume do áudio. (Intervalo: 0~8)
Mudo	Prima os botões ◀▶ para ligar ou desligar a coluna.
Entrada de áudio	Prima os botões de cursor ◀▶ para seleccionar a entrada de áudio. (Opções: Mini ~ RCA)

Menu de Instalação I

Prima o botão **MENU** para abrir o menu **OSD**. Prima o botão cursor **◄** para mover para o menu **Instalação I.** Prima o botão cursor **▲ ▼** para mover-se acima ou abaixo no menu **Instalação I.** Prima **◀** para alterar os valores das das configurações.



ITEM	Descrição		
Idioma	Prima o botão cursor I para seleccionar um menu de localização diferente.		
Cor em branco	Prima o botão cursor I para seleccionar uma cor diferente para limpar o ecrã.		
Projecção	Prima o botão cursor I para seleccionar dos quatro métodos de projecção.		
Proporção	Prima o botão cursor \ para ajustar a proporção da imagem do vídeo.		
Distorção	Prima o botão cursor I para definir o modo de exibição.		
Zoom digital	Prima o botão ◀► do cursor para ajustar o menu de Zoom digital. (Intervalo: -10 ~ +10)		
Avançado	Prima		
Reajuste	Prima		

Funções avançadas

Prima o botão **Menu** para abrir o menu **OSD**. Prima ◀► para aceder ao menu **Instalação I**. Prima ▲▼ para aceder ao menu **Avançado** e depois prima **Enter** ou ►. Prima ▼▲ para se deslocar para cima e para baixo no menu **Avançado**. Prima ◀► para alterar os valores das definições.

Imagem Computador Vídeo / Áudio Insta	ação I
Avançadu	
Bloqueio de segurança	Desligado
Chave segurança	Desligado
Cor da parede	Desligado
Temporizador de apresentação	↓/ ►
ID do Projetor	00
Keystone Automático	Desligado
Menu = Sair E	Deslocar 🔺 🔰 Ϋ

ITEM	Descrição
Bloqueio de segurança	Prima o botão de cursor ◀► para activar ou desactivar a função de bloqueio de segurança.
Chave segurança	Prima o botão de cursor I para activar ou desactivar a função de chave de segurança.
Cor da parede	Prima o botão de cursor ◀► para seleccionar uma cor de parede diferente.
Temporizador de apresentação	Prima
ID do Projector	Prima o botão I do cursor para definir um ID de dois dígitos do projector (entre 0 e 99).
Keystone Automático	Prima o botão de cursor I para activar ou desactivar a função de keystone automático.

Temporizador de apresentação

A função Temporizador de apresentação pode indicar o tempo de apresentação no ecrã para o ajudar a gerir melhor o tempo enquanto estiver a fazer uma apresentação.

Prima 🗲 (Entrar) / 🕨 para entrar no submenu **Temporizador de apresentação**.



ITEM	Descrição
Temporizador de apresentação	Prima o botão de cursor ◀▶ para activar ou desactivar a função de temporizador de apresentação.
Período do Temporizador	Prima o botão de cursor I para ajustar o período do temporizador.
Restaurar Temporizador	Prima ← (Entrar) / ► para restaurar o contador do temporizador de apresentação.

Menu de instalação II

Prima o botão **MENU** para abrir o menu **OSD**. Prima o botão cursor **◄** para mover para o menu **Instalação II**. Prima o botão cursor **▲ ▼** para mover-se acima ou abaixo no menu Instalação II.

Imagem Computador Vídeo / Áudio Instalação I	Instalação II
Fonte automática	Desligado
Auto Power Off (min)	0
Auto alimentação ligada	Desligado
Velocidade da ventoinha	Normal
Modo Lâmpada	Normal
Avançado	4 4∕.⊁
Reajuste de fábrica	4 4∕.⊁
Estado	↔ />
Menu = Sair Selecção de menu ∢ ▶ Deslocar 4	▲▼ Q

ITEM	Descrição
Fonte automática	Prima o botão ◀► do cursor para activar ou desactivar a detecção de fonte automática. (Intervalo: Ligado ~ Desligado)
Auto Power Off (min)	Prima o botão cursor ◀▶ para activar ou desactivar o fechamento automático da lâmpada quando não ocorrer sinal.
Auto alimentação ligada	Prima o botão cursor ◀▶ para activar ou desactivar alimentação automática ligada se alimentação CA for fornecida.
Velocidade da ventoinha	Prima o botão cursor ▲ ▼ para alternar entre a velocidade de ventilador normal e alta. Nota: Recomendamos seleccionar velocidade alta em temperaturas altas, umidade alta ou áreas de altitudes altas.
Modo Lâmpada	Prima o botão cursor ◀▶ para seleccioar o modo lâmpada para brilho alto ou brilho baixo para economizar a vida útil da lâmpada.
Avançado	Prima
Reajuste de fábrica	Prima ← (Entrar) / ► para reajustar todos os itens para os valores predefinidos de fábrica.
Estado	Prima

Funcionalidade Avançado

Prima o botão **Menu** para abrir o menu **OSD**. Prima ◀► para ir para o menu **Instalação II**. Prima ▲▼ para ir para o menu **Avançado** e, em seguida, prima **Entrar** ou ►. Prima ▲▼ para se deslocar para cima e para baixo no menu **Avançado**. Prima ◀► para alterar os valores para ajuste.



ITEM	Descrição	
Ajuste do menu OSD	Prima	
Teste periférico	Prima	
Res. hora lâmp.	Após substituir a lâmpada, este item deverá ser reajustado. Ver a página 34 para obter mais informações sobre a <i>Res. hora lâmp</i> .	
Modo de Alimentação baixa	Prima ◀▶ para ligar ou desligar o Modo de Alimentação baixa.	
3D	Prima \blacktriangleleft Enter/ \blacktriangleright para aceder ao menu 3D. Consulte a página 34 para obter mais informações sobre configurações da função <i>3D</i> .	
RS232	Prima ◀► para seleccionar o modo RS232 (remoto) ou Rede (LAN) de acordo com o método de ligação do projector.	
Rede	Prima	

Nota:

Para utilizar a função 3D, active primeiro a opção Reproduzir Filme nas definições de 3D no Menu 3D do seu dispositivo DVD.

Configuração de menu OSD

Imagem	Computador Avança	(() 📩 Vídeo / Áudio do \ Ajuste do me	Instalação I	Instalação II
Posição do m Menu translú Exibição do m	enu cido ienu			D 0 % 15
Menu = Sair			Deslocar 4	↓ 0

ITEM	Descrição
Posição de menu	Prima o botão ◀► para seleccionar um local diferente do OSD.
Menu translúcido	Prima o botão ◀► para seleccionar o nível de transparência de fundodo OSD.
Exibição do menu	Prima o botão ◀► para seleccionar o atraso do tempo limite OSD.

Teste periférico



Item	DESCRIÇÃO
Teste de controlo remoto	Prima 🗲 (Entrar) / 🕨 para testar o controlador remoto IV para fazer o diagnóstico.
Teste de cor	Prima ← (Entrar) / ► para seleccionar cores diferentes no ecrã.
Teste de botão	Prima ← (Entrar) / ► para testar o botão no teclado.
Teste USB	Prima

Res. hora lâmp.



Consulte *Redefinindo o tempo da Lâmpada* na página 43 para reajustar o temporizador da hora da lâmpada.

<u>3D</u>



ITEM	Descrição
3D	Prima ◀▶ para seleccionar Desactivar, Ligação DLP, ou IV.
Inversão de Sincronização 3D	Prima ◀▶ para ligar ou desligar a Inversão de Sincronização 3D.

<u>Rede</u>



ITEM	Descrição
Estado da rede	Mostra o estado da ligação da rede.
	Prima ◀▶ para Ligar ou Desligar o DHCP.
DHCP	Nota: Se seleccionar DHCP Desligado, preencha os campos Endereço IP, Máscara de sub- rede, Gateway, e DNS.
Endereço IP	Introduza um endereço IP válido se o DHCP estiver desligado.
Máscara de sub-rede	Introduza uma Máscara de sub-rede válida se o DHCP estiver desligado.
Gateway	Introduza um endereço de Gateway válido se o DHCP estiver desligado.
DNS	Introduza um nome de DNS válido se o DHCP estiver desligado.
Aplicar	Prima

Para uma utilização simples e fácil, o projector oferece diversas funcionalidades de rede e gestão remota.

A função LAN/RJ45 do projector permite gerir remotamente através de uma rede funções como: Ligar/Desligar o projector, ajustar o Brilho e o Contraste. Permite também obter informações de estado do projector, tais como: Fonte de vídeo, Sem som, etc.



<u>LAN RJ45</u>

1. Ligue um cabo RJ45 às portas RJ45 do projector e do PC (Portátil).



2. No PC (Portátil), seleccione Start (Iniciar) →Control Panel (Painel de controlo) →Network Connections (Ligações de rede).



3. Clique com o botão direito em Local Area Connection (Ligação de área local) e seleccione Properties (Propriedades).



- 4. Na janela de **Properties (Propriedades)**, seleccione o separador **General (Geral)** e seleccione **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo IP (TCP/IP)**.
- 5. Clique em Properties (Propriedades).

Broadcom Ne	Ktreme 57xx Gigabit Cc	Configure
his connection use	s the following items:	
🗹 📕 QoS Packe	t Scheduler	-
Network Mr	tocol (TCP/IP)	
Maximus Max		
•		
I <u>n</u> stall	Uninstall	Properties
Install Description	Uninstall	Properties
Install Description Transmission Con	Uninstall	Properties
Install Description Transmission Con wide area network across diverse into	Uninstall trol Protocol/Internet Protocol that provides of erconnected networks.	Properties
Install Description Transmission Con wide area network across diverse into	Uninstall trol Protocol/Internet Pro < protocol that provides of erconnected networks.	Properties

6. Clique em Use the following IP address (Utilizar o seguinte endereço IP) e preencha o endereço IP e a Máscara de sub-rede, depois clique em OK.

nternet Protocol (TCP/IP) Propertie	s ? ×
General	
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to a the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator for
O <u>O</u> btain an IP address automatical	y .
Use the following IP address:	
IP address:	10 . 10 . 10 . 99
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
C Obtain DNS server address autor	natically
□ 🕞 Use the following DNS server add	dresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced
	OK Cancel

- 7. Prima o botão Menu no projector.
- 8. Seleccione Installation II (Instalação II) -> Advanced (Advançado) -> Network (Rede).
- 9. Depois de aceder ao menu Network (Rede), introduza o seguinte:
 - ▶ DHCP: Desligado
 - ▶ Endereço IP: 10.10.10.10
 - Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
 - ▶ Gateway: 0.0.0.0
 - Servidor DNS: 0.0.0.0

Abre um navegador de Internet (por exemplo o, Microsoft Internet Explorer com Adobe Flash Player 9.0 ou superior).

🦉 新索引標籤 - Windows Internet Explorer	
C . http://10.10.10	$\checkmark \rightarrow \times$
🖕 我的最愛 👍 🏉 建議的網站 🗸 🙋 自訂連結 🙋 網頁快訊圖庫 🗸	
爰 新索引標籤	🏠 • 🗟 - 🖻
接下來您想執行	什麼操作?
重新開啓已關閉的索引標籤 🔺 檢視自啟動 Internet Explorer 以來您所關閉的索引標籤。	使用 InPrivate 瀏覽 瀏覽網站而不儲存與瀏覽工作階段有關的資料。

- 11. Na barra de Endereço, introduza o endereço IP: 10.10.10.10.

O projector está configurado para gestão remota. A função LAN/RJ45 será exibida da seguinte forma.



Projector DLP – Manual de Utilizador

Crestron Control		Projector		User Password
IP Address 192.168.0.20	Projector Name	A01		Enabled
IP ID 03	Location	Room	New Passw	ord
Port 41794	Assigned To	Sir.	Conf	irm
Send]	Send		Send
	DHCP	Enabled		
	IP Address Subnet Mask	10.10.10.10		Admin Password
	Default Gateway	0.0.0.0	Now Pacew	Enabled
	DNS Server	0.0.0.0	Conf	irm
		Send		Send
		Exit		
CATEGORIA		ITEM		COMPRIMENTO (CARACTERES)
	IP Address (Enereço IP)		14	
Crestron Control	IP ID (ID do IP)		2	
	Port (Porta)			5
	Projector Name (Nomde do projector)		10	
Projector	Location (Local)		9	
	Assigned To (Atribuído a)			8
	DHCP (Enabled) (DHCP (activado))		(N/D)	
	IP Address (Endereço IP)		15	
Network Configuration (Configuração da rede)	Subnet Mask (Máscara de sub rede)		15	
	Default Gateway (Gateway predefinido)			15
	DNS Server (Servidor de DNS)		15
	Enabled (Activada)		(N/D)	
User Password (Senha de utilizador)	New Passwor	d (Nova senha)		15
(Confirm (Confirmar)			15
	Enabled (Acti	ivada)		(N/D)
Admin Password (Senha admin)	New Passwor	d (Nova senha)		15
	Confirm (Confirmar)			15

Para mais informações, queira visitar http://www.crestron.com.

Reajuste de fábrica

Prima o botão cursor ▲ ▼ para mover-se acima ou abaixo no menu **Instalação II**. Seleccione o submenu **Reajuste de fábrica** e prima ← (Entrar) / ► para reiniciar os itens de menu para os valores padrões de fábrica (idioma e bloqueio de segurança).



<u>Estado</u>

Prima o botão cursor ▲ ▼ para mover-se acima ou abaixo no menu **Instalação II**. Selecione o submenu **Instalação II** e prima ← (Entrar) / ► para entrar no submenu **Estado**.

[] Imagem	Computador	(() 🔚	Instalação I	Instalação II		
		Estado				
Fonte de ent	rada		R	GB analógico		
Informação d	e vídeo		1024 x 1	768 @ 60 Hz		
Hora da lâmp	ada (Eco , Normal)	0	0		
Menu = Sair						

ITEM	Descrição
Fonte de entrada	Exibe a fonte activada.
Informação de vídeo	Exibe as informações de resolução/vídeo para a fonte RGB e padrões de cor para fonte de vídeo.
Hora da lâmpada (Eco, Normal)	Hora da lâmpada usada para informações é exibida. ECO e contador Normal são separados.

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

Substituição da Lâmpada de projecção

A lâmpada de projecção deve ser substituída quando se queimar. Ela somente deve ser substituída por outra peça de reposição certificada, que você pode encomendar de seu revendedor local.

Importante:

a. A lâmpada de projecção usada neste produto contém uma quantidade pequena de mercúrio.

b. Não elimine este produto como lixe doméstico geral.

c. A eliminação deste produto deve ser feita de acordo com os regulamentos da sua autoridade local.

Aviso:

Certifique- se de desligar e também desconectar o projector pelo menos uma hora antes de substituir a lâmpada. O não cumprimento dessa recomendação poderá resultar em uma grave queimadura.

 Desaperte o parafuso da tampa do compartimento da lâmpada.



2. Abra a tampa de compartimento da lâmpada.



- **3.** Retire os três parafusos do módulo da lâmpada.
- **4**. Levante o manípulo do módulo.



5. Puxe firmemente do manípulo do módulo para remover o módulo da lâmpada.



Reverta os passos 1 para 5 para instalar o novo módulo da lâmpada. Ao instalar, alinhe o módulo da lâmpada com o conector e verifique seu nível par evitar dano.

> **Nota:** O módulo da lâmpada deve ficar preso com segurança no lugar e o conector da lâmpada deve ser ligado correctamente antes de apertar os parafusos.

Redefinindo o tempo da Lâmpada

Depois de substituir a lâmpada, deve reiniciar o temporizador para zero. Consulte os seguintes procedimentos:

- 1. Prima o botão Menu para abrir o menu OSD.
- Prima o botão cursor ◄► para mover para o menu Instalação II. Prima o botão do cursor para se deslocar para baixo para Avançado.
- 3. Prima o botão cursor ▲ ♥ para mover abaixo para **Res. hora lâmp.**

- 4. Prima o cursor ► ou o botão Enter. Aparece uma mensagem no ecrã.
- 5. Prima os botões ▼ ▲ ◀ ► par reiniciar a hora da lâmpada.
- 6. Prima o botão MENU para retornar para Instalação II.



Limpeza do Projector

A limpeza do projector para remover a poeira e a sujeira irá ajudar a assegurar uma operação-livre de problemas.

Aviso:

1. Certifique-se de desligar e desconectar o projector pelo menos uma hora antes da limpeza. O não cumprimento dessa recomendação poderá resultar em uma grave queimadura.

2. Use somente um pano umedecido para limpeza. Não deixe água cair nas aberturas de ventilação no projector.

3. Se deixar cair um pouco de água no projector enquanto estiver fazendo a limpeza, deixe-o desligado num local bem ventilado diversas horas antes de usá-lo.

4. Se cair muita água dentro do seu interior, solicite assistência técnica.

Limpeza da Lente

Pode comprar um limpador da lente óptica na loja de material electrónico. Consulte o seguinte para limpar a lente do projector.

- 1. Coloque um pouco de limpador de lente óptica em um pano macio e limpo. (Não aplique o limpador diretamente sobre a lente óptica).
- 2. Limpe levemente a lente com um movimento circular.

Cuidado:

1. Não faça a limpeza com limpadores abrasivos ou solventes.

2. Para evitar descoloração ou perda de brilho, evite passar limpador na caixa do projector.

Limpeza da Caixa

Consulte os itens a seguir para limpeza da caixa do projector.

- 1. Retire a poeira com um pano umedecido limpo.
- 2. Umedeça o pano com água quente e detergente leve (tal como usado para lavar louça) e depois limpe a caixa.
- 3. Retire todo o detergente do pano e limpe o projector novamente.

Cuidado:

Para evitar a descoloração ou adulteração da caixa, não use limpadores com álcool abrasivos.

Uso do Bloqueio Kensington[®]

Uso do Bloqueio Kensington[®]

Se estiver preocupado com segurança, prenda ao projector um objeto que fique permanentemente na fenda Kensington e também um cabo de segurança.



Nota:

Entre em contacto com seu vendedor para detalhes da compra de um cabo Kensington de segurança adequado.

O bloqueio de segurança corresponde ao sistema de segurança MicroSaver Security Kensington. Se tiver algum comentário contacte: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, A, CA 94403, Estados Unidos. Tel: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

<u>Utilizar a barra de segurança</u>

Além da função de protecção por palavra-passe e do bloqueio Kensington, a Barra de Segurança ajuda a proteger o projector contra remoção não autorizada. Consulte a imagem seguinte.



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS E SOLUÇÕES MAIS COMUNS

Essas directrizes fornecem sugestões para lidar com problemas que possa encontrar durante o uso do projector. Se o problema permanecer sem solução entre em contacto com seu revendedor para assistência.

Geralmente depois de se perder tempo na resolução do problema, o problema é reduzido a algo tão simples quanto uma ligação frouxa. Verifique os seguintes itens antes de passar para soluções de problemas específicos.

- Use algum outro dispositivo eléctrico para confirmar se a saída elétrica está funcionando.
- Verifique se o projector está ligado.
- Verifique se todas as conexões estão ligadas correctamente.
- Verifique se o dispositivo anexado está ligado.
- Verifique se o PC ligado não está no modo suspenso.
- Verifique se um computador portátil ligado esteja configurado para a exibição externa. (Isto é feito normalmente apertando-se uma combinação de teclas Fn em seu computador portátil).

Sugestões para Resolução de Problemas

Em cada secção de problema, tente os passos na ordem sugerida. Isso poderá ajudá-lo a resolver o problema mais rapidamente.

Tente esclarecer o problema e desse modo evitar a substituição de peças não defeituosas. Por exemplo, se você substituir as baterias e o problema persistir, coloque as baterias originais de volta e vá para o passo seguinte.

Mantenha um registo dos passos observados quando utilizar a resolução de problemas: A informação pode ser útil quando chamar o suporte técnico ou para obter informar ao pessoal da assistência.

Mensagens de código de erro	LED DE ALIMENTAÇÃO PISCA	LED DE temperatura acima	LED PRONTO PISCA
Modo de suspensão	Ligado	0	0
Temperatura alta	0	Ligado	0
Erro do estado de rompimento térmico	4	0	0
Erro de lâmpada	0	0	Ligado
Erro vent1	6	0	1
Erro vent2	6	0	2
Erro vent3	6	0	3
Porta da lâmpada aberta	7	0	0
Erro DMD	8	0	0
Erro caixa de cores	9	0	0

LED de mensagem de erro

Caso ocorra um erro, desligue o cabo de alimentação AC e aguarde um (1) minuto antes de reiniciar o projector. Se os LEDs Power ou Lamp ainda estiverem a piscar, ou se o LED Over Temp estiver aceso, ou se ocorrer qualquer outra situação que não esteja listada na tabela acima, queira contactar o seu centro de apoio ao cliente.

Problemas com a Imagem

Problema: Nenhuma imagem aparece no ecrã

- 1. Verifique as configurações em seu computador portátil ou PC.
- 2. Desligue todos os equipamentos e ligue novamente na ordem correta.

Problema: A imagem não está nítida

- 1. Ajuste a função Focagem no projector.
- 2. Prima o botão Auto no controlo remoto ou projector.
- 3. Verifique se a distância do projector-para-ecrã esteja dentro de 10 metros da faixa especificada.
- 4. Verifique se a lente do projector está limpa.

Problema: A imagem está mais larga na parte superior ou inferior (efeito trapezóide)

1. Posicione o projector de modo que fique tão perpendicular tanto quanto possível ao ecrã.

2. Use o botão Distorção no controlo remoto ou no projector para corrigir o problema.

Problema: A imagem não está nítida

Verifique a configuração de **Projecção** no menu **Instalação I** do OSD.

Problema: A imagem não está nítida

- 1. Defina as configurações de Frequência e Localização no menu Computador do OSD para as definições padrões.
- Para ter certeza de que o problema não é causado por uma placa de vídeo conectada ao PC, conecte em outro computador.

Problema: A imagem está opaca, sem contraste

Ajuste a configuração de **Contraste** no menu **Imagem** do OSD.

Problema: As cores da imagem projetada não correspondem à imagem da fonte

Ajuste as configurações de Temperatura de cor e Gama no menu Imagem do OSD.

Problemas com a Lâmpada

Problema: Não há luz no projector

- 1. Verifique se o cabo de energia está ligado adequadamente.
- 2. Certifique-se de que a fonte de energia esteja activa fazendo um teste com outro dispositivo eléctrico.
- 3. Reinicie o projector na ordem correta e verifique se o LED de energia apresenta a cor verde.
- 4. Caso tenha trocado a lâmpada recentemente, verifique as ligações da lâmpada.
- 5. Substitua o módulo da lâmpada.
- 6. Coloque a lâmpada antiga de volta no projector e solicite o seu reparo.

Problema: A lâmpada se apaga

- As sobrecargas de energia podem fazer com que a lâmpada se desligue. Ligue novamente o cabo de alimentação. Quando o LED de Alimentação estiver ligado, prima o botão de alimentação.
- 2. Substitua o módulo da lâmpada.
- 3. Coloque a lâmpada antiga de volta no projector e solicite o seu reparo.

Problemas com o Controlo Remoto

Problema: O projector não responde ao controlo remoto

- 1. Aponte o controlo remoto para o sensor remoto do projector.
- 2. Certifique-se de que o caminho entre o controlo remoto e o sensor não esteja obstruído.
- 3. Desligue todas as lâmpadas fluorescentes da sala.
- 4. Verifique a polaridade da bateria.
- 5. Substitua as baterias.
- 6. Desligue outros dispositivos com infravermelho nas proximidades.
- 7. Providencie uma revisão no controlo remoto.

Problemas de Áudio

Problema: Não há nenhum som

- 1. Ajuste o volume no controlo remoto.
- 2. Ajuste o volume da fonte de áudio.
- 3. Verifique a ligação do cabo de áudio.
- 4. Teste a saída de áudio de fonte com outros altifalantes.
- 5. Solicite reparo para o projector.

Problema: O som está distorcido

- 1. Verifique a ligação do cabo de áudio.
- 2. Teste a saída de áudio de fonte com outros altifalantes.
- 3. Solicite reparo para o projector.

Reparar o Projector

Se não conseguir resolver o problema correctamente deve obter reparo para o projector. Embale o projector na caixa original. Inclui uma descrição do problema uma lista de verificação dos passos que tomou ao tentar fixar o problema: As informações podem ser úteis para a assistência técnica. Para obter o reparo, devolva o projector para o local onde o comprou.

Perguntas e Respostas sobre HDMI[™]

Q. Qual a diferença entre um cabo HDMI[™] "Normal" e um cabo HDMI[™] "Alta velocidade"?

Recentemente, a HDMI[™] Licensing, LLC anunciou que os cabos seriam testados como cabos Normais ou de Alta velocidade.

- Os cabos HDMI[™] normais (ou de "categoria 1") foram testados a velocidades de 75Mhz ou até 2,25Gbps, que é o equivalente a um sinal de 720p/1080i.
- Os cabos HDMI[™] de Alta velocidade ou de "categoria 2") foram testados a velocidades de 340Mhz ou até 10,2Gbps, que é a maior largura de banda disponível actualmente utilizando um cabo HDMI[™] e pode suportar sinais de 1080p incluindo sinais com profundidades de cor e/ou taxas de actualizações elevadas a partir da fonte do sinal. Os cabos HDMI[™] de Alta velocidade são também capazes de suportar maiores resoluções de ecrã, como monitores de cinema WQXGA (resolução de 2560 x 1600).

Q. Como posso utilizar cabos HDMI[™] com mais de 10 metros?

Existem vários adaptadores HDMI[™] para soluções HDMI[™] que prolongam a distância efectiva de um cabo típico de 10 metros até distâncias muito maiores. Os fabricantes desses adaptadores produzem uma variedade de soluções que incluem cabos activos (circuitos electrónicos activos incorporados nos cabos que intensificam e prolongam o sinal do cabo), repetidores, amplificadores, assim como cabos de CAT5/6 soluções de fibra óptica.

Q. Como posso saber se um cabo HDMI™ é certificado?

Todos os produtos HDMI[™] devem ser certificados pelo fabricante cumprindo as especificações do teste de conformidade HDMI[™]. No entanto, poderão existir cabos com o logótipo HDMI[™] mas que não foram devidamente testados. A HDMI[™] Licensing, LLC investiga activamente esses casos para garantir que a marca registada HDMI[™] é devidamente utilizada no mercado. Recomendamos que os consumidores comprem cabos em locais conceituados fabricados por uma empresa fidedigna.

Para obter informações mais detalhada, visite http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49

ESPECIFICAÇÕES

Especificações

Modelo	D850	D851 D85AA~AE	D853W D85CWA~CWE	D855ST D85ESTA~ESTH
Tipo de ecrã	TI DMD 0,55"	TI DMD 0,55"	TI DMD 0,65"	TI DMD 0,55"
Resolução	SVGA 800x600	XGA 1024x768	WXGA 1280x800	XGA 1024x768
Distância de projecção	1 ~ 10 m		1,5 ~ 10 m	0,5 ~ 5 m
Tamanho do ecrã de projecção	25,6" ~ 307,6" 40" ~ 306" 37,3" ~			37,3" ~ 373"
Lente de projecção	Focagem Manual/Zoom Manual Manual/Correcça de Zoom			Focagem Manual/Correcção de Zoom
Taxa de zoom	1,	2x	1,15x	Corrigir
Correcção de distorção vertical		+/- 3	30 passos	
Métodos de projecção	Fron	tal, Traseira, Me	sa/Tecto (Traseira,	, Frontal)
Compatibilidade de dados	VGA	A, SVGA, XGA, S	XGA, SXGA+, UX	GA, Mac
SDTV/ EDTV/ HDTV		480i, 480p, 7	20p, 1080i, 1080p	
Compatibilidade de vídeo	NTSC	C/NTSC 4.43, PA	L (B/G/H/I/M/N/60)), SECAM
Sinc. H.		15, 3	0 – 90 KHZ	
Sinc. v.				OPAP MON TO
Certificação de segurança	TBD, Taiwan Green Mark			51, NOM, 3A3O,
Temperatura em funcionamento		5	~ 35°C	
Dimensões		306 mm (L) x 206	δ mm (Ρ) x 104 mn	n (A)
Entrada AC	AC Unive	rsal 100-240, Típ	ico @ 110VAC (10	0-240)/+-10%
Consumo de energia	Т	ípico 280W (Norr	nal) / Típico 240W	(Eco)
Em espera		>	1 watts	
Lâmpada		220W (Norr	nal) / 190W (Eco)	
Altifalantes		Altifalante	e mono de 10VV	
	VGA x 1			
	DVI-I x 1			
Terminais de entrada	Vídeo composto x 1			
	Mini conector de áudio x 1 Mini conector de áudio x 2			idio x 2
	VGA x 1			
l'erminais de saida		Mini coneo	ctor de áudio x 1	
		R	S-232C	
Terminais de controlo	RJ45			
	Mini conector MIC x 1			
	Activador de ecrã de 12 VCC			12 VCC
Segurança	USB Bloqueio do tipo Kensington Lock / Barra de Segurança			e Segurança

Nota: Para questões relativas a características de produtos, queira contactar o seu distribuidor local.

Projector DLP – Manual de Utilizador

Modelo	D857WT D859 D85GWTA~GWTE D85IA~IE		
Tipo de ecrã	TI DMD 0,65"	TI DMD 0,55"	
Resolução	WXGA 1280x800	XGA 1024x768	
Distância de projecção	0,5 ~ 5 m	1 ~ 10 m	
Tamanho do ecrã de projecção	43,8" ~ 438"	30" ~ 300"	
Lente de projecção	Focagem Manual/ Correcção de Zoom	Focagem Manual/Zoom Manual	
Taxa de zoom	Corrigir	1,2x	
Correcção de distorção vertical	+/- 30 pa	SSOS	
Métodos de projecção	Frontal, Traseira, Mesa/Te	cto (Traseira, Frontal)	
Compatibilidade de dados	VGA, SVGA, XGA, SXGA,	SXGA+, UXGA, Mac	
SDTV/ EDTV/ HDTV	480i, 480p, 720p,	1080i, 1080p	
Compatibilidade de vídeo	NTSC/NTSC 4.43, PAL (B/	G/H/I/M/N/60), SECAM	
Sinc. H.	15, 30 – 9	0 kHz	
Sinc. V.	43 – 85	Hz	
Certificação de segurança	FCC-B, cUL, UL, CE, C-tick, CCC, KC, CB, G	OST, NOM, SASO, Taiwan Green Mark	
Temperatura em funcionamento	5° ~ 35°C		
Dimensões	306 mm (L) x 206 mm	(P) x 104 mm (A)	
Entrada AC	AC Universal 100-240, Típico @ 110VAC (100-240)/+-10%		
Consumo de energia	Típico 280W (Normal) /Típico 290W (Normal)Típico 230W (Eco)Típico 240W (Eco)		
Em espera	<1 wat	ts	
Lâmpada	220W (Normal) /	190W (Eco)	
Altifalantes	Altifalante mon	o de 10W	
	VGA x	1	
	DVI-I x 1	_	
Terminais de entrada	Vídeo composto x 1		
	HDMI [™]	x 1	
	RCA AUD	IO x 2	
	Mini conector de áudio x 2	Mini conector de áudio x 1	
Terminais de saída	VGA x		
	K5-232		
Terminais de controlo			
	USB	<u> </u>	
Segurança	Bloqueio do tipo Kensington Lock / Barra de Segurança		
Nota: Doro guantãon relativa	s a corractorísticas do produtos, quei	ra contactor o sou distribuidor	

Nota: Para questões relativas a características de produtos, queira contactar o seu distribuidor local.

Distância e Tamanho de Projecção



Tabela de distância e tamanho de projecção

D850 / D851 / D85AA~AE						
Diagonal da Imagem (Polegadas)	LARGURA DA IMAGEM (POLEGADAS)	Altura da Imagem (polegadas)	Distância de Projecção (MM) <u>De</u>	Distância de Projecção (MM) <u>PARA</u>	Desvio-A (MM)	
40	32	24	1300	1561	85	
60	48	36	1951	2341	127	
70	56	42	2276	2731	148	
72	57,6	43,2	2341	2809	153	
80	64	48	2601	3121	169	
84	67,2	50,4	2731	3277	178	
90	72	54	2926	3511	191	
96	76,85	57,6	3121	3745	203	
100	80	60	3251	3901	212	
120	96	72	3901	4682	254	
135	108	81	4389	5267	286	
150	120	90	4877	5852	318	
200	160	120	6502	7803	424	

D853W / D85CWA~CWE						
Diagonal da Imagem (Polegadas)	Largura da Imagem (polegadas)	Altura da Imagem (polegadas)	Distância de Projecção (MM) <u>De</u>	Distância de Projecção (MM) <u>PARA</u>	Desvio-A (MM)	
40	33,92	21,20	1310	1516	61	
60	50,88	31,80	1964	2275	92	
70	59,36	37,10	2292	2654	107	
72	61,06	38,16	2357	2729	110	
80	67,84	42,40	2619	3033	122	
84	71,23	44,52	2750	3184	128	
90	76,32	47,70	2947	3412	138	
96	81,41	50,88	3143	3639	147	
100	84,80	53,00	3274	3791	153	
120	101,76	63,60	3929	4549	183	
135	114,48	71,55	4420	5118	206	
150	127,20	79,50	4911	5686	229	
200	169,60	106,00	6548	7582	306	
		D855ST/D85	ESTA~ESTH			
DIAGONAL DA IMAGEM (POLEGADAS)	LARGURA DA IMAGEM (POLEGADAS)	ALTURA DA IMAGEM (POLEGADAS)	DISTÂNCIA DE (M	EPROJECÇÃO M)	Desvio-A (MM)	
40	32	24		536	87	
60	48	36		805	130	
70	56	42		939	152	
72	57,6	43,2		966	156	
80	64	48		1073	174	
84	67,2	50,4		1127	182	
90	72	54	1207		195	
96	76,8	57,6	1287		208	
100	80	60		1341	217	
120	96	72	1609 26		261	
135	108	81	1811 293			
150	120	90	2012 320			
200	160	120	2682		434	

Projector DLP — Manual de Utilizador

D857WT / D85GWTA~GWTE						
DIAGONAL DA IMAGEM (POLEGADAS)	LARGURA DA IMAGEM (POLEGADAS)	ALTURA DA IMAGEM (POLEGADAS)	DISTÂNCIA DE (M	E PROJECÇÃO M)	Desvio-A (MM)	
40			Sem focagem			
60	50,88	31,80		679	95	
70	59,36	37,10		792	110	
72	61,06	38,16		815	113	
80	67,84	42,40		905	126	
84	71,23	44,52		950	132	
90	76,32	47,70		1018	142	
96	81,41	50,88		1086	151	
100	84,80	53,00		1131	158	
120	101,76	63,60		1358	189	
135	114,48	71,55		1527	213	
150	127,20	79,50		1697	236	
200	169,60	106,00		2263	315	
		D859 / D	85IA~IE			
Diagonal da Imagem (Polegadas)	Largura da imagem (polegadas)	Altura da Imagem (polegadas)	Distância de Projecção (MM) <u>De</u>	Distância de Projecção (MM) <u>PARA</u>	Desvio-A (MM)	
40	32	24	1300	1561	85	
60	48	36	1951	2341	127	
70	56	42	2276	2731	148	
72	57,6	43,2	2341	2809	153	
80	64	48	2601	3121	169	
84	67,2	50,4	2731	3277	178	
90	72	54	2926	3511	191	
96	76,85	57,6	3121	3745	203	
100	80	60	3251	3901	212	
120	96	72	3901	4682	254	
135	108	81	4389	5267	286	
150	120	90	4877	5852	318	
200	160	120	6502	7803	424	

Tabela de Modo de Temporização

Sinal	Resolução	SINCR H (KHZ)	SINCR V (HZ)	Composto / S-Vídeo	Componente	RGB	DVI/ HDMI TM
NTSC	—	15,734	60,0	0	—	_	—
PAL/SECAM	—	15,625	50,0	0	—	_	—
	720 x 400	37,9	85,0	—	—	0	0
	640 x 480	31,5	60,0	_	—	0	0
	640 x 480	37,9	72,0	_	—	0	0
	640 x 480	37,5	75,0	—	—	0	0
	640 x 480	43,3	85,0	—	—	0	0
	800 x 600	35,2	56,0	_	—	0	0
	800 x 600	37,9	60,0	_	—	0	0
	800 x 600	48,1	72,0	_	_	0	0
	800 x 600	46,9	75,0	_	_	0	0
	800 x 600	53,7	85,0	_	_	0	0
	1024 x 768	48,4	60,0	_	_	0	0
	1024 x 768	56,5	70,0	_	_	0	0
VESA	1024 x 768	60,0	75,0	_	_	0	0
	1024 x 768	68,7	85,0	_	—	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8	_	—	0	0
	1280 x 800	62,8	74,9	_	_	0	0
	1280 x 800	71,6	84,8	_	—	0	0
	1280 x 1024	63,98	60,0	_	—	0	0
	1280 x 1024	79,98	75,0	_	_	0	0
	1280 x 1024	91,10	85,0	_	_	0	0
	1280 x 960	60,0	60,0	_	—	0	0
	1280 x 960	85,9	85,0	_	—	0	0
	1400 x 1050	65,3	60,0	—	—	0	0
	1440 x 900	70,6	75,0	—	—	0	0
	1440 x 900	55,6	60,0	_	—	0	0

Projector DLP — Manual de Utilizador

SINAL	Resolução	SINCR H (KHZ)	SINCR V (HZ)	Composto / S-Vídeo	Componente	RGB	DVI/ HDMI TM
	1600 x 1200	75,0	60,0	—	—	0	0
	640 x 480	35,0	66,68	—	—	0	0
Apple Mee	832 x 624	49,725	74,55	—	—	0	0
Apple Mac	1024 x 768	60,24	75,0	—	—	0	0
	1152 x 870	68,68	75,06	_	—	0	0
SDTV	480i	15,734	60,0	—	0		0
SDIV	576i	15,625	50,0	—	0	_	0
EDTV	480p	31,469	60,0	—	0	_	0
EDIV	576p	31,25	50,0	—	0		0
	720p	37,5	50,0	—	0	_	0
	720p	45,0	60,0	_	0	_	0
HDTV	1080i	33,8	60,0	—	0		0
	1080i	28,1	50,0	—	0	_	0
	1080p	67,5	60,0	_	0	_	0
	1080p	56,3	50,0	—	0	_	0

O: Frequência suportada

- : Frequência suportada

* : Nível de exibição

Dimensões do Projector





CONCORDÂNCIA COM REGULAMENTOS

Aviso FCC

O equipamento foi testado e encontra-se de acordo com os limites para dispositivos digitais Classe B conforme a Parte 15 das normas FCC. Estes limites são definidos para fornecer protecção razoável contra interferência danosa quando o equipamento é operado num ambiente comercial.

Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência e, se não instalado e usado de acordo com o manual de instruções pode causar interferência danosa às comunicações de rádio. A operação deste equipamento em áreas residenciais é provável de causar interferência danosa quando o utilizador será solicitado a corrigir a interferência as suas próprias custas.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelas partes responsáveis para concordância pode interferir com a autoridade do utilizador em operar este equipamento.

Canadá

Este aparelho classe digital B está de acordo com o ICES-003 canadense.

Certificações de Segurança

FCC-B, cUL, UL, CE, C-tick, CCC, KC, CB, GOST, NOM, SASO, TBD e Taiwan Green Mark.

ANEXO I

RS-232C Protocol

RS232 Setting

Baud rate:	9600
Parity	Nono
check:	None
Data bit:	8
Stop bit:	1
Flow	Nono
Control	NOTE

Minimum delay for next command: 1ms

Control Command Structure

	Header code	Command code	Data code	End code
HEX		Command	Data	0Dh
ASCII	'V '	Command	Data	CR

Operation Command

Note: XX=00-98, projector's ID, XX=99 is for all projectors Return Result P=Pass / F=Fail n: 0:Disable/1: Enable/Value(0~9999)

Command Group 00					
ASCII	Function	Description	Return Result		
VXXS0001	Power On		P/F		
VXXS0002	Power Off		P/F		
VXXS0003	Resync		P/F		
VXXG0004	Get Lamp Hours		Pn/F		
VXXS0006	System Reset		P/F		
VXXG0007	Get System Status	0:Reset 1:Standby 2:Operation 3:Cooling	Pn/F		
VXXG0008	Get F/W Version		Pn/F		

Command Group 01					
ASCII	Function	Description	Return Value		
VXXG0101	Get Brightness	n=0~100	Pn/F		
VXXS0101n	Set Brightness	n=0~100	P/F		
VXXG0102	Get Contrast	n=0~100	Pn/F		
VXXS0102n	Set Contrast	n=0~100	P/F		
VXXG0103	Get Color	n=0~100	Pn/F		
VXXS0103n	Set Color	n=0~100	P/F		
VXXG0104	Get Tint	n=0~100	Pn/F		
VXXS0104n	Set Tint	n=0~100	P/F		
VXXG0105	Get Sharpness	0~31	Pn/F		
VXXS0105n	Set Sharpness	0~31	P/F		

Projector DLP — Manual de Utilizador

VXXG0106	Get Color Temperature	0:Cold 1:Normal	Pn/F
		2:Warm	
VXXS0106n	Set Color Temperature	0:Cold 1:Normal 2:Warm	P/F
VXXG0107	Get Gamma	0:PC 1:MAC 2:Video 3:Chart 4: B&W	Pn/F
VXXS0107n	Set Gamma	0:PC 1:MAC 2:Video 3:Chart 4: B&W	P/F
	Comman	d Group 02	
ASCII	Function	Description	Return Value
VXXS0201	Select RGB		P/F
VXXS0202	Select RGB2		P/F
VXXS0203	Select DVI		P/F
VXXS0204	Select Video		P/F
VXXS0205	Select S-Video		P/F
VXXS0206	Select HDMI		P/F
VXXS0207	Select BNC		P/F
VXXG0220	Get Current Source	Return 1:RGB 2:RGB2 3:DVI 4:Video 5:S-Video 6:HDMI 7:BNC	Pn/F
	Comman	d Group 03	
ASCII	Function	Description	Return Value
VXXG0301	Get Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native	Pn/F
VXXS0301n	Set Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native	P/F
VXXG0302	Blank		Pn/F
VXXS0302n	Blank		P/F
VXXG0303	Auto Keystone On		Pn/F

Projector DLP – Manual de Utilizador

VXXS0303n	Auto Keystone On		P/F
VXXG0304	Freeze On		Pn/F
VXXS0304n	Freeze On		P/F
VXXG0305	Volume	n=0~8	Pn/F
VXXS0305n	Volume	n=0~8	P/F
VXXG0308	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	Pn/F
VXXS0308n	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	P/F
VXXG0309	Get vertical keystone value	n= -30~30	Pn/F
VXXS0309n	Set vertical keystone value	n= -30~30	P/F
VXXG0311	Adjust the zoom	n=-10~10	Pn/F
VXXS0311n	Adjust the zoom	n=-10~10	P/F
	Command Group 04	(Remote Control)	
ASCII	Function	Description	Return Value
VXXS0401	UP arrow		P/F
VXXS0402	DOWN arrow		P/F
VXXS0403	LEFT arrow		P/F
VXXS0404	RIGHT arrow		P/F
VXXS0405	POWER		P/F
VXXS0406	EXIT		P/F
VXXS0407	INPUT		P/F
VXXS0408	AUTO		P/F
VXXS0409	KEYSTONE+		P/F
VXXS0410	KEYSTONE-		P/F
VXXS0411	MENU		P/F
VXXS0412	STATUS		P/F
VXXS0413	MUTE		P/F
VXXS0414	ZOOM+		P/F
VXXS0415	ZOOM-		P/F
VXXS0416	BLANK		P/F
VXXS0417	FREEZE		P/F
VXXS0418	VOLUME+		P/F
VXXS0419	VOLUME-		P/F
VXXS0420	Enter		P/F



www.vivitekcorp.com

©2010 Vivitek Corporation. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. All specifications are subject to change without prior notice. 201009