

D5280U



Prawa autorskie

Niniejsza publikacja, wraz ze wszystkimi fotografiami, ilustracjami i oprogramowaniem, chroniona jest międzynarodowym prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ani instrukcja, ani jakikolwiek materiał w niej zawarty nie mogą być reprodukowane bez pisemnej zgody autora.

© Copyright 2012

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Informacje umieszczone w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Producent nie udziela żadnego rodzaju rękojmi ani gwarancji w odniesieniu do zawartości niniejszej instrukcji, w szczególności do: gwarancji w zakresie zastosowania i przydatności do określonego celu. Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek i wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji bez obowiązku informowania o tym kogokolwiek.

Znaki Handlowe

Kensington jest amerykańskim znakiem handlowym firmy ACCO Brand Corporation, zarejestrowanym lub będącym w trakcie rejestracji w innych krajach na całym świecie.



HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface, to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Wszystkie inne nazwy produktów wymienione w niniejszej instrukcji są uznanymi nazwami należącymi do ich właścicieli.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne:

Radzimy dokładnie zapoznać się z tym rozdziałem przed uruchomieniem projektora. Dzięki niniejszym wskazówkom dotyczącym bezpieczeństwa i zasad użytkowania będziesz mógł bezpiecznie korzystać z projektora przez wiele lat. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

Użyte symbole

Na obudowie urządzenia i w niniejszej instrukcji znajdują się symbole ostrzegające przed niebezpiecznymi sytuacjami.

Symbole te zostały opisane w następujący sposób.

Uwaga:

Przekazuje dodatkowe informacje dotyczące bieżącego tematu.

Ważne:

Przekazuje dodatkowe informacje, które nie powinny zostać przeoczone.

Ostrzeżenie:

Ostrzega przed sytuacjami, w których może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Niebezpieczeństwo:

Ostrzega przed sytuacjami, w których może dojść do uszkodzenia urządzenia, bezpośredniego niebezpieczeństwa lub uszkodzenia ciała.

W całej instrukcji części składowe i poszczególne elementy menu OSD zaznaczone są tłustym drukiem, jak poniżej:

"Wciśnij przycisk Menu w pilocie zdalnego sterowania i otwórz menu Główne."

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie otwieraj pokrywy urządzenia. Poza lampą użytkownik nie może wymieniać żadnych części samodzielnie. W celu naprawy skontaktuj się z wykwalifikowanymi fachowcami.
- Przestrzegaj wszystkich uwag i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi lub znajdujących się na obudowie urządzenia.
- Lampa projekcyjna jest tak zaprojektowana, by dawać mocne jaskrawe światło. Nie patrz w obiektyw, gdy jest włączona, gdyż może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- > Nie stawiaj urządzenia na niestabilnej powierzchni, wózku lub stojaku.
- > Nie korzystaj z projektora w pobliżu wody, bezpośrednio na słońcu lub w pobliżu źródła ciepła.
- > Nie kładź na projektorze ciężki przedmiotów, takich jak książki czy torby.

Uwagi na temat instalacji projektora

> Ustaw projektor w pozycji poziomej.

Kąt pochylenia projektora nie powinien przekraczać 15 stopni. Projektor nie powinien być zainstalowany inaczej niż na blacie lub pod sufitem. W przeciwnym wypadku zostaje bardzo skrócona żywotność lampy.



> Zostaw wolną przestrzeń w odległości 50 cm od otworów wentylacyjnych.









- > Upewnij się, czy otwory wlotowe nie pobierają gorącego powietrza z otworów wylotowych.
- Podczas używania projektora w zamkniętym miejscu należy się upewnić, że temperatura powietrza w zamkniętym miejscu, nie przekracza temperatury działania projektora oraz, że nie jest zasłonięty wlot i wylot powietrza.
- Wszystkie obudowy powinny posiadać certyfikat oceny termicznej, aby mieć pewność, że projektor nie użyje ponownie rozgrzanego powietrza wylotowego, ponieważ może to spowodować wyłączenie urządzenia nawet, jeśli temperatura obudowy mieści się w akceptowalnym zakresie działania.

Bezpieczeństwo dotyczące zasilania

- > Używaj wyłącznie kabla zasilania znajdującego się w komplecie.
- Nie kładź na nim żadnych przedmiotów. Kabel zasilania umieść w miejscu, gdzie nie będzie narażony na zdeptanie.
- > Jeśli przez dłuższy czas nie używasz pilota zdalnego sterowania, wyjmij z niego baterie.

Wymiana lampy

Źle wykonana wymiana lampy może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo. W rozdziale *Wymiana lampy projekcyjnej* na stronie 39 znajdziesz przejrzyste wskazówki odnośnie wymiany lampy. Nim wymienisz lampę:

- Odłącz kabel zasilania.
- > Odczekaj ok. 1 godziny aż lampa wystygnie.

Czyszczenie projektora

- > Przed czyszczeniem odłącz kabel zasilania. Patrz rozdział Czyszczenie projektora na stronie 42.
- > Odczekaj ok. 1 godziny aż lampa wystygnie.

Ostrzeżenia dotyczące regulacji prawnych

Przed zainstalowaniem i użyciem projektora zapoznaj się z regulacjami prawnymi w rozdziale *Regulacje prawne* na stronie 54.

Ważne informacje dotyczące recyklingu:



Lampa(y) zawierają rtęć. Produkt ten może zawierać inne elektroniczne części, które są niebezpieczne, jeśli nie zostaną odpowiednio zutylizowane. Recykling lub utylizacja powinny odbywać się zgodnie z lokalnym, stanowym lub federalnym prawem. Więcej informacji znajdziesz w Electronic Industries Alliance na stronie <u>WWW.EIAE.ORG</u>. Informacje na temat utylizacji lampy znaleźć można na stronie <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u>.

Objaśnienie symboli



UTYLIZACJA: Sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wyrzucaj do domowych lub miejskich śmietników. Kraje UE zobowiązane są do korzystania ze specjalnych usług recyklingu.

Główne cechy

- Lekkie urządzenie, łatwe do spakowania i transportu.
- Kompatybilne ze wszystkimi najważniejszymi standardami wideo, w tym: NTSC, PAL i SECAM.
- Duża jasność umożliwia projekcję w dzień i w oświetlonych pomieszczeniach.
- Uzyskuje precyzyjny i czysty obraz, obsługując rozdzielczość do WUXGA przy 16,7 milionie kolorów.
- Łatwo dostosowujące się ustawienia umożliwiają projekcję z przodu i tyłu ekranu.
- Projekcja line-of-vision (oś widzenia), stosując zaawansowaną korekcję zniekształcenia trapezowego, pozwala na projekcje obrazów pod kątem.
- Automatyczne wykrywanie źródła sygnału.

O Instrukcji Obsługi

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla ostatecznych użytkowników i opisuje, jak zainstalować i obsługiwać projektor DLP. O ile to możliwe, informacja na dany temat, np. ilustracja i jej opis, znajduje się na jednej stronie.. Format dopasowany do drukarki ułatwia korzystanie z instrukcji i pozwala zaoszczędzić papier, a tym samym chronić środowisko. Zaleca się drukowanie tylko tych rozdziałów, które są potrzebne.

ROZPOCZĘCIE PRACY	1
ELEMENTY KOMPLETU	
WYGLAD PROJEKTORA	
Widok z prawej z przodu	
Widok z góry–Przyciski i diody OSD	
Widok od strony tylnej	
Widok od dołu	
ELEMENTY PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	7
ZAKRES DZIAŁANIA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	9
PRZYCISKI W PROJEKTORZE I NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA	9
USTAWIENIA I OPERACJE	
UMIESZCZANIE BATERII W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA	
INSTALACJA LUB ODŁĄCZANIE OPCJONALNEGO OBIEKTYWU	
Odłączanie od projektora istniejącego obiektywu	
Instalacja nowego obiektywu	
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE PROJEKTORA	
USTAWIANIE WYSOKOŚCI PROJEKTORA	
REGULACJA POZYCJI PROJEKTOWANEGO OBRAZU POPRZEZ PRZESUNIĘCIE	
Regulacja pionowej pozycji obrazu	
Regulacja poziomej pozycji obrazu	
Diagram zakresu przesuwania	
REGULACJA POWIĘKSZENIA, OSTROŚCI I KOREKCJA ZNIEKSZTAŁCENIA TRAPEZOWEGO	
USTAWIANIE GŁOSNOSCI	19
USTAWIENIA MENU OSD	
Przyciski menu OSD	20
Nawigacia OSD	
USTAWIANIE JĘZYKA OSD	
Przegląd menu OSD	
ZDJĘCIE >> MENU PODSTAWOWA	
ZDJĘCIE >> MENU ZAAWANSOWANA	
Regulacja HSG	
MENU WYŚWIETLACZ	
Ustawianie szczegółów PC	
MENU KONFIG. USTAWIENIA >> PODSTAWOWA	
Menu ustawień	
Zródło	
Ustawienia polecenia sterującego	
MENU KONFIG. USTAWIENIA >> ZAAWANSOWANA	
Audio	
Ustawienia iampy	
ΠDMI	
Ciosea Capiton (Okryte napisy) Timer prezentacij	
Menu INFORMACJE.	
	30
WYMIANA LAMPY PROJEKCYJNEJ	
CZYSZCZENIE PROJEKTORA	
Czyszczenie obiektywu	
Czyszczenie obudowy	
UZY WANIE FIZYUZNEJ BLUKADY	
Korzysianie z sysiemu Kensingion – Lock Używanie linki zabeznieczającej	
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMOW	
NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA	

Wstęp

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW	
DIODY INFORMUJĄCE O BŁĘDACH	
PROBLEMY Z OBRAZEM	
PROBLEMY Z LAMPĄ	
PROBLEMY Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA	
Problemy z dźwiękiem	
ODDAWANIE PROJEKTORA DO NAPRAWY	
PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE HDMI	
DANE TECHNICZNE	
DANE TECHNICZNE	
Odległość projektora od ekranu i rozmiar wyświetlanego obrazu	
Tabela odległości i rozmiaru ekranu	
TABELA TRYBU SYNCHRONIZACJI	
ROZMIARY PROJEKTORA	
REGULACJE PRAWNE	
Ostrzeżenia FCC	
Kanada	
Certyfikacje bezpieczeństwa	
DODATEK I	
RS-232C PROTOCOL	

ROZPOCZĘCIE PRACY

Elementy kompletu

Rozpakuj ostrożnie projektor i sprawdź, czy są następujące elementy:



DYSK CD-ROM (TEN PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA)

KARTA GWARANCYJNA



KARTA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA

Jeśli brakuje któregokolwiek elementu, jest on uszkodzony lub urządzenie nie działa, skontaktuj się ze sprzedawcą sprzętu. Zatrzymaj oryginalne opakowanie na wypadek, gdyby kiedyś zaszła potrzeba oddania sprzętu do naprawy.

Ostrzeżenie:

Nie należy używać projektora w zakurzonym otoczeniu.

Wygląd projektora

<u>Widok z prawej z przodu</u>



LP.	NAZWA	Opis	Str.
1.	Odbiornik podczerwieni	Odbiera sygnały podczerwieni z pilota zdalnego sterowania	7
2.	Obiektyw	Obiektyw projekcji	
3.	Pokrętło ostrości	Wyostrza projektowany obraz	18
4.	Pokrętło powiększenia	Powiększa projektowany obraz	10
5.	Regulator wysokości	Regulacja poziomu projektora	15
6.	Przyciski funkcji	Widok z góry - Przyciski menu ekranowego (OSD) i diody LED.	3
7.	Pokrywa lampy	Zdjecie pokrywy w celu wymiany lampy lub pokrętła kolorów	39
8.	Przesunięcie obiektywu w pionie	Pionowa regulacja pozycji obrazu	16
9.	Przesunięcie obiektywu w poziomie	Pozioma regulacja pozycji obrazu	17
10.	Przycisk zwolnienia obiektywu	Naciśnij przycisk zwolnienia obiektywu przed odłączeniem obiektywu	11

Ważne:

Otwory wentylacyjne pozwalają na prawidłową cyrkulację powietrza, umożliwiającą chłodzenie lampy. Nie przysłaniaj żadnego z nich.

Widok z góry—Przyciski i diody OSD



SOURCE

LP.	NAZWA	Opis St			
1.	MENU	Otwieranie i zamykanie menu OSD			
2.		Nawigacja i zmiana ustawień w menu szybkiego dostępu OSD - Do reglacji Keystone			
3.	ENTER	Wprowadzenie lub potwierdzenie podświetlonego elementu menu OSD			
4.	PUSTY	Wyświetlenie pustego ekranu i wyciszenie audio			
5.	┫-	Menu szybkiego dostępu - Głośność - 2			
6.	AUTO	Optymalizacja wielkości obrazu, pozycji i rozdzielczości			
7.		Menu szybkiego dostępu - Głośność +	20		
8.	₩	Nawigacja i zmiana ustawień w menu szybkiego dostępu OSD - Do reglacji Keystone	20		
9.	ŹRÓDŁO	Przejście do menu Źródło			

<u>Widok od strony tylnej</u>



LP.	NAZWA	OPIS STR.				
1.	VGA1 IN	Podłącz kabe	Podłącz kabel RGB z komputera lub z urządzenia z włączonym video			
2.	POWER (ZASILANIE)	Włączenie lul główny przeła na tryb wstrzy	Włączenie lub wyłączenie projektora (należy najpierw włączyć główny przełącznik zasilania). Naciśnij, aby ustawić projektor13na tryb wstrzymania.13			
	PWR LED	Czerwony	Wstrzymanie			
3.	(Dioda LED	Zielony	W trybie normalnym			
	zasilania)	Miganie	Kod błędu (Sprawdź tabelę wskaźników LED)			
4.	TEMP LED	Czerwony	Nadmierna temperatura	45		
_	READY LED	Czerwony	W trybie normalnym			
5. (DIODA LED GOTOWOŚCI)	(DIODA LED GOTOWOŚCI)	Miganie	Kod błędu (Sprawdź tabelę wskaźników LED)			
6.	RJ-45	Podłącz kabel LAN z sieci Ethernet				
7.	VGA2 IN	Podłącz kabel RGB z komputera lub z urządzenia z włączonym video				
8.	HDMI	Podłącz kabel HDMI z urządzenia HDMI				
9.	DISPLAY PORT	Podłącz KABEL DISPLAYPORT do źródła DISPLAYPORT				
10.	USB	Podłącz kabel USB z komputera				
11.	VGA OUT (WYJŚCIE VGA)	Podłączenie do wyświetlacza kabla RGB (Przejście przelotowe wyłącznie przez VGA1)				
12.	AUDIO IN (WEJŚCIE AUDIO) (BNC)	Podłączenie k	Podłączenie kabla AUDIO z urządzenia wejścia			

LP.	NAZWA	Opis	STR.				
13.	Odbiornik podczer- wieni	Odbiór sygnałów podczerwieni z pilota zdalnego sterowania 7					
14.	SERIAL (SZEREGOWE)	Podłączenie kabla portu szeregowego RS-232 pilota zdalnego ster	rowania				
15.	12V	³ o połączeniu z ekranem dostępnym w sieci handlowej kablem, ekran jest ozwijany automatycznie po uruchomieniu projektora. Ekran jest zwijany po wyłączeniu zasilania projektora (patrz uwagi poniżej).					
16.	AUDIO IN (WEJŚCIE AUDIO) L/R RCA (YPbPr)	Podłączenie kabla audio z urządzenia audio					
17.	AUDIO OUT (WYJŚCIE AUDIO)	Podłączenie kabla AUDIO do przejścia przelotowego audio					
18.	AUDIO IN (WEJŚCIE AUDIO) L/R RCA (Video/ S- Video)	Podłączenie kabla audio z urządzenia audio					
19.	VIDEO	Podłącz kabel composite z urządzenia video					
20.	S-VIDEO	Podłącz kabel S-video z urządzenia video					
21.	YPbPr	Podłącz urządzenie z włączonym sygnałem component video					
22.	BNC	Podłącz kabel RGB z komputera lub z urządzenia z włączonym video					
23.	AC IN (WEJŚCIE PRĄDU ZMIENNEGO)	Podłączenie kabla zasilającego	13				
24.	Przełącznik zasilania	Włączenie/wyłączenie projektora					
25.	Linka zabezpiecza- jąca	Pomaga w zabezpieczeniu projektora przed nieautoryzowanym użyciem	43				
26.	Blokada Kensington	¹ Zamocowanie do stałego obiektu systemem blokady Kensington®					

Uwaga:

- W celu użycia tej funkcji przed włączeniem/wyłączeniem projektora należy podłączyć złącze.
- Sterowniki ekranu są dostarczane i obsługiwane przez producentów ekranu.
- Nie należy używać tego gniazda do innych celów niż jest ono przeznaczone.

Uwaga:

Jeśli twój sprzęt wideo ma zarówno wtyczki S-VIDEO i RCA (kompozytowe wideo), skorzystaj ze złącza S-VIDEO. S-VIDEO daje lepszą jakość sygnału.

Niebezpieczeństwo:

Ze względów bezpieczeństwa, odłącz zasilanie w projektorze i wszystkich podłączanych urządzeniach przed ich podłączeniem.

Widok od dołu



LP.	NAZWA	Opis	Str.
1.	Regulator nachylenia	Dźwignia obrotowa służąca do regulacji kąta wyświetlania.	15
2.	Otwory do mocowania na suficie.	Skontaktuj się ze sprzedawcą sprzętu w celu otrzymania ir montowania projektora na suficie.	ıformacji na temat

Uwaga:

Instalując, upewnij się, czy używasz wyłącznie mocowań z listy UL..

Do montażu sufitowego należy stosować elementy montażowe posiadające odpowiednie aprobaty i śruby M4 o maksymalnej głębokości 6 mm (0,23 cala).

Konstrukcja do mocowania sufitowego musi mieć pasujący kształt i odpowiednią wytrzymałość. Wytrzymałość wagowa mocowania sufitowego musi przewyższać ciężar zainstalowanego sprzętu. Dodatkowym środkiem ostrożności może być próba wytrzymałości, którą należy przeprowadzać trzykrotnie z ciężarem równym ciężarowi sprzętu (nie mniejszym niż 5,15 kg) przez nie krócej niż 60 sekund.

Elementy pilota zdalnego sterowania



Ważne:

1. Nie korzystaj z pilota przy włączonym jasnym fluorescencyjnym świetle. Fluorescencyjne światło o wysokiej częstotliwości może uniemożliwić jego pracę.

2. Upewnij się, czy nic nie stoi na drodze między pilotem a projektorem. Jeśli droga między pilotem i projektorem jest przysłonięta, sygnał może dochodzić odbijając się od różnych płaszczyzn, np. ekranów do projekcji.

3. Funkcje przycisków w projektorze odpowiadają tym samym funkcjom przycisków w pilocie zdalnego sterowania. Niniejsza instrukcja obsługi opisuje dane funkcje na przykładzie pilota zdalnego sterowania.

Projektor DLP – Instrukcja obsługi

LP.	NAZWA	Opis	Str.
1.	WYŁĄCZENIE zasilania	Wyłączenie projektora	13
2.	BNC	Wyświetlenie wyboru źródła BNC	
3.	PC	Wyświetlenie wyboru źródła PC	
4.	DP	Wyświetlenie wyboru źródła Display Port	
5.	Kursor w górę/ Keystone+	Nawigacja i zmiana ustawień w OSD Menu szybkiego dostępu – Do regulacji Keystone	
6.	ENTER	Wprowadzenie i potwierdzenie ustawień w OSD	
7.	Kursor w prawo	Nawigacja i zmiana ustawień w OSD	20
8.	Kursor w dół/ Keystone-	Nawigacja i zmiana ustawień w OSD Menu szybkiego dostępu – Do regulacji Keystone	
9.	SYNC	Automatyczna synchronizacja projektora ze źródłem we	ejścia
10.	TRYB OBRAZU	Zmiana ustawienia trybu wyświetlania	
11.	SOURCE (ŹRÓDŁO)	Alternatywne źródło wejścia	20
12.	KONTRAST	Wyświetlenie paska ustawień kontrastu	
13.	JASNOŚĆ	Wyświetlenie paska ustawień jasności	
14.	OSTRY	Wyświetlenie paska ustawień ostrości	
15.	COLOR (KOLOR)	Wyświetlenie paska ustawień kolorów	
16.	FREEZE (ZATRZYMAJ)	Zatrzymanie/wznowienie obrazu ekranowego	
17.	VOL +	Regulacja głośności	
18.	AUTOMATYCZNIE	Automatyczna regulacja częstotliwości, fazy i pozycji	20
19.	VOL -	Regulacja głośności	
20.	BLANK (PUSTY)	Utworzenie pustego ekranu	
21.	TINT (ODCIEŃ)	Wyświetlenie paska ustawień odcienia koloru	
22.	WYCISZENIE	Wyciszenie wbudowanego głośnika	
23.	STAN	Otworzenie menu Stan OSD (menu pojawia się wyłącz urządzenia wejścia)	nie po wykryciu
24.	PROPORCJE OBRAZU	Wyświetlenie opcji wyboru PROPORCJE OBRAZU	
25.	MENU	Otworzenie OSD 20	
26.	Kursor w lewo	Nawigacja i zmiana ustawień w OSD	20
27.	COMP	Wyświetlenie wyboru źródła Component	
28.	VIDEO	Wyświetlenie wyboru źródła VIDEO	
29.	HDMI 1	Wyświetlenie wyboru źródła HDMI 1	
30.	WŁĄCZENIE zasilania	a Włączenie projektora 13	
31.	Dioda LED stanu	Świeci, gdy używany jest pilot zdalnego sterowania	
32.	Nadajnik podczerwieni	Transmisja sygnałów do projektora	

Zakres działania pilota zdalnego sterowania

Pilot steruje projektorem przy pomocy transmisji podczerwieni. Nie jest konieczne kierowanie pilota bezpośrednio w stronę projektora. Załóżmy, że pilot nie jest trzymany w linii prostopadłej do boków czy tylnej części projektora, będzie on jednak działał dobrze w promieniu około 7 m (23 stóp) i do 15 stopni powyżej i poniżej poziomu projektora. Jeśli projektor nie odpowiada na pilota, podejdź trochę bliżej.

Przyciski w projektorze i na pilocie zdalnego sterowania

Projektor może być obsługiwany przy pomocy pilota zdalnego sterowania lub przyciskami umieszczonymi na górze. Wszystkie operacje mogą być wykonywane przez pilota zdalnego sterowania, ale przyciski na projektorze mają ograniczone funkcje.

USTAWIENIA I OPERACJE

Umieszczanie baterii w pilocie zdalnego sterowania

1. Zdejmij pokrywę baterii przesuwając ją w kierunku pokazanym przez strzałkę.



2. Włóż baterię stroną dodatnią do góry.



3. Wsuń pokrywę.



Ostrzeżenie:

- 1. Używaj tylko baterii AA.(poleca się alkaliczne).
- 2. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
- 3. Wyjmuj baterii, jeśli nie używasz projektora przez dłuższy czas.

Instalacja lub odłączanie opcjonalnego obiektywu

Ostrzeżenie:

- Nie należy potrząsać lub nadmiernie naciskać projektor lub elementy obiektywu, ponieważ projektor i elementy obiektywu zawierają precyzyjne części.
- Przed odłączeniem lub instalacją obiektywu należy sprawdzić, czy wyłączony został projektor, zaczekać na zatrzymanie wentylatorów chłodzących i wyłączyć głowny przełącznik zasilania.
- Podczas odłączania lub instalacji obiektywu nie należy dotykać powierzchni obiektywu.
- Należy usunąć z powierzchni obiektywu odciski palców, pył lub tłuste plamy.
- Nie należy zarysowywać powierzchni obiektywu.
- Aby uniknąć zarysowania należy czyścić powierzchnię miękką szmatką.
- Po odłączeniu i umieszczeniu obiektywu do przechowywania należy zamocować do projektora nasadkę obiektywu i usunąć pył i brud.

Odłączanie od projektora istniejącego obiektywu

- Zgodnie z ilustracją, pociągnij i zwolnij pokrywę górną.
- 2. Naciśnij przycisk LENSE RELEASE (ZWOLNIENIE OBIEKTYWU) do pozycji odblokowania.



- **3.** Chwyć za obiektyw.
- **4.** Obróć obiektyw w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara. Istniejący obiektyw zostanie odłączony.
- **5.** Wyciągnij powoli istniejący obiektyw.



Instalacja nowego obiektywu

1. Dopasuj nacięcia i ustaw prawidłowo złącza elektryczne, zgodnie z ilustracją.

Uwaga: Pin PRZESŁONY powinien być skierowany, tak jak pokazano nan ilustracji.



2. Obróć obiektyw w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, aż do zaskoczenia na miejsce.

Włączanie i wyłączanie projektora

- 2. Zdejmij nasadkę obiektywu.
- 2. Podłącz pewnie przewód zasilający i kabel sygnałowy. Po podłączeniu, dioda LED zasilania zmieni kolor na czerwony.
- **3.** Włącz lampę naciskając przycisk "
 ^{Power}
 "
 z tyłu projektora lub "

na pilocie zdalnego sterowania. Zacznie migać zielone światło PWR LED (DIODA LED ZASILANIA). Po około 30 sekundach pojawi się ekran startowy. Przy pierwszym użyciu projektora, po uruchomieniu projektora można wybrać z menu szybkiego dostępu preferowany język.







- Po podłączeniu więcej niż jednego urządzenia wejścia, naciśnij przycisk SOURCE (ŹRÓDŁO) i użyj ▲ ▼; w celu przewinięcia pomiędzy urządzeniami.
 (Sygnał Component jest obsługiwany przez adapter RGB do COMPONENT.)
- PC 1 PC 2 PC 2 HDMI DisplayPort BNC OOO COMPONENT VIDEO S-VIDEO
- PC 1 / 2: Analogowy RGB Wejście DVD YCbCr/ YPbPr lub wejście HDTV YPbPr przez złącze D-sub
- HDMI: Zgodność z multimedialnym interfejsem wysokiej rozdzielczości
- DisplayPort: Cyfrowy interfejs wyświetlania
- BNC: Analogowy RGB
- COMPONENT: Wejście DVD YCbCr / YPbPr lub wejście HDTV YPbPr
- VIDEO: Tradycyjne composite video
- S-Video: Super video (separowane Y/C)

ZASILANIE WYŁĄCZON

Naciśnij ponownie przycisk 🙆 , aby wyłączyć.

Naciśnij dowolny inny przycisk, aby anulować

Ostrzeżenie:

1. Przed uruchomieniem projektora należy zdjąć nasadkę obiektywu.

2. Nie należy odłączać przewodu zasilającego, dopóki nie przestanie świecić dioda LED READY (GOTOWOŚĆ), co oznacza schłodzenie projektora.

5. Gdy pojawi się komunikat "Wyłączyć? /Wciśnij **Włącznik** ponownie", naciśnij przycisk **POWER (ZASILANIE)**. Projektor wyłączy się.

Ustawianie wysokości projektora

Gdy ustawiasz projektor, weź pod uwagę następujące kwestie:

- Stół lub stojak, na którym ustawiony jest projektor musi trzymać poziom i być stabilny.
- Projektor powinien być ustawiony prostopadle do ekranu.
- Przed regulacją kąta projekcji, zdejmij uchwyt tylnej nóżki na tylnym regulatorze.
- Sprawdź, czy kable ułożone są w bezpiecznym miejscu. W przeciwnym razie możesz się o nie potknąć.
- 1. Aby podwyższyć poziom projektora, obróć regulatory w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara.



2. Aby obniżyć poziom projektora, unieś projektor i obróć regulatory w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.



Regulacja pozycji projektowanego obrazu poprzez przesunięcie



Funkcja przesunięcia umożliwia przesuwanie obiektywu, co można wykorzystać do regulacji pozycji projektowanego obrazu w poziomie lub w pionie w określonym poniżej zakresie.

Shift (System przesuwania) to wyjątkowe rozwiązanie, które umożliwia przesuwanie obiektywu, z dużo wyższym współczynnikiem kontrastu ANSI, w porównaniu do tradycyjnych systemów przesuwania obiektywu.

Regulacja pionowej pozycji obrazu

Wysokość obrazu można regulować w zakresie 110% do -30% połowy wysokości obrazu. Należy pamiętać, że maksymalna regulacja wysokości obrazu, może być ograniczona przez pozycję obrazu w poziomie. Na przykład, nie jest możliwe uzyskanie maksymalnej wysokości obrazu określonej powyżej, przy maksymalnej poziomej pozycji obrazu. Dalsze informacje zawiera diagram przesuwania poniżej.



Regulacja poziomej pozycji obrazu

Przy centralnej pozycji obiektywu, pozycję obrazu w poziomie, można regulować w lewo lub w prawo o maksymalnie 10% połowy szerokości obrazu. Należy pamiętać, że maksymalna regulacja wysokości obrazu, może być ograniczona przez pozycję obrazu w pionie. Na przykład, nie jest możliwe uzyskanie maksymalnej poziomej pozycji obrazu, przy maksymalnej pionowej pozycji obrazu. Dalsze informacje zawiera diagram przesuwania poniżej.



Lewa <mark>← ← </mark>Prawa (W/2) x 10% (W/2) x 10%

Diagram zakresu przesuwania



1.

2.

3.

Regulacja powiększenia, ostrości i korekcja zniekształcenia trapezowego

Użyj pierścienia Powiększenie obrazu 0 (wyłącznie w projektorze), by zmienić wielkość wyświetlanego obrazu i ekranu. Użyj pierścienia Ostrość obrazu (wyłącznie w 0 projektorze), by by ustawić ostrość wyświetlanego obrazu. Użyj przycisków MENU ZNIEKSZTAŁCENIE **TRAPEZOWE** (w projektorze lub pilocie . zdalnego sterowania), by dokonać korekcji ENTER Αυτο BLANK • **-**|-**4**+0 (SYNC) zniekształcenia trapezowego (szersza góra ASPECT PICTURE SOURCE lub dół). STATUS CONTRAST BRIGHT MUTE SHARP COLOR SOLRCE VOL + FREEZE TINT

Panel pilota zdalnego sterowania i OSD

4. Kontrolka zniekształcenia trapezowego pojawi się na ekranie.

Zniekształcenie trapezowe 0

Ustawianie głośności

- 1. Wciśnij przycisk • OFF ON **Głośność** +/- na pilocie MENU BNC PC zdalnego sterowania. VIDEO DP Kontrolka głośności pojawi się na ekranie. • SYNC BLANK ENTER **4**+0 AUTO o 📢 – FREEZE TINT VOL + 7 BLANK VOL - AUTO • vivitek 2. Wciśnij przycisk Lewego SOURCE lub Prawego Kursora, by wyregulować Głośność +/-. Głośność
- **3.** Wciśnij przycisk **WYCISZENIE**, by wyłączyć głos (Funkcja ta jest osiągalna wyłącznie w pilocie).



USTAWIENIA MENU OSD

Przyciski menu OSD

Projektor ma menu OSD, pozwalające na wyświetlanie parametrów obrazu i zmianę wielu ustawień.

<u>Nawigacja OSD</u>

Do nawigacji i nanoszenia zmian w OSD można użyć przycisków pilota zdalnego sterowania lub przycisków, znajdujących się na górze projektora. Poniższa ilustracja przedstawia odpowiednie przyciski w projektorze.



- Aby wejść do OSD, wciśnij przycisk **MENU**.
- Dostępnych jest sześć menu. Używaj przycisku kursora
 ◆ , by je poruszać się między nimi.
- Przyciskami kursora ▲ ▼ poruszaj się w górę i dół menu.
- Wciśnij ◀►, by zmienić wartości ustawień.
- 5. Wciśnij **MENU**, by wyłączyć OSD lub opuścić podmenu.

			ð	đ	3	
DJÉ	CIE >> P	odstav	wowa			
	Tryb wyświet	lania				Użytkownik 3
*	Jasność			50		
	Kontrast			50		
	Nasycenie kol	oru		50		
() ()	Odcień koloru			50		
	Ostrość				•	
	Barwa ciała					
	Ustawienie re	setowani	a obrazu			

Uwaga:

Nie wszystkie opcje OSD są dostępne dla różnych źródeł wideo. Na przykład opcja **Pozycja Pozioma/Pionowa** w menu **Komputer** może być zmieniana tylko przy podłączeniu projektora do PC. Niedostępne opcje nie mogą być włączone i są zaznaczone szarym kolorem.

Ustawianie języka OSD

1. Naciśnij przycisk **MENU**. Naciśnij przycisk kursora **◄**►w celu przejścia do **KONFIG. SYSTEMU >> Podstawowe**.

Þ	N.		ß	đ	٦
USTAW	IENIA	>> Po	dstawo	owa	
🆀 Ję	zyk				Polski
🟓 Lo	go Splash				Vivitek
属 Pr	ojekcja				Przód – stół
🕑 <u>Ti</u> r	ner wygasz	zenia			Wył.
Ö <u>A</u> L	🖉 Auto Power Off 20 Min				20 Min
💑 Timer uśpienia 30 Min			30 Min		
💹 Ко	lor tła				Fioletowy
<u> </u>	enu ustawie	eń			
🊺 <u>Źr</u>	ódło				
	tawienia po	oleceń ste	rowania		

- 2. Wciskaj przycisk kursora ▲ ▼, aż podświetli się słowo Język.
- 3. Naciskaj przycisk kursora ◀►, aż do wybrania wymaganego języka.
- 4. Naciśnij przycisk **MENU**, aby zamknąć OSD.

Przegląd menu OSD

Skorzystaj z poniższego grafiku, by szybko znaleźć ustawienia lub wybrać ich zakres.



ZDJĘCIE >> Menu Podstawowa

Naciśnij przycisk **MENU**, aby otworzyć menu **OSD**. Naciśnij przycisk kursora **◄**► w celu nawigacji do **ZDJĘCIE** >> Menu **Podstawowa**. Naciśnij przycisk kursora **▲**▼ w celu przechodzenia w górę i w dół w menu **ZDJĘCIE** >> Menu **Podstawowa**. Naciśnij **◄**► w celu zmiany wartości ustawień.

Uwaga:

Dostosowanie ustawień w menu **ZDJĘCIE>>** Menu **Podstawowa** jest dostępne wyłącznie w trybie Użytkownik 1/2/3.



Element	Opis			
Tryb wyświetlania	Naciśnij przyciski kursora ◀►, aby ustawić Tryb Wyświetlacz. (Zakres: Kino/ Jasny / Normalny/ Użytkownik 1/ Użytkownik 2/ Użytkownik 3)			
Jasność	Naciśnij przyciski kursora I , aby wyregulować jasność wyświetlacza.			
Kontrast	Naciśnij przyciski kursora I , aby wyregulować kontrast wyświetlacza.			
Nasycenie koloru	 Naciśnij przyciski kursora ◀▶, aby wyregulować nasycenie kolorów video. Uwagi: Ta funkcja jest dostępna jedynie po wybraniu źródła wejścia Component, Video lub S-Video. 			
Odcień koloru	 Naciśnij przyciski kursora ◀▶ , aby wyregulować odcień/barwę kolorów video. Uwagi: Ta funkcja jest dostępna jedynie po wybraniu źródła wejścia Component, Video lub S-Video z wejścia systemu NTSC. 			
Ostrość	 Naciśnij przyciski kursora ◀▶, aby wyregulować ostrość wyświetlacza. Uwagi: Ta funkcja jest dostępna jedynie po wybraniu źródła wejścia Component, Video lub S-Video. 			
Barwa ciała	 Naciśnij przyciski kursora ◀▶, aby wyregulować kolory barwy ciała na wyświetlaczu. Uwagi: Ta funkcja jest dostępna jedynie po wybraniu źródła wejścia Component, Video lub S-Video. 			
Ustawienie resetowania obrazu	Naciśnij przycisk ENTER, aby zresetować wszystkie ustawienia do wartości domyślnych.			

ZDJĘCIE >> Menu Zaawansowana

Naciśnij przycisk **MENU**, aby otworzyć menu **OSD**. Naciśnij przycisk kursora **◄**►, aby przejść do **ZDJĘCIE** >> Menu **Zaawansowana**. Naciśnij przycisk kursora **▲**▼ w celu przechodzenia w górę i w dół w menu **ZDJĘCIE** >> Menu **Zaawansowana**. Naciśnij **◀**► w celu zmiany wartości ustawień.

			ð	- The second sec	٢	
ZDJĘ	CIE >> 7	Zaawan	isowan	a		
а ј а	Redukcja sz	umów		0	•	
111	Temperatur	a barwow	а			Ciepły
	Gamma			0		
	Regulacja H	SG				
۲	Przestrzeń	kolorów				Automatyczny

Element	Opis		
Redukcja szumów	Naciśnij przyciski kursora I > , aby wyregulować parametr Redukcja szumów.		
Temperatura barwowa	Naciśnij przyciski kursora ◀▶, aby ustawić wartości Temperatura barwowa. Uwagi: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Użytkownik 1/2/3.		
Gamma	Naciśnij przyciski kursora ◀► , aby wyregulować korekcję gamma wyświetlacza.		
Regulacja HSG	Naciśnij przycisk ENTER , aby przejść do podmenu Regulacja HSG . Patrz <i>Regulacja HSG</i> na stronie 25.		
Przestrzeń kolorów	Naciśnij przycisk kursora ◀▶, aby ustawić wartości Przestrzeń kolorów. (Zakres: Automatyczny/ RGB/ SDTV/ HDTV) Uwagi: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po wybraniu źródła wejścia HDMI.		

<u>Regulacja HSG</u>

Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do podmenu Regulacja HSG.

Element	Opis
Kolor podstawowy	Naciśnij przyciski kursora ◀▶, aby ustawić wartości Kolor podstawowy. Uwagi: Dostosować można sześć zestawów kolorów (R/ G/ B/ C/ M/ Y).
Barwa	Naciśnij przyciski kursora ◀▶, aby wyregulować parametr Barwa.
Nasycenie	Naciśnij przyciski kursora ◀▶, aby wyregulować parametr Nasycenie.
Wzmocnienie	Naciśnij przyciski kursora ◀▶, aby wyregulować parametr Wzmocnienie.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po wybraniu trybu wyświetlania **Użytkownik 1,Użytkownik 2, Użytkownik 3**.

Menu WYŚWIETLACZ

Naciśnij przycisk **MENU**, aby otworzyć menu **OSD**. Naciśnij przycisk kursora **◄**► w celu przejścia do opcji **WYŚWIETLACZ**. Naciśnij przycisk kursora **▲**▼ w celu przejścia w górę lub w dół menu **WYŚWIETLACZ**. Naciśnij **◄**► w celu zmiany wartości ustawień.

		<u> </u>	đ	đ	٢	
WYŚ	WIETLA	CZ				
Ο	Proporcje o	brazu				Automatyczny
	Zniekształo	enie trapez	zowe			
•••	Obcinanie k	rawędzi ob	orazu wideo	0	•	
ত্	Zoom cyfrowy			0	-	
	Ustawianie szczegółów PC					

Element	Opis
Proporcje obrazu	Naciśnij przycisk kursora ◀►, aby ustawić Proporcje obrazu. (Zakres: Automatyczny/ 16:10/ 16:9/ 4:3/ Letter Box/ Rzeczywiste)
Zniekształcenie trapezowe	Naciśnij przycisk kursora ◀▶, aby wyregulować parametr Zniekształcenie trapezowe. Uwagi: Ta funkcja jest dostępna po wyłączeniu funkcji Keystone Auto.
Obcinanie krawędzi obrazu wideo	Naciśnij przycisk kursora ◀▶, aby wyregulować Obcinanie krawędzi obrazu wideo.
Zoom cyfrowy	Naciśnij przycisk kursora ◀▶ w celu regulacji cyfrowego powiększenia.
Ustawianie szczegółów PC	Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do podmenu Ustawianie szczegółów PC. Patrz Ustawianie szczegółów PC na stronie 27.

Ustawianie szczegółów PC

Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do podmenu Ustawianie szczegółów PC.

Uwaga:

Dostosowanie ustawień w menu **Ustawianie szczegółów PC** jest dostępne jedynie po wybraniu źródła wejścia PC (analogowy sygnał RGB).

Istawianie szczegółów PC	· ·	
Automatyczny		
Częstotliwość	0	
Faza	16	
Pozycja pozioma	0	
Pozycja pionowa	0	

Element	Opis
Automatyczny	Naciśnij przycisk ENTER/AUTO w panelu sterowania lub przycisk ENTER/AUTO na pilocie zdalnego sterowania w celu automatycznej regulacji częstotliwości, fazy i pozycji.
Częstotliwość	Naciśnij przyciski kursora ◀▶, aby wyregulować liczbę próbkowania A/D.
Faza	Naciśnij przyciski kursora ◀▶, aby wyregulować zegar próbkowania A/D.
Pozycja pozioma	Naciśnij przyciski ◀▶ w celu regulacji pozycji wyświetlacza w prawo lub w lewo.
Pozycja pionowa	Naciśnij przyciski I w celu regulacji pozycji wyświetlacza w górę lub w dół.

Uwaga:

Niektóre sygnały mogą być wyświetlane z dużym opóźnieniem lub mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Jeśli operacja Automatyczna regulacja nie zoptymalizuje sygnału PC należy spróbować ręcznej regulacji CZĘSTOTLIWOŚCI i FAZY.

Menu KONFIG. USTAWIENIA >> Podstawowa

Naciśnij przycisk **MENU**, aby otworzyć menu **OSD**. Naciśnij przycisk kursora **◄►**, aby przejść do Menu **KONFIG. USTAWIENIA >> Podstawowa**. Naciśnij przycisk kursora **▲▼** w celu przejścia w górę i w dół Menu **KONFIG. USTAWIENIA >> Podstawowa**. Naciśnij **◀►**, aby zmienić wartości ustawień.

r 🖸 🖆	•
USTAWIENIA >> Podstawowa	
lezyk	Polski
🗲 Logo Splash	Vivitek
balan Projekcja	Przód – stół
Original Timer wygaszenia	Wył.
🖑 Auto Power Off	20 Min
🌆 Timer uśpienia	30 Min
🗰 Kolor tła	Fioletowy
📕 Menu ustawień	
👔 Źródło	
🚆 Ustawienia poleceń sterowania	

Element	Opis		
Język	Naciśnij przyciski kursora ◀► w celu wyboru innego menu lokalizacji. (Zakres: Angielski/ Duński/ Holenderski/ Fiński/ Francuski/ Niemiecki/ Włoski/ Koreański/ Norweski/ Polski/ Portugalski(Ameryka Łacińska) / Rosyjski/ Uproszczony Chiński / Tradycyjny Chiński / Hiszpański/ Szwedzki/ Czeski/ Turecki/ Węgierski/ Arabski / Japoński)		
Logo Splash	Naciśnij przyciski kursora ◀► w celu wyboru innego ekranu uruchamiania. (Zakres: Vivitek / Niebieski/ Czarny)		
Projekcja	Naciśnij przyciski kursora ◀► w celu wyboru spośród metod projekcji: Przód – stół/ Przód – sufit/ Tył – stół/ Tył – sufit.		
Timer wygaszenia	Naciśnij przyciski kursora ◀►, aby ustawić timer Pustego ekranu. Projektowany obraz jest automatycznie przywracany po ustawieniu czasu. (Zakres: Wył. / 5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 25 min/ 30 min)		
Auto Power Off	Naciśnij przyciski kursora ◀▶, aby ustawić timer automatycznego wyłączania zasilania. Projektor wyłączy się automatycznie, jeśli po upływie określonego czasu nie zostanie wykryte źródło wejścia. (Zakres: Wył. / 5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 25 min/ 30 min)		
Timer uśpienia	Naciśnij przyciski kursora ◀▶, aby ustawić timer uśpienia. Projektor wyłączy się automatycznie po upływie wstępnie ustawionego okresu czasu. (Zakres: Wył. / 30 min./ 1 godz./ 2 godz./ 3godz./ 4 godz./ 8 godz./ 12 godz.)		
Kolor tła	Naciśnij przyciski kursora ◀►, aby wybrać kolor tła, jeśli nie zostanie wykryte żadne źródło. (Zakres: Purpurowy/ Czarny /Niebieski)		
Menu ustawień	Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do podmenu Menu ustawień. Patrz Menu ustawień na stronie 29.		
Źródło	Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do podmenu Źródło. Patrz Źródło na stronie 29.		
Ustawienia polece- nia sterującego	Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do podmenu Ustawienia polece-nia sterującego. Sprawdź Ustawienia polecenia sterującego na stronie 30.		

Menu ustawień

Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do podmenu Menu ustawień.

Menu ustawień			
Położenie menu	Środek		
Menu czasu wyświetlania	5 s		

Element	Opis			
Położenie menu	Naciśnij przyciski ◀▶, aby wybrać spośród pięciu lokalizacji OSD: Górna-lewa/ Górna-prawa/ Środek / Dolna-lewa/ Dolna-prawa.			
Menu czasu wyświetlania	Naciśnij przyciski ◀►, aby ustawić menu czasu wyświetlania, przed zakończeniem wyświetlania OSD. (Zakres: 5 sek./ 10 sek./ 15 sek./ 20 sek./ 25 sek./ 30 sek.)			

<u>Źródło</u>

Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do podmenu Źródło.

Ź	Źródło					
	PC	\checkmark				
	HDMI 1	\checkmark				
	HDMI 2	\checkmark				
	Component	\checkmark				
	Video	\checkmark				
	S-Video	\checkmark				
	Szybkie autowyszukiwanie	Wvłaczonv				

Element Opis				
PC 1	Naciónii przyciąki 📣 chy właczyć lub wykaczyć źródła DC			
PC 2	Nacisnij przyciski V P , aby wiączyć lub wyiączyć złodno PC.			
HDMI	Naciśnij przyciski ◀▶, aby włączyć lub wyłączyć źródło HDMI.			
DisplayPort	Podłącz kabel DisplayPort do źródła DisplayPort			
BNC	Naciśnij przyciski ◀▶, aby włączenia lub wyłączenia źródła BNC			
Component	Naciśnij przyciski ◀►, aby włączyć lub wyłączyć źródło Component.			
S-Video	Naciśnij przyciski ◀►, aby włączyć lub wyłączyć źródło S-Video.			
Video	Naciśnij przyciski ◀►, aby włączyć lub wyłączyć źródło video.			
Szybkie autowyszukiwanie	Naciśnij przyciski ◀▶, aby włączyć lub wyłączyć Szybkie autowyszukiwanie dostępnych źródeł wejścia. Uwagi: Po wybraniu wymaganego źródła, funkcja Szybkie autowyszukiwanie zostanie wyłączona.			

Ustawienia polecenia sterującego

Należy nacisnąć przycisk **ENTER**, aby przejść do menu pomocniczego **Ustawienia polecenia sterującego**.

Ustawienia poleceń sterowania				
Sterowane przez		RS232		
Stan sieci				
ID projektora	0			

Element	Element Opis			
Sterowany przez	Należy nacisnąć przyciski ◀►, aby wybrać sterowanie zdalnymi poleceniami projektora (zakres: RS232 / RJ45)			
Stan sieci	Należy nacisnąć przycisk ENTER , aby przejść do menu pomocniczego Stan sieci . Zobacz rozdział <i>Stan sieci</i> na stronie 30.			
ID projektora	Naciśnij przycisk kursora ◀►, aby ustawić numer ID projektora do sterowania projektorem przez polecenie RS232.			

Stan sieci

Stan sieci				
Stan sieci	Połącz			
DHCP	Wyłączony			
Adres IP projektora	10.10.10.10			
Maska podsieci	255.255.255.0			
Domyślna bramka	0.0.0.0			
DNS	0.0.0.0			
Zastosuj				

Element	Opis		
Stan sieci Wskazuje stan połączenia sieciowego.			
	Należy nacisnąć przyciski <>, aby włączyć/ wyłączyć protokół DHCP.		
DHCP	Uwaga: Jeżeli protokół DHCP jest wyłączony, należy wypełnić pola Adres IP, Maska podsieci, Brama oraz Serwer DNS.		
Adres IP projektora	Należy wprowadzić właściwy adres IP, jeśli protokół DHCP jest wyłączony.		
Maska podsieci	Należy wprowadzić właściwy adres Maski podsieci, jeśli protokół DHCP jest wyłączony.		
Domyślna bramka	Wyświetlany jest domyślny adres Bramy dla sieci.		
DNS	Należy wprowadzić właściwą nazwę Serwera DNS, jeśli protokół DHCP jest wyłączony.		
Zastosuj Należy nacisnąć przycisk			

Dla uproszczenia i ułatwienia operacji, projektor udostępnia różne funkcje zarządzania sieciowego i zdalnego.

Funkcje LAN/RJ45 projektora możliwe do wykonania poprzez sieć, to zdalne zarządzanie: włączeniem/wyłączeniem zasilania, ustawienia jasności i kontrastu. Także, informacje o stanie projektora, takie jak: źródło video, wyciszenie dźwięku, itd.



LAN_RJ45

1. Podłącz kabel RJ45 do portów RJ45 projektora i do komputera PC (Laptopa).



2. W komputerze PC (Laptop), wybierz Start →Control Panel(Panel sterowania) →Network Connections(Połączenia sieciowe).



3. Kliknij prawym przyciskiem Local Area Connection(Połączenie z siecią lokalną) i wybierz Properties(Właściwości).



- 4. W oknie **Properties(Właściwości)**, wybierz zakładkę **General(Ogólne)** i wybierz **Internet Protocol (TCP/IP)(Protokół Internetowy (TCP/IP))**.
- 5. Kliknij Properties(Właściwości).

🚣 Loca	al Area Connection Properties	? ×
Gener	aral Advanced	
Conr	nnect using:	
	Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc	Configure
This	s connection uses the following items:	
] 🚚 QoS Packet Scheduler	
	Retwork Monitor Driver	
	Thternet Protocol (TCP/IP)	
	I <u>n</u> stall	Properties
[De	escription	
Tr wi ac	Transmission Control Protocol/Internet Protocol. wide area network protocol that provides commu across diverse interconnected networks.	The default unication
	Show icon in notification area when connected	4
	Notifu me when this connection has limited or n	no connectivitu
	ΟΚ	Cancel

6. Kliknij **Use the following IP address(Użyj następującego adresu IP)** i wprowadź adres IP i maskę podsieci, a następnie kliknij **OK**.

Internet Protocol (TCP/IP) Propertie	s ?X				
General					
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.					
Obtain an IP address automatical.	y				
• Use the following IP address:					
IP address:	10 . 10 . 10 . 99				
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.255.0				
<u>D</u> efault gateway:	· · ·				
C Obtain DNS server address autor	natically				
	tresses:				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:	· · ·				
	Ad <u>v</u> anced				
	OK Cancel				

- 7. Naciśnij przycisk **Menu** na projekotrze.
- 8. Wybierz USTAWIENIA >> Menu Podstawowa \rightarrow Ustawienia polecenia sterowania \rightarrow Stan sieci.
- 9. Po przejściu do Network (Sieć), wprowadź następujące elementy:
 - DHCP: Wyłączony
 - Adres IP: 10.10.10.10
 - Maska podsieci: 255.255.255.0
 - ▶ Brama: 0.0.0.0
 - ▶ Serwer DNS: 0.0.0.0
- 10. Naciśnij ← (Enter) / ►, aby potwierdzić ustawienia.

Otwórz przeglądarkę sieci web (na przykład, Microsoft Internet Explorer z Adobe Flash Player 9.0 lub wersja nowsza).

🖉 Navigation Canceled - Windows Internet Explorer					
00-	http://10.10.10.10/	• • ×			
🚖 Favorites	Mavigation Canceled				
i	Navigation to the webpage was canceled				
	What you can try:				
	Refresh the page.				

- 11. Na pasku adresu, wprowadź adres IP: 10.10.10.10.

Projektor zostanie ustawiony na zdalne zarządzanie. Wyświetlona zostanie następująca funkcja LAN/RJ45.

_	Power	Va	ol -	Mute		Vol +		-	-		-
	Sources List									Interfa	ice 2.6.3
	PC1		<u>`</u>								
							Mer	าน		Auto	
	HDMI						K		Enter		
	DisplayPort						Bla	nk	V	Source	
	BNC							(л	
	/			ĺ				_	\		
_		Freeze	Cont	trast E	Brightness		Sharpi	ness			
CR	ESTRON.								Exp	oansion Opti	ons

Dalsze informacje można uzyskać pod adresem http://www.crestron.com.

Menu KONFIG. USTAWIENIA >> Zaawansowana

Naciśnij przycisk **MENU**, aby otworzyć menu **OSD**. Naciśnij przycisk kursora **◄►**, aby przejść do Menu **KONFIG. USTAWIENIA >> Zaawansowana**. Naciśnij przycisk kursora **▲ ▼** w celu przejścia w górę i w dół w Menu **KONFIG. USTAWIENIA >> Zaawansowana**.

			ß	-B	٢			
USTA	USTAWIENIA >> Zaawansowana							
	Audio							
9	Ustawienia l	ampy						
	HDMI							
Ħ	Tryb dużej wysokości Wyłączony							
්	🖇 wzorzec testowy 🤍 Wyłączony							
TEXT	Closed Caption							
	Kontrolka LE	D			Normalny			
G	Timer preze	ntacji						
20	Tryb oszczę	dzania ene	rgii		Wyłączony			
*	<u>Resetuj wsz</u>	ystkie usta	wienia					

Element	Opis
Audio	Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do podmenu Audio. Patrz Audio na stronie 35.
Ustawienia lampy	Naciśnij przycisk ENTER , aby przejść do podmenu Ustawienia lampy . Patrz <i>Ustawienia lampy</i> na stronie 35.
HDMI	Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do podmenu HDMI. Patrz HDMI na stronie 36.
Tryb dużej wysokości	Naciśnij przyciski kursora ◀► w celu włączenia lub wyłączeni trybu dużej wysokości. Zaleca się włączyć, gdy wysokość na której używane jest urządzenie przekracza 1500m.
Wzorzec testowy	Naciśnij przycisk kursora I v celu wyboru wzorca testowego.
Closed Caption	Naciśnij przycisk ENTER , aby przejść do podmenu Closed Caption (Ukryte napisy) . Patrz <i>Closed Caption (Ukryte napisy)</i> na stronie 36.
Kontrolka LED	Naciśnij przyciski kursora ◀▶, aby wybrać Kontrolka LED. Wybierz Normalny dla uzyskania normalnego wyświetlacza LED i Wył. w celu wyłączenia wyświetlacza LED.
Timer prezentacji	Naciśnij przycisk
	Naciśnij przyciski kursora ◀▶, aby ustawić włączenie lub wyłączenie trybu oszczędzania energii.
Tryb oszczędzania energii	Uwaga: Po ustawieniu trybu oszczędzania energii na wyłączenie, złącze VGA OUT (Wyjście VGA) może wyprowadzać sygnał wyjścia, gdy projektor będzie w trybie oczekiwania.
	Tryb oszczędzania energii zostanie wyszarzony, po ustawieniu polecenia sterowania na RJ45.
Resetuj wszystkie ust	Naciśnij przycisk ENTER, aby zresetować wszystkie ustawienia do wartości domyślnych.

<u>Audio</u>

Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do podmenu Audio.

A	Audio				
	Głośność	5			
	Tony wysokie	0			
	Tony niskie	0			
	Wyciszenie		Wyłączony		
	AGC		Wyłączony		
	Wejście audio		Audio 1		
	Resetuj				

Element	Opis
Głośność Naciśnij przyciski kursora ◀►, aby wyregulować Głośność audio.	
Tony wysokie	Naciśnij przyciski kursora ◀►, aby wyregulować tony wysokie.
Bass	Naciśnij przyciski kursora ◀►, aby wyregulować basy audio.
Wycisz	Naciśnij przyciski kursora I w celu włączenia lub wyłączenia głośnika .
AGC	Naciśnij przyciski kursora ◀► w celu włączenia lub wyłączenia ustawienia AGC.
Audio Input (Wejście audio)	Naciśnij przyciski kursora ◀▶ w celu wyboru źródła wejścia audio.
Resetuj	Naciśnij przycisk ENTER, aby zresetować wszystkie ustawienia do wartości domyślnych.

<u>Ustawienia lampy</u>

Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do podmenu Ustawienia lampy.

U	Ustawienia lampy				
	Tryb lampy	Standardowy			
	Resetuj timer lampy				
	Czas praca lampy	0 Hr			

Element	Opis		
Tryb Lampy	Naciśnij przyciski ◀▶, aby wyregulować jasność lampy.		
Resetuj timer lampy Naciśnij przycisk ENTER, aby zresetować Czas pracy lampy, po wymianie lampy.			
Czas praca lampy	Wyświetla liczbę godzin pracy pampy.		

<u>HDMI</u>

Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do podmenu HDMI.

HDMI				
Format HDMI		Automatyczny		
Wzmocnienie wzmacniacza HDMI	3			

Element	Opis
Format HDMI	Naciśnij przyciski ◀▶, aby wybrać spośród trzech formatów wyświetlania HDMI: Automatyczny/Sygnał PC/Sygnał wideo.
Wzmocnienie wzmacniacza HDMI	Naciśnij przyciski ◀▶, aby wyregulować Wzmocnienie wzmacniacza HDMI.

Closed Caption (Ukryte napisy)

Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do podmenu Closed Caption (Ukryte napisy).

Closed Caption		
Wł. napisy zamkn.	Wyłączony	
Wersja napisów	NZ1	
<u></u>		

Element	Opis
Wł. napisy zamkn.	Naciśnij przyciski ◀► w celu włączenia lub wyłączenia ukrytych napisów.
Wersja napisów	Naciśnij przyciski ◀▶, aby ustawić opcję Wersja napisów.

<u>Timer prezentacji</u>

Funkcja Czasomierz prezentacji może wskazywać czas prezentacji na ekranie w celu uzyskania lepszego zarządzania czasem podczas prezentacji.

		-		
Timer prezentacji				
<u>Timer</u> Okres timera Zerowanie timera	Wyłączony 10			

Element Opis		
Timer	Naciśnij przyciski kursora ◀►, aby włączyć lub wyłączyć czasomierz prezentacji.	
Okres timera	Naciśnij przyciski kursora \blacktriangleleft , aby wybrać okres czasomierza (1 ~ 60 minut)	
Zerowanie timera	Naciśnij przycisk 🗲 (Enter) / ►, aby wyzerować ustawienia czasomierza.	

Menu INFORMACJE

Naciśnij przycisk **MENU**, aby otworzyć menu **OSD**. Naciśnij przycisk kursora **◄►** w celu przejścia do menu **INFORMACJE**.

			Ĩ	đ	3		
STAN							
	Nazwa model	u				D5280U	
	Źródło					VGA	
	Rozdzielczość				1280) x 1024 75Hz	
	Czas praca lampy				0 godz		
	Wersja oprogramowania				PWD01		

Element	Opis
Nazwa modelu	Wyświetlenie nazwy modelu.
Źródło	Wyświetla aktywne źródło wejścia.
Rozdzielczość	Wyświetla oryginalną rozdzielczość źródła wejścia.
Czas praca lampy	Wyświetla liczbę godzin pracy lampy.
Wersja oprogramowania	Wyświetla wersję firmware projektora.

Uwaga:

Stan wyświetlany w tym menu, służy wyłącznie do podglądu i nie można go edytować.

Konserwacja i bezpieczeństwo

Wymiana lampy projekcyjnej

Jeśli lampa przepali się, powinna zostać wymieniona. Wymieniać ją wolno tylko na oryginalną z certyfikatem, którą zamówić można u lokalnego sprzedawcy sprzętu.

Ważne:

a. Lampa projekcyjna, zastosowana w tym urządzeniu, zawiera niewielkie ilości rtęci.

- b. Nie wyrzucaj tego produktu do ogólnych przydomowych śmietników.
- c. Utylizacja jego musi nastąpić zgodnie z zasadami ustalonymi przez lokalne władze.

Niebezpieczeństwo:

Projektor wyłącz i odłącz jego kabel zasilania przynajmniej na pół godziny przed wymianą lampy. W przeciwnym wypadku możesz ulec poważnym poparzeniom.

Ostrzeżenie:

W niektórych, rzadkich przypadkach, żarówka lampy może się przepalić w czasie normalnego działania i spowodować wyrzucenie na zewnątrz przez tylny wywiew szklanego pyłu lub odłamków.

Nie należy wdychać lub dotykać szklanego pyłu lub odłamków. Może to spowodować obrażenia.

Należy zawsze trzymać twarz z dala od szczelin wylotu powietrza, aby nie ucierpieć z powodu gazu i rozbitych odłamków szkła lampy.

Podczas wyjmowania lampy z projektora zamontowanego pod sufitem należy upewnić się, że nikt nie stoi pod projektorem. Jeśli lampa się przepaliła, mogą z niej wypaść kawałki szkła.

/ JEŚLI LAMPA WYBUCHNIE

Jeśli lampa wybuchnie, gaz lub potłuczone kawałki szkła mogą zostać wyrzucone z wnętrza projektora i mogą wydostać się przez szczelinę wentylacyjną. Gaz zawiera toksyczną rtęć.

Należy otworzyć okna i drzwi w celu wentylacji.

Po wdechnięciu gazu lub po dostaniu się odłamków szkła stłuczonej lampy do ust należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- 1. Wyłącz zasialnie projektora, naciskając przycisk POWER (ZASILANIE).
- 2. Zaczekaj co najmniej 30 minut na schłodzenie projektora.
- **3.** Odłącz przewód zasilający.



Projektor DLP – Instrukcja obsługi

4 Odblokuj pokrywę lampy.



5. Pociągnij i zdejmij pokrywę.

6. Użyj śrubokręta do odkręcenia śrub z modułu lampy.



7. Wyciągnij moduł lampy.



 Odwróć czynności 1 do 7 w celu instalacji nowego modułu lampy. Aby uniknąć uszkodzenia, podczas instalacji, dopasuj moduł lampy do złącza i sprawdź, czy jest wypoziomowany.

Uwaga:

Przed dokręceniem śrub należy pewnie osadzić moduł lampy i prawidłowo podłączyć złącze lampy.



9 Po wymianie modułu lampy należy włączyć projektor i wyzerować lampę.

Zerowanie lampy:

Naciśnij **Menu** \rightarrow Wybierz **SYSTEM SETUP (USTAWIENIA SYSTEMU): Zaawansowane** \rightarrow 2192; Wybierz **Lampa** \rightarrow Wybierz **Resetuj timer lampy** \rightarrow Naciśnij $\triangleleft \triangleright$ przyciski w celu regulacji ustawień.

Czyszczenie projektora

Czyszczenie projektora w celu usunięcia kurzu i brudu pomoże zapewnić jego bezproblemową pracę.

Niebezpieczeństwo:

1. Wyłącz projektor i odłącz jego kabel zasilania przynajmniej na pół godziny przed czyszczeniem. W przeciwnym wypadku możesz ulec poważnym poparzeniom.

2. Do czyszczenia używaj wyłącznie wilgotnej ściereczki. Nie dopuść, by woda dostała się do otworów wentylacyjnych projektora.

3. Jeśli podczas czyszczenia do wnętrza projektora dostanie się trochę wody, przed ponownym użyciem zostaw projektor na kilka godzin odłączony od prądu w przewiewnym pomieszczeniu.

4. Jeśli podczas czyszczenia do wnętrza projektora dostanie się dużo wody, oddaj projektor do serwisu.

Czyszczenie obiektywu

Środki do czyszczenia obiektywów można kupić w większości sklepów fotograficznych Czyszcząc obiektyw projektora, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami.

- 1. Nanieś trochę środka do czyszczenia obiektywu na czystą, miękką ściereczkę. (Nie stosuj środka bezpośrednio na obiektyw.)
- 2. Delikatnie przetrzyj obiektyw ruchem okrężnym.

Ostrzeżenie:

1. Nie używaj ściernych środków czyszczących i rozpuszczalników.

2. Unikaj kontaktu płynu z obudową. Może on spowodować odbarwienia.

Czyszczenie obudowy

Czyszcząc obudowę, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

- 1. Kurz ścieraj czystą, wilgotną ściereczką.
- 2. Zwilż ściereczkę w ciepłej wodzie i dodaj trochę delikatnego detergentu (np. do mycia naczyń), a następnie przetrzyj obudowę.
- 3. Wypłucz ściereczkę z detergentu i ponownie przetrzyj nią projektor.

Ostrzeżenie:

Nie używaj ściernych środków czyszczących na bazie alkoholu. Mogą one spowodować odbarwienia.

Używanie fizycznej blokady

Korzystanie z systemu Kensington[®] Lock

Jeśli obawiasz się o bezpieczeństwo projektora, przymocuj go do stałego przedmiotu, używając szczeliny Kensington i linki zabezpieczającej.



Uwaga:

Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu zakupienia odpowiedniej linki zabezpieczającej.

Zamek bezpieczeństwa odpowiada systemowi bezpieczeństwa Kensington's MicroSaver Security System. Wszelkie uwagi należy kierować do: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tel: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

Używanie linki zabezpieczającej

Oprócz funkcji zabezpieczenia hasła i blokady Kensington, w zabezpieczeniu PROJEKTORA przed nieautoryzowanym użyciem, pomaga gniazdo linki zabezpieczenia.

Patrz następujący rysunek.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Najczęściej spotykane problemy i sposoby ich rozwiązywania

Przewodnik ten zawiera wskazówki, którymi należy kierować się przy rozwiązywaniu problemów mogących pojawić się podczas używania projektora. Jeśli problemu nie można rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu.

Po dłuższym czasie spędzonym na poszukiwaniu usterki, często okazuje się, że problem może być tak banalnie prosty, jak np. niedociśnięta wtyczka. Sprawdź następujące rzeczy, zanim przejdziesz do sekcji dotyczącej rozwiązywania konkretnych problemów.

- Podłącz do gniazdka inne elektryczne urządzenie, by upewnić się, czy gniazdko działa.
- Sprawdź, czy projektor jest włączony.
- Sprawdź, czy wszystkie kable są odpowiednio podłączone.
- Sprawdź, czy podłączone urządzenie jest włączone.
- Sprawdź, czy podłączony komputer nie znajduje się w trybie wstrzymania.
- Sprawdź, czy podłączony notebook jest ustawiony na zewnętrzne wyświetlanie. (Najczęściej robi się to wciskając odpowiednią kombinację klawiszy funkcyjnych notebooka)

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Wykonuj czynności w kolejności podanej przy każdym punkcie omawiającym konkretny problem i sposób jego rozwiązywania. Pomoże ci to szybciej rozwiązać problem.

Staraj się sprecyzować problem. W ten sposób unikniesz wymiany nieuszkodzonych elementów. Na przykład: wymieniłeś baterie, ale problem nadal istnieje, włóż oryginalne baterie z powrotem i przejdź do następnego punktu.

Zapisuj wszystkie czynności, które wykonałeś próbując rozwiązać dany problem. Informacja ta będzie pomocna podczas rozmowy z pomocą techniczną lub pracownikiem punktu serwisowego.

Diody informujące o błędach

Komunikaty kodów błędu	DIODA LED) ZASILANIA	DIODA LED GOTOWOŚĆ	Dioda LED Temperatura
	Zielony	Czerwony	Czerwony	Czerwony
Kontrolka gotowości	ON (WŁĄCZENIE)	—	ON (WŁĄCZENIE)	_
Start	—	ON (WŁĄCZENIE)	—	—
Chłodzenie	ON (WŁĄCZENIE)	_	miganie	_
Nadmierna temperatura	—	Wył.	—	ON (WŁĄCZENIE)
Błąd sensora wyłącznika termicznego	—	7 mignięć	—	—
Błąd lampy	5 mignięć	—	—	—
Błąd wentylatora nagrzewnicy	6 mignięć	—	1 mignięć	—
Błąd wentylatora systemowego	6 mignięć	—	1 mignięć	—
Błąd wentylatora zasilania i balastu	6 mignięć	—	1 mignięć	—
Otwrcie obudowy	_	7 mignięć	_	_
Błąd DMD	8 mignięć	_	_	_
Błąd pokrętła kolorów	9 mignięć	_	_	—

Po wystąpieniu błędu należy odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego i zaczekać jedną (1) minutę, przed ponownym uruchomieniem projektora. Jeśli diody LED zasilania lub GOTOWOŚĆ stale migają lub, gdy świeci dioda LED nadmiernej temperatury należy skontaktować się z punktem serwisowym.

Problemy z obrazem

Problem: Na ekranie nie pojawia się żaden obraz

- 1. Sprawdź ustawienia w notebooku lub komputerze PC.
- 2. Wyłącz wszystkie urządzenia i włącz ponownie w odpowiedniej kolejności.

Problem: Obraz jest rozmyty

- 1. Wyreguluj Ostrość w projektorze.
- 2. Wciśnij przycisk Auto w pilocie zdalnego sterowania lub projektorze.
- 3. Sprawdź, czy projektor znajduje się w odległości 10 metrów (33 stóp) od ekranu.
- 4. Sprawdź, czy obiektyw jest czysty.

Problem: Góra lub dół obrazu są szersze (efekt trapezu)

- 1. Ustaw projektor jak najbardziej prostopadle do ekranu.
- 2. Użyj przycisku Zniekształcenie trapezowe w pilocie zdalnego sterowania lub projektorze.

Problem: Na obrazie pojawiają się pasy

Sprawdź ustawienia opcji **Projekcja** w menu **konfiguracji systemu: Podstawowa > Projekcja** w OSD.

Problem: Na obrazie pojawiają się pasy

- 1. Przełącz Częstotliwość i Dostrajanie w menu Komputer OSD na ustawienia domyślne.
- **2.** Aby upewnić się, że powodem nie jest problem z kartą wideo komputera, podłącz projektor do innego komputera.

Problem: Obraz jest płaski, bez kontrastu

Wyreguluj Kontrast w menu Obraz OSD.

Problem: Kolor wyświetlanego obrazu nie odpowiada kolorowi źródłowego obrazu.

Wyreguluj Temperaturę barwową i Gamma w menu Obraz OSD.

Problemy z lampą

Problem: Nie ma światła z projektora

- 1. Sprawdź, czy kabel zasilania jest odpowiednio podłączony.
- 2. Sprawdź źródło prądu, podłączając do niego inne elektryczne urządzenie.
- **3.** Wyłącz projektor i włącz go ponownie w odpowiedniej kolejności. Sprawdź, czy dioda zasilania świeci się na zielono.
- 4. Jeśli lampa była ostatnio wymieniana, sprawdź, czy jest dobrze podłączona.
- 5. Wymień moduł lampy.
- 6. Włóż starą lampę z powrotem do projektora i oddaj go do naprawy.

Problem: Lampa zgasła

- **1.** Skoki zasilania mogą spowodować wyłączenie lampy. Podłącz ponownie przewód zasilajacy. Po zaświeceniu diody LED zasilania, naciśnij przycisk zasilania.
- 2. Wymień moduł lampy.
- **3.** Włóż starą lampę z powrotem do projektora i oddaj go do naprawy.

Problemy z pilotem zdalnego sterowania

Problem: Projektor nie odpowiada na pilota zdalnego sterowania

- 1. Skieruj pilot bezpośrednio na czujnik w projektorze.
- 2. Sprawdź czy nic nie stoi na przeszkodzie między pilotem i czujnikiem w projektorze.
- 3. Wyłącz fluorescencyjne światło w pomieszczeniu.
- 4. Sprawdź, czy bieguny baterii ustawione są właściwie.
- 5. Wymień baterie.
- 6. Wyłącz urządzenia na podczerwień działające w sąsiedztwie.
- 7. Oddaj pilot do naprawy.

Problemy z dźwiękiem

Problem: Nie ma dźwięku

- 1. Wyreguluj głośność w pilocie zdalnego sterowania.
- 2. Wyreguluj głośność w źródle dźwięku.
- 3. Sprawdź, czy kabel dźwiękowy podłączony jest prawidłowo.
- 4. Sprawdź źródło dźwięku przy pomocy innych głośników.
- **5.** Oddaj projektor do naprawy.

Problem: Dźwięk jest zniekształcony

- 1. Sprawdź, czy kabel dźwiękowy podłączony jest prawidłowo.
- 2. Sprawdź źródło dźwięku przy pomocy innych głośników.
- **3.** Oddaj projektor do naprawy.

Oddawanie projektora do naprawy

Jeśli nie możesz poradzić sobie z problemem, oddaj projektor do naprawy. Zapakuj go do oryginalnego pudła. Opisz problem i kolejne swoje działania, które podejmowałeś, by go rozwiązać. Dołącz to do projektora. Informacja taka może być pomocna dla pracowników serwisu. W celu naprawy zanieś projektor do miejsca, w którym go kupiłeś.

Pytania i odpowiedzi dotyczące HDMI

P. Jaka jest różnica pomiędzy "standardowym" kablem HDMI, a "wysokiej szybkości kablem"?

Ostatnio, organizacja HDMI Licensing, LLC ogłosiła, że kable można klasyfikować jako kable standardowej i wysokiej szybkości.

- Standardowe (lub "kategorii 1") kable HDMI HDMI zostały sprawdzone pod kątem możliwości przesyłania danych z szybkością 75Mhz lub z szybkością do 2,25Gbps, co odpowiada sygnałowi 720p/1080i.
- Wysokiej szybkości (lub "kategorii 2") kable HDMI zostały sprawdzone pod kątem możliwości przesyłania danych z szybkością 340Mhz lub z szybkością do 10,2Gbps, co jest najwyższą, aktualnie dostępną szybkością przesyłania przez kabel HDMI i zapewnia właściwą obsługę sygnałów 1080p, włącznie z sygnałami, przy zwiększonej głębi kolorów oraz/lub zwiększonymi częstotliwościami odświeżania ze źródła. Wysokiej szybkości kable mogą także obsługiwać wyższej rozdzielczości wyświetlacze, takie jak monitory kinowe WQXGA (rozdzielczość 2560 x 1600).

P. Jak uruchomić połączenie kablowe dłuższe niż 10 metrów?

Dostępnych jest wiele adapterów HDMI, obsługujących rozwiązania HDMI wydłużające efektywną długość kabla, od typowej 10 metrowej, do dużo dłuższej. Producenci tych urządzeń opracowali wiele rozwiązań, takich jak aktywne kable (aktywne układy elektroniczne wbudowane w kable, wzmacniające i zwiększające siłę sygnału kablowego), repeaterów, wzmacniaczy oraz połączeń CAT5/6 i światłowodów.

P. Jak się przekonać, czy używany kabel ma certyfikat HDMI?

Wszystkie produkty HDMI powinny posiadać certyfikat producenta, jako część specyfikacji testu zgodności z HDMI. Jednakże, wymienić można wiele przykładów, że kable z oznaczeniem logo HDMI nie zostały prawidłowo sprawdzone. HDMI Licensing, LLC stara się aktywnie wyszukiwać takie przypadki, aby zapewnić prawidłowe używanie znaku towarowego HDMI na rynku. Zalecamy, aby klienci kupowali kable z renomowanych źródeł i od zaufanych firm.

Dalsze szczegółowe informacje, można uzyskać na stronie <u>http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49</u>

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

Typ wyświetlacza	0.67" WUXGA DC3				
Rozdzielczość	WUXGA oryginalna 1920x1200				
Odległość projekcji	1,5 metr ~ 7 metrów				
Rozmiar ekranu projekcji	36,1 do 210 cali				
Obiektyw projekcji	Ręczna regulacja ostrości/Ręczna regulacja powiększenia				
Współczynnik powiększenia	1,25				
Korekcja pionowego zniekształcenia keystone	±15° – ±40 stopni				
Metody projekcji	Przód, tył, biurko/sufit (tył, przód)				
Zgodność danych	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, WUXGA, Mac				
SDTV/EDTV/ HDTV	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p				
Zgodność video	NTSC/NTSC 4.43, PAL (B/G/H/I/M/N/60), SECAM				
Synchronizacja pozioma	15,31 – 91,4 kHz				
Synchronizacja pionowa	43 – 87 Hz				
Certyfikaty bezpieczeństwa	FCC-B, cUL, UL, CE, C-tick, CCC, KC, CB, PCT, PSB, ICES-003, NOM, SASO				
Temperatura działania	5° ~ 35°C				
Wymiary	431,11 mm (S) x 344,16 mm (G) x 161,51 mm (W)				
Wejście prądu zmiennego	Uniwersalne parametry prądu zmiennego 100 – 240, typowo @ prąd zmienny 110V (100 – 240)/+-10%				
Zużycie energii	Typowo 420W (Normalne) / Typowo 360W (Eco)				
Wstrzymanie	<0,5 wat				
Lampa	330W (Normalne) / 280W (Eco)				
Głośnik audio	3W x 2				
	VGA x 2				
	DisplayPort x 1				
	S-Video x 1				
Złacza wejścia	5 BNC (RGBHV) x 1				
	Component x 1				
	Composite video x 1				
	HDMI x 1				
	RCA stereo x 2				
	VGA x 1				
Złącza wyjścia	Gniazdo PC audio x 1				
	Wyjście PC audio x 1				
	RS-232C				
	RJ45				
Złącza sterowania	wyzwalacz ekranu: gniazdo prądu stałego x 1 (Prąd stały 12V funkcja wyjścia 200mA)				
	USB (Wyłącznie serwis)				
Bezpieczeństwo	Blokada Kensington				



Odległość projektora od ekranu i rozmiar wyświetlanego obrazu

Tabela odległości i rozmiaru ekranu

Standardowy obiektyw projekcji: TR: 1,54 ~ 1,93; przesunięcie=110%

		TELE			Wide			
Odległość (m)	1,66	3,33	4,16	8,31	1,66	3,32	6,63	9,95
Przekątna (")	40	80	100	200	50	100	200	300
Wysokość obrazu (mm)	862	1723	2154	4308	1077	2154	4308	6462
Szerokość obrazu (mm)	538	1077	1346	2692	673	1346	2692	4039
H (mm)	269	538	673	1346	336	673	1346	2020
O (mm)	296	592	740	1481	370	740	1481	2222
A (mm)	27	54	67	135	34	67	135	202

Obiektyw do projekcji odległej: TR: 1,93 ~ 2,9; przesunięcie=110%

				W	IDE			
Odległość (m)	2,5	6,25	12,49	18,74	2,08	6,24	12,47	18,71
Przekątna (")	40	100	200	300	50	150	300	450
Wysokość obrazu (mm)	862	2154	4308	6462	1077	3231	6462	9693
Szerokość obrazu (mm)	538	1346	2692	4039	673	2019	4039	6058
H (mm)	269	673	1346	2020	336	1010	2020	3029
O (mm)	296	740	1481	2222	370	1111	2222	3332
A (mm)	27	67	135	202	34	101	202	303

Projektor DLP – Instrukcja obsługi

Obiektyw do projekcji bliskiej: TR: 0,77; przesunięcie = 110%

		STAŁY				
Odległość (m)	0,66	1,33	1,66	2,49		
Przekątna (")	40	80	100	150		
Wysokość obrazu (mm)	862	1723	2154	3231		
Szerokość obrazu (mm)	538	1077	1346	2019		
H (mm)	269	538	673	1010		
O (mm)	296	592	740	1111		
A (mm)	27	54	67	101		

przesunięcie % = O/H × 100% O=A+H H=(1/2) × (szerokość obrazu)

Tabela trybu synchronizacji

Sygnał	Rozdzielczość	Synchro- nizacja pozioma (KHz)	Synchro- nizacja pionowa (Hz)	Kompozytowe/ S-Video	VGA 1/2 (ANALOGOWY)	BNC	HDMI (CYFROWY)	DP (CYFROWY)
NTSC		15,734	60,0	0		0		
PAL/SECAM		15,625	50,0	0	—	0		
	720 x 400	37,9	85,0		0	0	0	0
	640 x 480	31,5	60,0		0	0	0	0
	640 x 480	37,9	72,8	—	0	0	0	0
	640 x 480	37,5	75,0	—	0	0	0	0
	640 x 480	43,3	85,0	—	0	0	0	0
	800 x 600	35,2	56,3	—	0	0	0	0
	800 x 600	37,9	60,3	—	0	0	0	0
	800 x 600	46,9	75,0	—	0	0	0	0
	800 x 600	48,1	72,2	—	0	0	0	0
	800 x 600	53,7	85,1	—	0	0	0	0
	1024 x 768	48,4	60,0	—	0	0	0	0
	1024 x 768	56,5	70,1	—	0	0	0	0
VESA	1024 x 768	60,0	75,0	—	0	0	0	0
	1024 x 768	68,7	85,0	—	0	0	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8	—	0	0	0	0
	1280 x 800	62,8	74,9	—	0	0	0	0
	1280 x 800	71,6	84,8	—	0	0	0	0
	1280 x 1024	64,0	60,0	—	0	0	0	0
	1280 x 1024	80,0	75,0	—	0	0	0	0
	1280 x 1024	91,1	85,0	—	0	0	0	0
	1400 x 1050	65,3	60,0	—	0	0	0	0
	1440 x 900	55,9	60,0	—	0	0	0	0
	1600 x1200	75,0	60	—	0	0	0	0
	1920 x1080	67,2	60	—	0	0	0	0
	1920 x1200[RB]	74,0	60	—	0	0	0	0
	640 x 480	35,0	66,7	—	0	0	0	0
Apple Macintosh	832 x 624	49,7	74,5	—	0	0	0	0
	1024 x 768	60,2	74,9	—	0	0	0	0
	1152 x 870	68,7	75,1	—	0	0	0	0
	480i	15,734	60,0		0		0	0
3010	576i	15,625	50,0		0		0	0
	576p	31,3	50,0		0	—	0	0
	480p	31,5	60,0	_	0	_	0	0

Projektor DLP – Instrukcja obsługi

Sygnal	Rozdzielczość	SYNCHRO- NIZACJA POZIOMA (KHZ)	SYNCHRO- NIZACJA PIONOWA (HZ)	Kompozytowe/ S-Video	VGA 1/2 (ANALOGOWY)	BNC	HDMI (CYFROWY)	DP (CYFROWY)
	720p	37,5	50,0	—	0	_	0	0
	720p	45,0	60,0	—	0	_	0	0
	1080i	33,8	60,0	—	0		0	0
	1080i	28,1	50,0	—	0	_	0	0
HDTV	1080p	27	24,0	—	0	_	0	0
	1080p	28,13	25,0	—	0	_	0	0
	1080p	33,75	30,0	—	0	—	0	0
	1080p	67,5	60,0	—	0		0	0
	1080p	56,3	50,0		0		0	0

O: Obsługiwana częstotliwość

- Nieobsługiwana częstotliwość

(*) VGA obsługuje komponent EDTV/SDTV/HDTV z adapterem.

Rozmiary projektora



REGULACJE PRAWNE

Ostrzeżenia FCC

Urządzenie zostało sprawdzone i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z rozdziałem 15 przepisów FCC. Powyższe wymagania zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w miejscach pracy.

Niniejsze urządzenie wytwarza, używa i może emitować częstotliwość radiową. Jeśli nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi, może powodować zakłócenia sygnałów radiowych. Używanie niniejszego urządzenia w warunkach domowych może spowodować zakłócenie sygnałów radiowych. Szkody te użytkownik będzie musiał pokryć na własny koszt.

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje urządzenia bez zgody odpowiednich instytucji mogą doprowadzić do pozbawienia użytkownika prawa do korzystania ze sprzętu.

Kanada

Niniejsze cyfrowe urządzenie klasy B jest zgodne z kanadyjskimi przepisami ICES-003.

Certyfikacje bezpieczeństwa

FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, KC, PCT, PSB, ICES-003, NOM i C-tick.

DODATEK

RS-232C Protocol

RS232 Setting

Baud rate:	9600
Parity check:	None
Data bit:	8
Stop bit:	1
Flow Control	None

Control Command Structure

	Header code	Command code	Data code	End code
HEX		Command	Data	0Dh
ASCII	'V'	Command	Data	CR

Operation Command

Note:

XX=00-98, projector's ID, XX=99 is for all projectors

Return Result P=Pass / F=Fail

n: 0:Disable/1: Enable/Vaule(0~9999)

	Command Group 00						
ASCII	HEX	Function	Description	Return Result			
VXXS0001	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 31h 0Dh	Power On		P/F			
VXXS0002	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 32h 0Dh	Power Off		P/F			
VXXS0003	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 33h 0Dh	Resync		P/F			
VXXG0004	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 34h 0Dh	Get Lamp Hours		Pn/F			
VXXS0005n	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 35h nh 0Dh	Set Air filter timer	n=0~999999	P/F			
VXXG0005	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 35h 0Dh	Get Air filter timer	n=0~999999	Pn/F			
VXXS0006	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 36h 0Dh	System Reset		P/F			
VXXG0007	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 37h 0Dh	Get System Status	0:Reset 1:Standby 2:Operation 3:Cooling	Pn/F			
VXXG0008	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 38h 0Dh	Get F/W Version		Pn/F			
VXXG0009	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 39h 0Dh	Get Alter EMail		Pn/F			
VXXS0009n	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 39h nh 0Dh	Set Alter Email	n=xxxxxx@xxxx. xxx.xx	P/F			

Command Group 01						
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value		
VXXG0101	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 31h 0Dh	Get Brightness	n=0~100	Pn/F		
VXXS0101n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 31h nh 0Dh	Set Brightness	n=0~100	P/F		
VXXG0102	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 32h 0Dh	Get Contrast	n=0~100	Pn/F		
VXXS0102n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 32h nh 0Dh	Set Contrast	n=0~100	P/F		
VXXG0103	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 33h 0Dh	Get Color	n=0~100	Pn/F		
VXXS0103n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 33h nh 0Dh	Set Color	n=0~100	P/F		
VXXG0104	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 34h 0Dh	Get Tint	n=0~100	Pn/F		
VXXS0104n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh	Set Tint	n=0~100	P/F		
VXXG0105	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 35h 0Dh	Get Sharpness	0~15	Pn/F		
VXXS0105n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 35h nh 0Dh	Set Sharpness	0~15	P/F		
VXXG0106	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 36h 0Dh	Get Color Tem- perature	0:Warm 1:Normal 2:Cool 3:Cooler 4:High Cool	Pn/F		
VXXS0106n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh	Set Color Tem- perature	0:Warm 1:Normal 2:Cool 3:Cooler 4:High Cool	P/F		
VXXG0107	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 37h 0Dh	Get Gamma	0:1.6 1:1.8 2:2.0 3:2.2t 4:2.4 5:2.6 6:1.0	Pn/F		
VXXS0107n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 37h nh 0Dh	Set Gamma	0:1.6 1:1.8 2:2.0 3:2.2t 4:2.4 5:2.6 6:1.0	P/F		

Command Group 02								
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value				
VXXS0201	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 31h 0Dh	Select RGB		P/F				
VXXS0202	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 32h 0Dh	Select RGB2		P/F				
VXXS0203	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 33h 0Dh	Select DVI		P/F				
VXXS0204	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 34h 0Dh	Select Video		P/F				
VXXS0205	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 35h 0Dh	Select S-Video		P/F				
VXXS0206	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 36h 0Dh	Select HDMI		P/F				
VXXS0207	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 37h 0Dh	Select BNC		P/F				
VXXS0208	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 38h 0Dh	Select YPbPr		P/F				
VXXS0209	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 39h 0Dh	Select HDMI 2		P/F				
VXXS0210	56h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 30h 0Dh	Select HDMI 3		P/F				

Command Group 02				
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value
VXXS0211	56h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 31h 0Dh	Select DP		P/F
VXXG0220	56h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh	Get Current Source	Return 1:RGB 2:RGB2 3:DVI 4:Video 5:S-Video 6:HDMI 7:BNC 8:YPbPr 9:HDMI 2 10:HDMI 3 11:DP	Pn/F

Command Group 03				
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value
VXXG0301	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 31h 0Dh	Get Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native 5:Auto 6:16:10	Pn/F
VXXS0301n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 31h nh 0Dh	Set Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native 5:Auto 6:16:10	P/F
VXXG0302	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh	Blank		Pn/F
VXXS0302n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 32h nh 0Dh	Blank		P/F
VXXG0303	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 33h 0Dh	Auto Keystone On		Pn/F
VXXS0303n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 33h nh 0Dh	Auto Keystone On		P/F
VXXG0304	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 34h 0Dh	Freeze On		Pn/F
VXXS0304n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 34h nh 0Dh	Freeze On		P/F
VXXG0305	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 35h 0Dh	Volume	n=0~10	Pn/F
VXXS0305n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 35h nh 0Dh	Volume	n=0~10	P/F
VXXG0306	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 36h 0Dh	Treble	n=-15~15	Pn/F
VXXS0306n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 36h nh 0Dh	Treble	n=-15~15	P/F
VXXG0307	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 37h 0Dh	Bass	n=-15~15	Pn/F
VXXS0307n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 37h nh 0Dh	Bass	n=-15~15	P/F
VXXG0308	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	Pn/F
VXXS0308n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 38h nh 0Dh	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	P/F

Projektor DLP – Instrukcja obsługi

Command Group 03				
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value
VXXG0309	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 39h 0Dh	Set vertical key- stone value	n=-40~+40	Pn/F
VXXS0309n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 39h nh 0Dh	Set vertical key- stone value	n=-40~+40	P/F
VXXG0310	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 30h 0Dh	Set horizontal key- stone value	n=-20~+20	Pn/F
VXXS0310n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 30h nh 0Dh	Set horizontal key- stone value	n=-20~+20	P/F
VXXG0311	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 31h 0Dh	Adjust the zoom	n=-10~+10	Pn/F
VXXS0311n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 31h nh 0Dh	Adjust the zoom	n=-10~+10	P/F
VXXG0312	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 32h 0Dh	Adjust the focus	n=-20~+20	Pn/F
VXXS0312n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 32h nh 0Dh	Adjust the focus	n=-20~+20	P/F
VXXG0313	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 33h 0Dh	Adjust the vertical lens shift	n=-20~+20	Pn/F
VXXS0313n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 33h nh 0Dh	Adjust the vertical lens shift	n=-20~+20	P/F
VXXG0314	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 34h 0Dh	Adjust the horizon- tal lens shift	n=-20~+20	Pn/F
VXXS0314n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 34h nh 0Dh	Adjust the horizon- tal lens shift	n=-20~+20	P/F

Command Group 04 (Remote Control)				
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value
VXXS0401	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 31h 0Dh	UP arrow		P/F
VXXS0402	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh	DOWN arrow		P/F
VXXS0403	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 33h 0Dh	LEFT arrow		P/F
VXXS0404	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 34h 0Dh	RIGHT arrow		P/F
VXXS0405	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh	POWER		P/F
VXXS0406	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 36h 0Dh	EXIT		P/F
VXXS0407	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 37h 0Dh	INPUT		P/F
VXXS0408	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 38h 0Dh	AUTO		P/F
VXXS0409	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 39h 0Dh	KEYSTONE+		P/F
VXXS0410	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 30h 0Dh	KEYSTONE-		P/F
VXXS0411	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 31h 0Dh	MENU		P/F
VXXS0412	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 32h 0Dh	STATUS		P/F
VXXS0413	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh	MUTE		P/F
VXXS0414	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 34h 0Dh	ZOOM+		P/F
VXXS0415	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh	ZOOM-		P/F
VXXS0416	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 36h 0Dh	BLANK		P/F
VXXS0417	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 37h 0Dh	FREEZE		P/F
VXXS0418	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 38h 0Dh	VOLUME+		P/F
VXXS0419	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 39h 0Dh	VOLUME-		P/F
VXXS0420	56h Xh Xh 53h 30h 34h 32h 30h 0Dh	Enter		P/F