

User Manual 用戶手冊 用户手册 Manual del usuario Manuel de l'utilisateur Benutzerhandbuch 사용자 설명서 Руководство пользователя

Gebruikershandleiding Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Εγχειρίδιο χρήσης Kullanım Kılavuzu Manuale d'uso Handbok Brugervejledning Brukerveiledning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv مدختسمان ل يل

D7 Series





Auteursrecht

Deze publicatie, inclusief alle foto's, illustraties en software, wordt beschermd door internationale auteursrecht wetgeving, alle rechten zijn voorbehouden. Deze handleiding, of het materiaal in de handleiding, mag niet gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

© Copyright 2011

Disclaimer

De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededeling. De fabrikant verstrekt geen aanboden of garanties wat betreft de inhoud van deze handleiding en verwerpt in het bijzonder impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De fabrikant behoudt het recht om deze publicatie te herzien en geregeld de inhoud hiervan te wijzigen zonder dat de fabrikant verplicht is iemand op de hoogte te brengen van zo een revisie of wijziging.

Erkenning Handelsmerk

Kensington is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van ACCO Brand Corporation met uitgegeven registraties en in behandeling zijnde toepassingen in andere landen in de wereld.

Alle andere productnamen die in deze handleiding gebruikt worden, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren en worden erkend.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Belangrijk:

We raden ten zeerste aan dat u dit gedeelte aandachtig leest voordat u de beamer gaat gebruiken. Deze veiligheids- en gebruiksinstructies garanderen dat u jarenlang de beamer veilig kunt gebruiken. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Gebruikte symbolen

Er worden waarschuwingssymbolen op het toestel en in deze handleiding gebruikt om u te wijzen op gevaarlijke situaties.

De volgende stijlen worden in deze handleiding gebruikt om u te waarschuwen voor belangrijke informatie.

Opmerking:

Bevat extra informatie over het behandelde onderwerp.

Belangrijk:

Bevat extra informatie die niet genegeerd mag worden.

Let op:

Waarschuwt u voor situaties die kunnen leiden tot beschadigingen aan het toestel.

Waarschuwing:

Waarschuwt u voor situaties die het toestel kunnen beschadigen, een gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

In deze handleiding worden namen van onderdelen en voorwerpen in de OSD-menu's aangegeven in vetgedrukte letters, zoals in dit voorbeeld:

"Druk op de knop Menu op de afstandsbediening voor toegang tot het Main menu."

Algemene veiligheidsinformatie

- Open de behuizing van het toestel niet. Afgezien van de projectielamp bevinden zich geen onderdelen in het toestel die door de gebruiker onderhouden/gerepareerd kunnen worden. Neem voor onderhoud of reparatie contact op met bevoegd servicepersoneel.
- Volg alle waarschuwingen en aandachtspunten in deze handleiding en op de behuizing van het toestel op.
- De projectielamp is standaard erg fel. Kijk, om oogbeschadigingen te voorkomen, niet in de lens indien de lamp ingeschakeld is.
- > Plaats het toestel niet op een onstabiele ondergrond, wagen of steun.
- Vermijd het gebruik van water in de buurt van het systeem, plaats het systeem niet in direct zonlicht of naast een hittebron.
- > Plaats geen zware voorwerpen zoals boeken of tassen op het toestel.

Installationsmeddelelse for fremviseren

> Anbring fremviseren vandret.

Fremviserens hældningsvinkel bør ikke overskride 15 grader, og fremviseren bør heller ikke installeres på nogen anden måde end med bord- og loftsbeslaget, ellers kan lampens levetid falde dramatisk.



> Efterlad mindst 50 cm afstand rundt om udsugningsåbningen.





- > Ensure that the intake vents do not recycle hot air from the exhaust vent.
- Wanneer u de projector gebruikt in een gesloten ruimte, moet u ervoor zorgen dat de temperatuur van de omgevingslucht binnen deze ruimte tussen 5 en 40°C blijft terwijl de projector werkt en dat de inlaat- en uitlaatopeningen niet worden geblokkeerd.
- Alle ingesloten ruimten moeten een gecertificeerde thermische evaluatie ondergaan om zeker te zijn dat de projector de uitlaatlucht niet weer opzuigt, anders kan het apparaat worden uitgeschakeld, zelfs als de temperatuur binnen de besloten ruimte tussen de acceptabele 5 en 40°C ligt.

Stroomveiligheid

- > Gebruik uitsluitend de geleverde stroomkabel.
- > Plaats niets op de stroomkabel. Plaats de stroomkabel zo dat deze niet in een looppad ligt.
- > Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening indien u deze opbergt, of langere tijd niet gebruikt.

De lamp vervangen

Het vervangen van de lamp kan gevaarlijk zijn indien dit niet goed uitgevoerd wordt. Zie *De projectielamp vervangen* op pagina 39 voor duidelijke en veilige instructies voor deze procedure. Voordat u de lamp gaat vervangen:

- Trek de stroomkabel uit.
- > Laat de lamp ongeveer één uur afkoelen.

Waarschuwing:

In zeldzame gevallen kan de gloeilamp bij een normaal gebruik doorbranden en kan er glasstof of kunnen er glasdeeltjes uit de uitlaatopening aan de achterzijde komen.

Het glasstof of de glasdeeltjes niet inademen of aanraken. Dit kan letsel tot gevolg hebben.

Houd uw gezicht altijd weg van het uitlaatrooster zodat u geen last hebt van het gas en de scherven van de lamp.

De beamer reinigen

- > Trek voor het reinigen de stroomkabel uit. Zie *De beamer reinigen* op pagina 42.
- > Laat de lamp ongeveer één uur afkoelen.

Wettelijke waarschuwingen

Voordat u de beamer installeert en gebruikt, leest u de wettelijke mededelingen in de *Wettelijke Compliantie* sectie op pagina 53.

Belangrijke recycle-instructies:

(Hg) De lamp(en) in dit product bevatten kwik. Dit product kan ander elektronisch afval bevatten dat gevaarlijk kan zijn indien het niet op de juiste manier weggegooid wordt. Verwijder afval volgens lokale, provinciale en nationale wetgeving.. Voor meer informatie neemt u contact op met de Electronic Industries Alliance (Alliantie van de Elektronica Industrie) via <u>WWW.EIAE.ORG</u>. Voor lampspecifieke verwijderingsinformatie kijkt u op WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Uitleg van symbolen



VERWIJDERING: Gooi elektrische en elektronische apparatuur niet bij het huishoudelijke afval. In de EU-landen is het gebruik van afzonderlijke recycleverzamelpunten verplicht.

Hoofdkenmerken

- Lichtgewicht toestel, eenvoudig in te pakken en te vervoeren.
- Compatibel met alle belangrijke videostandaards, inclusief NTSC, PAL en SECAM.
- Een hoge helderheid voor presentaties in daglicht of in verlichte kamers.
- Ondersteunt resoluties tot UXGA bij 16,7 miljoen kleuren voor duidelijk, helder beeld.
- Flexibele instelling voor projecties naar voren of achteren.
- Gezichtslijnprojecties blijven vierkant, met geavanceerde trapeziumcorrectie voor hoekprojecties.
- Invoerbron automatisch vastgesteld.

Deze Handleiding

Deze handleiding is bedoeld voor eindgebruikers en beschrijft hoe u de DLP-beamer installeert en gebruikt. Waar mogelijk is de relevante informatie, zoals een afbeelding en de beschrijving, op één pagina geplaatst. Dit afdrukvriendelijk formaat is zowel voor uw gemak en om papier te besparen, waardoor het milieu beschermd wordt. We raden aan dat u alleen de voor u relevante gedeeltes afdrukt.

Inhoudsopgave

BEGINNEN	
CONTROLELIJST VAN DE VERPAKKING	
AFBEELDINGEN VAN BEAMERONDERDELEN	
Vooraanzicht	
Achteraanzicht	
Onderaanzicht	
ONDERDELEN VAN AFSTANDSBEDIENING	
GEBRUIKSBEREIK VAN AFSTANDSBEDIENING	
I OETSEN VAN PROJECTOR EN AFSTANDSBEDIENING	
INSTELLINGEN EN GEBRUIK	
DE BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN	
INVOERTOESTELLEN AANSLUITEN	
DE BEAMER IN- EN UITSCHAKELEN	
EEN TOEGANGSWACHTWOORD INSTELLEN (VEILIGHEIDSVERGRENDELING)	
HET BEAMERNIVEAU AANPASSEN	
DE TRAPEZIUMCORRECTIE UITVOEREN	
HEI VOLUME AANPASSEN	
ON-SCREEN DISPLAY (OSD) MENU INSTELLINGEN	
OSD-MENUBEDIENING	
Navigeren in het OSD	
DE OSD-TAAL INSTELLEN	
OSD SUDMENU OVERZICHT	
OSD-SUBMENU OVEKZICHI	
Geovancearde functie	
Kleurheheerder	23
Computermenu	24
VIDEO/AUDIO-MENU	
Audio	
INSTALLATIE I MENU	
Geavanceerde Functies	
Presentatietimer	
INSTALLATIE II MENU	
Geavanceerde Functie	
OSD-menu-instelling	
Test ranaapparatuur	
2D	
JD Notwork	
Fabrieksinstellingen	38
Status	
ONDERHOUD EN BEVEILIGING	
	20
De PROJECTIELAMP VERVANGEN	
De BEAMER REINIGEN	
De Lens reinigen	42
De Behuizing reinigen	
DE FYSIEKE VERGRENDELING GEBRUIKEN	
De Kensington [®] -vergrendeling gebruiken	
De Vergrendeling beveiligingsketting gebruiken	
PROBLEMEN OPLOSSEN	
VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN	
TIPS VOOR PROBLEMEN OPLOSSEN	
LED-FOUTBERICHTEN	

BEELDPROBLEMEN	
LAMPPROBLEMEN	
PROBLEMEN MET DE AFSTANDSBEDIENING	
AUDIOPROBLEMEN	
Onderhoud/reparatie van de Beamer laten uitvoeren	
HDMI™ V & A	
SDECIEICATIES	18
Specificaties	
PROJECTIEAFSTAND VS. PROJECTIEAFMETING	
Projectie Afstand en Afmeting Tabel	
TIMING MODUS TABEL	
BEAMERAFMETINGEN (MM)	
WETTELIJKE COMPLIANTIE	
FCC WAARSCHUWING	53
Canada	53
VEILIGHEIDSCERTIFICATEN	53
AANHANGSEL I	
RS-232C PROTOCOL	

BEGINNEN

Controlelijst van de verpakking

Pak de beamer zorgvuldig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:



Neem onmiddellijk contact op met uw dealer indien er onderdelen ontbreken, beschadigd zijn, of indien het toestel niet werkt. We raden aan dat u het originele verpakkingsmateriaal bewaart, mocht het toestel ooit voor garantieservice geretourneerd moeten worden.

Let op:

Vermijd het gebruik van de beamer in stoffige omgevingen.

Afbeeldingen van beameronderdelen

<u>Vooraanzicht</u>



Onderdeel	LABEL		ZIE PAGINA:			
1.	Lampdeksel	Verwijder het deksel om de lamp te vervangen				
2.	Kensington-slot	Bevestigen op Kensington®-s	Bevestigen op een vast object met een Kensington®-slotsysteem			
3.	Veiligheidsbalk	Voor beveilige	Voor beveiligd en gemachtigd gebruik			
4.	Lens	Projectielens				
5.	Asferische spiegel	Reflecteert beelden				
	WAARSCHUWINGS- LED	Rood	Rood Foutcode			
6		Rood	Foutcode			
0.	LAMP-LED	Knipperend	Lamp niet gereed (opwarmen/uitschakelen/afkoelen) (zie <i>LED-foutberichten</i> op pagina 45)			
	VOEDINGS-LED	Knipperend	Foutcode			

Belangrijk:

Ventilatieopeningen op de beamer zorgen voor een goede luchtcirculatie, waardoor de beamerlamp koel blijft. Blokkeer de ventilatieopeningen niet.

Achteraanzicht



Onderdeel	LABEL	Beschrijving	ZIE PAGINA:
1.	VGA-uitgang	De RGB-kabel aansluiten op een scherm (Loopthrough alleen voor VGA IN-1)	
2.	RS-232	De RS-232 seriële poortkabel aansluiten voor de afstandsbediening	
3.	VGA – 1	De RGB-KABEL van een computer en componenten aansluiten	
4.	VGA – 2	De RGB-KABEL van een computer en componenten aansluiten	9
5.	RJ – 45	Een LAN-KABEL aansluiten van ethernet	
6.	S-VIDEO IN	De S-VIDEO-KABEL van een video-apparaat aansluiten	
7.	VIDEO IN	Sluit de COMPOSIET-KABEL van een video-apparaat aan	
8.	USB	Sluit de USB-KABEL aan vanaf een computer	
9.	Netvoeding	De VOEDINGSKABEL aansluiten	10
10.	HDMI™	De HDMI [™] -kabel aansluiten van een HDMI [™] -apparaat	
11.	AUDIO IN	Sluit een audiokabel aan vanaf het invoerapparaat	9
12.	AUDIO UIT	Sluit een audiokabel aan vanaf het uitvoerapparaat	

Opmerking:

Als uw videoapparatuur verschillende ingangsbronnen heeft, raden we u aan een aansluiting te maken in deze volgorde van voorkeur voor een betere beeldkwaliteit: HDMI™/DVI, component (via VGA), S-Video, Composiet.

Onderaanzicht



Onderdeel	LABEL	Beschrijving	ZIE PAGINA:		
1.	Veiligheidsbalk	Beschermt de projector tegen onbevoegd gebruik.	43		
2.	Kantelregelaars	Draai de instelhendel om de hoekpositie aan te passen.			
3.	Gaten voor pla- fondsteun	Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over de plafondmontage van de projector			

Opmerking:

Zorg dat u bij het installeren uitsluitend UL vermelde plafondbevestigingen gebruikt. Gebruik bij plafondinstallaties goedgekeurde bevestigingsoftware en M4 schroeven met een maximale schroefdiepte van 12 mm (0,47 inch).

De constructie van de plafondbevestiging moet de geschikte vorm en kracht bezitten. Het laadvermogen van de plafondbevestiging moet groter zijn dan het gewicht van de geïnstalleerde apparatuur, en als extra voorzorgsmaatregel in staat zijn om drie keer het gewicht van de apparatuur (niet minder dan 5,15 g) gedurende een periode van 60 seconden te weerstaan.

Onderdelen van afstandsbediening



Belangrijk:

1. Vermijd het gebruik van de beamer indien er fel fluorescerende lampen ingeschakeld zijn. Bepaalde hoge frequentie fluorescerende lampen kunnen het gebruik van de afstandsbediening verstoren.

2. Zorg dat de baan tussen de afstandsbediening en de beamer niet gehinderd wordt. Indien de baan tussen de afstandsbediening en de beamer gehinderd wordt, kan het signaal afkaatsen van bepaalde reflecterende oppervlakten, zoals beamerschermen.

3. De knoppen en de toetsen op het beamer hebben dezelfde functie als de overeenkomende toetsen op de afstandsbediening. Deze gebruikershandleiding beschrijft de functies gebaseerd op de afstandsbediening.

ONDERDEEL	LABEL	Beschrijving	ZIE PAGINA:	
1.	IR-zender	Verzendt signalen naar de beamer		
2.	Status LED	Brandt indien de afstandsbediening gebruikt wordt		
3.	Laser	Druk om de aanwijzer op het scherm te gebruiken		
4.	Omhoog	Pijl omhoog indien aangesloten via de USB op een PC		
5.	Rechts	Pijl rechts indien aangesloten via de USB op een PC		
6.	Omlaag	Pijl omlaag indien aangesloten via de USB op een PC		
7.	Pagina Omlaag	Pagina omlaag indien aangesloten via de USB op een PC		
8.	Cursor omhoog			
9.	Cursor rechts	Navigeert en wijzigt instellingen in het OSD	17	
10.	Cursor omlaag			
11.	Volume +/-	Volume aanpassen	16	
12.	Mute	Dempen van de ingebouwde luidspreker		
13.	Zoom+	Zoom in		
14.	Zoom-	Zoom uit		
15.	Freeze	Zet het beeld op het scherm stil of geeft het weer vrij		
16.	Blanco	Maak het scherm leeg		
17.	Source	Detecteert het invoertoestel		
18.	Auto	Auto afstelling voor fase, meelopen, afmeting en positie		
19.	Menu	Opent het OSD	17	
20.	Status	Opent het OSD Status menu (het menu wordt alleen geopend indien er een invoertoestel gedetecteerd wordt)	29	
21.	Trapezium boven/onder	Corrigeert beeld-trapezium (breder boven/onder) effect	15	
22.	Cursor links	Navigeert en wijzigt instellingen in het OSD		
23.	Enter	Wijzigt de instellingen in het OSD		
24.	Pagina Omhoog	Pagina omhoog indien aangesloten via de USB op een PC	17	
25.	Links	Pijl links indien aangesloten via de USB op een PC		
26.	Enter	Enter toets indien aangesloten via de USB op een PC		
27.	Power	In- of uitschakelen van de beamer	10	
28.	Laser	Gebruik als aanwijzer op het scherm. RICHT NIET OP DE O	GEN.	

Gebruiksbereik van afstandsbediening

De afstandsbediening maakt gebruik van een infrarode overdracht om de beamer te bedienen. Het is niet noodzakelijk om de afstandsbediening direct op de beamer te richten. Vooropgesteld dat u de afstandsbediening niet loodrecht houdt aan de zijkanten of de achterkant van de beamer, zal de afstandsbediening goed werken binnen een straal van 7 meters (23 voet) en 15 graden boven of onder het niveau van de beamer. Indien de beamer niet reageert op de afstandsbediening, gaat u iets dichter naar de beamer toe.

Toetsen van projector en afstandsbediening

De beamer kan gebruikt worden met de afstandsbediening of met de toetsen bovenop de beamer. Alle handelingen kunnen uitgevoerd worden met de afstandsbediening; echter, het gebruik van de toetsen op de beamer zijn beperkt.

INSTELLINGEN EN GEBRUIK

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

1. Verwijder de kap van het batterijgedeelte door de kap in de richting van de pijl te schuiven.



2. Plaats de batterij met de positieve kant naar boven.



3. Plaats de kap terug.



Let op:

- 1. Gebruik uitsluitend AAA batterijen (Alkaline batterijen worden aanbevolen).
- 2. Gooi gebruikte batterijen weg volgens lokale wetgeving.
- 3. Verwijder de batterijen indien de beamer langere tijd niet gebruikt wordt.

Invoertoestellen aansluiten

Er kunnen tegelijkertijd een PC of een notebook computer en videotoestellen aangesloten worden op de beamer. Videotoestellen zijn DVD, VCD en VHS spelers, als ook film camcorders en digitale fotocamera's. Controleer de gebruikershandleiding van het aangesloten toestel om de juiste uitvoeraansluiting te bevestigen.



Onderdeel	LABEL	Beschrijving
A	VGA-uitgang	De RGB-kabel aansluiten op een scherm (Loopthrough alleen voor VGA IN-1)
B	RS-232	De RS-232 seriële poortkabel aansluiten voor de afstandsbediening
Θ	VGA – 1	De RGB-KABEL van een computer en componenten aansluiten
D	VGA – 2	De RGB-KABEL van een computer en componenten aansluiten
9	RJ – 45	Een LAN-KABEL aansluiten van ethernet
6	HDMI™	De HDMI [™] -kabel aansluiten van een HDMI [™] -apparaat
G	S-VIDEO IN	De S-VIDEO-KABEL van een video-apparaat aansluiten
•	VIDEO IN	Sluit de COMPOSIET-KABEL van een video-apparaat aan
0	USB	Sluit de USB-KABEL aan vanaf een computer.
	AUDIO IN	Sluit een audiokabel aan vanaf het invoerapparaat
K	AUDIO UIT	Sluit een audiokabel aan vanaf het uitvoerapparaat

Waarschuwing:

Koppel, als veiligheidsmaatregelen, alle stroom naar de beamer en aangesloten toestel los voordat u aansluitingen gaat uitvoeren.

De beamer in- en uitschakelen

- Sluit de stroomkabel aan op de beamer. Sluit de andere kant aan op een stopcontact. Het O controlelampje op de beamer gaat branden.
- **2.** Schakel de aangesloten toestellen in.
- **3.** Controleer of de **POWER**-LED stabiel oranje oplicht. Druk vervolgens op de **POWER**-knop op de afstandsbediening om de projector in te schakelen.

Het splashscherm van de beamer wordt getoond en de aangesloten toestellen worden gedetecteerd.

Zie *Een toegangswachtwoord instellen* (*Veiligheidsvergrendeling*) instellen on pagina 12 indien de veiligheidsvergrendeling geactiveerd is.

Druk als meer dan een invoerapparaat is aangesloten op de knop BRON van de afstandsbediening en gebruik ▲ ▼ om door de apparaten te bladeren. (Component wordt ondersteund met behulp van de RGB naar COMPONENT ADAPTER.)





	Bron
	VGA1 VGA2 Samengestelde video S-Video HDMI
Artike Schuiv Menu =	I aanpassen ◀┦⁄) ren ▲▼ = Afsluiten

- VGA 1/VGA 2: Analoog RGB Component: DVD-ingang YCbCr / YPbPr of HDTV-ingang YPbPr via HD15-connector
- Samengesteld video: Traditioneel samengesteld video
- S-Video: Supervideo (Y/C gescheiden)
- HDMI[™]: HDMI[™], DVI

5. Indien het bericht "Voeding Uit? Nogmaals op **Voeding** drukken" wordt getoond, drukt u op de **POWER** toets. De beamer wordt uitgeschakeld.



Let op:

Koppel de voedingskabel niet los tot de POWER LED oranje wordt, waarmee wordt aangegeven dat de projector is afgekoeld.

Een toegangswachtwoord instellen (Veiligheidsvergrendeling)

U kunt de vier (pijl) toetsen gebruiken voor het instellen van een wachtwoord en voor het voorkomen van onbevoegd gebruik van de beamer. Indien deze functie geactiveerd is, moet het wachtwoord ingevoerd worden nadat u de beamer heeft gestart. (Zie *Navigeren in het OSD* op pagina 17 en *De OSD-taal instellen* op pagina 18 voor hulp bij het gebruik van de OSD-menu's.)

Belangrijk:

Bewaar het wachtwoord op een veilige plek. Zonder het wachtwoord zult u de beamer niet kunnen gebruiken. Indien u het wachtwoord kwijt raakt, neemt u contact op met uw verkoper voor informatie over het wissen van het wachtwoord.

- **1.** Druk op de **MENU** toets om het OSDmenu te openen.
- Druk op de cursor < ► toets om naar het Installatie I menu te gaan, druk op de cursorknoppen ▲ ▼ om Geavanceerd te selecteren.



Beeld Computer Video / Audio	Installatie I	Installatiell
Taal		Nederlands
Blanco scherm		
Projectie		P
Hoogte-breedteverhouding		Opvullen
Trapezium		0
Digitale zoom		0
Geavanceerd		↓/ ►
Opnieuw instellen		↔ />
Menu = Afsluiten Artikel aanpassen 4/ 🕨	Schuiven	▲▼ 0

- 6. Druk op de cursor ▲ ▼ toets voor het selecteren van Veiligheidsvergrendeling.
- 7. Druk op de cursor ◄► toets om de functie veiligheidsvergrendeling in of uit te schakelen.

Een dialoogvenster wordt automatisch geopend.

Beeld	Computer	(() Cideo / Audio Geavanceerd	Installatie I	Installatiell
Veiligheidsva Wandkleur Presentatieti Logo Logo Capture	ergrendeling imer			Off Off ◀ᠨ∕♪ Normal ◀ɬ⁄♪
Menu = Afsluite	n		Schuiven	▲▼ 0

DLP Beamer – Gebruikershandleiding

8. U kunt de cursortoetsen ▲ ▼ ◀ ► op het toetsenpaneel of de IR afstandsbediening gebruiken voor het invoeren van het wachtwoord. U kunt iedere combinatie gebruiken, inclusief dezelfde pijl vijf keer, maar niet meer dan vijf.

Druk op de cursortoetsen in een willekeurige volgorde om het wachtwoord in te stellen. Druk op de **MENU**-toets voor het afsluiten van het dialoogvenster.

9. Het wachtwoord bevestigen menu wordt geopend indien de gebruiker op de powerknop drukt en de **Veiligheidsvergrendeling** geactiveerd is. Voer het wachtwoord in de volgorde die u heeft ingesteld in stap 5, in. Indien u het wachtwoord vergeten bent, neemt u contact op met het servicecentrum. Het servicecentrum controleert of u de eigenaar bent en helpt met het verwijderen van het wachtwoord.

 Wachtwoord

 Wachtwoord registreren

 Wachtwoord bevestigen

 Menu = Afsluiten

Wachtv	voord				
Wachtwoord registreren	*	*	*	*	*
Wachtwoord bevestigen	*	*	*	*	*
ОК					
Menu = Afsluiten					



Het beamerniveau aanpassen

Let op het volgende bij het instellen van de beamer:

- De beamertafel of steun moet waterpas en stevig zijn.
- Plaats de beamer zo dat deze loodrecht op het scherm staat.
- Verwijder de achtervoethouder van de achterste instelvoet voordat u de projectiehoek aanpast.
- Zorg dat de kabels veilig zijn. U kunt erover vallen.
- **1.** Draai de instelknoppen rechtsom om de projector omhoog te plaatsen.
- 2. Til de projector op en draai de instelknoppen linksom om de projector omlaag te brengen.

0

De trapeziumcorrectie uitvoeren

- **1.** Gebruik de knoppen **KEYSTONE** (TRAPEZIUMCORRECT IE) op de afstandsbediening om het trapeziumvormig effect (bredere bovenkant of onderkant) te corrigeren.
- **2.** De trapeziumbediening verschijnt op het scherm.



Trapezium

 \land

Het volume aanpassen

1. Druk op de **Volume** toetsen +/- op de afstandsbediening. De volume bediening verschijnt op het scherm.





))

2. Druk op de MUTE knop voor het uitschakelen van het volume.

ON-SCREEN DISPLAY (OSD) MENU INSTELLINGEN

OSD-menubediening

De beamer is uitgerust met een OSD waarmee u het beeld kunt aanpassen en verschillende instellingen kunt wijzigen.

<u>Navigeren in het OSD</u>

U kunt de afstandsbediening cursor toetsen of de toetsen bovenop de beamer gebruiken om te navigeren en het OSD te wijzigen. De volgende afbeelding toont de overeenkomende toetsen op de beamer.

- Om het OSD te openen, drukt u op de MENU toets.
- Er zijn vijf menu's. Druk op de cursor ◄► toets om door de menu's te bladeren.
- Druk op de cursor ▲ ▼ toets om omhoog en omlaag te gaan in een menu.
- Druk op ◀► om de waarde van de instellingen te wijzigen.
- 5. Druk op **MENU** om het OSD of een submenu af te sluiten.

Weergavemod				Installatien
** cer ga remoa	us			Presentatie
Briljante kleur				0
Helderheid				50
Contrast				50
Scherpte				16
Gamma				PC
Geavanceerd				↓ /►
Opnieuw instel	len			↔ />
Menu = Afsluiten	Menu se	electeren 🜗	Schuiven 4	▲▼ Ŷ

Opmerking:

Afhankelijk van de videobron zijn niet alle onderdelen in het OSD beschikbaar. Bijvoorbeeld, de **Horizontale/Verticale Positie** onderdelen in het **Computer** menu kan alleen aangepast worden indien aangesloten op een PC. Onderdelen die niet beschikbaar zijn, kunnen niet geopend worden en zijn grijs gemaakt.

De OSD-taal instellen

Stel voordat u doorgaat de OSD-taal in op uw voorkeur.

1. Druk op de **MENU** toets. Druk op de cursor **◄** toets om te navigeren naar Installatie I.

Beeld Computer Video / Audio	Installatie I	
Taal		Nederlands
Blanco scherm		
Projectie		Ρ
Hoogte-breedteverhouding		Opvullen
Trapezium		0
Digitale zoom		0
Geavanceerd		₩ />
Opnieu w instellen		4 4∕.⊁
Menu = Afsluiten Menu selecteren 4 🕨	Schuiven	▲▼ 0

2. Druk op de cursor $\blacktriangle \lor$ toets totdat **Taal** gemarkeerd is.

Beeld Computer Video / Audio	Installatie I
Taal	Nederlands
Blanco scherm	
Projectie	P
Hoogte-breedteverhouding	Opvullen
Trapezium	0
Digitale zoom	0
Geavanceerd	↓/ }
Opnieuw instellen	4!∕ ►
Menu = Afsluiten Artikel aanpassen 4 🕨	Schuiven 🔺 🔰 🖗

- 3. Druk op de cursor ◀► toets totdat de gewenste taal gemarkeerd is.
- 4. Druk twee keer op de **MENU** toets om het OSD te sluiten.

OSD-menu overzicht

Gebruik de volgende afbeelding om snel een instelling te vinden of het bereik voor een instelling te bepalen.



OSD-Submenu Overzicht



Beeld Menu

Druk op de **MENU**-toets voor het openen van het **OSD**-menu. Druk op de cursortoets **◄** ► voor het openen van het **Beeld-Menu**. Druk op de cursortoets **▲** ▼ om omhoog en omlaag te gaan in het **Beeld**menu. Druk op **∢** ► om de waarde van de instellingen te wijzigen.

Beeld	Computer	(() Turker () Video / Audio	Installatie I	
Weergavcmo	odus			Presentatie
Briljante kleu	r			0
Helderheid				50
Contrast				50
Scherpte				16
Gamma				PC
Geavanceer	ł			₩ />
Opnieuw inst	ellen			↔ />
Menu = Afsluite	n Menu se	electeren 🜗	Schuiven	▲▼ <u>0</u>

Onderdeel	Beschrijving
Weergavcmodus	Druk op de cursor ◀► toets om de Weergavcmodus te selecteren.
Briljante kleur	Druk op de cursor ◀► toets om de waarde van Briljante kleur aan te passen.
Helderheid	Druk op de cursor ◀► toets om de helderheid van het scherm aan te passen.
Contrast	Druk op de cursor \blacktriangleleft toets om het contrast van het scherm aan te passen.
Scherpte	Druk op de cursor \blacktriangleleft toets om de scherpte van het scherm aan te passen.
Gamma	Druk op de cursor \blacktriangleleft toets om de gammacorrectie van het scherm aan te passen.
Geavanceerd	Druk op ◀◀ (Enter) / ► om het menu Geavanceerd te openen. Zie <i>Geavanceerde functie</i> op pagina 22.
Opnieuw instellen	Druk op ◀┛ (Enter) / ► om alle instellingen opnieuw in te stellen op de standaard waarden.

Geavanceerde functie

Druk op de **MENU**-toets voor het openen van het **OSD**-menu. Druk op $\blacktriangleleft \triangleright$ voor het openen van het **Beeld**menu. Druk op $\blacktriangledown \blacktriangle$ voor het openen van het menu **Geavanceerd** en druk vervolgens op **Enter** of \triangleright . Druk op $\blacktriangledown \blacktriangle$ om omhoog en omlaag te gaan in het menu **Geavanceerd**.

Beeld	Computer	Video / Audio	Installatie I	
Kleurruimte Kleurtempera Kleurbeheero	atuur der			Automatisch Normal €!∕♪
Menu = Afsluite	en		Schuiven	▲▼ 0

Onderdeel	Beschrijving
Kleurruimte	Druk op de cursor ◀► toets om de Kleurruimte aan te passen. (Bereik: Automatisch – RGB – YPbPr- YCbCr)
Kleurtemperatuur	Druk op de cursor ◀▶ toets om de kleurtemperatuur aan te passen. (Bereik: Koel – Normaal – Warm)
Kleurbeheerder	Druk op ◀┛ (Enter) / ► om het menu Kleurbeheerder te openen. (Bereik: Rood-Groen-Blauw-Cyaan-Magenta-Geel-Wit). Zie pagina 23 voor meer informatie over de <i>Kleurbeheerder</i> .

<u>Kleurbeheerder</u>

Beeld	Computer Video / Audio	Installatie I	Installatiell
	Geavanceer a (rited bene		
Rood			↓ /▶
Groen			↓ /►
Blauw			↓ /▶
Cyaan			₩
Magenta			↓/ ►
Geel			↔ /)
Wit			↔/)
Menu = Afsluiter	n 🔹 Artikel aanpassen 4 ⁄ 🕨	Schuiven 🔺	·▼ 0

Druk op ← (Enter) / ► voor het openen van het submenu Kleurbeheerder.

Onderdeel	Beschrijving
Rood	Selecteer om de Rode Kleurbeheerder te openen. Druk op de ◀► toetsen om de Tint, Kleurverzadiging, en Toename aan te passen.
Groen	Selecteer om de Groene Kleurbeheerder te openen. Druk op de ◀▶ toetsen om de Tint, Kleurverzadiging, en Toename aan te passen.
Blauw	Selecteer om de Blauwe Kleurbeheerder te openen. Druk op de ◀► toetsen om de Tint, Kleurverzadiging, en Toename aan te passen.
Cyaan	Selecteer om de Cyaan Kleurbeheerder te openen. Druk op de ◀▶ toetsen om de Tint, Kleurverzadiging, en Toename aan te passen.
Magenta	Selecteer om de Magenta Kleurbeheerder te openen. Druk op de ◀▶ toetsen om de Tint, Kleurverzadiging, en Toename aan te passen.
Geel	Selecteer om de Gele Kleurbeheerder te openen. Druk op de ◀► toetsen om de Tint, Kleurverzadiging, en Toename aan te passen.
Wit	Selecteer om de Witte Kleurbeheerder te openen. Druk op de ◀▶ toetsen om Rood, Groen en Blauw aan te passen.

Computermenu

Druk op de **MENU**-toets voor het openen van het **OSD**-menu. Druk op de cursortoets $\blacktriangleleft \triangleright$ voor het openen van het **Computer**menu. Druk op de cursortoets $\blacktriangle \triangledown$ om omhoog en omlaag te gaan in het Computermenu. Druk op $\blacktriangleleft \triangleright$ om de waarde van de instellingen te wijzigen.

Beeld	Computer	(() Turker () Video / Audio	Installatie I	Installatiell
Horizontale posi	itie			0
Verticale positie	9			0
Frequentie				15
Meelopen				0
Automatisch be	eld			₩ />
Menu = Afsluiten	Menu se	electeren 🜗	Schuiven 4	▲▼ Q

Onderdeel	Beschrijving
Horizontale positie	Druk op de cursor \blacktriangleleft toets om de beeldpositie naar links of rechts aan te passen.
Verticale positie	Druk op de cursor \blacktriangleleft toets om de beeldpositie omhoog of omlaag aan te passen.
Frequentie	Druk op de cursor \blacktriangleleft toets om de A/D bemonsteringsklok aan te passen.
Meelopen	Druk op de cursor \blacktriangleleft toets om de A/D bemonsteringspunt aan te passen.
Automatisch beeld	Druk op ← (Enter) / ► voor automatische aanpassing voor fase, meelopen, afmeting en positie.

Video/Audio-menu

Druk op de **MENU**-toets voor het openen van het **OSD**-menu. Druk op de cursortoets **◄** ► voor het openen van het **Video/Audio**-menu. Druk op de cursortoets **▲** ▼ om omhoog en omlaag te gaan in het **Video/Audio**-menu. Druk op **∢** ► om de waarde van de instellingen te wijzigen.

Beeld Computer	(((🚡) Video / Audio	Installatie I	
Video AGC			Off
Kleurverzadiging			50
Kleurtint			50
Modus film			Off
Video-overscan			Off
Closed Captioning			Off
Audio			↓ /▶
Opnieu w instellen			€!∕ }
Menu = Afsluiten Menu selea	cteren 🜗	Schuiven 4	▲▼ Q

Onderdeel	Beschrijving
Video AGC	Druk op de \blacktriangleleft toetsen voor het in- of uitschakelen van de Automatische Toenamecontrole voor de videobron.
Kleurverzadiging	Druk op de ◀► toetsen om de kleurverzadiging aan te passen.
Kleurtint	Druk op de ◀► toetsen om de kleurtint aan te passen.
Modus film	Druk op de ◀► toetsen om een andere modus film te selecteren.
Video-overscan	Druk op de ◀► toetsen voor het in- of uitschakelen van de video-overscan.
Closed captioning	Druk op de knoppen ◀► om Closed captioning te activeren of te inactiveren
Audio	Druk op
Opnieuw instellen	Druk op ← (Enter) / ► om alle instellingen opnieuw in te stellen op de standaard waarden.

Opmerking:

Video-onregelmatigheden kunnen optreden bij het afspelen van gekruiste video. Om dit probleem op te lossen, opent u het Video / Audio-menu en past u de functie Modus Film aan.

<u>Audio</u>

Druk op ← (Enter) / ► voor het openen van het Audio-submenu.

Beeld	Computer	((()) Video / Audio Audio	Installatie I	Installatiell
Volume Geluid dempe Audio-ingang	in J			4 Off ©
Menu = Afsluite	n		Schuiven 4	▲▼ 0

Onderdeel	Beschrijving		
Volume	Druk op de ◀► toetsen om het audiovolume aan te passen.		
Geluid dempen	Druk op de ◀► toetsen voor het in- of uitschakelen van de luidspreker.		
Audio-ingang	Druk op de cursorknoppen ◀► om de audio-ingang te selecteren (Bereik: Mini ~ RCA)		

Installatie I Menu

Druk op de **MENU**-toets voor het openen van het **OSD**-menu. Druk op de cursortoets **◄** ► voor het openen van het menu **Installatie I**. Druk op de cursor **▲** ▼ toets om omhoog en omlaag te gaan in het menu **Installatie I**. Druk op **∢** ► om de waarde van de instellingen te wijzigen.

Beeld	Computer	() Video / Audio	Installatie I	Installatiell
Taal				Nederlands
Blanco schern	n			
Projectie				Ρ
Hoogte-breedteverhouding Opvullen				Opvullen
Trapezium				0
Digitale zoom				0
Geavanceerd				↓ /►
Opnieuw inste	ellen			↔/)
Menu = Afsluiter	n Menu se	electeren 🜗	Schuiven	▲▼ Ŷ

Onderdeel	Beschrijving		
Taal	Druk op de cursor ◀► toets voor het selecteren van een ander lokalisatiemenu.		
Blanco Scherm	Druk op de cursor ◀► toets voor het selecteren van een andere kleur voor een blanco scherm.		
Projectie	Druk op de cursor I toets om te kiezen uit vier projectiemethodes:		
Hoogte- breedteverhouding	Druk op de cursor I toets voor het aanpassen van de hoogte-breedteverhouding.		
Trapezium	Druk op de cursor I toets om het trapezium van het scherm aan te passen.		
Digitale zoom	Druk op de cursor ◀► toets voor het aanpassen van het Digitale zoom menu.		
Geavanceerd	Druk op ◀◀ (Enter) / ► om naar het menu Geavanceerd te gaan. Zie <i>Geavanceerde Functie</i> op pagina 30.		
Opnieuw instellen	Druk op		

Geavanceerde Functies

Druk op de knop **Menu** om het **OSD**-menu te openen. Druk op $\blacktriangleleft \triangleright$ om naar het menu **Installatie I** te gaan. Druk op $\blacktriangle \checkmark$ om naar het menu **Geavanceerd** te gaan en druk vervolgens op **Enter** of \triangleright . Druk op $\blacktriangledown \blacktriangle$ om omhoog en omlaag te gaan in het menu **Geavanceerd**. Druk op $\blacktriangleleft \triangleright$ om de waarden van de instelling te wijzigen.

Beeld	Computer	(() Cideo / Audio Geavanceerd	Installatie I	Installatiell
Veiligheidsve Wandkleur Presentatieti Logo Logo Capture	rgrendeling mer			Off Off €!∕♪ Normal €!∕♪
Menu = Afsluite	n		Schuiven	▲▼ 0

ONDERDEEL	Beschrijving		
Veiligheidsslot	Druk op de cursorknoppen ◀► om het veiligheidsslot te activeren of te inactiveren.		
Wandkleur	Druk op de cursorknop ◀► om de functie voor de achtergrondkleur in of uit te schakelen (Uit/ Lichtgeel/ Roze/ Lichtgroen/ Blauw/ Schoolbord).		
Presentatietimer	Druk op ← (Enter) / ► om naar het Presentatiemenu te gaan. Zie <i>Presentatietimer</i> op pagina 28.		
Logo	Druk op ◀► om het scherm te selecteren dat u wilt weergeven tijdens het opstarten (Normaal/Gebruiker).		
Logo Capture	Druk op ← (Enter) / ► om een weergegeven scherm vast te leggen om het te gebruiken als opstartscherm.		

Presentatietimer

Met de functie Presentatietimer kunt u de presentatietijd weergeven op het scherm om u te helpen bij een beter tijdsbeheer wanneer u presentaties geeft.

Beeld	Computer	Video / Audio	Installatie I	Installatiell
		Presentatietimer		
Timer				Off
Timorporiodo				10
rimerperiode				10
Reset timer				≁ !∕▶
Menu = Afsluite	n		Schuiven	▲▼ 0

Onderdeel	BESCHRIJVING		
Timer	Druk op de cursorknop \blacktriangleleft om de presentatietimer in of uit te schakelen.		
Timerperiode	oDruk op de cursorknop \blacktriangleleft om de timerperiode te selecteren (1 ~ 60 minuten)		
Reset timer	Druk op		

Installatie II Menu

Druk op de **MENU**-toets voor het openen van het **OSD**-menu. Druk op de cursortoets **◄** ► voor het openen van het **Installatie II** menu. Druk op de cursortoets **▲** ▼ om omhoog en omlaag te gaan in het Installatie II menu.

Beeld Computer Video / Audio Installatie I	Installatiell
Autobron	Off
AutoPowerOff(min)	0
Voeding automatisch aan	Off
Ventilatorsnelheid	Normal
Lampmodus	Normal
Geavanceerd	₩ />
Fabrieksinstellingen	₩/
Status	↔/ /►
Menu = Afsluiten Menu selecteren 🌗 Schuiven 🛛	▲▼ O

Onderdeel	Beschrijving
Autobron	Druk op de cursor ◀► toets voor het in- of uitschakelen van de automatische bron detectie. (Bereik: On ~ Off)
Auto Power Off (min.)	Druk op de cursor \blacktriangleleft toets voor het in- of uitschakelen van de automatische uitschakeling van de lamp indien er geen signaal is.
Voeding automatisch aan	Druk op de cursor ◀► toets voor het in- of uitschakelen van de automatische Power Aan functie indien de stroom ingeschakeld wordt.
Ventilatorsnelheid	 Druk op de cursor ◄► toets voor het wisselen tussen de Normale en de Hoge ventilatorsnelheden. Opmerking: We raden aan om de hoge ventilatorsnelheid te selecteren in gebieden met hoge temperaturen, hoge vochtigheid of hoog gelegen.
Lampmodus	Druk op de cursor ◀► toets voor het selecteren van de lamp modus voor hogere helderheid of lagere helderheid om de levensduur van de lamp te verlengen.
Geavanceerd	Druk op ← (Enter) / ► om het menu Geavanceerd te openen. Zie <i>Geavanceerde Functie</i> op pagina 30.
Fabrieksinstellingen	Druk op ← (Enter) / ► om alle onderdelen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Status	Druk op ← (Enter) / ► om het Status menu te openen. Zie pagina 38 voor meer informatie over <i>Status</i> .

Geavanceerde Functie

Druk op de **MENU**-toets voor het openen van het **OSD** menu. Druk op \blacktriangleleft voor het openen van het **Installatie II** menu. Druk op \blacktriangledown voor het openen van het **Geavanceerd** menu en druk vervolgens op **Enter** of \triangleright . Druk op \blacktriangle om omhoog en omlaag te gaan in het **Geavanceerd** menu. Druk op \blacktriangleleft om de waarden van de instelling te wijzigen.



Onderdeel	Beschrijving		
OSD-menu-instelling	Druk op Enter / ► voor het openen van het OSD-instellingenmenu. Zie pagina 31 voor meer informatie over de OSD-Menu instelling.		
Test randapparatuur	Druk op Enter/ ► voor het openen van het menu Test randapparatuur. Zie pagina 31 voor mee informatie over Test Randapparatuur.		
Lampuren opnieuw instellen	Dit onderdeel moet na het vervangen van de lamp opnieuw ingesteld worden. Zie pagina 32 voor meer informatie over het opnieuw instellen van de branduren.		
Laagvermogen	Druk op ◀► om het lage energieverbruik in en uit te schakelen.		
3D	Druk op ◀► om een andere 3D-stand te activeren of te inactiveren.		
RS232	Druk op \blacktriangleleft om RS232 (afstand) of Netwerk (LAN) te selecteren, afhanekelijk van de manier waarop de beamer is aangesloten.		
Netwerk	Druk op \blacktriangleleft (Enter) / \triangleright om naar het Netwerkmenu te gaan. Zie pagina 33 voor meer informatie over het <i>Netwerk</i> .		

Opmerking:

Om de 3D-functie te gebruiken, activeert u eerst Film afspelen in de 3D-instelling die u hebt gevonden in het dvd-apparaat onder het menu 3D Disc.

OSD-menu-instelling

Beeld	Computer	Video / Audio	Installatie I	Installatiell
Menupositie Doorzichtig m Menu Weerga	enu ave			D 0 % 15
Menu = Afsluite	n		Schuiven 🔺	· · · · ·

Onderdeel	Beschrijving
Menupositie	Druk op de ◀► toets voor het selecteren van een andere OSD-locatie.
Doorzichtig menu	Druk op de ◀► toets om een doorzichtigheidsniveau van de OSD-achtergrond te selecteren.
Menu Weergave	Druk op de ◀► toets voor het selecteren van de OSD-time-out vertraging.

Test randapparatuur



Onderdeel	Beschrijving
Controle test op afstand	Druk op ← (Enter) / ► voor het testen van de IR-afstandsbediening voor diagnostiek.
Kleurtest	Druk op ◀┛ (Enter) / ► voor het selecteren van andere schermkleuren.
USB-test	Druk op
Geluidstest	Druk op ◀┛ (Enter) / ► om het geluid te testen.

Lampuren opnieuw instellen

Beeld	Computer	(((🔂	Installatie I	Installatiell
	Geavanceer	d \ Lampuren opn	ieuw instellen	
	Zie de	egebruikshandlei	ding	
		Menu = Afsluiten	1	

Zie *De lamp opnieuw instellen* op pagina 41 voor het opnieuw instellen van de teller van de branduren.

<u>3D</u>



Onderdeel	Beschrijving
3D	Druk op \blacktriangleleft om Uit, DLP-Link of IR te selecteren.
3D synchr. omkeren	Druk op ◀▶ om 3D synchr. omkeren in of uit te schakelen.

<u>Netwerk</u>

Beeld	Computer	(() Turker () Video / Audio	Installatie I	Installatiell
	Gea	avanceerd \ Netw	ork	
Netwerkstatu	IS			Verbinden
DHCP				Off
IP-adres			255	.255.255.255
Subnetmaske	r		255	.255.255.255
Gateway			255	.255.255.255
DNS			255	.255.255.255
Toepassen				↔!∕ ►
Menu = Afsluiter	n		Schuiven 4	↓ ▼ 0

Onderdeel	Beschrijving
Netwerktoestand	Toont de verbindingstoestand van het netwerk.
	Druk op ◀▶ om DHCP in of uit te schakelen.
DHCP	Opmerking: Selecteert u DHCP uit, vul dan een IP-adres, Subnetmasker, Gateway en de DNS-velden in.
IP-adres	Geef hier een geldig IP-adres op als DHCP uitgeschakeld is.
Subnetmasker	Geef hier een geldig subnetmasker op als DHCP uitgeschakeld is.
Gateway	Geef hier een geldig gateway-adres op als DHCP uitgeschakeld is.
DNS	Geef hier een geldige DNS-naam op als DHCP uitgeschakeld is.
Toepassen	Druk op ◀┛ (Enter) / ► om de instellingen te bevestigen.

Voor de eenvoud enhet bedienignsgemak biedt de beamer diverse mogelijkheden voor netwerken en beheer op afstand.

De functie LAN/RJ45 van de beamer via een netwerk, zoals beheer op afstand: In- en uitschakelen, Helderheid– en Contrastinstellingen. Verder informatie over de toestand van de beamer, zoals: Videobron, Geluid dempen enz.



LAN_RJ45

1. Sluit een RJ45-kabel aan op de RJ45-aansluitingen van de beamer en de computer (Laptop).



2. Selecteer op de computer (Laptop), Start \rightarrow Control Panel (Configuratiescherm) \rightarrow Network Connections (Netwerkverbindingen).



3. Klik met de recherknop op Local Area Connection (Lokale netwerkverbinding) en selecteer Properties (Eigenschappen).



- 4. Selecteer in het venster Properties (Eigenschappen) de tab General (Algemeen) en selecteer Internet Protocol (TCP/IP).
- 5. Klik op **Properties (Eigenschappen)**.

Local Area Connection Properties	? ×
General Advanced	
Connect using:	
Intel(R) 82562GT 10/100 Network Cc	
This connection uses the following items:	
OS Packet Scheduler Torner Monitor Driver Themet Protocol (TCP/IP)	
	ŕ
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	
$\overleftarrow{\mathbf{\nabla}}$ Show icon in notification area when connected $\overleftarrow{\mathbf{\nabla}}$ Notify $\underline{m}e$ when this connection has limited or no connectivit	у
OK Can	cel

6. Klik op **Use the following IP address (Het volgende IP-adres gebruiken)** en vul het IP-adres en het Subnetmasker in. Klik daarna op **OK**.

hternet Protocol (TCP/IP) Properties				
General				
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.				
C Obtain an IP address automaticall	y			
Use the following IP address:				
<u>I</u> P address:	10 . 10 . 10 . 99			
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0			
Default gateway:				
C Obtain DNS server address autom	natically			
Use the following DNS server add	resses:			
Preferred DNS server:	· · ·			
<u>A</u> lternate DNS server:				
	Ad <u>v</u> anced			
	OK Cancel			

- 7. Druk op de beamer op de knop **Menu**.
- 8. Selecteer Installation II (Installatie II) →Advanced (Geavanceerd)→Netwerk.
- 9. Geef na verbinding met het Netwerk het volgende op:
 - ► DHCP: uit
 - ▶ IP-adres: 10.10.10.10
 - ▶ Subnetmasker: 255.255.255.0
 - ▶ Gateway: 0.0.0.0
 - ► DNS-server: 0.0.0.0
- 10. Druk op ← (Enter) / ► om de instellingen te bevestigen.

Open een webbrowser (bijvoorbeeld, Microsoft Internet Explorer met Adobe Flash Player 9.0 of hoger).

Navigation	n Canceled - Windows Internet Explorer	
00-	e http://10.10.10.10/	• • ×
🚖 Favorites	Ø Navigation Canceled	6
1	Navigation to the webpage was canceled	
	What you can try:	
	Refresh the page.	

- 11. Geef in de adresbal het IP-adres 10.10.10.10 op

De beamer is ingesteld voor beheer op afstand. De functie LAN/RJ45 is als volgt. Gebaseerd op een netwerkwebpagina voor de invoertekenreeks op het tabblad **tools (Extra)**, zijn de beperkingen voor de invoerlengte in de onderstaande lijst opgenomen ("spatie" en andere interpunctietekens inbegrepen):

	Power	Vol -	Mute	Vol +		
Sou	rces List					Interface 2.8.3
	VGA1					
					Menu	
						Enter
					Blank	
	HDMI					
	Freeze	e Contra	ast Bright	ness	Color	
CRESTR	ON.					Expansion Options
	Crestron Control		Projector			User Password
IP Address	Crestron Control 192.168.0.20	Projector Name	Projector A01			User Password
IP Address IP ID	Crestron Control 192.168.0.20 03	Projector Name Location	Projector ^{A01} Room	New	Password	User Password
IP Address IP ID Port	Crestron Control 192.168.0.20 03 41794	Projector Name Location Assigned To	Projector A01 Room Sir.	New	Password Confirm	User Password
IP Address IP ID Port	Crestron Control 192.168.0.20 03 41794 Send	Projector Name Location Assigned To	Projector A01 Room Sir. Se	New	Password Confirm	User Password
IP Address IP ID Port	Crestron Control 192.168.0.20 03 41794 Send	Projector Name Location Assigned To DHCP	Projector A01 Room Sir. Enabled	New nd	Password Confirm	User Password
IP Address IP ID Port	Crestron Control 192.168.0.20 03 41794 Send	Projector Name Location Assigned To DHCP IP Address	Projector A01 Room Sir. Enabled 10.10.10.10	nd	Password Confirm	User Password
IP Address IP ID Port	Crestron Control 192.168.0.20 03 41794 Send	Projector Name Location Assigned To DHCP IP Address Subnet Mask	Projector A01 Room Sir. Enabled 10.10.10 265.255.255.0	nd	Password Confirm	User Password
IP Address IP ID Port	Crestron Control 192.168.0.20 03 41794 Send	Projector Name Location Assigned To DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway	Projector A01 Room Sir. Enabled 10.10.10 255.255.255.0 0.0.0	nd New	Password Confirm Password	User Password
IP Address IP ID Port	Crestron Control 192.168.0.20 03 41794 Send	Projector Name Location Assigned To DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector A01 Room Sir. Enabled 10.10.10 255.256.255.0 0.0.0 0.0.0	nd New	Password Confirm Password Confirm	User Password
IP Address IP ID Port	Crestron Control 192168.0.20 03 41794 Send	Projector Name Location Assigned To DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector A01 Room Sir. Enabled 10.10.10.10 255.255.255.0 0.0.0.0 0.0.0 Enabled 0.0.0 0.0.0 Enabled 0.0.0 Enable	nd New	Password Confirm Password Confirm	User Password

Exit

CATEGORIE	Ітем	Invoerlengte
	IP Address (IP-adres)	14
Crestron Control (Crestron-besturing)	IP ID	2
(Port (Poort)	5
	Projector Name (Projectornaam)	10
Projector	Location (Locatie)	9
	Assigned To (Toegewezen aan)	8
	DHCP (Enabled) (DHCP (ingeschakeld))	(N.v.t.)
	IP Address (IP-adres)	15
Network Configuration (Netwerkconfiguratie)	Subnet Mask (Subnetmasker)	15
(Default Gateway (Standaard gateway)	15
	DNS Server	15
	Enabled (Ingeschakeld)	(N.v.t.)
User Password (Gebruikerswachtwoord)	New Password (Nieuw wachtwoord)	15
()	Confirm (Bevestigen)	15
	Enabled (Ingeschakeld)	(N.v.t.)
Admin Password (Beheerderswachtwoord)	New Password (Nieuw wachtwoord)	15
(Confirm (Bevestigen)	15

Ga voor meer informatie naar http://www.crestron.com.

<u>Fabrieksinstellingen</u>

Druk op de cursortoets ▲ ▼ om omhoog en omlaag te gaan in het menu **Installatie II**. Selecteer het **Fabrieksinstellingen**-submenu en druk op ← (Enter) / ► om alle menuonderdelen terug te zetten naar de standaardfabriekswaarden (behalve Taal en Veiligheidsvergrendeling).

Beeld Computer Video / Audio	Installatiel
Autobron	Off
Auto Power Off (min)	0
Voeding automatisch aan	Off
Ventilatorsnelheid	Normal
Lampmodus	Normal
Geavanceerd	↔/ /►
Fabrieksinstellingen	↓ /▶
Status	₩/ ►
Menu = Afsluiten Artikel aanpassen 🖅 S	Schuiven 🔺 💎 🕴 🤨

<u>Status</u>

Druk op de cursortoets ▲ ▼ om omhoog en omlaag te gaan in het menu **Installatie II**. Selecteer het submenu **Installatie II** en druk op ← (Enter) / ► voor het openen van het submenu **Status**.

Beeld Computer	(() Constant () Co	Installatie I	Installatiell	
	Status			
Actieve bron Video-informatie		1024 x ⁻	Analog RGB 768 @ 60 Hz	
Lampuren (Eco , Normal)		0	0	
Menu = Afsluiten				

Onderdeel	Beschrijving		
Actieve bron	Toon de geactiveerde bron.		
Video-informatie	Toont resolutie-/video-informatie voor de RGB bron en de kleurstandaard voor de Videobron.		
Lampuren (Eco en Normal)	Informatie over gebruikte lampuren wordt getoond. Eco en Normal tellers worden gedeeld.		

ONDERHOUD EN BEVEILIGING

De projectielamp vervangen

De projectielamp moet vervangen worden zodra deze uitgebrand is. Deze mag uitsluitend vervangen worden door een gecertificeerd reserveonderdeel dat u bij uw lokale dealer kunt bestellen.

Belangrijk:

- a. De projectielamp die in dit product gebruikt wordt, bevat een kleine hoeveelheid kwik.
- **b.** Gooi dit product niet bij het algemene huishoudelijke afval.
- **c.** Verwijdering van dit product moet uitgevoerd worden volgens de wetgeving van uw lokale autoriteiten.

Waarschuwing:

Zorg dat u de beamer minimaal 30 minuten voordat u de lamp gaat vervangen, uitschakelt en de stekker uittrekt. U kunt anders erge brandwonden oplopen.

Waarschuwing:

In zeldzame gevallen kan de gloeilamp bij een normaal gebruik doorbranden en kan er glasstof of kunnen er glasdeeltjes uit de uitlaatopening aan de achterzijde komen.

Het glasstof of de glasdeeltjes niet inademen of aanraken. Dit kan letsel tot gevolg hebben.

Houd uw gezicht altijd weg van het uitlaatrooster zodat u geen last hebt van het gas en de scherven van de lamp.

ALS EEN LAMP EXPLODEERT

Als een lamp explodeert, kunnen het gas en de scherven door de projector slingeren en uit het uitlaatrooster komen. Het gas bevat giftig kwik.

Open ramen en deuren voor ventilatie.

Als u het gas inademt of de scherven van de gebroken lamp komen uw ogen of mond binnen, moet u direct contact opnemen met een arts..

1. Verwijder de schroef op het deksel van het lampcompartiment.



2. Verwijder de lampafdelingskap.



- **3.** Verwijder de twee schroeven van de lampmodule.
- **4.** Til de modulehandgreep omhoog.
- **5.** Trek goed aan de modulehandgreep om de lampmodule te verwijderen.



6. Keer stappen 1 tot 5 om voor het installeren van een nieuwe lampmodule. Bij het installeren brengt u de lampmodule in lijn met de aansluiting en zorgt u, om schade te voorkomen, dat deze recht is.

> **Opmerking:** De lampmodule moet goed vast zitten en de lampaansluiting moet goed aangesloten zijn voordat u de schroeven gaat vastzetten.



De lamp opnieuw instellen

Na het vervangen va de lamp moet u de teller van de branduren opnieuw instellen op nul. Zie het volgende:

- **1.** Druk op de **MENU** toets om het OSD-menu te openen.
- Druk op de cursor < ► toets voor het openen van het Installatie II menu. Druk de cursor toets omlaag naar Geavanceerd.
- 3. Druk op de cursor ▼ ▲ toets om omlaag te gaan naar Lampuren opnieuw instellen.

4 Druk op de cursor \blacktriangleright of Enter toets.

Er wordt een berichtenscherm getoond.

- Druk o p de V ▲ < ► toetsen voor het opnieuw instellen van de branduren.
- **6.** Druk op de **MENU** toets om terug te gaan naar Installatie II.



De beamer reinigen

Door de beamer te reinigen van stof en vuil helpt u bij het garanderen van probleemloos gebruik.

Waarschuwing:

1. Zorg dat u de beamer minimaal 30 minuten voordat u gaat reinigen, uitschakelt en de stekker uittrekt. U kunt anders erge brandwonden oplopen.

2. Gebruik uitsluitend een vochtige doek bij het reinigen. Zorg dat er geen water via de ventilatieopeningen in de beamer komt.

3. Indien er toch een beetje water tijdens het reinigen in de behuizing van de beamer komt, laat u de beamer een paar uren, met de stekker uitgetrokken, drogen in een goed geventileerde kamer voordat u deze weer gebruikt.

4. Indien er bij het reingigen veel water in de beamerbehuizing komt, laat u de beamer repareren.

De Lens reinigen

U kunt bij de meeste camerawinkels reinigingsmiddelen voor optische lenzen kopen. Zie het volgende voor het reinigen van de beamerlens.

- 1. Breng een beetje optische lensreiniger aan op een schone, zachte doek. (Breng het reinigingsmiddel niet direct op de lens aan.)
- 2. Veeg de lens voorzichtig in een cirkelbeweging.

Let op:

1. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

2. Om verkleuring of vervaging te voorkomen, vermijd u dat het reinigingsmiddel in de beamerbehuizing komt.

De Behuizing reinigen

Zie het volgende voor het reinigen van de beamerbehuizing.

- 1. Veeg stof weg met een schone, vochtige doek.
- 2. Maak de doek vochtig met warm water en een mild reinigingsmiddel (zoals een afwasmiddel) en veeg over de behuizing.
- 3. Spoel al het reinigingsmiddel uit de doek en veeg opnieuw over de beamer.

Let op:

Voorkom verkleuring of vervaging van de behuizing en gebruik geen schurende reinigingsmiddelen op alcoholbasis.

De fysieke vergrendeling gebruiken

<u>De Kensington[®] -vergrendeling gebruiken</u>

Indien u zich zorgen maakt over de beveiliging, bevestigt u de beamer aan een permanent voorwerp met behulp van de Kensingtonvergrendeling en een beveiligingskabel.



Opmerking:

Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over het kopen van een geschikte Kensington beveiligingskabel.

De veiligheidsvergrendeling komt overeen met het Kensington MicroSaver Beveiligingssysteem. Indien u vragen heeft, neemt u contact op met: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, Verenigde Staten. Tel: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

De Vergrendeling beveiligingsketting gebruiken

Naast de functie voor de wachtwoordbeveiliging en het Kensington-slot, helpt de Security Chain Opening bij het beschermen van de PROJECTOR tegen onbevoegd verwijderen.

Raadpleeg de volgende afbeelding.



/ Waarschuwing:

De asferische spiegel NIET aanraken.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Deze richtlijnen bevatten tips voor het oplossen van problemen die u tegen kunt komen bij het gebruik van de beamer. Neem voor hulp contact op met uw dealer indien het probleem onopgelost is.

Vaak blijkt, na uren van proberen het probleem op te lossen, het probleem veroorzaakt te worden door iets eenvoudigs zoals een los aansluiting. Controleer het volgende voordat u verder gaat met probleemspecifieke oplossingen.

- Gebruik een ander elektrisch toestel om te controleren of het stopcontact werkt.
- Zorg dat de beamer ingeschakeld is.
- Zorg dat alle aansluitingen goed vastzitten.
- Zorg dat het aangesloten toestel ingeschakeld is.
- Zorg dat de aangesloten PC niet in de slaapstand staat.
- Zorg dat een aangesloten notebook computer geconfigureerd is voor externe weergave. (Dit doet u normaliter door een Fn-toetscombinatie op de notebook in te drukken.)

Tips voor problemen oplossen

Probeer in elk probleemspeficiek gedeelte de stappen uit in de voorgestelde volgorde. Hiermee kunt u het probleem sneller oplossen.

Probeer het probleem te lokaliseren en vermijd derhalve het vervangen van niet defecte onderdelen. Bijvoorbeeld, indien u de batterijen vervangt, en het probleem blijft zich voordoen, dan plaatst u de originele batterijen terug en gaat u naar de volgende stap.

Houd bij welke stappen u neemt om het probleem op te lossen: De informatie kan nuttig zijn indien u belt voor technische ondersteuning of om door te geven aan het servicepersoneel.

LED-foutberichten

Foutcodeberichten	WAARSCHUWINGS -LED	LAMP-LED KNIPPERT	Power-LED knippert
Inschakelen	0	0	Blauw
Uitschakelen	0	0	Oranje
Afkoelen	0	0	Knipperend
Te hoge temperatuur	AAN	0	0
Fout sensor warmteonderbreking	0	0	4
Fout branderventilator	0	1	6
Fout lampventilator	0	2	6
Lampdeur open	0	0	7
DMD-fout	0	0	8

Treedt ere en fout op, neem dan de stekker uit het stopcotnact en wacht een minuut voor u de beamer wwer aanzet. Als de LED's voor voeding of lamp nog knipperen of als de LED voor te hoge temperatuur oplicht, of onder andere omstandigheden die niet in de bovenstaande tabel zijn genoemd, moet u contact opnemen met uw leverancier.

Beeldproblemen

Probleem: Er verschijnt geen beeld op het scherm

- 1. Controleer de instellingen van uw notebook of desktop PC.
- 2. Schakel alle apparatuur uit en start opnieuw in de juiste volgorde op.

Probleem: Het beeld is wazig

- 1. Pas de **Focus** op de beamer aan.
- 2. Druk op de Auto toets op de afstandsbediening of op de beamer.
- **3.** Zorg dat de afstand tussen beamer en scherm binnen het aangegeven bereik van 10 meter (33 voet) valt.
- 4. Controleer of de lens van de beamer schoon is.

Probleem: het beeld is boven of beneden breder (trapezoïde effect)

- 1. Plaats de beamer zo dat deze zo recht mogelijk voor het scherm staat.
- 2. Gebruik de **Trapezium** toets op de afstandsbediening of op de beamer om het probleem op te lossen.

Probleem: Het beeld is omgekeerd

Controleer de **Projectie** instelling in het **Installatie I** menu van het OSD.

Probleem: Het beeld is gestreept

- 1. Stel de **Frequentie** en **Meelopen** instellingen in het **Computer** menu van het OSD in op de standaard instellingen.
- **2.** Om er zeker van te zijn dat het probleem niet veroorzaakt wordt door de videokaart van de aangesloten PC, sluit u aan op een andere computer.

Porbleem: Het beeld is plat zonder contrast

Pas de Contrast instelling in het Beeld menu van het OSD aan.

Probleem: De kleur van het geprojecteerde beeld komt niet overeen met het bronbeeld

Pas de Kleurtemperatuur en Gamma instellingen in het Beeld menu van het OSD aan.

Lampproblemen

Probleem: Er komt geen licht uit de beamer

- 1. Controleer of de stroomkabel goed aangesloten is.
- 2. Controleer of de stroombron goed is door te testen met een ander elektrisch toestel.
- 3. Start de beamer opnieuw op in de juiste volgorde en controleer of het Power LED groen brandt.
- 4. Indien u de lamp recentelijk vervangen heeft, probeert u de lampaansluitingen opnieuw in te stellen.
- 5. Vervang de lampmodule.
- 6. Plaats de oude lamp in de beamer en laat de beamer onderhouden/repareren.

Probleem: De lamp gaat uit

- **1.** Door netvervuiling kan de lamp uitgaan. Sluit de netkabel opnieuw aan. Brandt het controlelampje, druk dan op de hoofdschakelaar.
- 2. Vervang de lampmodule.
- 3. Plaats de oude lamp in de beamer en laat de beamer onderhouden/repareren.

Problemen met de afstandsbediening

Probleem: De beamer reageert niet op de afstandsbediening

- 1. Richt de afstandsbediening direct op de sensor voor de afstandsbediening op de beamer.
- 2. Zorg dat de baan tussen afstandsbediening en sensor niet geblokkeerd wordt.
- 3. Schakel fluorescerende lampen in de kamer uit.
- 4. Controleer de polariteit van de batterij.
- 5. Vervang de batterijen.
- 6. Schakel andere Infrarood toestellen in de buurt uit.
- 7. Laat de afstandsbediening onderhouden/repareren.

Audioproblemen

Probleem: Er is geen geluid

- 1. Pas het volume op de afstandsbediening aan.
- 2. Pas het volume van de audiobron aan.
- **3.** Controleer de aansluiting van de audiokabel.
- 4. Test de bron audio uitvoer met andere luidsprekers.
- 5. Laat reparatie of onderhoud uitvoeren aan de beamer.

Probleem: Het geluid wordt vervormd

- 1. Controleer de aansluiting van de audiokabel.
- 2. Test de bron audio uitvoer met andere luidsprekers.
- 3. Laat reparatie of onderhoud uitvoeren aan de beamer.

Onderhoud/reparatie van de Beamer laten uitvoeren

Indien u het probleem niet kunt oplossen, moet u onderhoud of reparatie laten uitvoeren op de beamer. Verpak de beamer in de originele doos. Sluit een beschrijving van het probleem en een controlelijst met de stappen die u heeft ondernomen om het probleem op te lossen, bij: De informatie kan nuttig zijn voor het servicepersoneel. Breng de beamer voor onderhoud of reparatie terug naar de winkel waar u deze gekocht heeft.

HDMI™ V & A

V. Wat is het verschil tussen een "Standaard" HDMI[™]-kabel en een "Hogesnelheids" HDMI[™]-kabel?

Onlangs annonceerde, HDMI™ Licensing, LLC dat kabels getest zouden worden als Standaard- of Hogesnelheidskabels.

- Standaard-HDMI[™]-kabels (of "categorie 1") zijn getest voor snelheden van 75 MHz tot maximaal 2,25 Gb/s, wat overeenkomt met een signaal van 720p/1080i.
- Hogesnelheids-HDMI[™]-kabels (of "categorie 2") HD zijn getest voor snelheden van 340 MHz o tot maximaal 10,2 Gb/s, dat is de hoogstebandbreedte die momenteel beschikbaar is voor een HDMI[™]-kabel en die geschikt is voor 1080p-signalen, inclusief verhoogde kleurdiepten en/of verhoogde verversingsfrequenties van de bron. Hogesnelheidskabels zijn ook geschikt voor schermen met een hogere resolutie, zoals WQXGA-cinemamonitoren (resolutie van 2560 x 1600).

V. Hoe werk ik met HDMITM-kabels die langer zijn dan 10 meter?

Er zijn veel HDMI[™]-adapters die werken met HDMI[™]-oplossingen die de effectieve afstand van een kabel verlengen van 10 meter tot veel langer. Deze bedrijven fabriceren een aantaloplossingen inclusief actieve kabels (actieve elektronica in de kabel om het signaal te versterken), repeaters, versterkers en oplossingen met CAT5/6 en glasvezel.

V. Hoe kan ik zien of een kabel door HDMI[™] gecertificeerd is?

Alle HDMI[™]-producten moeten door de fabrikant gecertificeerd zijn als deel van de HDMI[™]compliantietestspecificatie. Het kan echter gebeuren dat kabels met het HDMI[™]-logo bestaan die niet goed getest zijn. HDMI[™]-licentiëring, LLC onderzoekt deze kabels om er zeker van te zijn dat het HDMI[™]-merk in de makrt correct wordt toegepast. We adviseren de klant kabels te kopen van een vertrouwde bron bij een gerenommeerd bedrijf.

Voor meer gegevens gaat u naar http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49

SPECIFICATIES

Specificaties

Modelnaam	D795WT	D791ST		
Beeldschermtype	TI DMD 0,65" WXGA	TI DMD 0,55" XGA		
Resolutie	WXGA 1280 x 800 oorspronkelijk	XGA 1024 x 768 oorspronkelijk		
Projectieafstand	22,4 mm ~ 62,3 mm(+/-10mm)			
Grootte projectiescherm	2,21 meter tot 2,46 meter	1,85 meter tot 2,08 meter		
Projectielens	Repareren			
Verticale trapeziumcorrectie	+/- 30 stappen			
Projectiemethoden	Voor, Achter, Bureau	Plafond (achter, voor)		
Gegevenscompatibiliteit	VGA, SVGA, XGA, SXG	GA, SXGA+, UXGA, Mac		
SDTV/ EDTV/ HDTV	480i, 576i, 480p, 576	p, 720p, 1080i, 1080p		
Videocompatibiliteit	NTSC/NTSC 4.43, PAL (B/G/H/I/M/N/60), SECAM		
H-sync	15,6 – 9	91,1 kHz		
V-sync	43 – 85 Hz			
Veiligheidscertificaat	FCC-B, UL, CB, CE, CCC, KC, SASO, PCT, Argentina TUV, NOM, PSB			
Bedrijfstemperatuur	5° ~ 40°C			
Afmetingen	354 mm (B) x 219 mm (H) x 411 mm (D)			
Wisselstroomingang	AC universeel 100 ~ 240, standaard @ 110VAC (100~240)/+-10%			
Energieverbruik	Gemiddeld 290W (Normaal) / Gemiddeld 230W (Eco)			
Stand-by	<1 watt			
Lamp	22	OW		
Luidspreker	10 W mono	bluidspreker		
	VGA	A x 2		
	Audiost	ekker x1		
Ingangen	S-Video x 1			
	Composie	t-Video x 1		
	HDM	[™] x 1		
Uitgangen	VGA	A x 1		
	Audiostekker x1			
	RS-2	232C		
Besturingsaansluitingen	RJ45			
	USB (alleen service)			
Beveiliging	Kensington-slot			

Opmerking: Voor vragen over productspecificaties moet u contact opnemen met uw leverancier.

Projectieafstand vs. Projectieafmeting



Projectie Afstand en Afmeting Tabel

	D795WT		D791ST		
	WXGA 16:10		XGA 4:3		
Afstand (D)	58.7+/-10mm	22.4+/-10mm	58.7+/-10mm	22.4+/-10mm	
Diagonaal	97"	87"	82"	73"	
Beeldbreedte (W)	2089mm	1868mm	1671mm	1494mm	
Beeldhoogte (L)	1305mm	1167mm	1253mm	1120mm	
Н	368.3+/-50mm	342+/-50mm	378+/-50mm	365.5+/-50mm	

Timing Modus Tabel

Signaal	Resolutie	H-synchronisatie (KHz)	V. synchronisatie (Hz)	Composiet / S-Video	Component	RGB (ANALOOG)	DVI∕ HDMI™ (digitaal)
NTSC		15,734	60,0	0		—	—
PAL/SECAM		15,625	50,0	0		—	_
	720 x 400	37,9	85,0			0	0
	640 x 480	31,5	60,0			0	0
	640 x 480	37,9	72,8	—	—	0	0
	640 x 480	37,5	75,0	—	—	0	0
	640 x 480	43,3	85,0	—	—	0	0
	800 x 600	35,2	56,3	—	—	0	0
	800 x 600	37,9	60,3	—	—	0	0
	800 x 600	46,9	75,0		_	0	0
	800 x 600	48,1	72,2		_	0	0
VESA	800 x 600	53,7	85,1	—	—	0	0
VESA	1024 x 768	48,4	60,0	—	_	0	0
	1024 x 768	56,5	70,1	—	—	0	0
	1024 x 768	60,0	75,0	—	—	0	0
	1024 x 768	68,7	85,0		_	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8	—		0	0
	1280 x 1024	64,0	60,0	—		0	0
	1280 x 1024	80,0	75,0	—	_	0	0
	1280 x 1024	91,1	85,0		_	0	0
	1400 x 1050	65,3	60,0		_	0	0
	1600 x 1200	75,0	60	—	_	0	0
	640 x 480	35,0	66,7		_	0	0
Apple	832 x 624	49,7	74,5		_	0	0
Macintosh	1024 x 768	60,2	74,9	—	—	0	0
	1152 x 870	68,7	75,1	—	—	0	0
ODTV	480i	15,734	60,0	—	0	—	0
	576i	15,625	50,0		0		0
EDTV	576p	31,3	50,0		0		0
EDIV	480p	31,5	60,0		0		0

SIGNAAL	Resolutie	H-synchronisatie (KHz)	V. synchronisatie (Hz)	Composiet / S-Video	Component	RGB (ANALOOG)	DVI/ HDMI tm (digitaal)
	720p	37,5	50,0	_	0		0
	720p	45,0	60,0	—	0	—	0
1080 1080 HDTV 1080 1080 1080	1080i	33,8	60,0	—	0	—	0
	1080i	28,1	50,0	—	0	—	0
	1080p	27	24	_	0	—	О
	1080p	28	25	—	0	—	0
	1080p	33,7	30	—	0	—	0
	1080p	67,5	60,0	—	0	—	0
	1080p	56,3	50,0		0		0

O: Frequentie ondersteund

-: Frequentie niet ondersteund

Beamerafmetingen (mm)



WETTELIJKE COMPLIANTIE

FCC Waarschuwing

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal toestel volgens Artikel 15 van de FCC Wetgeving. Deze limieten zijn opgesteld om te voorzien in een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie indien de apparatuur gebruikt wordt in een commerciële omgeving.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructiehandleiding, kan schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicaties. Gebruik van deze apparatuur in een woonwijk zal waarschijnlijk schadelijke interferentie veroorzaken, in welk geval de gebruiker verplicht is om de interferentie op eigen kosten te corrigeren.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door de partijen die verantwoordelijk zijn voor compliantie, kunnen er toe leiden dat de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, vervalt.

Canada

Deze klasse B digitaal apparatuur voldoet aan het Canadese ICES-003.

Veiligheidscertificaten

FCC-B, UL, CB, CE, CCC, KC, SASO, PCT, Argentina TUV, NOM, en PSB.

AANHANGSEL I

RS-232C Protocol

Note: Not all functions are available for all models due to different series.

RS232 Setting

Baud rate:	9600
Parity	None
check:	None
Data bit:	8
Stop bit:	1
Flow Con-	Nono
trol	None

Minimum delay for next command: 1ms

Control Command Structure

The command is structured by the Header code, command code, data code and end code. Most of the commands are structured except some for the compatibility issue with other projectors.

	Header code	Command code	Data code	End code
HEX	7Eh	Command	Data	0Dh
ASCII	'~'	Command	Data	CR

Control Sequence

The projector may send a return code after it received a command. If the command isn't received correctly, the projector will not send the return code

Operation Command

The operation commands execute the basic operation setting of this projector.

Operation	ASCII	HEX
Power On 🛛 💥	~ P N CR ※	7Eh 50h 4Eh 0Dh
Power Off		7Eh 50h 46h 0Dh
Auto Image		7Eh 41h 49h 0Dh
Lamp Hour Reset		7Eh 52h 4Ch 0Dh
Input Select RGB	~ S R CR	7Eh 53h 52h 0Dh
Input Select RGB2	~ S G CR	7Eh 53h 47h 0Dh
Input Select DVI	~ S D CR	7Eh 53h 44h 0Dh
Input Select Video		7Eh 53h 56h 0Dh
Input Select S-Video	~ S S CR	7Eh 53h 53h 0Dh
Input Select Component		7Eh 53h 59h 0Dh
Input Select HDMI	~ S H CR	7Eh 53h 48h 0Dh
Input Select Wireless		7Eh 53h 57h 0Dh

* Power On command will only word at system standby.

CR: Carriage Return.

Remote Command

The remote commands simulate the code send from IR remote handset.

Button's name	ASCII	HEX
UP arrow	~ r U CR	7Eh 72h 55h 0Dh
DOWN arrow	~ r D CR	7Eh 72h 44h 0Dh
LEFT arrow	~ r L CR	7Eh 72h 4Ch 0Dh
RIGHT arrow	~ r R CR	7Eh 72h 52h 0Dh
POWER	~ r P CR	7Eh 72h 50h 0Dh
EXIT		7Eh 72h 45h 0Dh
INPUT	~ r I CR	7Eh 72h 49h 0Dh
AUTO	~ r A CR	7Eh 72h 41h 0Dh
KEYSTONE+	~ r K CR	7Eh 72h 4Bh 0Dh
KEYSTONE-	~ r J CR	7Eh 72h 4Ah 0Dh
MENU	~ r M CR	7Eh 72h 4Dh 0Dh
STATUS	~ r S CR	7Eh 72h 53h 0Dh
MUTE		7Eh 72h 54h 0Dh
ZOOM+	~ r Z CR	7Eh 72h 5Ah 0Dh
ZOOM-		7Eh 72h 59h 0Dh
BLANK	~ r B CR	7Eh 72h 42h 0Dh
FREEZE		7Eh 72h 46h 0Dh
VOLUME+		7Eh 72h 56h 0Dh
VOLUME-	~ r W CR	7Eh 72h 57h 0Dh
Enter		7Eh 72h 4Eh 0Dh

Set Value Command

ASCII	HEX
~ s B ? CR ※	7Eh 73h 42h ?h 0Dh
~ s C ? CR	7Eh 73h 43h ?h 0Dh
~ s R ? CR	7Eh 73h 52h ?h 0Dh
~ s N ? CR	7Eh 73h 4Eh ?h 0Dh
~ s A ? CR	7Eh 73h 41h ?h 0Dh
~ s T ? CR	7Eh 73h 54h ?h 0Dh
~ s J ? CR	7Eh 73h 4Ah ?h 0Dh
	ASCII ~ s B ? CR * ~ s C ? CR ~ s R ? CR ~ s N ? CR ~ s A ? CR ~ s J ? CR ~ s J ? CR

* ?: ASCII Data

Data Range

ITEM	Set Data Range	Source
Brightness	0~100	ALL
Contrast	0 ~ 100	ALL
Color	0~100	Video/S-
		Video/Com
		ponent
Tint	0~100	Video/S-
		Video/Com
		ponent
Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box	ALL
	4 :Native	
Color Temperature	0:Cold 1:Normal 2:Warm	ALL
Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Rear+Ceiling	ALL
	3:Ceiling	

Attention: Data range may be different for different models Example 1. Adjust Brightness value to 100 Send Command : ~sB100CR Example 2. Adjust Color Temperature to Warm Send Command : ~sT2CR

Query Command

ITEM	ASCII	HEX
Software Version	~ q V CR	7Eh 71h 56h 0Dh
Power State	~ q P CR	7Eh 71h 50h 0Dh
Input Select	~ q S CR	7Eh 71h 53h 0Dh
Lamp Hours	~ q L CR	7Eh 71h 4Ch 0Dh
Brightness	~ q B CR	7Eh 71h 42h 0Dh
Contrast	~ q C CR	7Eh 71h 43h 0Dh
Color (Video)	~ q R CR	7Eh 71h 52h 0Dh
Tint (Video)	~ q N CR	7Eh 71h 4Eh 0Dh
Scaling	~ q A CR	7Eh 71h 41h 0Dh
Color Temperature	~ q T CR	7Eh 71h 54h 0Dh
Projection Mode	~ q J CR	7Eh 71h 4Ah 0Dh

Response message

ITEM	Response Message examples
Software Version	
Power State	On Off
Input Select	RGB RGB2 HDMI Video S- Video Component DVD HDTV
Lamp Hours	2000
Brightness	100
Contrast	100
Color (Video)	100
Tint (Video)	100
Scaling	Fill 4:3 16:9 LetterBox Native
Color Temperature	Cold Normal Warm
Projection Mode	Front Rear+Ceiling Rear Ceiling

Example 1. Get Brightness value Send Command : ~qBCR Response : 100 Example 2. Get Color Temperature Send Command : ~qTCR Response : Warm



www.vivitekcorp.com

©2010 Vivitek Corporation. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. All specifications are subject to change without prior notice. 201009