

D7180 & H7080HD user's manual





Copyright

Diese Publikation, inklusive aller Fotos, Abbildungen und der Software, ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt; alle Rechte vorbehalten. Weder diese Anleitung noch die hierin enthaltenen Materialien dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers reproduziert werden.

© Copyright 2012

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Der Hersteller lehnt jegliche Zusicherungen und Gewährleistungen hinsichtlich den hierin enthaltenen Inhalten ab; insbesondere jegliche implizierten Gewährleistungen bezüglich der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung zu einem bestimmten Zweck. Der Hersteller behält sich das Recht vor, diese Publikation zu korrigieren und von Zeit zu Zeit Änderungen an deren Inhalten vorzunehmen, ohne sich dabei jedoch zur Benachrichtigung jeglicher Personen über derartige Korrekturen und Änderungen zu verpflichten.

Markenanerkennung



Kensington ist eine in den USA eingetragene Marke der ACCO Brand Corporation mit erteilten Registrierungen und laufenden Anmeldeverfahren in anderen Ländern weltweit.



HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Alle in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Produktnamen sind anerkanntes Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wichtig:

Wir raten Ihnen dringend, sich diesen Abschnitt vor der Inbetriebnahme des Projektors aufmerksam durchzulesen. Diese Sicherheits- und Bedienungshinweise stellen einen langjährigen sicheren Einsatz des Projektors sicher. Bewahren Sie diese Anleitung zum zukünftigen Nachschlagen auf.

Verwendete Symbole

Warnsymbole befinden sich sowohl auf dem Gerät als auch in der Bedienungsanleitung. Sie sollen den Benutzer auf gefährliche Situationen aufmerksam machen.

Wichtige Informationen werden in dieser Bedienungsanleitung folgendermaßen gekennzeichnet.

Hinweis:

Bietet zusätzliche Informationen zum Thema.

Wichtig:

Bietet zusätzliche Informationen, die nicht ignoriert werden sollten.

Achtung:

Warnt Sie vor Situationen, die das Gerät beschädigen können.

Warnung:

Warnt Sie vor Situationen, in denen Geräte-, Umwelt- oder Personenschäden verursacht werden können.

In der gesamten Bedienungsanleitung werden Komponenten und Elemente des Bildschirmmenüs in Fettschrift angezeigt; z. B.:

"Drücken Sie zum Öffnen des Hauptmenüs die Menu-Taste auf der Fernbedienung."

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Abgesehen von der Projektionslampe befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Komponenten im Geräteinneren. Wenden Sie sich zur Reparatur an eine qualifizierte Fachkraft.
- > Befolgen Sie alle Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung und am Gehäuse.
- Die Projektionslampe ist extrem hell. Blicken Sie zur Vermeidung von Augenschäden nicht in das Objektiv, wenn die Lampe eingeschaltet ist.
- > Platzieren Sie das Gerät nicht auf einem instabilen Untergrund, Wagen oder Ständer.
- Nutzen Sie das System nicht in der N\u00e4he von Wasser, im direkten Sonnenlicht oder in der N\u00e4he von W\u00e4rmequellen.
- > Platzieren Sie keine schweren Gegenstände (z. B. Bücher oder Taschen) auf dem Gerät.

Hinweis zur Aufstellung des Projektors

- Platzieren Sie den Projektor in horizontaler Ausrichtung. Der Winkel des Projektors sollte 15 Grad nicht überschreiten, zudem sollte der Projektor ausschließlich auf einem Tisch aufgestellt oder an der Decke montiert werden; andernfalls kann dies die Betriebslebenszeit der Lampe drastisch verkürzen und zu sonstigen unvorhersehbaren Schäden führen.
- > Halten Sie einen Mindestfreiraum von 50 cm rund um die Belüftungsöffnungen ein.
- Achten Sie darauf, dass die Zuluftöffnungen nicht die von den Abluftöffnungen ausgestoßene Luft einsaugen.
- Wenn Sie den Projektor in einem Einbau betreiben, stellen Sie sicher, dass die Temperatur der Umgebungsluft innerhalb des Einbaus während des Projektorbetriebs die Betriebstemperatur nicht überschreitet; Zu- und Abluftöffnungen dürfen nicht blockiert werden.
- Alle Einbauten sollten eine zertifizierte thermische Bewertung bestehen, damit sichergestellt ist, dass der Projektor die Abluft nicht wieder ansaugt, da dies selbst dann zu einer Abschaltung des Gerätes führen kann, wenn die Temperatur im Einbau innerhalb des akzeptablen Betriebstemperaturbereichs liegt.

Installationsort prüfen

- Verwenden Sie zur Stromversorgung eine Steckdose mit 3 Kontakten (mit Erdungsleiter). Dies gewährleistet die Erdung und ausgeglichene Bezugsmasse für alle Geräte im Projektorsystem.
- Verwenden Sie das mit dem Projektor gelieferte Netzkabel. Falls das Kabel verlorengehen sollte, kann ein anderes geeignetes Netzkabel mit 3 Kontakten (mit Erdungsleiter) eingesetzt werden; verwenden Sie jedoch kein Netzkabel mit 2 Kontakten.
- > Prüfen Sie, ob die Spannung stabil, die Steckdose richtig geerdet ist und kein Stromleck vorliegt.
- Messen Sie den Gesamtstromverbrauch; dieser sollte nicht höher sein als die Sicherheitskapazität, damit keine Sicherheitsprobleme oder Kurzschlüsse auftreten.
- Schalten Sie den Höhenmodus ein, wenn Sie sich in großen Höhen befinden.
- > Der Projektor kann nur aufrecht oder umgedreht installiert werden.
- Stellen Sie bei der Installation der Halterung sicher, dass das Gewichtslimit nicht überschritten wird und die Halterung sicher hält.
- > Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Klimaanlage oder eines Subwoofers.
- Installieren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, unzureichender K
 ühlung oder an sehr staubigen Orten.
- Halten Sie Ihr Produkt von Leuchtstofflampen fern, damit keine Fehlfunktionen durch IR-Störungen verursacht werden
- Verbinden Sie den VGA IN-Anschluss mit dem VGA IN-Port. Beachten Sie, dass er sicher angeschlossen sein muss; ziehen Sie zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Verbindung des Signalkabels zur Erreichung eines optimalen Anzeigeeffekts die Schrauben an beiden Seiten sicher fest.
- Der AUDIO IN-Anschluss muss mit dem AUDIO IN-Port verbunden werden und lässt sich nicht am AUDIO OUT- oder anderen Ports wie Bajonett oder Cinch anschließen; andernfalls wird kein Ton ausgegeben, auch kann der Port beschädigt werden.
- Installieren Sie den Projektor zur Vermeidung von Beschädigungen auf einer Höhe von mehr als 200 cm.
- Schließen Sie Netz- und Signalkabel vor Einschalten des Projektors an. Während der Projektor startet und im Betrieb ist, dürfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Projektor weder Netz- noch Signalkabel einstecken oder trennen.

Hinweise zur Kühlung

Luftauslass

- Stellen Sie zur Gewährleistung angemessener K
 ühlung sicher, dass am Luftauslass ein Freiraum von 50 cm besteht.
- Der Luftauslass sollte sich zur Vermeidung von Illusionen nicht vor der Linse eines anderen Projektors befinden.
- > Halten Sie den Auslass mindestens 100 cm von den Einlassen anderer Projektoren fern.
- Der Projektor erzeugt während des Betriebs große Hitze. Der interne Lüfter leitet die Hitze des Projektors während des Abschaltvorgangs ab; dies kann eine Weile dauern. Nachdem der Projektor den Bereitschaftsmodus aufgerufen hat, drücken Sie zum Abschalten den Netzschalter und ziehen Sie das Netzkabel. Ziehen Sie das Netzkabel nicht während des Abschaltvorgangs; andernfalls kann dies den Projektor beschädigen. Gleichzeitig wirkt sich die verzögerte Wärmeableitung auf die Lebensdauer des Projektors aus. Der Abschaltvorgang kann je nach eingesetztem Modell variieren. Denken Sie in jedem Fall daran, das Netzkabel erst zu ziehen, nachdem der Projektor den Bereitschaftsmodus aufgerufen hat.

Lufteinlass

- > Stellen Sie einen Freiraum von 30 cm rund um den Lufteinlass sicher.
- > Halten Sie den Lufteinlass von anderen Wärmequellen fern.
- > Vermeiden Sie allzu staubige Orte.

Netzsicherheit

- > Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.
- Platzieren Sie nichts auf dem Netzkabel. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten kann.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

Lampe ersetzen

Bei unsachgemäßer Vorgehensweise kann das Auswechseln der Lampe Gefahren bergen. Detaillierte Anweisungen zu diesem Verfahren finden Sie im Abschnitt *Projektionslampe ersetzen* auf Seite 38. Bevor Sie die Lampe auswechseln:

- > Ziehen Sie das Netzkabel.
- > Lassen Sie die Lampe etwa eine Stunde lang abkühlen.

Achtung:

In seltenen Fällen kann die Lampe während des normalen Betriebs durchbrennen; dabei können aus den hinteren Abluftöffnungen Glasstaub und Splitter austreten.

Atmen Sie diesen nicht ein, berühren Sie Staub und Splitter nicht. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Halten Sie Ihr Gesicht immer von den Abluftöffnungen fern, damit Sie sich keinen Gasen oder Splittern der Lampe aussetzen.

Projektor reinigen

- > Ziehen Sie vor dem Reinigen das Netzkabel. Siehe *Projektor reinigen* auf Seite 40.
- > Lassen Sie die Lampe etwa eine Stunde lang abkühlen.

Warnhinweise zu Richtlinien

Lesen Sie sich vor der Installation und Benutzung des Projektors die Richtlinienhinweise im Abschnitt *Richtlinienkonformität* auf Seite 55 durch.

Wichtige Hinweise zum Recycling:



Die Lampe(n) im Inneren dieses Produktes kann/können Quecksilber enthalten. Dieses Produkt beinhaltet zudem möglicherweise elektronische Komponenten, die bei unsachgemäßer Entsorgung Gefahren bergen können. Recyceln oder entsorgen Sie dieses Produkt entsprechend Ihren lokalen, regionalen oder nationalen Vorschriften. Weitere Informationen erhalten Sie von der Electronic Industries Alliance unter <u>WWW.EIAE.ORG</u>. Spezifische Informationen zur Entsorgung der Lampen finden Sie unter <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u>.

Symbolerklärungen



Entsorgung: Entsorgen Sie elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit dem Hausmüll oder über die städtische Müllabfuhr. Verwenden Sie in EU-Ländern separate Recycling-Sammeldienste.

Hauptmerkmale

- Eine hohe Helligkeitsangabe ermöglicht Präsentationen bei Tageslicht oder in beleuchteten Räumen.
- Unterstützt Auflösungen bis UXGA bei 16,7 Millionen Farben zur Erzielung kristallklarer Bilder.
- Flexible Einrichtung ermöglicht Front- und Rückprojektionen.
- Projektionen in Blickrichtung bleiben rechteckig, mit erweiterter Trapezkorrektur bei angewinkelten Projektionen.
- Eingangsquelle automatisch erkannt.

Über diese Bedienungsanleitung

Diese Anleitung dient Endverbrauchern und beschreibt die Installation und Bedienung des DLP-Projektors. Sofern möglich, befinden sich zugehörige Informationen - wie Bilder und deren Beschreibungen - auf derselben Seite. Dieses druckfreundliche Format ist praktisch und hilft gleichzeitig, Papier zu sparen und damit die Umwelt zu schonen. Es wird empfohlen, nur die benötigten Abschnitte auszudrucken. Wir empfehlen Ihnen, nur die für Sie notwendigen Abschnitte auszudrucken.

Inhaltsverzeichnis

ERSTE SCHRITTE	
Lieferumfang	
ÜBERSICHT ÜBER DIE KOMPONENTEN DES PROJEKTORS	
Ansicht von vorne rechts	
Ansicht von hinten	
Ansicht von unten	
Aufbau der Fernbedienung	
BETRIEBSREICHWEITE DER FERNBEDIENUNG	7
TASTEN AM PROJEKTOR UND AUF DER FERNBEDIENUNG	7
EINRICHTUNG UND BEDIENUNG	
BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG EINI EGEN	8
PROJEKTOR FINSCHALTEN UND HERUNTERFAHREN	9
PROJEKTOR ENGEINETER OND THROTTER ATTREES	10
TRAPEZKORREKTUR ANPASSEN	
Lautstärke anpassen	
EINSTELLUNGEN DES BILDSCHIRMMENÜS (OSD)	12
	12
Deptenelevien ie des Dildschikminenus. Durch das Rildschirmmanii naviaiaran	
OSD-Sdp A CHE EINSTELLEN	
Übersicht über das Bildschirmmenü	
MENÜ BILD>> STANDARD	15
Menü BILD >> Erweitert	
HSG-Anpassung	
White Balance	
User Color Temp	
DISPLAY-MENÜ	
PC-Detailanpassung	
Anpassung von Größen und Position	
MENÜ EINRICHTUNG >> STANDARD	
Menüeinstellungen	
Quelle	
LAN-Steuerungseinstellungen	
MENU EINKICHTUNG >> EKWEITERT	
Auuuo Lampanainetallungan	
HDMI	
Closed Cantion	35
Präsentations-Timer	
MENÜ STATUS	
WARTUNG UND SICHERHEIT	
PROJEKTIONSLAMPE ERSETZEN	
PROJEKTOR REINIGEN	
Projektorspiegel reinigen:	
Objektiv reinigen	
Gehäuse reinigen	
PHYSIKALISCHES SCHLOSS VERWENDEN	
Kensington [®] -Schloss verwenden	
Sicherheitskettenschloss verwenden	
FOKUS ANPASSEN	
Fokussieren (1).	
PDODI EMI ÖSUNC	
rkublemluðung	
HÄUFIGE PROBLEME UND IHRE LÖSUNGEN	
I IPPS ZUR PROBLEMLOSUNG	

LED-Fehlermeldungen	
BILDPROBLEME	
LAMPENPROBLEME	
Fernbedienungsprobleme	
AUDIOPROBLEME	
PROJEKTOR ZUR REPARATUR EINSCHICKEN	
Häufig gestellte Fragen zu HDMI	
SPEZIFIKATIONEN	
Spezifikationen	
PROJEKTIONSABSTAND VS. PROJEKTIONSGRÖßE	
Tabelle mit Projektionsabstand und Größe	
TIMING-TABELLE	
PROJEKTORABMESSUNGEN (MM)	
RICHTLINIENKONFORMITÄT	
FCC-Hinweis	
Kanada	
Sicherheitszertifizierungen	
APPENDIX I	
RS-232C-PROTOKOLL	

ERSTE SCHRITTE

Lieferumfang

Packen Sie den Projektor vorsichtig aus und prüfen Sie, ob folgende Komponenten enthalten sind:



Wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler, falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte bzw. das Gerät nicht funktioniert. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, falls Sie das Gerät einmal zu Reparaturzwecken einsenden müssen.

Achtung:

Verwenden Sie den Projektor nicht in einer staubigen Umgebung.

Übersicht über die Komponenten des Projektors

Ansicht von vorne rechts



NR.	Komponente	I	SIEHE SEITE:		
1.	Lampenfachabdeckung	Entfernen Sie die	Entfernen Sie die Abdeckung zum Auswechseln der La		
2.	Kensington-Schloss	Zum Befestigen an Gegenstand mithil Schlosssystems	Zum Befestigen an einem unbeweglichen Gegenstand mithilfe eines Kensington® - Schlosssystems		
3.	Sicherheitsleiste	Zum Schutz vor u Diebstahl.	42		
4.	Objektiv	Projektionsobjekti			
5.	Asphärischer Spiegel	Reflektiert die Bil			
	Warn-LED	Rot Überhitzung			
6. Lampen-LED		Blinkt Fehlercode		46	
	Betriebs-LED	Blinkt	Fehlercode		

Wichtig:

Die Belüftungsöffnungen am Projektor ermöglichen eine gute Luftzirkulation zur Kühlung der Projektorlampe. Blockieren Sie die Belüftungsöffnungen nicht.

Ansicht von hinten



NR.	Komponente	Beschreibung	SIEHE SEITE:			
1.	VGA OUT	Hier schließen Sie das RGB-Kabel eines Bildschirms an (Durchschleifen nur bei VGA-Eingang)	Hier schließen Sie das RGB-Kabel eines Bildschirms an (Durchschleifen nur bei VGA-Eingang)			
2.	VGA IN	Hier schließen Sie das RGB-Kabel eines Computers und an Komponenten an	nderer			
3.	DVI	Hier schließen Sie das DVI-Kabel eines Geräts an.				
4.	HDMI	Hier schließen Sie das HDMI-Kabel eines HDMI-Gerätes	Hier schließen Sie das HDMI-Kabel eines HDMI-Gerätes an			
5.	USB	Hier schließen Sie das USB-Kabel eines Computers an				
6.	RJ-45	Hier stellen Sie über ein LAN-Kabel eine Verbindung zum Ethernet her.				
7.	Wechselstromeingang	Hier schließen Sie das NETZKABEL an.	9			
8.	Audioausgang	Schließen Sie hier ein Audiokabel zu einem Audiogerät an.				
9.	AUDIO-Eingang	Schließen Sie hier ein Audiokabel von einem Audiogerät an.				
10.	RS-232	Zum Anschluss eines (seriellen) RS-232-Kabels für die Fe	rnbedienung			

Hinweis:

Falls Ihr Videogerät über mehrere Anschlüsse verfügt, empfehlen wir folgende Priorität, damit Sie stets ein optimales Bild erzielen: HDMI/DVI (bestes Bild), Component (über VGA, mittleres Bild).

Warnung:

Trennen Sie aus Sicherheitsgründen vor dem Herstellen weiterer Verbindungen das Netzkabel des Projektors und alle angeschlossenen Geräte.

Ansicht von unten



100,00 240,00

NR.	Komponente	Beschreibung	SIEHE SEITE:		
1.	Sicherheitsleiste	Hilft beim Schutz des Projektors vor unautorisierter Benutzung	42		
2.	Höhenversteller	Drehen Sie die Regler zur Einstellung des Projektionswinkels			
3.	Löcher der Deckenhalterung	Informationen zur Deckenmontage des Projektors erhalten Sie bei Ihrem Händler.			

Hinweis:

Verwenden Sie bei der Installation ausschließlich UL-gelistete Deckenhalterungen. Verwenden Sie zur Deckenmontage zugelassene Montagehardware und M4-Schrauben mit einer maximalen Schraubentiefe von 12 mm. Die Konstruktion der Deckenmontage muss eine geeignete Form und Stabilität aufweisen. Die

Lastkapazität der Deckenmontage muss das Gewicht des installierten Gerätes überschreiten; als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sollte es über einen Zeitraum von 60 Sekunden das Dreifache des Gewichts dieses Produktes (mindestens 5,15 kg) aushalten können.

Aufbau der Fernbedienung



Wichtig:

1. Verwenden Sie den Projektor nicht bei hellem Fluoreszenzlicht. Bestimmte hochfrequenzte Fluoreszenzleuchten können die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen.

2. Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Projektor befinden. Sollte sich ein Hindernis zwischen Fernbedienung und Projektor befinden, können Sie das Signal über bestimmte reflektierende Oberflächen (z. B. Projektorleinwände) weiterleiten.

3. Die Tasten am Projektor haben dieselben Funktionen wie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung. Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen anhand der Fernbedienung.

NR.	Komponente	Beschreibung	SIEHE SEITE:			
1.	IR-Sender	Überträgt Signale an den Projektor.				
2.	Status-LED	Leuchtet, wenn die Fernbedienung genutzt wird.				
3.	Laser	Mit dieser Taste schalten Sie den integrierten Laserpointer ein.				
4.	Aufwärts	Aufwärts-Pfeiltaste, wenn das Gerät via USB mit einem PC ver	bunden ist.			
5.	Rechts	Rechte Pfeiltaste, wenn das Gerät via USB mit einem PC verbu	nden ist.			
6.	Abwärts	Abwärts-Pfeiltaste, wenn das Gerät via USB mit einem PC verb	ounden ist.			
7.	Page Down	Bild nach unten-Taste, wenn das Gerät via USB mit einem PC	verbunden ist.			
8.	Aufwärtspfeil					
9.	Rechtspfeil	Zur Navigation und Einstellungsänderung im OSD.	12			
10.	Abwärtspfeil					
11.	Lautstärke +/-	Anpassen der Lautstärke	11			
12.	Ton aus	Stummschaltung der Audioausgabe über den integrierten Lauts	precher			
13.	Zoom+	Zum Vergrößern.				
14.	Zoom-	Zum Verkleinern.				
15.	Standbild	De-/Aktivierung der Standbildfunktion				
16.	Leere Anzeige	Zum De-/Aktivieren der leeren Bildschirmanzeige.				
17.	Quelle	Zum Erkennen des Eingangsgerätes.				
18.	Auto	Zum automatischen Anpassen von Phase, Verfolgung, Größe u	nd Position.			
19.	Menü	Öffnen des Bildschirmmenüs	12			
20.	Status	Zum Öffnen des Status-Menüs (das Menü öffnet sich nur, wenr Eingangsgerät erkannt wird).	n ein			
21.	Keystone oben / unten	Zur Korrektur der Trapezverzerrung (oben/unten breiter).	11			
22.	Linkspfeil	Zur Navigation und Einstellungsänderung im OSD.				
23.	Enter	Zum Ändern von Einstellungen im OSD.				
24.	Page Up	Bild nach oben-Taste, wenn das Gerät via USB mit einem PC verbunden ist.	12			
25.	Links	Linke Pfeiltaste, wenn das Gerät via USB mit einem PC verbunden ist.				
26.	Enter	Enter-Taste, wenn das Gerät via USB mit einem PC verbunden ist.				
27.	Power (Ein- /Austaste)	Zum Ein-/Ausschalten des Projektors. 9				
28.	Laser	Als Bildschirm-Pointer verwenden. NICHT AUF AUGEN RI	CHTEN.			

Betriebsreichweite der Fernbedienung

Die Fernbedienung nutzt zur Steuerung des Projektors die Infratorübertragung. Sie müssen die Fernbedienung nicht direkt auf den Projektor richten. Sofern Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des Projektors richten, beträgt der Radius der Betriebsreichweite etwa sieben Meter und der Winkel 15 ° ober- und unterhalb des Projektorstandortes. Sollte der Projektor nicht auf die Fernbedienung reagieren, treten Sie etwas näher an ihn heran.

Tasten am Projektor und auf der Fernbedienung

Der Projektor kann über die Fernbedienung oder die Tasten an der Oberseite des Projektors bedient werden. Mit der Fernbedienung können alle Vorgänge ausgeführt werden; die Funktionen der Tasten am Projektor hingegen sind beschränkt.

EINRICHTUNG UND BEDIENUNG

Batterien in die Fernbedienung einlegen

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, indem Sie diese in Pfeilrichtung schieben.



2. Legen Sie die Batterie ein; der Pluspol muss nach oben zeigen.



3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.



Achtung:

1. Verwenden Sie ausschließlich AAA-Batterien (wir raten zum Einsatz von Alkali-Batterien).

2. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend Ihrer örtlichen Richtlinien.

3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie den Projektor über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Projektor einschalten und herunterfahren

- Schließen Sie das Netzkabel am Projektor an. Verbinden Sie das andere Ende mit einer Steckdose. Die Betriebs-LED leuchtet.
- **2.** Schalten Sie die angeschlossenen Geräte ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebs-LED gelb leuchtet und nicht gelb blinkt. Drücken Sie dann zum Einschalten des Projektors die OPOWER-Taste auf der Fernbedienung.

Der Startbildschirm des Projektors wird angezeigt, die angeschlossenen Geräte werden erkannt.





4. Falls mehr als ein Eingangsgerät angeschlossen ist, drücken Sie zum Umschalten zwischen den Geräten die **SOURCE(QUELLE)**-Taste.

(Component wird nur über den RGB-zu-COMPONENT-ADAPTER unterstützt.)

5. Wenn das ABSCHALT-Fenster angezeigt wird, drücken Sie auf der Fernbedienung die **DPOWER**-Taste. Der Projektor schaltet sich aus.

AUSSCHALTEN

Zum Abschalten Taste 💽 erneut drücken.

Abbrechen mit bel. anderer Taste

Achtung:

Ziehen Sie das Netzkabel erst, wenn die Farbe der BETRIEBS-LED zu gelb wechselt – das bedeutet, dass der Projektor ausreichend abgekühlt ist.

Projektorposition anpassen

Beachten Sie beim Aufstellen des Projektors Folgendes:

- Projektortisch oder -ständer sollten einen sicheren, ebenen Stand aufweisen.
- Platzieren Sie den Projektor so, dass er lotrecht zur Leinwand steht.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel sicher verlegt sind, sodass niemand darüber stolpert.
- **1.** Drehen Sie den Regler zum Absenken der Projektorhöhe im Uhrzeigersinn.
- 2. Heben Sie den Projektor zum Anheben der Projektorhöhe an und drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn.

Trapezkorrektur anpassen

- Drücken Sie zum Korrigieren der Trapezverzerrung (oben/unten breiter) die KEYSTONE-Tasten auf der Fernbedienung.
- 2. Der Trapezkorrektur-Regler erscheint auf dem Bildschirm.



Trapezkorrektur



1. Drücken Sie die Tasten Lautstärke +/auf der Fernbedienung. Die Lautstärke-Leiste erscheint auf dem Bildschirm.





2. Drücken Sie zum Ausschalten der Tonausgabe (Stummschaltung) die MUTE-Taste.



EINSTELLUNGEN DES BILDSCHIRMMENÜS (OSD)

Bedienelemente des Bildschirmmenüs

Der Projektor verfügt über ein Bildschirmmenü, über das Sie das Bild anpassen und verschiedene Einstellungen ändern können.

Durch das Bildschirmmenü navigieren

Sie können mit Hilfe der Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder an der Oberseite des Projektors durch das Bildschirmmenü navigieren und Änderungen vornehmen. Die folgende Abbildung zeigt die entsprechenden Tasten am Projektor.

- 1. Rufen Sie mit der **Menu (Menü)**-Taste das Bildschirmmenü auf.
- Es stehen sechs Menüs zur Auswahl. Wählen Sie mit den Tasten ◄ / ► das gewünschte Menü.
- Drücken Sie zum Aufwärts- / Abwärtsbewegen in einem Menü die Tasten ▲ / ▼.
- Mit ◄ / ► ändern Sie die Werte der Einstellungen.
- 5. Durch Betätigen der **MENU (MENÜ)**-Taste schließen Sie das Bildschirmmenü bzw. verlassen ein Untermenü.

			ð	đ	3	
BILD	>> Stand	lard				
	Anzeige-Modu	s				Benutzer 3
×	Helligkeit			50		
•	Kontrast			50		
	Saturation			50		
۲	Farbton					
	Schärfe				-	
	Hautton				-	
	Bildeinstellung	en zurücks				

Hinweis:

Je nach Videoquelle sind nicht alle Elemente im Bildschirmmenü verfügbar. Das Element **PC-Detailanpassung** im Display-Menü kann beispielsweise nur modifiziert werden, wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist. Die Elemente, die nicht verfügbar sind, sind ausgegraut und können nicht aufgerufen werden.

OSD-Sprache einstellen

Stellen Sie vor dem Fortfahren die gewünschte OSD-Sprache ein.

1. Drücken Sie die Menu (Menü)-Taste. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten ◄ / ► zu EINRICHTUNG>>Standard.

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	3
EINRICHTUNG >> Standard	
🏠 Sprache	Deutsch
🗯 Spritzer-Logo	Delta
Projektion	Tisch vorne
🥙 Wartezeit	Deaktiviert
🖑 _Auto Aus	20 Min
💑 Sleeptimer	30 Min
🗱 Hintergrundfarbe	Lila
📒 Menüeinstellungen	
Quelle	
LAN-Steuerungseinstellungen	

- 2. Heben Sie mit ▲ / ▼ die Option **Sprache** hervor.
- 3. Markieren Sie mit den Pfeiltasten ◀ / ► die gewünschte Sprache.
- 4. Drücken Sie zum Schließen des Bildschirmmenüs die Menu (Menü)-Taste.

Übersicht über das Bildschirmmenü

Der folgenden Abbildung können Sie die Menüelemente und deren zugehörige Einstellungsbereiche entnehmen.



Menü BILD >> Standard

Drücken Sie zum Öffnen des **Bildschirmmenüs** die **Menu (Menü)**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ / ► das Menü **BILD>>Standard**. Bewegen Sie sich dann mit den Pfeiltasten ▲ / ▼ im Menü **BILD>>Standard** nach oben bzw. unten. Mit ◀ / ► ändern Sie die Werte der Einstellungen.

Hinweis:

Die Anpassung der Einstellungen im Menü **BILD>>Standard** ist nur in den Modi Benutzer 1/2/3 verfügbar.



NR.	Beschreibung
Anzeige-Modus	Drücken Sie zum Einstellen des Anzeige-Modus die Pfeiltasten ◀►. (Bereich: Film/ Hell/ Normal/ Benutzer 1/ Benutzer 2/ Benutzer 3)
Helligkeit	Drücken Sie zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit die Pfeiltasten A
Kontrast	Drücken Sie zum Anpassen des Bildschirmkontrasts die Pfeiltasten 4 .
Saturation	 Drücken Sie zum Anpassen der Sättigung die Pfeiltasten ◄►. Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn SOG/YUV im VGA-Modus oder HDMI-Modus vom HDMI-Eingang gewählt wird und der Anzeigemodus auf Benutzer 1/ Benutzer 2/ Benutzer 3 eingestellt wird.
Farbton	 Drücken Sie zum Anpassen des Farbtons die Pfeiltasten ◄►. Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn SOG/YUV im VGA-Modus oder HDMI-Modus vom HDMI-Eingang gewählt wird und der Anzeigemodus auf Benutzer 1/ Benutzer 2/ Benutzer 3 eingestellt wird.
Schärfe	 Drücken Sie zum Anpassen der Bildschärfe die Pfeiltasten ◄►. Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn SOG/YUV im VGA-Modus oder HDMI-Modus vom HDMI-Eingang gewählt wird und der Anzeigemodus auf Benutzer 1/ Benutzer 2/ Benutzer 3 eingestellt wird.
Hautton	 Drücken Sie zum Anpassen der Hauttonanzeige die Pfeiltasten ◄►. Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn SOG/YUV im VGA-Modus oder HDMI-Modus vom HDMI-Eingang gewählt wird und der Anzeigemodus auf Benutzer 1/ Benutzer 2/ Benutzer 3 eingestellt wird.
Bildeinstellungen zurücksetzen	Drücken Sie zum Zurücksetzen aller Einstellungen auf die werkseitigen Standardwerte die Taste ENTER.

Menü BILD >> Erweitert

Drücken Sie zum Öffnen des **Bildschirmmenüs** die **Menu (Menü)**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ / ► das Menü **BILD>>Erweitert**. Bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten ▲ / ▼ im Menü **BILD>>Erweitert** nach oben oder unten. Mit ◀ / ► ändern Sie die Werte der Einstellungen.

			đ	đ	٢	
BILD	>> Erw	eitert				
÷	Rauschredu	zierung			-	
.	Farbtemper	atur				Warm
	Gamma				•	
	HSG-Anpass	sung				
۲	Farbraum					Auto
G.	White Balan	ce				
E.	User Color 1	Гетр				
_						
-						
_						

NR.	Beschreibung
Rauschreduzierung	Drücken Sie zum Anpassen der Rauschreduzierung die Pfeiltasten I .
Farbtemperatur	Drücken Sie zum Einstellen der Farbtemperatur die Tasten ◄ ►.
Gamma	Drücken Sie zum Anpassen der Gammakorrektur des Bildschirms die Pfeiltasten ◀►. Hinweis: Diese Funktion ist nur in den Modi Benutzer 1/2/3 verfügbar.
HSG-Anpassung	Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü HSG-Anpassung auf. Siehe <i>HSG-Anpassung</i> auf Seite 17.
Farbraum	Drücken Sie zum Einstellen des Farbraums die Pfeiltasten ◀▶ . (Auswahl: Auto/ RGB/ SDTV/ HDTV) Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die HDMI-Eingangsquelle ausgewählt ist.
White Balance	Rufen Sie mit ENTER das White Balance -Untermenü auf. Siehe <i>White Balance</i> auf Seite 17.
User Color Temp	Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü User Color Temp auf. Siehe <i>User Color Temp</i> auf Seite 18.

HSG-Anpassung

HSG-Anpassung			
Primärfarben		R	
FTn	0		
Sättigung	100		
Zunahme	100		

Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü HSG-Anpassung auf.

NR.	Beschreibung
Primärfarben	Drücken Sie zum Einstellen der Primärfarben die Tasten ◀ / ►. Hinweis: Sie können sechs Farbsätze (R / G/ B/ C/ M/ Y) anpassen.
FTn	Drücken Sie zum Anpassen des Farbtons die Tasten ◀ / ►.
Sättigung	Drücken Sie zum Anpassen der Sättigung die Tasten ◀ / ►.
Zunahme	Drücken Sie zum Anpassen der Verstärkung die Tasten ◄ / ►.

White Balance

Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü White Balance auf.

White Balance		
Red Gain	0	
Green Gain	0	
Blue Gain	0	
Red Bias	0	
Green Bias	0	
Blue Bias	0	

NR.	Beschreibung
Red Gain	Drücken Sie zum Anpassen Red Gain die Pfeiltasten ◀►.
Green Gain	Drücken Sie zum Anpassen Green Gain die Pfeiltasten ◀►.
Blue Gain	Drücken Sie zum Anpassen Blue Gain die Pfeiltasten ◀►.
Red Bias	Drücken Sie die Pfeiltasten ◀▶, um Red Bias anzupassen.
Green Bias	Drücken Sie die Pfeiltasten ◀▶, um Green Bias anzupassen.
Blue Bias	Drücken Sie die Pfeiltasten ◀▶, um Blue Bias anzupassen.

User Color Temp

Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü User Color Temp auf.

User Color Temp		
White Gain Red	100	
White Gain Green	100	
White Gain Blue	100	

NR.	Beschreibung
White Gain Red	Drücken Sie zum Anpassen White Gain Red die Pfeiltasten ◀►.
White Gain Green	Drücken Sie zum Anpassen White Gain Green die Pfeiltasten \blacktriangleleft .
White Gain Blue	Drücken Sie zum Anpassen White Gain Blue die Pfeiltasten ◀►.

DISPLAY-Menü

Drücken Sie zum Öffnen des **Bildschirmmenüs** die **Menu (Menü)**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ / ► das **DISPLAY**-Menü. Drücken Sie zum Aufwärts- / Abwärtsbewegen im **DISPLAY**-Menü die Pfeiltasten ▲ / ▼. Mit ◀ / ► ändern Sie die Werte der Einstellungen.

	i.	<u> </u>	ß	-Bi	٢	
DISP	LAY					
0	Aspektrate					Auto
-	Trapezkorr	ektur				
·+-	Video-Over	scan			•	
-	PC-Detailar	npassung				
	Anpassung	von Größe	und Positic	on		

NR.	Beschreibung
Aspektrate	Drücken Sie zum Einstellen des Seitenverhältnisses die Pfeiltasten ◀►. (Auswahl: Auto/ 16:9/ 4:3/ Letter-Box/ Real)
Trapezkorrektur	Drücken Sie zum Anpassen der Trapezkorrektur die Pfeiltasten ◀►.
Video-Overscan	Drücken Sie zum Anpassen des Video-Overscan die Pfeiltasten ◀►.
PC-Detailanpassung	Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü PC-Detailanpassung auf. Siehe <i>PC-Detailanpassung</i> auf Seite 20.
Anpassung von Größen und Position	Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü Anpassung von Größen und Position auf. Siehe Anpassung von Größen und Position auf Seite 20.

PC-Detailanpassung

Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü PC-Detailanpassung auf.

Hinweis:

Die Anpassung der Einstellungen im Menü **PC-Detailanpassung** ist nur verfügbar, wenn die PC-Eingangsquelle (analoges RGB) ausgewählt ist.

PC-Detailanpassung		
Auto		
Frequenz	0	
Phase	16	
Horizontalposition	0	
Vertikalposition	0	

NR.	Beschreibung		
Auto	Drücken Sie die Taste ENTER/AUTO am Bedienfeld oder die Taste ENTER/AUTO auf der Fernbedienung, um Frequenz, Phase und Position automatisch anzupassen.		
Frequenz	Drücken Sie zum Anpassen der analogen/digitalen Abtastrate die Pfeiltasten ◄ ►.		
Phase	Drücken Sie zum Anpassen des analogen/digitalen Abtasttakts die Pfeiltasten I .		
Horizontalposition	Drücken Sie zum Anpassen der Bildposition nach links oder rechts die Pfeiltasten A .		
Vertikalposition	Drücken Sie zum Anpassen der Bildposition nach oben oder unten die Pfeiltasten \blacktriangleleft .		

Anpassung von Größen und Position

Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü Anpassung von Größen und Position auf.

Anpassung von Größe und Position

Verkleinern	0		
H-Versatz		0	
V-Versatz		0	
Zurücksetzen			

NR.	Beschreibung
Verkleinern	Drücken Sie zum Anpassen des Verkleinerungsfaktors die Pfeiltasten ◀►.
H-Versatz	Drücken Sie zum Anpassen des horizontalen Bildversatzes die Pfeiltasten ◀►.
V-Versatz	Drücken Sie zum Anpassen des vertikalen Bildversatzes die Pfeiltasten ◄ ►.
Zurücksetzen	Drücken Sie die Taste ENTER , um die Einstellungen für Größen- Positionsanpassung auf die Standardwerte zurückzusetzen.

Menü EINRICHTUNG >> Standard

Drücken Sie zum Öffnen des **Bildschirmmenüs** die **Menu (Menü)**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ / ► das Menü **EINRICHTUNG>>Standard**. Mit den Pfeiltasten ▲ / ▼ bewegen Sie sich im Menü **EINRICHTUNG>>Standard** nach oben oder unten. Mit ◀ / ► ändern Sie die Werte der Einstellungen.

D 🖾 🕑 <mark>1</mark>	٢		
EINRICHTUNG >> Standard			
👫 Sprache	Deutsch		
🗲 Spritzer-Logo	Delta		
Projektion	Tisch vorne		
🛞 Wartezeit	Deaktiviert		
🖉 Auto Aus	20 Min		
🤷 Sleeptimer	30 Min		
🗱 Hintergrundfarbe	Lila		
🧮 Menüeinstellungen			
Quelle			
LAN-Steuerungseinstellungen			

NR.	Beschreibung			
Sprache	Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ eine andere Menülokalisierung. (Auswahl: Englisch/ Dänisch/ Holländisch/ Finnisch/ Französisch/ Deutsch/ Italienisch/ Koreanisch/ Norwegisch/ Polnisch/ Portugiesisch (Lateinamerika)/ Russisch/ Vereinfachtes Chinesisch/ Traditionelles Chinesisch/ Spanisch/ Schwedisch/ Tschechisch/ Griechisch/ Türkisch/ Ungarisch/ Vietnamesisch/ Arabisch/ Thai)			
Spritzer-Logo	Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀► ein anderes Startbild. (Auswahl: Vivitek/ Blau/ Schwarz)			
Projektion	Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ► zwischen vier verschiedenen Projektionsmethoden: Tisch vorne/ Decke vorne/ Tisch hinten / Decke hinten.			
Wartezeit	Drücken Sie zum Einstellen des Timers der Anzeigeausblendung die Pfeiltasten ◀►. Das projizierte Bild wird nach der eingestellten Zeit automatisch wiederhergestellt. (Auswahl: Deaktiviert / 5 Min/ 10 Min/ 15 Min/ 20 Min/ 25 Min/ 30 Min)			
Auto Aus	Drücken Sie zum Einstellen des Timers der automatischen Ausschaltung die Pfeiltasten ▲▶. Der Projektor schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb des voreingestellten Zeitraums keine Eingangsquelle erkannt wird. (Auswahl: Deaktiviert / 5 Min/ 10 Min/ 15 Min/ 20 Min/ 25 Min/ 30 Min)			
Sleeptimer	Drücken Sie zum Einstellen des Sleeptimers die Pfeiltasten ◀►. Der Projektor schaltet sich nach der voreingestellten Zeit automatisch aus. (Bereich: Deaktiviert / 30 Min/ 1 Std/ 2 Std/ 3 Std/ 4 Std/ 8 Std/ 12 Std)			
Hintergrundfarbe	Drücken Sie zur Auswahl der Hintergrundfarbe (wenn keine Eingangsquelle erkannt wird) die Pfeiltasten ◀▶. (Auswahl: Lila/ Schwarz/ Blau)			
Menüeinstellungen	Rufen sie mit der Taste ENTER das Untermenü Menüeinstellungen auf. Siehe <i>Menüeinstellungen</i> auf Seite 22.			
Quelle	Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü Quelle auf. Siehe Quelle auf Seite 22.			
LAN- Steuerungseinstellungen	Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü LAN-Steuerungseinstellungen auf. SieheLAN-Steuerungseinstellungen auf Seite 23.			

<u>Menüeinstellungen</u>

Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü Menüeinstellungen auf.

Menüeinstellungen				
Menüposition	Mitte			
Menü-Anzeigezeit	5 s			

NR.	Beschreibung			
Menüposition	Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀► zwischen fünf Menüpositionen: Oben links/ Oben rechts/ Mitte/ Unten links/ Unten rechts.			
Menü-Anzeigezeit	Stellen Sie mit den Pfeiltasten ◀► die Zeitüberschreitung der Menüanzeige ein. (Auswahl: 5 s/ 10 s/ 15 s / 20 s/ 25 s/ 30 s)			

<u>Quelle</u>

Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü Quelle auf.

Quelle	
PC	\checkmark
DVI	\checkmark
HDMI	\checkmark
Schnelle Auto-Suche	Aus

NR.	Beschreibung			
PC	Aktivieren oder Deaktivieren Sie mit den Pfeiltasten ◀► die PC-Quelle.			
DVI	Aktivieren oder Deaktivieren Sie mit den Pfeiltasten ◀► die DVI-Quelle.			
HDMI	Aktivieren oder Deaktivieren Sie mit den Pfeiltasten ◀► die HDMI-Quelle.			
Schnell Auto-Suche	Drücken Sie zur Deaktivierung/Aktivierung der automatischen Schnellsuche nach verfügbaren Eingangsquellen die Pfeiltasten ◀►. Hinweis: Wenn die gewünschte Quelle ausgewählt ist, wird die automatische Schnellsuche ausgeschaltet.			

LAN-Steuerungseinstellungen

Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü LAN-Steuerungseinstellungen auf.

LAN-Steuerungseinstellungen					
Gesteuert von		RS232			
Netzwerkstatus					
Projektor-ID	0				

NR.	Beschreibung				
Gesteuert von	Drücken Sie zur Auswahl der externen Projektorsteuerung die Pfeiltasten ◀►. (Bereich: RS232 / RJ45)				
Netzwerkstatus	Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü Netzwerkstatus auf. Siehe Netzwerkstatus auf Seite 23.				
Projektor-ID	Drücken Sie die Pfeiltasten ◀▶, um die Projektor-ID für die Projektorsteuerung über RS232- Befehl einzustellen.				

Netzwerkstatus

Netzwerkstatus	
Netzwerkstatus	Verbinden
DHCP	Aus
IP-Adresse von Projektor	10.10.10.10
Subnetzmaske	255.255.255.0
Standard-Gateway	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0
Übernehmen	

NR.	Beschreibung			
Netzwerkstatus	Zeigt den Netzwerkverbindungsstatus an.			
DHCP	Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten von DHCP ◀ / ►. Hinweis: Wenn Sie DHCP deaktivieren, müssen Sie die Felder IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS selbst ausfüllen.			
IP-Adresse von Projektor	Geben Sie eine gültige IP-Adresse ein, falls DHCP deaktiviert ist.			
Subnetzmaske	Geben Sie eine gültige Subnetzmaske ein, falls DHCP deaktiviert ist.			
Standard-Gateway	Zeigt die Standard-Gateway-Adresse im Netzwerk an.			
DNS	Geben Sie einen gültigen DNS-Namen ein, falls DHCP deaktiviert ist.			
Übernehmen	Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellungen ◀┛ (Enter) / ►.			

Zur Vereinfachung der Bedienung bietet der Projektor verschiedene Funktionen zur Netzwerk- und Fernverwaltung.

Mit der LAN/RJ45-Funktion können Sie den Projektor über ein Netzwerk beispielsweise wie folgt verwalten: Ein-/Ausschaltung, Helligkeits- und Kontrasteinstellungen. Zudem stehen Statusinformationen des Projektors zur Verfügung: Videoquelle, Ton (Stummschaltung), etc.



1. Schließen Sie ein RJ45-Kabel an den RJ45-Port des Projektors und Ihres PCs (Notebooks) an.



2. Wählen Sie am PC (Notebook) Start \rightarrow Systemsteuerung \rightarrow Netzwerkverbindungen.



3. Rechtsklicken Sie auf LAN-Verbindung, wählen Sie Eigenschaften.

Ne	twork	Conne	ctions					_ 🗆 🗵
File	Edit	View	Favorites	Tools	Adva "	Back	Ψ.	» 🥂
Addre	ss 💊	Networ	k Connection	าร			-	🔁 Go
LAN	l or Hi	gh-Spe	ed Interne	t				
	Cal Are	a Conne	Disa Stai Rep Bride Crea Dele Ren	ble t us air ge Conne ate Short te ame	cut	-		
Wiz	ard		Prop	erties				
Wizard Properties Image: Second sec								
😡 Vie	w or d	hange se	ettinas for th	is connec	tion, suct	n as adapter.	protoco	bl. or moc 🕢

- 4. Wählen Sie im **Eigenschaften**-Fenster die **Allgemein**-Registerkarte; klicken Sie dort auf **Internetprotokoll (TCP/IP)**.
- 5. Klicken Sie auf Eigenschaften.

🚣 Local Area Connection Properties 🧧	×
General Advanced	
Connect using:	
Intel(R) 82562GT 10/100 Network Cc	H
This connection uses the following items:	
🗹 📮 QoS Packet Scheduler 📃	
✓ Tretwork Monitor Driver	
M TInternet Protocol (TCP/IP)	
Install Uninstall Properties	
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	
 Show icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no connectivity 	-
OK Cancel	

6. Klicken Sie auf **Folgende IP-Adresse verwenden** und geben Sie die IP-Adresse und Subnetzmaske ein; klicken Sie dann auf **OK**.

Internet Protocol (TCP/IP) Propertie	es <mark>?</mark> X
General	
You can get IP settings assigned auton this capability. Otherwise, you need to a the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator for
C Obtain an IP address automatical	ly 🔤
$\square \odot$ Use the following IP address: —	
<u>I</u> P address:	10 . 10 . 10 . 99
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
C Obtain DNS server address autor	natically
Use the following DNS server add	dresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

- 7. Drücken Sie die **Menu**-Taste am Projektor.
- 8. Wählen Sie das Menü OSD →EINRICHTUNG>>Standard →LAN-Steuerungseinstellungen→Netzwerkstatus.
- 9. Geben Sie unter Netzwerk Folgendes ein:
 - ▶ DHCP: Aus
 - ▶ IP-Adresse: 10. 10. 10. 10
 - Subnetzmaske: 255.255.255.0
 - ▶ Gateway: 0,0.0,0
 - ► DNS-Server: 0,0.0,0
- 11. Öffnen Sie einen Webbrowser (z. B. den Microsoft Internet Explorer mit Adobe Flash Player 9.0 oder aktueller).

Avigation	n Canceled - Windows Internet Explorer	
	e http://10.10.10.10/	• > ×
🚖 Favorites	Canceled	
1	Navigation to the webpage was canceled	
	What you can try:	
	 Refresh the page. 	

12. Geben Sie die IP-Adresse in die Adressleiste ein: 10. 10. 10. 10.

13. Drücken Sie ← (Enter) / ►.

Der Projektor ist zur externen Verwaltung eingerichtet. Die LAN/RJ45-Funktion wird wie folgt angezeigt.

	Power	Vol -	Mute	Vol +				-
	SourceList						Interface	2.7.2.4
							Auto	
						Enter		
					Blank		Source	
_		Freeze Con	itrast Brigh	tness	Color		-	
CRI	ESTRON.					E	pansion Optior	ns

Auf Grundlage der Netzwerkwebseite (**Extras**-Registerkarte) ergeben sich folgende Einschränkungen der Eingabelänge (einschließlich Leerzeichen und anderen Satz- und Sonderzeichen):

Kategorie	NR.	Eingabelänge
	IP-Adresse	15
Crestron-Steuerung	IP-Kennung	3
	Port	5
	Projektorname	10
Projektor	Standort	9
	Zugewiesen zu	8
	DHCP (aktiviert)	(nicht verfügbar)
	IP-Adresse	15
Netzwerkkonfiguration	Subnetzmaske	15
	Standard-Gateway	15
	DNS-Server	15
	Aktiviert	(nicht verfügbar)
Benutzerkennwort	Neues Kennwort	15
	Bestätigen	15
	Aktiviert	(nicht verfügbar)
Administratorkennwort	Neues Kennwort	15
	Bestätigen	15

DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

	Crestron Control		Projector		User Password
IP Address	192.168.0.20	Projector Name	A01		Enabled
IP ID	03	Location	Room	New Password	
Port	41794	Assigned To	Sir.	Confirm	
	Send		Send		Send
		DHCP	Enabled		
		IP Address	10.10.10.10		Admin Password
		Subnet Mask	255.255.255.0		Enabled
		Default Gateway	0.0.0.0	New Password	
		DNS Server	0.0.0.0	Confirm	
			Send		Send
			Exit		

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.crestron.com/.

RS232 über Telnet

Neben der Steuerung des Projektors über die RS232-Schnittstelle mit "Hyper-Terminal" und speziellen RS232-Befehlen, gibt es eine alternative RS232-Steuerungsmöglichkeit, die "RS232 über Telnet" genannt wird und über die LAN/RJ45-Schnittstelle erfolgt.

Kurzanleitung zu "RS232 über Telnet"

Rufen Sie die IP-Adresse des Projektors über das OSD-Menü ab.

Vergewissern Sie sich, dass Sie mit PC oder Notebook auf die Webseite des Projektors zugreifen können.

Sorgen Sie dafür, dass die Windows-Firewall am Notebook oder PC keine Telnet-Funktionen ausfiltert.



Start > Alle Programme > Zubehör > Eingabeaufforderung



Geben Sie Befehle im folgenden Format ein:

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (Eingabetaste drücken)

(ttt.xxx.yyy.zzz:: IP-Adresse des Projektors)

Wenn die Telnet-Verbindung steht, der RS232-Befehl eingegeben und mit der Eingabetaste bestätigt wurde, wird der jeweilige Befehl ausgeführt.

So aktivieren Sie TELNET unter Windows VISTA/7

Bei der Windows Vista-Standardinstallation wird die Telnet-Funktionalität nicht mitinstalliert. Allerdings lässt sich diese Funktionalität über "Windows-Funktionen ein- oder ausschalten" aktivieren.

Öffnen Sie die Systemsteuerung von Windows Vista.



Öffnen Sie "Programme".

🕒 🕞 🗢 🖾 🕨 Control Panel	 Programs and Features 	✓ 4→ Search	2
<u>File Edit View Tools H</u> elp			_
Tasks View installed updates Get new programs online at	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list ar	nd then click "Uninstall", "Change", or "Re	pair".
windows Marketplace	🕒 Organize 🗵 🏢 Views 🗵		0
(digital locker)	Name	Publisher	Installed
C <u>Turn Windows features on or off</u>	 27. Zip 4.57 Acrobat.com Adobe AIR Adobe Flash Player 10 Plugin 27. Adobe Flash Player 10 Plugin 27. Adobe Reader 9 38. Adobe Reader 9 39. Adobe Reader 9 39. Adobe Reader 9 30. Adobe Read	Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated Apple Inc. AVG Technologies Alps Electric DivX, Inc. DivX, Inc. HI-TECH Software Intel Corporation	11/20/20(11/21/20(11/21/20(12/23/20(9/10/2006 11/21/20(11/26/20(9/10/2006 9/10/2006 11/20/20(11/20/20(11/20/20(12/23/2005 9/10/2006
	💷 Java DB 10.4.1.3	Sun Microsystems, Inc	11/20/20(
	< III		۴
52 items			

Wählen Sie "Windows-Funktionen ein- oder ausschalten"; das folgende Fenster öffnet sich:

Windows Features	X
Turn Windows features on or off	0
To turn a feature on, select its check box. To turn a feature off, clear check box. A filled box means that only part of the feature is turned	its on.
🔲 🎍 RIP Listener	*
Simple TCPIP services (i.e. echo, daytime etc)	
🕀 🗔 🐌 SNMP feature	
🔽 🎍 Tablet PC Optional Components	
🔽 🌗 Telnet Client	
🔲 🍌 Telnet Server	_
🔽 🌗 TFTP Client	
Windows DFS Replication Service	
🔽 🌗 Windows Fax and Scan	=
🔽 📗 Windows Meeting Space	
🕞 🖃 🌗 Windows Process Activation Service	
	-
OK Can	cel

Setzen Sie ein Häkchen bei "Telnet-Client", klicken Sie dann auf OK.



Technische Hinweise zu "RS232 über Telnet":

- 1. Telnet: TCP
- 2. Telnet-Port: 8000
- 3. Telnet-Dienstprogramm: Windows "TELNET.exe" (Konsolenmodus)
- 4. Normale Trennung der RS232-über-Telnet-Steuerung: Windows' Telnet-Dienstprogramm direkt nach dem Aufbau der Telnet-Verbindung schließen.
- 5. Einschränkung 1 zur Telnet-Steuerung: Pro Projektor ist nur eine Verbindung zur Telnet-Steuerung möglich.

Einschränkung 2 zur Telnet-Steuerung: Der zusammenhängende Netzwerkverkehr von Telnet-Steuerungsanwendungen ist auf unter 50 Bytes beschränkt.

Einschränkung 3 zur Telnet-Steuerung: Bei der Telnet-Steuerung darf ein einzelner RS232-Befehl maximal 26 Bytes lang sein.

Einschränkung 4 zur Telnet-Steuerung: Zwischen den einzelnen RS232-Befehlen muss eine Pause von minimal 200 ms eingehalten werden.

(* Beim integrierten "TELNET.exe"-Dienstprogramm von Windows XP wird beim Drücken der Eingabetaste sowohl ein Wagenrücklauf- (CR) als auch ein Neue-Zeile-Code (LF) übertragen.)

- 6. Die Einstellung/Änderung der IP-Adresse im OSD-Menü wird vorübergehend deaktiviert (,tempo-DISABLED'), während die RS232-by-Telnet-Verbindung läuft.
- 7. Es kann nur die Funktion RS232-by-Telnet oder Crestron RoomView-Connected gleichzeitig aktiv sein.
- 8. Crestron RoomView-Connected ist standardmäßig aktiviert. Wird RS232-by-Telnet aktiviert, werden Crestron RoomView-Connected und die Änderung (Neukonfiguration) der IP-Adresse automatisch deaktiviert.
- 9. Sobald RS232-by-Telnet normal getrennt wird, startet Crestron RoomView-Connected nach 5 Sekunden neu für die Steuerung der manuellen LAN-Neuverbindung.
- 10. Bitte stellen Sie vor dem Ausführen der RS232-by-Telnet-Verbindung im Feld der IP-Adresse der "Crestron Control" in der Crestron Web-Benutzeroberfläche "0.0.0.0" ein, um die großen Datenpakete von Crestron zu verringern.

	Crestron Control		Projector			User Password
IP Address	0.0.0.0	Projector Name	ABC			Enabled
IP ID	03	Location	room1		New Password	
Port	41794	Assigned To	Sir.11		Confirm	
	Send]		Send		Send
		DHCP	🗹 Enabled			
		IP Address	192.168.0.100			Admin Password
		Subnet Mask	255.255.255.0			Enabled
		Default Gateway	192.168.0.254		New Password	
		DNS Server	192.168.0.254		Confirm	
				Send		Send
			Exit			
CRESTA	ON.					Expansion Options

Menü EINRICHTUNG >> Erweitert

Drücken Sie zum Öffnen des **Bildschirmmenüs** die **Menu (Menü)**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ / ► das Menü **EINRICHTUNG>>Erweitert**. Mit den Pfeiltasten ▲ / ▼ bewegen Sie sich im Menü **EINRICHTUNG>>Erweitert** nach oben oder unten.

			ß	-B	٢	
EINR	ICHTUNG	G >> EI	rweite	rt		
•	Audio					
9	Lampeneinst	ellungen				
	HDMI					
£	Höhenmodus	\$				Aus
്	Testmuster					Aus
TEXT	Closed Captio	on				
9	LED-Steueru	ng				Normal
G	Präsentation	s-Timer				
6	Energiesparr	nod.				Aus
	<u>Einst. zurück</u>	setzen				

NR.	Beschreibung
Audio	Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü Audio auf. Siehe Audio auf Seite 34.
Lampeneinstellungen	Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü Lampeneinstellungen auf. Siehe Lampeneinstellungen auf Seite 34.
HDMI	Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü HDMI auf. Siehe HDMI auf Seite 35.
Höhenmodus	Drücken Sie zum Aktiveren/Deaktivieren des Höhenmodus die Pfeiltasten ◀►. Sie sollten diese Funktion einschalten, wenn Sie sich auf einer Höhe von mehr als 1500 m befinden.
Testmuster	Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten des Testmusters die Pfeiltasten ◀►.
Closed Caption	Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü Closed Caption auf. Siehe <i>Closed Caption</i> auf Seite 35.
LED-Steuerung	Drücken Sie zum Auswählen der LED-Steuerung die Pfeiltasten ◀▶. Wählen Sie Normal für normale LED-Anzeige und Aus, um die LED-Anzeige zu deaktivieren.
Präsentations-Timer	Rufen Sie mit ← (Enter) / ► das Präsentations-Timer-Menü auf. Siehe <i>Präsentations-Timer</i> auf Seite 36.
Energiesparmod.	Drücken Sie die Pfeiltasten ◀▶, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten. Ist der Energiesparmodus ausgeschaltet, kann der VGA-Ausgang auch im ausgeschalteten Zustand Signale senden.
Einst. zurücksetzen	Drücken Sie zum Zurücksetzen aller Einstellungen auf die werkseitigen Standardwerte die die Taste ENTER.

<u>Audio</u>

Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü Audio auf.

Audio		
Lautstärke	5	
Höhen	0	
Tiefen	0	
Ton aus		Aus
AGC		Aus
Zurücksetzen		

NR.	Beschreibung
Lautstärke	Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke die Pfeiltasten ◀►.
Höhen	Drücken Sie zum Anpassen der Höhen die Pfeiltasten ◀►.
Tiefen	Drücken Sie zum Anpassen der Tiefen die Pfeiltasten ◀►.
Ton aus	Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten des Lautsprechers die Pfeiltasten ◀►.
AGC	Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten der AGC-Einstellung die Pfeiltasten ◀►.
Zurücksetzen	Drücken Sie zum Zurücksetzen aller Einstellungen auf die werkseitigen Standardwerte die Taste ENTER.

Lampeneinstellungen

Rufen Sie mit der Taste **ENTER** das Untermenü **Lampeneinstellungen** auf.

Lampeneinstellungen	
Lampenmodus	Standard
Lampentimer zurücks.	
Lampenstd.	0 Std

NR.	Beschreibung
Lampenmodus	Drücken Sie zum Anpassen der Lampenhelligkeit die Pfeiltasten ◀►.
Lampentimer zurücks.	Drücken Sie nach dem Ersetzen der Lampe zum Zurücksetzen der Lampenbetriebszeit die Taste ENTER.
Lampenstd.	Zeigt an, seit wievielen Stunden die Lampe in Betrieb ist.

<u>HDMI</u>

HDMI HDMI-Format Auto HDMI-Verstärkung 3

NR.BESCHREIBUNGHDMI-FormatWählen Sie mit den Pfeiltasten <> zwischen drei HDMI-Anzeigeformaten:
Auto/PC-Signal/Videosignal.HDMI-VerstärkungDrücken Sie zum Anpassen der HDMI-Verstärkung die Pfeiltasten <>.

Closed Caption

Rufen Sie mit der Taste ENTER das Untermenü Closed Caption auf.

Closed Caption	
Verd. Untert. aktiviert	Aus
UntertVersion	CC1

NR.	Beschreibung
Verd. Untert. aktiviert	Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten der Untertitel die Pfeiltasten <> .
UntertVersion	Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀► die Untertitelversion.

Präsentations-Timer

Der Präsentations-Timer kann zur Unterstützung der Zeiteinteilung während Präsentationen die Präsentationsdauer auf der Leinwand anzeigen.

Präsentations-Timer		
Timer		Aus
Timerzeitraum	10	
Timer rücksetzen		

NR.	Beschreibung
Timer	Drücken Sie zum De-/Aktivieren des Präsentations-Timers die Tasten ◀ / ►.
Timerzeitraum	Wählen Sie mit ◀ / ► die gewünschte Dauer des Timers (1 bis 60 Minuten).
Timer rücksetzen	Drücken Sie zum Zurücksetzen der Timer-Einstellungen ← (Enter) / ►.

Menü STATUS

Drücken Sie zum Öffnen des **Bildschirmmenüs** die **Menu (Menü)**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ / ► das **STATUS-Menü.**

			đ	ł	•		
INFO	RMATIO	NEN					
	Quelle					PC	
	Auflösung				1280) x 1024 75Hz	
	Lampenstd.					0 Std	
	Firmware-Ve	rsion				PWD01	

NR.	Beschreibung
Quelle	Zeigt die aktivierte Eingangsquelle an.
Auflösung	Zeigt die native Auflösung der Eingangsquelle an.
Lampenstd.	Zeigt an, seit wievielen Stunden die Lampe in Betrieb ist.
Firmware-Version	Zeigt die Firmware-Version des Projektors an.

Hinweis:

Der in diesem Menü angezeigte Status dient nur der Information und kann nicht bearbeitet werden.

WARTUNG UND SICHERHEIT

Projektionslampe ersetzen

Die Projektionslampe sollte ersetzt werden, wenn sie durchbrennt. Verwenden Sie ein zertifiziertes Ersatzteil; dies können Sie bei Ihrem örtlichen Fachhändler bestellen.

Wichtig:

a. Die Projektionslampe in diesem Produkt enthält eine geringe Menge Quecksilber.

- b. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll.
- **c.** Sie müssen dieses Produkt entsprechend der örtlichen Richtlinien entsorgen.

Warnung:

Denken Sie daran, den Projektor mindestens 30 Minuten vor dem Auswechseln der Lampe auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen.

Achtung:

In seltenen Fällen kann die Lampe während des normalen Betriebs durchbrennen; dabei können aus den hinteren Abluftöffnungen Glasstaub und Splitter austreten.

Atmen Sie diesen nicht ein, berühren Sie Staub und Splitter nicht. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Halten Sie Ihr Gesicht immer von den Abluftöffnungen fern, damit Sie sich keinen Gasen oder Splittern der Lampe aussetzen.

✓! Falls eine Lampe explodiert

Falls eine Lampe explodiert können sich Gas und Splitter im Inneren des Projektors befinden oder sogar aus den Abluftöffnungen austreten. Das Gas enthält giftiges Quecksilber.

Öffnen Sie zur Belüftung Fenster und Türen.

Wenn Sie Gas einatmen oder Splitter der zerborstenen Lampe in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangen, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.

1. Entfernen Sie die Schraube an der Lampenfachabdeckung.



2. Entfernen Sie die Abdeckung des Lampenfachs.



- **3.** Lösen Sie die Schrauben am Lampenmodul.
- **4.** Ziehen Sie den Griff am Modul nach oben.
- **5.** Ziehen Sie das Modul am Griff heraus.
- 6. Befolgen Sie zum Installieren eines neuen Lampenmoduls die Schritte 1 bis 5 in umgekehrter Reihenfolge. Richten Sie bei der Installation das Lampenmodul am Anschluss aus; achten Sie zur Vermeidung von Schäden darauf, dass sie auf einer Höhe liegen.

Hinweis:Das Lampenmodul muss sicher eingesteckt sein; achten Sie vor dem Befestigen der Schrauben darauf, dass der Lampenanschluss richtig verbunden ist.





Projektor reinigen

Entfernen Sie zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs Staub und Schmutz vom Projektor.

Warnung:

1. Denken Sie daran, den Projektor mindestens 30 Minuten vor dem Reinigen auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen.

2. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein leicht angefeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser durch die Belüftungsöffnungen in den Projektor eindringt.

3. Sollte bei der Reinigung eine geringe Menge Wasser in das Projektorinnere gelangen, lassen Sie den Projektor vor der nächsten Inbetriebnahme mehrere Stunden an einem gut belüfteten Ort trocknen (Netzstecker nicht anschließen).

4. Lassen Sie den Projektor reparieren, falls eine große Menge Wasser in das Projektorinnere gelangt.

Projektorspiegel reinigen:



- 1. Entfernen Sie Staub mit einem im Fotofachhandel erhältlichen Objektivpinsel mit Blasebalg, damit der Spiegel nicht durch mehrmaliges Wischen verkratzt wird.
- 2. Entfernen Sie Verschmutzungen sanft mit einem Brillenputztuch oder mit einem speziellen Objektivreinigungstuch und ein wenig Objektivreinigungsflüssigkeit.

Achtung:

1. Schalten Sie den Projektor vor der Reinigung grundsätzlich ab, lassen Sie ihn mindestens 30 Minuten lang abkühlen.

2. Berühren Sie Projektorspiegel und Objektiv niemals direkt mit den Händen.

3. Verwenden Sie keinerlei Tücher, die aus harten Fasern bestehen.

4. Verwenden Sie keinesfalls Scheuermittel, Lösungsmittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

<u>Objektiv reinigen</u>

Sie können in den meisten Fotofachgeschäften einen Objektivreiniger erwerben. Befolgen Sie zum Reinigen des Projektorobjektivs die folgenden Anweisungen.

- 1. Tragen Sie eine geringe Menge des Objektivreinigers auf ein sauberes, weiches Tuch auf. (Bringen Sie den Reiniger nicht direkt auf das Objektiv auf.)
- 2. Wischen Sie in Kreisbewegungen vorsichtig über das Objektiv.

Achtung:

1. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel.

2. Achten Sie zur Vermeidung einer Verfärbung oder Verblassung darauf, dass der Reiniger nicht auf das Projektorgehäuse gelangt.

<u>Gehäuse reinigen</u>

Befolgen Sie zum Reinigen des Projektorgehäuses die folgenden Anweisungen.

- 1. Wischen Sie Staub mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- 2. Befeuchten Sie das Tuch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel); wischen Sie das Gehäuse damit ab.
- 3. Spülen Sie das Reinigungsmittel aus dem Tuch; wischen Sie dann noch einmal über den Projektor.

Achtung:

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel auf Alkoholbasis; andernfalls kann sich das Gehäuse verfärben oder verblassen.

Physikalisches Schloss verwenden

Kensington[®]-Schloss verwenden

Bei Angst vor Diebstahl können Sie den Projektor mit dem Kensington-Steckplatz und einem Sicherheitskabel an einem festen Gegenstand anbringen.



Hinweis:

Einzelheiten zum Kauf eines geeigneten Kensington-Sicherheitskabels erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Das Sicherheitsschloss gehört zu Kensingtons MicroSaver Security System. Bitte wenden Sie sich bei jeglichen Fragen/Anmerkungen an: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tel: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

Sicherheitskettenschloss verwenden

Zusätzlich zur Kennwortfunktion und dem Kensington-Schloss können Sie zum Schutz vor unautorisierter Verwendung des Projektors auch die Öffnung der Sicherheitskette nutzen.

Beachten Sie das nachstehende Bild.



Achtung: Berühren Sie NICHT den asphärischen Spiegel.

Fokus anpassen

Öffnen Sie die Fokusabdeckung in der abgebildeten Richtung.



Fokussieren (1)

Wenn an den Fokusringen deutlich erkennbare Ausrichtungslinien vorhanden sind, stehen die folgenden Voreinstellungen zur Verfügung:

 Justieren Sie bei einem ActiveBoard mit 88,5 Zoll die Fokusringe, bis die weißen Linien aufeinander ausgerichtet sind.



Fokussieren (II)

- Ist der Projektor dem ActivBoard zugewandt montiert, drehen Sie den vorderen Fokusring ganz nach links.
- Justieren Sie den hinteren Fokusring, um die bestmögliche Gesamtschärfe des Bilds zu erhalten.
- Lässt sich das Gesamtbild nicht scharf stellen, drehen Sie den vorderen Fokusring leicht nach rechts.
- 4. Justieren Sie erneut den hinteren Fokusring, um die bestmögliche Gesamtschärfe des Bilds zu erhalten.
- 5. Lässt sich das Gesamtbild immer noch nicht scharf stellen, drehen Sie den vorderen Fokusring erneut leicht nach rechts.
- 6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis Sie ein gleichmäßig scharfes Bild erzielen.



PROBLEMLÖSUNG

Häufige Probleme und ihre Lösungen

Diese Anleitung bietet Tipps zur Lösung von Problemen, die beim Betrieb des Projektors auftreten können. Sollten sich diese Probleme nicht beheben lassen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Häufig zeigt sich bei der Suche nach der Fehlerquelle, dass das Problem durch etwas so Simples wie einen Wackelkontakt verursacht wurde. Prüfen Sie vor dem Fortfahren mit problemspezifischen Lösungen Folgendes.

- Schließen Sie zur Überprüfung der Steckdose ein anderes elektrisches Gerät an.
- Stellen Sie sicher, dass der Projektor eingeschaltet ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Kabel sicher angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich der angeschlossene PC nicht im Ruhezustand befindet.
- Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Notebook auf ein externes Anzeigegerät eingestellt ist.

(Dies wird am Notebook üblicherweise mit Hilfe einer Fn-Tastenkombination erzielt.)

Tipps zur Problemlösung

Befolgen Sie die Schritte der einzelnen problemspezifischen Abschnitte entsprechend der empfohlenen Reihenfolge. Dadurch können Sie das Problem möglicherweise schneller beseitigen.

Versuchen Sie, das Problem genau zu bestimmen; dadurch können Sie den unnötigen Austausch funktionsfähiger Komponenten vermeiden.

Wenn Sie beispielsweise die Batterien ersetzen und das Problem fortbesteht, sollten Sie die Originalbatterien wieder einsetzen und mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Machen Sie sich bei der Problemlösung Notizen zu den Schritten: Diese Informationen können hilfreich sein, wenn Sie sich an das technischen Kundencenter wenden.

LED-Fehlermeldungen

Fehlercode-Meldungen	Betrie	BS-LED	Lampen- LED	Warn-LED
	BLAU	Gelb	Rот	Rот
Lampe bereit	Ein	—	_	—
Start	—	blinkt	_	—
Abkühlung	—	blinkt	_	—
Überhitzung	—	—	_	Ein
Thermosperre-Sensorfehler	_	blinkt 7-mal	_	—
Lampenfehler	blinkt 5-mal	—	_	—
Brenner-Lüfterfehler	blinkt 6-mal	_	blinkt 1-mal	—
Systemlüfter-Fehler	blinkt 6-mal	—	blinkt 2-mal	—
Netz- Ballast-Lüfterfehler	blinkt 6-mal	—	blinkt 3-mal	—
Gehäuse offen	—	blinkt 7-mal	_	—
DMD-Fehler	blinkt 8-mal	_	_	_
Farbrad-Fehler	blinkt 9-mal	_	_	_

Bitte ziehen Sie bei Auftreten eines Fehlers das Netzkabel; warten Sie eine (1) Minute, bevor Sie den Projektor wieder einschalten. Sollte die Betriebs- oder Lampen-LED weiterhin blinken bzw. die Überhitzungs-LED leuchten oder eine sonstige, in der obigen Übersicht nicht aufgelistete Situation eintreten, wenden Sie sich bitte an Ihr Kundencenter.

Bildprobleme

Problem: Es erscheint kein Bild auf der Leinwand

- 1. Prüfen Sie die Einstellungen an Ihrem Notebook oder Desktop-PC.
- 2. Schalten Sie alle Geräte aus und anschließend in der richtigen Reihenfolge wieder ein.

Problem: Das Bild ist verschwommen

- 1. Passen Sie den Fokus am Projektor an.
- 2. Drücken Sie die Taste Auto auf der Fernbedienung oder am Projektor.
- **3.** Stellen Sie sicher, dass die Entfernung zwischen Projektor und Projektionsfläche innerhalb des angegebenen Bereichs liegt (10 Meter).
- 4. Achten Sie darauf, dass das Projektorobjektiv sauber ist.

Problem: Das Bild ist oben breiter als unten (Trapezverzerrung)

- 1. Platzieren Sie den Projektor so, dass er möglichst lotrecht zur Leinwand steht.
- 2. Korrigieren Sie den Effekt mit Hilfe der **Keystone (Trapezkorrektur)**-Tasten auf der Fernbedienung oder am Projektor.

Problem: Das Bild ist umgekehrt

Überprüfen Sie die Einstellung **Projektion** unter **SYSTEMEINRICHTUNG: Standard > Projektion**.

Problem: Auf dem Bild sind Streifen zu sehen

- 1. Stellen Sie die Optionen Frequenz und Phase im Menü Display auf die Standardeinstellungen ein.
- 2. Prüfen Sie, ob das Problem durch die Grafikkarte des angeschlossenen Computer verursacht wird, indem Sie einen anderen Computer anschließen.

Problem: Das Bild wirkt flach; ohne Kontrast

Passen Sie die Einstellung Kontrast im Menü Bild an.

Problem: Die Farbe des projizierten Bildes stimmt nicht mit der des eigentlichen Bildes überein

Passen Sie die Einstellungen Farbtemperatur und Gamma im Menü Bild an.

Lampenprobleme

Problem: Der Projektor gibt kein Licht aus

- 1. Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- **2.** Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung funktioniert, indem Sie ein anderes elektrisches Gerät anschließen.
- **3.** Starten Sie den Projektor in der richtigen Reihenfolge neu; prüfen Sie, ob die Betriebs-LED blau leuchtet.
- 4. Wenn Sie die Lampe vor Kurzem ersetzt haben, sollten Sie die Anschlüsse überprüfen.
- 5. Ersetzen Sie das Lampenmodul.
- 6. Setzen Sie die alte Lampe wieder im Projektor ein; lassen Sie das Gerät reparieren.

Problem: Die Lampe schaltet sich aus

- Überspannungen können dazu führen, dass sich die Lampe ausschaltet. Ziehen Sie das Netzkabel; schließen Sie es wieder an. Drücken Sie die Ein-/Austaste, sobald die Betriebs-LED leuchtet.
- 2. Ersetzen Sie das Lampenmodul.
- 3. Setzen Sie die alte Lampe wieder im Projektor ein; lassen Sie das Gerät reparieren.

Fernbedienungsprobleme

Problem: Der Projektor reagiert nicht auf die Fernbedienung

- 1. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Projektor.
- 2. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Sensor befinden.
- 3. Schalten Sie die Fluoreszenzlampen im Zimmer aus.
- 4. Prüfen Sie die Polarität der Batterien.
- **5.** Ersetzen Sie die Batterien.
- 6. Schalten Sie andere infrarotfähige Geräte in der Umgebung aus.
- 7. Lassen Sie die Fernbedienung reparieren.

Audioprobleme

Problem: Es wird kein Ton ausgegeben

- 1. Passen Sie die Lautstärke über die Fernbedienung an.
- 2. Passen Sie die Lautstärke der Audioquelle an.
- 3. Prüfen Sie den Anschluss der Audiokabel.
- 4. Testen Sie die Audioausgabe der Quelle mit anderen Lautsprechern.
- 5. Lassen Sie den Projektor reparieren.

Problem: Der Ton ist verzerrt

- 1. Prüfen Sie den Anschluss der Audiokabel.
- 2. Testen Sie die Audioausgabe der Quelle mit anderen Lautsprechern.
- 3. Lassen Sie den Projektor reparieren.

Projektor zur Reparatur einschicken

Lassen Sie den Projektor reparieren, falls das Problem fortbesteht. Packen Sie den Projektor in den Originalkarton. Legen Sie eine Beschreibung des Problems sowie eine Liste zu den von Ihnen unternommenen Schritten beim Versuch der Problemlösung bei: Diese Informationen können dem Kundendienstpersonal behilflich sein. Übergeben Sie den Projektor zur Reparatur an das Fachgeschäft, in dem Sie ihn erworben haben.

Häufig gestellte Fragen zu HDMI

F. Worin liegt der Unterschied zwischen einem Standard-HDMI-Kabel und einem High-Speed-HDMI-Kabel?

Vor Kurzem hat die HDMI Licensing, LLC Kabel bekannt gegeben, dass Kabel nach Standard- und High-Speed-Spezifikationen getestet werden.

- Standard-HDMI-Kabel ("Kategorie 1") übertragen mit einer Frequenz von 75 MHz bzw. bei einer Datenrate bis 2,25 GBit/s; dies entspricht einem 720p/1080i-Signal.
- High-Speed-HDMI-Kabel ("Kategorie 2") übertragen mit einer Frequenz von 340 MHz bzw. bei einer Datenrate bis 10,2 GBit/s; dies ist die aktuell höchste verfügbare Bandbreite über ein HDMI-Kabel und kann erfolgreich 1080p-Signale verarbeiten, inklusive Signalen mit erhöhter Farbtiefe und/oder Aktualisierungsrate. Zudem können an High-Speed-Kabeln Anzeigegeräte mit höherer Auflösung angeschlossen werden, wie z. B. WQXGA-Breitbildmonitore (Auflösung: 2560 x 1600).

F. Wie gehe ich vor, wenn ich HDMI-Kabel mit einer Länge von mehr als 10 Metern benötige?

Es gibt viele HDMI-Adapter, mit deren Hilfe Sie die effektive Reichweite von HDMI-Kabeln deutlich über die typischen 10 Meter erweitern können. Diese Unternehmen stellen eine Vielzahl von Lösungen her, inklusive aktiver Kabel (d.h. in den Kabeln ist aktive Elektronik integriert, welche das Kabelsignal steigert und dadurch die Reichweite verlängert), Repeater, Verstärker sowie CAT5/6und Glasfaserlösungen.

F. Woher weiß ich, ob es sich bei einem Kabel um ein HDMI-zertifiziertes Kabel handelt?

Alle HDMI-Produkte müssen durch den Hersteller im Rahmen des HDMI-Konformitätstests zertifiziert werden. Es gibt jedoch Fälle, bei denen Kabel das HDMI-Logo tragen, jedoch nicht ordnungsgemäß getestet wurden. Die HDMI Licensing, LLC arbeitet aktiv an der Aufklärung dieser Fälle, damit sichergestellt ist, dass die HDMI-Marke angemessen auf dem Markt genutzt wird. Wir empfehlen Kunden, ihre Kabel bei einer verlässlichen Quelle bzw. von einem vertrauenswürdigen Unternehmen zu erwerben.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikationen

Hinweis: Bei Fragen zu Produktspezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.						
Modell	D7180 H7080HD					
Anzeigetyp	TI DMD 0,65 Zoll, 1080P					
Auflösung	1080P 1920 x 1080 (nativ)					
Projektionsentfernung	22,4 mm-62,3 mm (+/-10 mm)					
Projektionsfläche	88,5 - 99 Zoll					
Projektionsobjektiv	Fest					
Vertikale Trapezkorrektur	+/- 40	Schritte				
Projektionsmethode	Front, Rück, Tisch/	Decke (Rück, Front)				
Kompatibilität	VGA, SVGA, XGA, SXC	GA, SXGA+, UXGA, Mac				
SDTV/EDTV/ HDTV	480i, 576i, 480p, 576	p, 720p, 1080i, 1080p				
Videostandards	-	—				
H-Sync	15, 30 –	91,4 kHz				
V-Sync	43 –	87 Hz				
Sicherheitszertifizierung	FCC-B, UL, CB, CE FCC-B, cUL, UL, CCC, Chin					
Betriebstemperatur	5 – 35℃					
Abmessungen	354 mm (B) x 219 mm (H) x 411 mm (T)					
Versorgungsspannung	WS universal 100-240, typisch	@ 110 V WS (100-240) /+-10 %				
Stromverbrauch	370 W/310 W (Modell ECO)					
Bereitschaft	< 1 W					
Lampe	280W					
Lautsprecher	10 W Mono	lautsprecher				
	1 x	VGA				
Fingänge	1 x DVI					
	1 Audioausgang					
	1 x HDMI					
Ausgänge	1 x VGA					
	1 Audioausgang					
	RS-	232C				
Steuerungsanschlüsse	RJ45					
	USB (nur zu Wa	artungszwecken)				
Sicherheit	Kensington-Schloss					





Tabelle mit Projektionsabstand und Größe

	1080р				
	16:9				
Abstand (A)	62,3 +/- 10 mm	22,4 +/- 10 mm			
Diagonale	99 Zoll	88,5 Zoll			
Bildbreite (B)	2.193mm	1.961mm			
Bildhöhe (L)	1.233mm	1.103mm			
Н	404,3 +/- 50 mm	373,8 +/- 50 mm			

Timing-Tabelle

Der Projektor kann verschiedene Auflösungen anzeigen. Die folgende Tabelle zeigt die Auflösungen, die vom Projektor dargestellt werden können.

SIGNAL	Auflösung	H-Sync (kHz)	V-Sync (Hz)	VGA (RGBHV)	VGA (YUV/SOG)	HDMI (Digital)
	720 x 400	37,9	85,0	0		0
	640 x 480	31,5	60,0	0		0
	640 x 480	37,9	72,8	0		0
	640 x 480	37,5	75,0	0		0
	640 x 480	43,3	85,0	0		0
	800 x 600	35,2	56,3	0	_	0
	800 x 600	37,9	60,3	0	_	0
	800 x 600	46,9	75,0	0	—	0
	800 x 600	48,1	72,2	0	_	0
	800 x 600	53,7	85,1	0	—	0
	1024 x 768	48,4	60,0	0	_	0
VECA	1024 x 768	56,5	70,1	0	—	0
VESA	1024 x 768	60,0	75,0	0		0
	1024 x 768	68,7	85,0	0		0
	1280 x 800	49,7	59,8	0	_	0
	1280 x 800	62,8	74,9	0	—	0
	1280 x 800	71,6	84,8	0	—	0
	1280 x 1024	64,0	60,0	0	—	0
	1280 x 1024	80,0	75,0	0	—	0
	1280 x 1024	91,1	85,0	0	—	0
	1400 x 1050	65,3	60,0	0	—	0
	1440 x 900	55,9	60,0	0	—	0
	1600 x 1200	75,0	60	0	—	0
	1920 x 1080	67,2	60	0	—	0
	640 x 480	35,0	66,7	0	—	0
Apple	832 x 624	49,7	74,5	О		0
Macintosh	1024 x 768	60,2	74,9	0	—	0
	1152 x 870	68,7	75,1	0	—	0
SDTV	480i	15,734	60,0	_	0	0
SUT V	576i	15,625	50,0		0	0
EDTV	576p	31,3	50,0		0	0
EDTV	480p	31,5	60,0		0	0

DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

Signal	Auflösung	H-Sync (KHZ)	V-Sync (Hz)	VGA (Rgbhv)	VGA (Yuv/Sog)	HDMI (Digital)
HDTV	720p	37,5	50,0		0	0
	720p	45,0	60,0	—	0	0
	1080i	33,8	60,0	—	0	0
	1080i	28,1	50,0		0	0
	1080p	67,5	60,0		0	0
	1080p	56,3	50,0		0	0

O: Frequenz unterstützt

—: Frequenz nicht unterstützt

Die native Auflösung des Panels beträgt 1920 x 1080. Auflösungen, die nicht der nativen Auflösung entsprechen, werden möglicherweise mit unterschiedlicher Text- und Zeilengröße angezeigt.

Projektorabmessungen (mm)



RICHTLINIENKONFORMITÄT

FCC-Hinweis

Diese Ausrüstung wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in kommerziellen Umgebungen zu gewährleisten.

Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Beim Betrieb dieses Gerätes in Wohngebieten kann es zu Störungen kommen. In diesem Fall hat der Anwender die Störungen in eigenverantwortlich zu beseitigen.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von den für die Übereinstimmung verantwortlichen Parteien zugelassen sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

Kanada

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die Richtlinien der Canadian ICES-003.

Sicherheitszertifizierungen

FCC-B, UL, CB, CE

APPENDIX

RS-232C-Protokoll

RS232-Einstellung

Baudrate:	9600
Paritätsprüfung:	Ohne
Datenbit:	8
Stoppbit:	1
Flusskontrolle	Ohne

Steuerungsbefehlsstruktur

	Header-Code	Befehlscode	Datencode	Endcode
HEX		Befehl	Daten	0Dh
ASCII	'V'	Befehl	Daten	CR

Betriebsbefehl

Hinweis:

XX = 00 – 98, *Projektorkennung*, *XX* = 99 gilt für alle Projektoren

Antwortresultat P = Pass (Bestanden) / F = Fail (Fehlgeschlagen)

n: 0:Deaktivieren/1: Aktivieren/Wert (0 – 9999)

Befehlsgruppe 00

Betenisgruppe ov				
ASCII	HEX	Funktion	Beschreibung	Antwortresultat
VXXS0001	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 31h 0Dh	Eingeschaltet		P/F
VXXS0002	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 32h 0Dh	Ausgeschaltet		P/F
VXXS0003	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 33h 0Dh	Resync		P/F
VXXG0004	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 34h 0Dh	Lampenbetriebszei t abfragen		Pn/F
VXXS0005n	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 35h nh 0Dh	Luftfiltertimer einstellen	n = 0 – 999999	P/F
VXXG0005	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 35h 0Dh	Luftfiltertimer abfragen	n = 0 – 999999	Pn/F
VXXS0006	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 36h 0Dh	Systemrücksetzun g		P/F
VXXG0007	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 37h 0Dh	Systemstatus abfragen	0:Rücksetzung 1:Bereitschaft 2:Betrieb 3:Abkühlen	Pn/F
VXXG0008	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 38h 0Dh	FW-Version abfragen		Pn/F
VXXG0009	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 39h 0Dh	Alternative E-Mail- Adresse abfragen		Pn/F
VXXS0009n	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 39h nh 0Dh	E-Mail-Adresse einstellen	n=xxxxxx@xxx x.xxx.xx	P/F

Befehlsgruppe 01					
ASCII	НЕХ	Funktion	Beschreibung	Antwortwert	
VXXG0101	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 31h 0Dh	Helligkeit abfragen	n = 0 – 100	Pn/F	
VXXS0101n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 31h nh 0Dh	Helligkeit einstellen	n = 0 – 100	P/F	
VXXG0102	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 32h 0Dh	Kontrast abfragen	n = 0 – 100	Pn/F	

Befehlsgruppe 01					
ASCII	HEX	Funktion	Beschreibung	Antwortwert	
VXXS0102n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 32h nh 0Dh	Kontrast einstellen	n = 0 – 100	P/F	
VXXG0103	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 33h 0Dh	Farbe abfragen	n = 0 – 100	Pn/F	
VXXS0103n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 33h nh 0Dh	Farbe einstellen	n = 0 – 100	P/F	
VXXG0104	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 34h 0Dh	Farbton abfragen	n = 0 – 100	Pn/F	
VXXS0104n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh	Farbton einstellen	n = 0 – 100	P/F	
VXXG0105	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 35h 0Dh	Schärfe abfragen	0 ~ 31	Pn/F	
VXXS0105n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 35h nh 0Dh	Schärfe einstellen	0 ~ 31	P/F	
VXXG0106	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 36h 0Dh	Farbtemperatur abfragen	0:Warm 1:Normal 2:Kühl 3:Kühler 4:Sehr kühl 5:Lampe (nativ)	Pn/F	
VXXS0106n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh	Farbtemperatur einstellen	0:Warm 1:Normal 2:Kühl 3:Kühler 4:Sehr kühl 5:Lampe (nativ)	P/F	
VXXG0107	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 37h 0Dh	Gamma abfragen	0:1,6 1:1,8 2:2,0 3:2,2t 4:2,4 5:2,6 6:2,8	Pn/F	
VXXS0107n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 37h nh 0Dh	Gamma einstellen	0:1,6 1:1,8 2:2,0 3:2,2t 4:2,4 5:2,6 6:2,8	P/F	

Befehlsgruppe 02				
ASCII	HEX	Funktion	Beschreibung	Antwortwert
VXXS0201	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 31h 0Dh	RGB wählen		P/F
VXXS0202	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 32h 0Dh	RGB2 wählen		P/F
VXXS0203	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 33h 0Dh	DVI wählen		P/F
VXXS0204	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 34h 0Dh	Video wählen		P/F
VXXS0205	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 35h 0Dh	S-Video wählen		P/F
VXXS0206	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 36h 0Dh	HDMI wählen		P/F
VXXS0207	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 37h 0Dh	BNC wählen		P/F
VXXS0208	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 38h 0Dh	YPbPr wählen		P/F
VXXS0209	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 39h 0Dh	HDMI 2 wählen		P/F
VXXS0210	56h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 30h 0Dh	HDMI 3 wählen		P/F
VXXS0211	56h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 31h 0Dh	DP wählen		P/F

DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

Г

VXXG0220 56h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh	Aktuelle Quelle abfragen	Antwort 1:RGB 2:RGB2 3:DVI 4:Video 5:S-Video 6:HDMI 7:BNC 8:YPbPr 9:HDMI 2 10:HDMI 3 11:DP	Pn/F
--	-----------------------------	---	------

Befehlsgrup	pe 03			
ASCII	HEX	Funktion	Beschreibung	Antwortwert
VXXG0301	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 31h 0Dh	Skalierung abfragen	0: Füllen 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letterbox 4 :Nativ 5:Auto 6:16:10	Pn/F
VXXS0301n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 31h nh 0Dh	Skalierung einstellen	0: Füllen 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letterbox 4 :Nativ 5:Auto 6:16:10	P/F
VXXG0302	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh	Leere Anzeige		Pn/F
VXXS0302n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 32h nh 0Dh	Leere Anzeige		P/F
VXXG0303	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 33h 0Dh	Automatische Trapezkorrektur ein		Pn/F
VXXS0303n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 33h nh 0Dh	Automatische Trapezkorrektur ein		P/F
VXXG0304	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 34h 0Dh	Standbild ein		Pn/F
VXXS0304n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 34h nh 0Dh	Standbild ein		P/F
VXXG0305	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 35h 0Dh	Lautstärke	n = 0 – 10	Pn/F
VXXS0305n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 35h nh 0Dh	Lautstärke	n = 0 – 10	P/F
VXXG0306	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 36h 0Dh	Höhen	n = 0 – 16	Pn/F
VXXS0306n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 36h nh 0Dh	Höhen	n = 0 – 16	P/F
VXXG0307	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 37h 0Dh	Tiefen	n = 0 – 16	Pn/F
VXXS0307n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 37h nh 0Dh	Tiefen	n = 0 – 16	P/F
VXXG0308	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh	Projektionsmodus	0:Vorne 1:Hinten 2: Decke 3: Hinten+Decke	Pn/F
VXXS0308n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 38h nh 0Dh	Projektionsmodus	0:Vorne 1:Hinten 2: Decke 3: Hinten+Decke	P/F
VXXG0309	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 39h 0Dh	Vertikalen Trapezkorrekturwer t einstellen	n = -40 – +40	Pn/F
VXXS0309n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 39h nh 0Dh	Vertikalen Trapezkorrekturwer t einstellen	n = -40 – +40	P/F
VXXG0310	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 30h 0Dh	Horizontalen Trapezkorrekturwer t einstellen	n = -20 – 20	Pn/F
VXXS0310n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 30h nh 0Dh	Horizontalen Trapezkorrekturwer t einstellen	n = -20 – 20	P/F
VXXG0311	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 31h 0Dh	Zoom-Anpassung	n = -10 – +10	Pn/F
VXXS0311n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 31h nh 0Dh	Zoom-Anpassung	n = -10 – +10	P/F
VXXG0312	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 32h 0Dh	Fokus-Anpassung	n = -20 – 20	Pn/F

VXXS0312n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 32h nh 0Dh	Fokus-Anpassung	n = -20 – 20	P/F
VXXG0313	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 33h 0Dh	Vertikalen Objektivversatz anpassen	n = -20 – 20	Pn/F
VXXS0313n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 33h nh 0Dh	Vertikalen Objektivversatz anpassen	n = -20 – 20	P/F
VXXG0314	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 34h 0Dh	Horizontalen Objektivversatz anpassen	n = -20 – 20	Pn/F
VXXS0314n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 34h nh 0Dh	Horizontalen Objektivversatz anpassen	n = -20 – 20	P/F

Befehlsgruppe 04 (Fernbedienung)				
ASCII	HEX	Funktion	Beschreibung	Antwortwert
VXXS0401	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 31h 0Dh	Aufwärtspfeil		P/F
VXXS0402	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh	Abwärtspfeil		P/F
VXXS0403	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 33h 0Dh	Linkspfeil		P/F
VXXS0404	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 34h 0Dh	Rechtspfeil		P/F
VXXS0405	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh	POWER (Ein- /Austaste)		P/F
VXXS0406	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 36h 0Dh	Beenden		P/F
VXXS0407	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 37h 0Dh	EINGANG		P/F
VXXS0408	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 38h 0Dh	AUTO		P/F
VXXS0409	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 39h 0Dh	Trapezkorrektur +		P/F
VXXS0410	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 30h 0Dh	Trapezkorrektur -		P/F
VXXS0411	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 31h 0Dh	Menu (Menü)		P/F
VXXS0412	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 32h 0Dh	Status		P/F
VXXS0413	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh	Ton aus		P/F
VXXS0414	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 34h 0Dh	ZOOM+		P/F
VXXS0415	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh	ZOOM-		P/F
VXXS0416	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 36h 0Dh	BLANK (Keine Anzeige)		P/F
VXXS0417	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 37h 0Dh	Standbild		P/F
VXXS0418	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 38h 0Dh	Lautstärke +		P/F
VXXS0419	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 39h 0Dh	Lautstärke -		P/F
VXXS0420	56h Xh Xh 53h 30h 34h 32h 30h 0Dh	Enter		P/F



www.vivitekcorp.com