

Bedienungsanleitung

III

DU6871 DX6851 DW6831



VIVILEK DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

Inhalt

Urheberrecht	4
Urheberrecht	4
Haftungsausschluss	4
Über die Anleitung	4
Wichtige Sicherheitsanweisungen	5
FCC-Erklärung	
CE-Erklärung	5
Erklärung für Nutzer in Kanada	5
Netzkabel für Norden/Mitte/Süden und Taiwan	5
Installations- und Nutzungshinweise	5
Entsorgung Elektrischer und Elektronischer Altgeräte	6
Wichtige Hinweise Zum Recycling	6
Finleitung	7
Produktmerkmale	7
	،۲ ع
I/O-Blende	10
Redienfeld	
Fernbedienung	
Ratterien in Fernbedienung Finlegen	13
Betriebsreichweite der Fernbedienung	13
Warnhinwaiga zur Installation	14
	14 1/
Einstellung des Projektors	
Marphinweise zur Belüftung	
Objektivorestz	
Den Projektor an ein Anderes Gerat Anschließen	
Mit Einem PC Verbinden	
Mit einem Videogerät verbinden	
Mit Einem Steuergerät Verbinden	
An Einen Leinwandausioser Anschlielsen	
Mit Einem Externen HDBase I-Transmitter Verbinden	21
Inbetriebnahme des Projektors	22
An die Stromversorgung anschließen	22
Einschalten	22
OSD-Sprache Ändern	23
Projektionsmodus Anpassen	23
Objektivversatz	
Mit der Benutzung des Projektors Beginnen	25
OSD Verwenden	25 25
Mit der Benutzung des Projektors Beginnen OSD Verwenden OSD-Menübaum	25 25 26

DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

OSD-Menü – Bild	
OSD-Menü – Lampe	
OSD-Menü – Ausrichtung	
OSD-Menü – Steuerung	40
OSD-Menü – Wartung	45
Lampen Austauschen	46
Projektionsobjektiv Installieren und Entfernen	47
Filter Ersetzen	
Farbrad Auswechseln	49
LED-Indikatorstatus	50
Betriebs-LED-Indikator	
Status-LED-Indikator	
Lampe 1/Lampe 2-LED-Indikator	50
Temperatur-LED-Indikator	50
Verschluss-LED-Indikator	50
DU6871/DW6851/DX6831 – Technische Daten	51
Außenabmessungen	
Unterstütztes Signaleingangstiming	53
Computer	53
3D-Signaleingangsmodus	54
DU6871/DW6851/DX6831 – Objektivserie	55
Über den Vivitek-Support	

VIVILEK DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

Urheberrecht

Urheberrecht

Die Bedienungsanleitung (einschließlich aller Bilder, Abbildungen und Softwareanwendungen) ist durch internationale Urheberrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne schriftliches Einverständnis des Herstellers dürfen die Bedienungsanleitung oder jegliche Inhalte der Anleitung nicht dupliziert werden.

Vivitek ist die Marke der Vivitek Corporation. ©Alle Rechte vorbehalten. 2014

Haftungsausschluss

Die Informationen in der Anleitung können ohne Ankündigung geändert werden. Der Hersteller bietet keine Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich des Inhaltes der Anleitung und lehnt ausdrücklich alle implizierten Zusicherungen im Hinblick auf die Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Benachrichtigung jeglicher Personen Modifikationen an der Publikation und Änderungen an den Inhalten der Materialien vorzunehmen.

Über die Anleitung

Die Anleitung gilt für den Endanwender und beschreibt, wie der DLP-Projektor installiert und verwendet wird. Relevante Informationen (wie Abbildungen und Beschreibungen) befinden sich nach Möglichkeit auf derselben Seite. Das druckfreundliche Format lässt sich komfortabel lesen und ist aus Gründen des Umweltschutzes papierschonend. Wir empfehlen, nur die benötigten Seiten auszudrucken.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Danke für den Kauf dieses hochwertigen Produktes!

Lesen Sie die Anleitung zum Erhalt optimaler Leistung aufmerksam durch. Die Anleitung bietet Anweisungen zur Nutzung der Menüs und zur Bedienung.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und 2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

FCC-Warnung!

Diese Ausrüstung wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in kommerziellen Umgebungen zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Beim Betrieb dieses Gerätes in Wohngebieten kann es zu Störungen kommen. In diesem Fall hat der Anwender die Störungen in eigenverantwortlich zu beseitigen.

CE-Erklärung

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Beim Einsatz in Wohnumgebungen kann es Funkstörungen verursachen, die eventuell vom Anwender durch angemessene Maßnahmen zu kompensieren sind.

Erklärung für Nutzer in Kanada

Dieses Digitalgerät der Klasse A erfüllt die Richtlinien der Canadian ICES-003.

Netzkabel für Norden/Mitte/Süden und Taiwan

Das Netzkabel für die Vereinigten Staaten und Kanada ist UL- (Underwriters Laboratories) gelistet und durch die Canadian Standard Association (CSA) zertifiziert.

Das Netzkabel verfügt über einen geerdeten Netzstecker. Dies ist ein Sicherheitsmerkmal, das gewährleistet, dass der Stecker in die Steckdose passt. Versuchen Sie nicht, die Schutzfunktion des Steckers außer Kraft zu setzen. Falls der Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker.



Installations- und Nutzungshinweise

- 1. Lesen und bewahren Sie die Anweisungen sorgfältig auf.
- 2. Beachten Sie sämtliche Warnungen.
- 3. Befolgen Sie alle Vorgaben und Beschreibungen.
- 4. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen, Radiatoren, Öfen oder anderen Gegenständen, die Hitze erzeugen (einschließlich Verstärkern).
- 5. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- 6. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Führen Sie die Installation entsprechend den Vorgaben des Herstellers aus.
- 7. Setzen Sie die Schutzfunktion von polarisierten oder Erdungssteckern nicht außer Kraft. Ein polarisierter Stecker hat einen breiteren und einen schmaleren Kontakt. Ein Erdungsstecker hat zwei Kontakte und eine Erdungsklemme. Der breitere Kontakt bzw. die Erdungsklemme dient der Sicherheit. Falls der mitgelieferte Stecker nicht in

die Steckdose passt, wenden Sie sich zum Austauschen der veralteten Steckdose an einen Elektriker.

- 8. Achten Sie darauf, dass niemand auf das Netzkabel treten kann und es nicht geklemmt sind - insbesondere am Stecker, an der Steckdose und an der Verbindungsstelle zwischen Netzkabel und Gerät.
- 9. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anschlüsse/Zubehörteile.

10. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie eine Kombination aus Gerät und Wagen bewegen; achten Sie bei Verwendung eines Wagens zur Vermeidung von Verletzungen darauf, dass dieser nicht umkippt.



- 11. Ziehen Sie während eines Gewitters oder bei langer Nichtbenutzung des Gerätes den Netzstecker.
- 12. Überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten autorisiertem Wartungspersonal. Das Gerät muss bei Schäden repariert werden. (Beispielsweise wenn Netzkabel oder Anschluss beschädigt sind, Flüssigkeiten über dem Gerät verschüttet oder Fremdkörper in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist.)
- 13. Der +12-V-Auslöser gibt ein Auslösesignal von nur 12 V Gleichspannung aus. Verbinden Sie es nicht mit anderen Netzein- oder -ausgängen. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- 14. Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien sicher auf, falls Sie das Gerät einmal transportieren müssen.
- 15. Blicken Sie bei eingeschaltetem Projektor nicht direkt in das Objektiv. ≫
- 16. Das Produkt kann unterhalb einer Höhe von 2000 m sicher genutzt werden. Es bestehen Sicherheitsrisiken, falls das Produkt auf einer Höhe von mehr als 2000 m verwendet wird.
- 17.

Entsorgung Elektrischer und Elektronischer Altgeräte

Das Symbol an Ihrem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass es nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf; übergeben Sie es stattdessen an eine entsprechende Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte. Schädliche Auswirkungen einer unsachgemäßen Entsorgung auf Umwelt und menschliche Gesundheit können bei angemessener Produktentsorgung vermieden werden. Das Recycling von Materialien hilft beim Schutz natürlicher Ressourcen. Das Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Falls Sie elektrische oder elektronische Altgeräte entsorgen möchten, erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler nach der richtigen Entsorgungsmethode.

Wichtige Hinweise Zum Recycling

Die Lampe des Produktes enthält Quecksilber. Das Produkt kann weitere elektronische Abfälle enthalten und bei unsachgemäßer Entsorgung eine Gefahr darstellen. Halten Sie sich an örtliche, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze zu Recycling und Entsorgung. Weitere Informationen erhalten Sie von der Electronic Industries Alliance (EIA) unter WWW.EIAE.ORG.

Spezifische Informationen zur Entsorgung von Lampen finden Sie unter WWW.LAMPRECYCLE.ORG. (H9)

Einleitung

Die Bedienungsanleitung beschreibt Installation, Einrichtung und Bedienung des Projektors DU6871/DW6851/DX6831 und unterstützt Installationspersonal und Endanwender dabei, aus dem vollen Potenzial des Projektors zu schöpfen. Vivitek hat alle Anstrengungen unternommen, die Richtigkeit der Informationen in der Anleitung zum Zeitpunkt des Drucks zu gewährleisten. Die Inhalte können aufgrund von kontinuierlichen Produktverbesserungen und Kundenrückmeldungen gelegentlich aktualisiert werden. Sie finden die aktuellste Version der Anleitung sowie Anleitungen anderer Vivitek-Produkte unter www.vivitekcorp.com.

Produktmerkmale

Viviteks DU6871/DW6851/DX6831 verfügt über hochmoderne Technologien und eine kreative optische Duallampen-Engine zur Ausgabe einer hohen nativen Auflösung sowie kristallklarer, brillanter und lebendiger Bilder. Haupteigenschaften und Vorteile der Produktserie

- Das DLP-System mit hochleistungsstarkem Mikrospiegelarray (Digital Micromirror Device; DMD) sorgt in Verbindung mit erweiterter Temperaturverwaltungstechnologie für ausgezeichnete Projektionsleistung und Zuverlässigkeit.
- Die fortschrittliche optische Duallampen-Engine sowie die Modi Dual, Normal, Öko und Angepasste Leistungsstufe vereinfachen die Installation. Die Lampenleistung kann auf Normal oder Öko eingestellt werden; dies ermöglicht dem Installationspersonal die Feineinstellung der Edge-Blending-Helligkeit mehrerer Projektoren.
- Dank der Lampenwechselfunktion kann der Projektor beim Einschalten automatisch die Lampe mit der geringeren Anzahl Betriebsstunden wählen.
- Der Projektor hat ein austauschbares Farbrad und intelligentes Farbradwechseldesign; er kann das Farbrad automatisch erkennen und die Parameter entsprechend anpassen, unterstützt Farbräder für hohe Helligkeit oder wunderschöne Farben. Dies ist bei einzelnen Projektoren anwendbar.
- Das Objektivaustauschdesign ermöglicht dem Nutzer das einfache und schnelle bedarfsgerechte Auswechseln des Objektivs durch Drücken der Objektivfreigabetaste.
- Mit der vollständigen Reihe motorisierter Projektionsobjektive können horizontaler Versatz, Fokus und Zoom von Objektiven elektrisch gesteuert werden. Das Projektionsverhältnis reicht von 0,7:1 bis 8,5:1 und eignet sich für die meisten Applikationen.
- Mit der integrierten Objektivspeicherfunktion kann das Objektiv automatisch auf die Ausgangsposition rückgesetzt werden. Es können maximal 10 Sets mit Einstellungen zu Objektivversatz, Fokus und Zoom gespeichert werden. Dies ermöglicht einfache Ausrichtung und schnelle Anpassung.
- Im optischen Engine ist ein mechanischer Verschluss integriert und ermöglicht dem Nutzer das Unterbrechen/Fortsetzen der Projektion mit einem einzelnen Tastendruck.
- Der hochleistungsstarke Videoprozessor kann bei progressiver Abtastung und im Zeilensprungverfahren von Videoeingängen und beim Entrauschen von Videosignalen genutzt werden.
- Das Gerät unterstützt zahlreiche Eingangssignale, wie HDMI, DisplayPort, HDBaseT, YPbPr, VGA etc.
- Mit dem integrierten HDBaseT-Signalempfang kann ein HDBaseT-Transmitter hochwertige Video- und Kontrollsignale über ein einzelnes RJ45-Kabel senden.
- Es werden zahlreiche 3D-Anzeigeformate unterstützt, wie z. B. Frame Sequential, Top/Bottom, Side by Side und Frame Packing.
- Die Synchronisierung von DLP Link und 3D-IR wird unterstützt.
- Mit dem hocheffizienten Netzschalter beträgt der Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus weniger als 0,5 W.



Lieferumfang

Folgende Artikel sind im Lieferumfang des Projektors DU6871/DW6851/DX6831 enthalten. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Vivitek-Kundendienstabteilung.







Netzkabel

VGA-Signalkabel

Farboptimiertes Farbrad



IR-Fernbedienung



Kabel der Kabelfernbedienung



M4-Schraube

			10 B			
		_	_		_	
and the second	e - 2-	1.7	61.15m	Frome - Kertellor	10001-044	11.12.06
**********		- 6-	-	0	-	
85	-		ŝ	9		
	*					
168						
200522					-	
4453						
1015771					-	
	-					
200.000		-	-			
******				÷		
And the second second						
The second second	-	-	-			

RoHS-Karte (China)



Medium mit Bedienungsanleitung

vívitek	<u>合格证</u>
: 产品 経 注 厂 i in Product has gone alty control hasts at h	中 絵 絵 合 橋 through rigorous actory:
检验会经度	

Qualifizierungszertifikat (China)

Projektorübersicht





Belüftungsöffnungen

Über die Belüftungsöffnungen wird die Hitze aus dem Projektor abgeleitet. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen frei sind.

Zuluft/Filterabdeckung

Das interne Gebläse zieht über die Zuluftöffnung kühle Luft in den Projektor.

• Einstellbare Füße

Wenn der Projektor auf einem Tisch installiert ist, können diese Füße zum Anpassen des Projektionswinkels genutzt werden.

Netzanschluss

Versorgt den Projektor über eine Steckdose mit Strom.

Netzschalter

Schaltet die Stromversorgung des Projektors ein oder aus.

Bedienfeld

Mit diesen Tasten können Sie Einstellungen des Projektors auswählen und anpassen.

• LED-Indikator Er zeigt den Projektorstatus.

Objektivfreigabetaste

Sie können zum Auswechseln des ausgewählten Projektorobjektivs die Objektivfreigabetaste drücken.

Objektiv-Diebstahlschutzschraube
 Die Diebstahlschutzschraube kann zur
 Verhinderung einer einfachen Entfernung
 des Projektorobjektivs festgezogen werden.

Hinweis: Sie können das Objektiv durch Drücken der Objektivfreigabetaste entfernen, wenn die Objektiv-Diebstahlschutzschraube festgezogen ist. Stellen Sie sicher, dass die Diebstahlschutzschraube nicht festgezogen ist, wenn das Objektiv entfernt werden soll.

Farbradabdeckung

Der Projektor unterstützt automatisches Wechseln der Farbradeinstellungen. Die Farbradabdeckung kann zum Auswechseln des ausgewählten Farbrades nach Abschaltung des Projektors angehoben werden. Der Projektor wechselt nach der Einschaltung automatisch zu den entsprechenden Farbradeinstellungen.

IR-Fenster

Das Signal von der Fernbedienung kann über das Fenster empfangen werden. VIVILEK DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

I/O-Blende







HDBaseT/LAN

Zum Anschließen eines RJ45-Cat5/Cat6-Ethernet-Kabel.

• 3D Sync Out

Zum Anschließen eines 3D-IR-Synchronisierungssignaltransmitters.

• DVI

Zum Anschließen einer DVI-Quelle.

• HDMI

Zum Anschließen einer HDMI-Quelle.

DisplayPort

Zum Anschließen eines PCs oder Gerätes mit DisplayPort-Anschluss.

RGB In

Ermöglicht herkömmliche 15-polige VGA-Verbindung und Anschluss an RGB, HD-Component und PCs.

RGB Out

Zum Anschließen an andere Anzeigegeräte zur gleichzeitigen Ausgabe der Wiedergabeinhalte.

• R/Pr, G/Y, B/Pb, H, V

Verbinden Sie den BNC-Eingang mit dem RGB- oder YPbPr/YCbCr-Ausgang des Videogerätes.

• RS-232

Die 9-polige D-Sub-Schnittstelle dient dem Anschließen an ein PC-Steuersystem und der Projektorwartung.

• TRIGGER (Auslöser)

Der 3,5-mm-Kopfhöreranschluss (Miniklinke) gibt 12 V (+/- 1,5) zur Leinwandsteuerung aus.

• USB

Dieser Port dient ausschließlich Wartungszwecken und kann nur von autorisiertem Wartungspersonal genutzt werden.

• WIRE (Kabelfernbedienungsanschluss)

Zum Anschließen eines kompatiblen IR-Transpondersystems von Niles oder Xantech (Kabelfernbedienung).

Hinweis: Bitte stellen Sie vor Anschließen der Kabelfernbedienung sicher, ob es sich dabei um den richtigen Port handelt. Die Fernbedienung kann beschädigt werden, falls der falsche Anschluss (bspw. der Auslöser) verwendet wird.

Bedienfeld



• POWER

Schaltet den Projektor ein/aus.

• INPUT

Wählt die Videoquelle. HDMI, DVI, VGA, Component/BNC, DisplayPort oder HDBaseT.

AUTO SYNC

Führt eine automatische Signalsynchronisierung durch.

• ASPECT

Ändert das Seitenverhältnis des aktuellen Bildes; drücken Sie die Taste zum Aufrufen des jeweils nächsten Seitenverhältnisses.

• MENU

Blendet das OSD-Menü ein oder aus.

• ENTER

Wählt Einstellungen oder bestätigt geänderte Einstellungen.

• EXIT

Mit dieser Taste kehren Sie zur vorherigen Ebene zurück bzw. verlassen das OSD-Menü.

• CENTER LENS

Mit dieser Taste zentrieren Sie das Objektiv und kalibrieren die Parameter von Objektivversatz, Fokus und Zoom.

Hinweis: Die Objektivspeicherfunktion erfordert exakte Objektiveinstellungsparameter. Bitte zentrieren Sie das Objektiv nach jedem Objektivwechsel.

SHUTTER

Öffnet/schließt den Verschluss.

• LENS SHIFT

Verschiebt das Objektiv nach rechts oder links.

• FOCUS

Passt den Fokus des projizierten Bildes an.

• ZOOM

Vergrößert/verkleinert das Bild über das Objektiv.

VIVILEK[®] DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

Fernbedienung



• <u>ON</u>

Schaltet den Projektor ein.

- <u>OFF</u>
- Schaltet den Projektor aus.
- <u>FOCUS</u> Passt den Fokus des projizierten Bildes an.
- <u>ZOOM</u>
 - Vergrößert/verkleinert das projizierte Bild.
- <u>TEST PATTERN</u>
 Zeigt das Testbild an. Drücken Sie die Taste, wenn Sie zum nächsten Testbild wechselt möchten; mit der <u>EXIT</u>-Taste kehren
 - Sie zum projizierten Bild zurück.
 - LENS SHIFT

Verschiebt das Objektiv nach rechts oder links.

- <u>ENTER</u> Wählt Einstellungen oder bestätigt geänderte Einstellungen.
- <u>MENU</u>

Bildmenü anzeigen für Aufbau.

• <u>EXIT</u>

Mit dieser Taste kehren Sie zur vorherigen Ebene zurück bzw. verlassen das OSD-Menü.

• <u>INPUT</u>

Wählt die Eingangsquelle.

- <u>PICTURE</u> Startet die Bildanpassung.
- NETWORK

Ruft das LAN-Menü auf.

• <u>AUTO SYNC</u>

Führt eine automatische Signalsynchronisierung durch.

- <u>ASPECT</u> Drücken Sie die Taste, um die Option Seitenverhältnis anzuzeigen.
- <u>BLANK</u>

Unterbricht die Projektion temporär.

- OVERSCAN
 Wählt den Overscan-Modus.
- <u>FREEZE</u>
- Aktiviert/deaktiviert die Standbildfunktion des projizierten Bildes.
- LAMP MODE
- Wechselt zwischen zwei Dual, Lampe 1, Lampe 2 und Einzel. • <u>3D MODE</u>
- Zeigt das 3D-Einstellungsmenü an.
- <u>INFO.</u>

Zeigt das Wartungsmenü an.

• <u>LIGHT</u>

Mit dieser Taste schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung ein.

- CLEAR: Keine Funktion
- <u>SHUTTER</u>
 - Öffnet/schließt den Verschluss.
- ID SET: Keine Funktion

Anweisungen zur Fernbedienung

- Der Signalempfang kann unter Umständen durch die Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden. Richten Sie die Fernbedienung in diesem Fall auf den Projektor und versuchen es erneut.
- Wechseln Sie die Batterien, falls die effektive Reichweite der Fernbedienung nachlässt oder die Fernbedienung nicht funktioniert.
- Wenn eine Kabelfernbedienung mit dem Kabelfernbedienungsanschluss verbunden ist, wechselt der Projektor automatisch zur Kabelfernbedienung und kann nicht über das IR-Signal der Fernbedienung gesteuert werden. Trennen sie die Kabelfernbedienung vom Projektor, falls Sie ihn wieder über das IR-Signal der Fernbedienung steuern möchten.
- Achten Sie auf die Installationsumgebung, da das Signal aufgrund von Störungen möglicherweise nicht funktioniert, falls die IR-Fernbedienung hellem Sonnen- oder fluoreszierendem Licht ausgesetzt ist.

Batterien in Fernbedienung Einlegen



- 1. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung auf.
- 2. Setzen Sie zwei AA-Batterien ein; beachten Sie die Polarität.
- 3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Anweisungen zur Batterieinstallation

- Achten Sie darauf, die Batterien richtig herum einzulegen.
- Kombinieren Sie nicht alte und neue Batterien bzw. verschiedene Batterietypen.
- Entnehmen Sie die Batterien zur Vermeidung von Schäden durch Auslaufen, wenn die Fernbedienung aller Voraussicht nach längere Zeit nicht benutzt wird.

Betriebsreichweite der Fernbedienung



Hinweis:

Setzen Sie die Fernbedienung keinen hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus; andernfalls funktioniert sie nicht richtig.



Warnhinweise zur Installation

Die hohe Anzeigequalität kann nur bei ordnungsgemäßer Installation des Projektors garantiert werden. Im Allgemeinen sollte auf die Projektionsfläche gerichtetes Licht nach Möglichkeit reduziert oder eliminiert werden. Der Bildkontrast wird stark beeinträchtigt, wenn Licht direkt auf die Projektionsfläche fällt; dies gilt für durch Fenster einfallendes Sonnenlicht ebenso wie für Kunstlicht. Das Bild kann verblassen oder nicht hell genug angezeigt werden.

Aufstellen des Projektors

Der Projektor kann zusätzlich zu dem Desktop installiert werden und in der Decke installiert, kann aber auch nach oben oder unten nach oben oder nach unten gerichteten Vorsprung montiert werden. Für die Deckenmontage Montage, benutzen Sie bitte UL Listed Deckenhalterungen und M4-Schrauben, maximale Tiefe der Schraube: 18 mm, siehe Abbildung unten.



Einstellung des Projektors

Die verfügbaren Installationsoptionen wie folgt:

Front: Der Projektor ist auf einem Tisch installiert und projiziert das Bild von vorne.
Rück: Der Projektor ist auf einem Tisch installiert und projiziert das Bild von hinten.
Decke + Front: Der Projektor ist an der Decke montiert und projiziert das Bild von vorne.
Decke + Rück: Der Projektor ist an der Decke montiert und projiziert das Bild von hinten.
Aufwärts + Front: Der Projektor ist vertikal nach oben gerichtet montiert und projiziert das Bild nach oben.

Abwärts + Front: Der Projektor ist vertikal nach unten gerichtet montiert und projiziert das Bild nach unten.

Aufwärts Oder Abwärts Gerichtete Installation

Der Projektor kann nicht nur auf einem Tisch aufgestellt oder an einer Decke montiert werden, sondern zur aufwärts oder abwärts gerichteten Projektion auch nach oben oder unten geneigt montiert werden. Wenn der Projektor nach oben oder unten projiziert, stellen Sie Projektionsmodus (Einrichtung -> Projektions-Modus) bitte auf Aufwärts vorne oder Abwärts vorne ein. Beachten Sie die nachstehende Abbildung zur Einstellung des Projektions-Modus.

Bitte beachten Sie, dass sich die Lampenlebenszeit verringern kann; weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Händler.



Hinweis:

- Neben der Umkehrung des projizierten Bildes wird zur Wahrung einer angemessenen Betriebstemperatur des Projektors auch der Lüfter auf die entsprechende Geschwindigkeit angepasst.
- Bei falscher Einstellung der Option Projektions-Modus kann sich der Projektor überhitzen, wodurch der Projektor den Schutzmodus aufruft. In diesem Fall drohen Beschädigungen von Komponenten und/oder Lampen.
- Der Helligkeitsabfall bei aufwärts oder abwärts gerichteter Installation erfolgt schneller als bei der Aufstellung auf einem Tisch oder bei Deckenmontage. Gemäß Labortestergebnissen verringert sich die Lampenlebenszeit um 50 bis 75 % gegenüber der Lebenszeit bei Tisch- oder Deckeninstallation. Sie sollten die Lampen und die Helligkeit des projizierten Bildes regelmäßig prüfen; bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler, bevor Sie den Projektor nach oben oder unten geneigt installieren.



Warnhinweise zur Belüftung

Bei dem Produkt handelt es sich um einen ultrahellen Projektor. Die Zuluftöffnungen mit Filter an der Vorder- und rechten Seite versorgen das Gerät mit ausreichend Luft zur Kühlung. Der Projektor hat zur Abgabe warmer Luft zwei Belüftungsöffnungen an der Rückseite. Achten Sie bei der Projektorinstallation darauf, dass Zu- und Abluftöffnungen nicht blockiert werden. Halten Sie einen Mindestabstand von 50 cm rund um die Zu- und 50 cm rund um die Abluftöffnungen ein.





Hinweis:

- Falls der Installationsabstand nicht ausreicht, ruft der Projektor nach einiger Zeit im Betrieb aufgrund der ansteigenden Umgebungstemperatur möglicherweise des Systemschutzmodus auf. Dadurch wird die Projektion eventuell unterbrochen.
- Die Betriebslebenszeit der Komponenten und Lampen kann durch längere Aussetzung hoher Umgebungstemperaturen reduziert werden, wenn der Installationsabstand nicht angemessen ist.
- Falls der Projektor aufgrund der Installationsanforderungen in einem Einbau oder Einschluss aufgestellt ist, muss zur Gewährleistung einer angemessenen Kühlung ein externes Zu- und Abluftsystem konzipiert werden.

Objektivversatz

Der Projektor DU6871/DW6851/DX6831 verfügt über eine Objektivversatzfunktion, durch die das Bild ohne Bewegen des Projektors vertikal verschoben werden kann. Der Objektivversatz wird als Prozentsatz zur Höhe des projizierten Bildes angegeben. Ein auf dem Tisch installierter Projektor ermöglicht einen Versatz von bis zu 50 % (0,5 V) nach oben und unten.

Vertikaler Objektivversatz

Ein auf dem Tisch installierter Projektor ermöglicht einen Versatz von bis zu 50 % (0,5 V) nach oben und unten.



Ein auf dem Tisch installierter Projektor unterstützt einen Versatz von bis zu 50 % (0,5 V) nach oben und unten.



Horizontaler Objektivversatz

Das Bild kann ohne Bewegen des Projektors vertikal um bis zu 10 % (0,1 H) nach rechts oder links verschoben werden.



Hinweis:

Dies ist ein allgemeines Beispiel zum Objektivversatz. Der Versatz ist vom Objektiv abhängig. In diesem Beispiel wird kein spezifisches Objektiv bzw. kein spezifischer Projektor verwendet.



Den Projektor an ein Anderes Gerät Anschließen

Schließen Sie den Projektor DU6871/DW6851/DX6831 anhand der nachstehenden Anweisungen an Videoquellen, externe Steuergeräte (sofern vorhanden) und die Stromversorgung an. Verwenden Sie beim Anschließen an Geräte die entsprechenden Signalkabel; achten Sie darauf, die Kabel sicher anzuschließen. Ziehen Sie die Mutter am Verbindungspunkt fest und schließen die Signalquelle entsprechend der nachstehenden Abbildung am Projektor an.

Mit Einem PC Verbinden

Sie können einen PC mittels DVI-D-, HDMI-, DisplayPort-, RGB- oder RGBHV- (BNC-) Kabel mit dem Projektor verbinden. Falls es sich beim Eingangssignal um ein VGA-Signal handelt, verbinden Sie das VGA-Kabel zur gleichzeitigen Überwachung der Projektionsanzeige mit einem externen Display.



Mit einem Videogerät verbinden

Verbinden Sie Videogeräte über ein DVI-D-, HDMI-, DisplayPort- oder Component Video-Kabel mit dem Eingang des Projektors.



Mit Einem Steuergerät Verbinden

Der Projektor verfügt über folgenden Kontrollport zum Anschließen an ein Steuergerät:



- HDBaseT/LAN (Netzwerksteuerung): Der Projektor unterstützt Netzwerksteuerung. LAN und HDBaseT teilen den Port. Falls nur die Netzwerksteuerung genutzt wird, können Sie den LAN-Anschluss am Projektor mit einem PC verbinden oder ein lokales Netzwerk verwenden. Detaillierte Informationen finden Sie in den Anweisungen zur Fernbedienung.
- RS-232 (RS-232-Steuerung): Der Projektor unterstützt serielle RS-232-Steuerung. Der Projektor kann aus der Ferne gesteuert werden, indem Sie den Projektor über ein standardmäßiges 9-poliges serielles Kabel (serielles Straight-Through-Kabel) mit einem PC oder Steuersystem verbinden. Detaillierte Informationen finden Sie in den Anweisungen zur Fernbedienung.
- Kabelfernbedienung: Falls der Projektor das IR-Signal der Fernbedienung aufgrund von übergroßer Reichweite oder Hindernissen nicht empfangen werden kann, können Sie zur Vergrößerung der Betriebsreichweite der Fernbedienung das Kabel mit der IR-Fernbedienung oder dem externen IR-Transmitter (optional) über den WIRE-Eingang verbinden.
- **3D-Sync-Ausgang:** 3D-IR-Synchronisierungssignaltransmitter.

Hinweis:

- Wenn eine Kabelfernbedienung mit dem Kabelfernbedienungsanschluss verbunden ist, wechselt der Projektor automatisch zur Kabelfernbedienung und kann nicht über das IR-Signal der Fernbedienung gesteuert werden. Trennen sie die Kabelfernbedienung vom Projektor, falls Sie ihn wieder über das IR-Signal der Fernbedienung steuern möchten.
- Falls eine Kabelfernbedienung oder ein externer IR-Transmitter am falschen Port, bspw. am Auslöser, angeschlossen wird, können Fernbedienung oder IR-Transmitter beschädigt werden. Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass es sich um den richtigen Port handelt.



An Einen Leinwandauslöser Anschließen

Falls Ihr Projektionssystem eine elektronische Projektionsleinwand oder andere 12-V-Auslösegeräte beinhaltet, können Sie diese am 12-V-Auslöser anschließen; konfigurieren Sie die 12-V-Ausgangssignaleinstellungen, bspw. Automatisierung und 16:10-Seitenverhältnis, über das OSD-Menü des Auslösers. Der Projektor gibt beim Einschalten 12-V-Signale entsprechend den aktuellen Einstellungen von Seitenverhältnis und Auslöser aus. Sie können dieses Signal zum Steuern von Leinwänden oder Geräten verwenden.



Mit Einem Externen HDBaseT-Transmitter Verbinden

Der Projektor hat einen integrierten HDBaseT-Signalempfänger. Mit dem HDBaseT-Transmitter (optional) können Video-, RS-232- und LAN-Signale über ein einzelnes RJ-45-Kabel an den Projektor gesendet werden. Falls der von Ihnen erworbene HDBaseT-Transmitter den Ein- und Ausgang der IR-Fernbedienung unterstützt, können Steuersignale von der IR-Fernbedienung über ein RJ-45-Kabel an den Projektor DU6871/DW6851/ DX6831 gesendet werden.



Hinweis:

- Der Projektor unterstützt Videosignal, RS-232 und IR-Fernbedienung sowie den Empfang von Netzwerksteuerungssignale, jedoch keine Stromversorgung per Netzwerk (PoE).
- Stellen Sie Steuerung -> RS232 -> Kanal im OSD-Menü auf HDBaseT ein, wenn Sie den externen HDBaseT-Transmitter zum Senden von RS232-Befehlen an den Projektor via RJ45-Kabel nutzen möchten; die Baudrate wechselt zu 9600.
- Falls Befehle über den HDBaseT-Transmitter gesendet werden, beträgt die maximale Übertragungsreichweite 100 Meter. Die Projektion kann unterbrochen oder gestört werden bzw. Signale werden möglicherweise nicht gesendet, falls die maximale Übertragungsreichweite überschritten wird.



Inbetriebnahme des Projektors

An die Stromversorgung anschließen

Das Netzkabel ist im Lieferumfang enthalten. Schließen Sie das Netzkabel am Netzeingang (100 bis 240 V Wechselspannung) an der Rückseite des Projektors und einer Steckdose an.



Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass das Stromversorgungssystem (einschließlich des Projektors und der Steckdose) angemessen geerdet ist, bevor Sie das Gerät anschließen. Möglicherweise wird der Projektor bei fehlender Erdung beschädigt.
- Dies ist ein ultraheller Projektor mit hoher Wattzahl. Nehmen Sie keine Modifikationen am Netzkabel vor, ersetzen Sie das Netzkabel nicht; andernfalls können Projektorschäden und Sicherheitsrisiken auftreten.

Einschalten

Drücken Sie ON an der Fernbedienung bzw. POWER am Projektor. Die Betriebs- und Lampen-LEDs blinken zur Anzeige des Aufwärmvorgangs grün.



Sobald der Projektor einsatzbereit ist, leuchten Betriebs- und Lampen-LEDs grün und die Projektorleuchten schalten sich ein. Falls der LED-Indikator rot blinkt, schlagen Sie im Kapitel zum LED-Status nach. Bitte wenden Sie sich an einen lizenzierten Vivitek-Händler, falls sich das Problem nicht beheben lässt. DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung Vivitek

OSD-Sprache Ändern

Der Projektor kann die Menüs in folgenden Sprachen anzeigen: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Drücken Sie zur Anzeige des OSD die MENU-Taste, wählen Sie mit ◀▶ das Steuerung-Untermenü. Wählen Sie mit ▲▼ die Option Sprache; verwenden Sie zur Auswahl der gewünschten Sprache erneut ▲▼. Bestätigen Sie die Auswahl mit ENTER-Taste.

Eingang	Bild	Lampe	Ausric	ntung	Steuerung	Wartung
Öko-Netzwerkbetrieb	<	Standard	>	Sprach	e	
Auto-Abschaltung	<	Aus	>	English		
Auto-Einschaltung	<	Aus	>	Franais	;	
Projektorsteuerung	<	Beide	>	Espaol		
Netzwerk		Aufrufen		Deutsc	h	
RS232		Aufrufen		Portug	uês	
Startlogo	<	Aus	>	简体中	文	
Auslöser	<	Aus	>	繁體中	文	
Auto-Suche	<	Aus	>	日本語		
DynamicBlack	<	Aus	>	한국어		
3D		Aufrufen				
Sprache		Aufrufen				

Projektionsmodus Anpassen

Der Projektionsmodus wirkt sich auf die Ausrichtung des projizierten Bildes sowie die Kühlung aus. Über die Projektionsmodus-Option können Sie die Ausrichtung des projizierten Bildes ändern und zur Gewährleistung einer angemessenen Kühlung des Projektors die Gebläsegeschwindigkeit steuern. Falsche Einstellungen des Projektionsmodus können den Überhitzungsschutz auslösen und die Betriebslebenszeit von Lampen und anderen Bauteilen reduzieren. Bitte achten Sie darauf, den richtigen Projektionsmodus einzustellen, sobald der Projektor installiert ist.

Drücken Sie zum Einstellen des Projektionsmodus die MENU-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld; wählen Sie Ausrichtung \rightarrow Projektionsmodus.

- Front: Der Projektor ist auf einem Tisch installiert und das projizierte Bild wird in der normalen Richtung angezeigt.
- **Rück:** Der Projektor ist auf einem Tisch installiert. Das Bild wird zu Projektion von der Rückseite der Leinwand gespiegelt.
- Decke+Front: Der Projektor ist an der Decke montiert. Das Bild wird von vorne auf die Leinwand projiziert und um 180 Grad gedreht. Die Gebläsegeschwindigkeit wird angepasst.
- Decke+Rück: Der Projektor ist an der Decke montiert. Das Bild wird zur Projektion von der Rückseite der Leinwand gespiegelt und um 180 Grad gedreht. Die Gebläsegeschwindigkeit wird angepasst.
- Aufwärts+Front: Der Projektor ist aufwärts gerichtet installiert und das Bild wird nach oben projiziert. Die Gebläsegeschwindigkeit wird angepasst.
- Abwärts+Front: Der Projektor ist abwärts gerichtet installiert und das Bild wird nach unten projiziert. Die Gebläsegeschwindigkeit wird angepasst.



vivitek DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

Objektivversatz

Der Projektor hat Funktionen zur Steuerung von Projektionsgröße, Position und Fokus. Drücken Sie zum Verschieben, Vergrößern/Verkleinern oder Fokussieren des projizierten Bildes die Lens Shift-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld.

Vertikaler Objektivversatz

Mit ▲ ▼ verschieben Sie das projizierte Bild vertikal nach oben oder unten.

Horizontaler Objektivversatz

Mit **◄** verschieben Sie das projizierte Bild horizontal nach rechts oder links.



Vergrößern/V

erkleinern

Mit ZOOM+ oder ZOOM- am Bedienfeld vergrößern oder verkleinern Sie das projizierte Bild.

Fokus

mit ZOOM+ oder ZOOM- am Bedienfeld stellen Sie das Bild scharf.



Mit der Benutzung des Projektors Beginnen

Eingangsquelle Wählen

Drücken Sie zur direkten Auswahl der Eingangsquelle die INPUT-Taste an der Fernbedienung.

Seitenverhältnis Wählen

Drücken Sie zum Anpassen des Bildseitenverhältnisses die ASPECT-Taste.



OSD Verwenden

- 1. Drücken Sie zum Einblenden des OSD-Hauptmenüs die MENU-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld.
- 2. Wählen Sie mit ◀ oder ► das gewünschte Untermenü.
- 3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ das gewünschte Element im Untermenü.
- 4. Das ausgewählte Element wird hervorgehoben; passen Sie den Wert des Elements mit
 ▲ oder ▼ an und drücken dann ENTER an der Fernbedienung oder am Bedienfeld.
- 5. Drücken Sie zum Zurückkehren zum vorherigen Menü die **MENU**-Taste.
- 6. Wenn Sie **EXIT** bzw. **MENU** im Hauptmenü drücken, schließen Sie das OSD-Menü.

VIVIER® DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

OSD-Menübaum

Hauptmenü	Ì	Submen	ü				
Eingang	Eingangsauswahl	HDMI					
		DVI					
		VGA					
		Component/BNC	omponent/BNC				
		DisplayPort					
		HDBaseT					
	Testmuster	Farbleiste Kreuzschraffur Sequenz Rot Grün					
		Blau, Weiß, Schw	/arz. H-Rampe				
		Unkorrigiertes Rot	Unkorrigiertes Grün. Unkorrigiertes				
		Blau. Unkorrigierte	s Weiß. Unkorrigiertes Schwarz. Aus				
	Farbraum	Auto	3				
		YCbCr					
		YPbPr					
		RGB-PC					
		RGB-Video					
	Eingangssperre	Auto					
		48 Hz					
		50 Hz					
		Blau					
	Hinterarund	Logo					
		Blau					
		Schwarz					
		Weiß					
	Auto-Sync-Annassung	Aus					
		Auto					
		Immer					
Bild	Bildmodus	Hohe Helligkeit					
		Präsentation					
		Video					
	Kontrast						
	Helligkeit						
	Sättigung						
	Farbton						
	Gamma	Film					
		Grafiken					
		Video					
		Linear					
		2.2					
	Farbe	Farbtemperatur	Nativ				
		-	5400K				
			6500K				
			9300K				
	Farbe	Trimmuna	Rot anheben				
			Grün anheben				
			Blau anheben				
Bild	Bildmodus Kontrast Helligkeit Sättigung Farbton Gamma Farbe	Hohe Helligkeit Präsentation Video Film Grafiken Video Linear 2.2 Farbtemperatur Trimmung	Nativ 5400K 6500K 9300K Rot anheben Grün anheben Blau anheben				

Hauptmeni	j	Submenü				
Bild	Farbe	Trimmung	Rotverstärkung Grünverstärkung Blauverstärkung			
		Farbton	Rot Grün Blau Cyan Magenta Gelb			
		Sättigung	Rot Grün Blau Cyan Magenta Gelb			
		Verstärkung	Rot Grün Blau Cyan Magenta Gelb			
		Weißabgleich	Rot Grün Blau			
	Schärfe					
	Rauschunterdrückung					
	Seitenverhältnis	5:4 4:3 16:10 16:9 1.88 2.35 Letterbox Nativ Unskaliert				
	Overscan	Aus Zuschneiden Zoom				
	VGA-Einrichtung	H gesamt H-Start H-Phase V-Start				
	Auto-Sync					
Lampe	MODUS	Dual Lampe 1 Lampe 2 Einzel				

VIVILEK® DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

Hauptmenü		Submen	ü				
Lampe	Leistung	Normal					
		Öko					
		Angepasste Leist	ungsstufe				
	Große Höhe	Ein	-				
		Aus					
	Lampe 1-Status						
	Lampe 2-Status						
Ausrichtung	Projektionsmodus	Front					
Ū		Rück					
		Decke + Front					
		Decke + Rück					
		Aufwärts + Front					
		Abwärts + Front					
	Obiektivsteuerung	Zoom					
	objenarotodorang	Fokus					
		H_\/ersatz					
	Objektivspeicher	Speicher laden Speicherpunkt 1 his 10					
	objektivopelonei	Speicher bearbeiten Speicherpunkt 1 bis 10					
	Ohiektiv zentrieren						
	Digitale Ausrichtung	Digitalzoom					
	Digitale Austreniung	Digitales Schwenken					
		Digitales Schwenn	(en				
		Zurückootzon					
	n/v-Ausiusiung	11-20011 \/ Zoom					
		V-Versalz					
Ctouorupa	Dereitechefternedue	Zurucksetzen					
Steuerung	Dereitschaltsmodus	Öke					
	Auto Abashaltung	UKU Fin					
	Auto-Abschaltung						
		Aus					
	Auto-Einschaltung	EIN					
		Aus					
	Projektionssteuerung	RS232					
		Netzwerk					
		Automatischer We	echsel				
	Netzwerk	IP-Adresse					
		Subnetz					
		Gateway					
		DHCP	Ein				
			Aus				
		Ubernehmen					
	RS232	Baudrate	115200/57600/38400/19200/				
			14400/9600/4800/2400/1200				

DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

Hauptmenü		Submeni	ü
Steuerung	RS232	Kanal	Lokal HDBaseT
	Startlogo	Ein	
		Aus	
	Auslöser	5:4	
		4:3	
		16:10	
		16:9	
		1.88	
		2.35	
		Letterbox	
		Nativ	
	Auto-Suche	Ein	
		Aus	
	DynamicBlack	Ein	
	,	Aus	
	3D	3D-Format	Aus
			Auto
			Side by Side
			Top/Bottom
			Frame Sequential
		DLP Link	Ein
			Aus
		3D-Austausch	Normal
			Umkehren
		3D-Anzeige/24 Hz	96Hz
		C C	144Hz
		Sprache	English/Français/Español/
			Deutsch/Português/ 简体中文 /
			繁體中文/日本語/한국어
Wartung	Modell		
	Seriennummer		
	Softwareversion		
	Aktive Quelle		
	Pixeltakt		
	Signalformat		
	H/V-Bildwiederholfrequenz		
	Lampe 1-Zeit		
	Lampe 2-Zeit		
	Betriebszeit		
	Nur blau	Ein	
		Aus	
	Werksrücksetzung	OK	

VIVILEK[®] DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

OSD-Menü – Eingang

Bild		Lampe	Ausrichtung	Steuerung	Wartung
ıhl		Aufrufen			
		Aufrufen			
	<	Auto	>		
	<	Auto	>		
	<	Logo	>		
assung	<	Immer	>		
	Bild	Bild hl < < < assung <	BildLampeahlAufrufenAufrufen<	Bild Lampe Ausrichtung ahl Aufrufen Auto > <	Bild Lampe Ausrichtung Steuerung ahl Aufrufen Auto > <

Eingangsauswahl

Diese Funktion entspricht der Schnelltaste an der Fernbedienung. Sie können mit der Fernbedienung bzw. dieser Funktion die gewünschte Eingangsquelle wählen.

• HDMI

HDMI-Signaleingang von PC oder Mediengerät.

• DVI

DVI-Signaleingang von PC.

• VGA

RGB-Signaleingang von PC.

Component/BNC

RGBHV oder Komponentensignal von dem BNC-Anschluss des Media.

DisplayPort

DisplayPort-Signaleingang von PC oder Mediengerät.

HDBaseT

HDBaseT-Signalausgang von PC, Mediengerät oder HDBaseT-Transmitter.

Testmuster

Das integrierte Bild dient der Installation und Anpassung. Sie können das Testmuster durch Auswahl der Option Testmuster im OSD oder mit Hilfe der TEST PATTERN-Taste an der Fernbedienung anzeigen. Drücken Sie die Taste zur Anzeige des nächsten Testmusters noch einmal oder drücken Sie zum Ausblenden des Testmusters die EXIT-Taste.

Farbraum

Mit dieser Funktion können Sie den Farbraum entsprechend dem Eingangssignal ändern. In den meisten Fällen kann der richtige Farbraum mittels Auto-Modus automatisch gewählt werden. Falls die Auswahl nicht stimmt können Sie durch Auswahl einer der folgenden Optionen einen bestimmten Farbraum erzwingen:

Auto: Der Projektor erkennt das Eingangssignal und wechselt automatisch zum entsprechenden Farbraum.

YCbCr: Stellt der Farbraum auf ITU-R BT.601 ein.

YPbPr: Stellt der Farbraum auf ITU-R BT.709 ein.

RGB-PC: Nutzt den RGB-Farbraum und jetzt Schwarz auf 0, 0, 0 RGB, während Weiß auf 255, 255, 255 RGB gesetzt ist (bei einem 8-Bit-Bild).

RGB-Video: Nutzt den RGB-Farbraum und setzt Schwarz auf 16, 16, 16 RGB, während Weiß auf 235, 235, 235 RGB gesetzt ist (bei einem 8-Bit-Bild); damit entspricht es dem im digitalen Component-Standard definierten Luminanzwert.

• Eingangssperre

Mit dieser Funktion können Sie eine Eingangsquelle im internen Synchronisierungssignal (Auto, 48 Hz, 50 Hz oder 60 Hz) sperren. Das Synchronisierungssignal ist bei Einstellung auf Auto für die aktuelle Signalquelle gesperrt.

Hintergrund

Mit dieser Funktion können Sie bestimmen, welches Bild angezeigt werden soll, wenn kein Signal eingeht. Sie können zwischen Logo, Blau, Schwarz und Weiß wählen. Die Standardeinstellung ist Logo.

Auto-Sync-Anpassung

Mit diese Funktion können Sie die automatische Synchronisierung für das Eingangssignal festlegen.

Auto: Der Projektor speichert 10 Sets von Signalquellen, die Sie zuletzt verwendet haben. Wenn die Auto-Option ausgewählt ist, wählt der Projektor das zuletzt verwendete Signal.

Immer: Die automatische Synchronisierung wird jedes Mal ausgeführt.

OSD-Menü – Bild

Eingang	Bild	Lampe	Ausrichtung	Steuerung	Wartung
Bildmodus	<	Video	>		
Kontrast	<	100	>		
Helligkeit	<	100	>		
Sättigung	<	100	>		
Farbton	<	100	>		
Farbe		Aufrufen			
Schärfe	<	15	>		
Rauschunterdrü	ickung <	0	>		
Seitenverhältnis	s <	16:10	>		
Overscan	<	Aus	>		
VGA-Einrichtun	g	Aufrufen			
Auto-Sync		Ausführen			

Bildmodus

Wählen Sie mit ◀► einen Bildmodus.

Hohe Helligkeit: Der Modus mit der höchsten Helligkeitsausgabe eignet sich für Situationen, in denen hohe Helligkeit benötigt wird.

Präsentation: Optimaler Bildeffekt; ideal für Präsentationen oder Bilder.

Video: Optimaler Farbmodus; ideal für Videowiedergabe.

Kontrast

Passen Sie den Kontrast des projizierten Bildes mit ◀► an.

Hinweis:

• Die Einstellungen von Helligkeit und Kontrast beeinflussen sich gegenseitig. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse müssen Sie die Helligkeit nach Einstellung des Kontrastwertes möglicherweise anpassen.

Helligkeit

Erhöhen oder verringern Sie die Bildhelligkeit mit ◀►.

Sättigung

Passen Sie die Farbsättigung mit ◀► an (je höher der Wert, desto satter die Farben).

Farbton

Passen Sie den Farbton zur Wiedergabe realistischer Farben mit ◀► an.

• Gamma

Wenn das Umgebungslicht zu hell ist und sich auf Details in dunkleren Bildbereichen auswirkt, können Sie zur Anpassung der Bildchrominanz zwischen folgenden Gamma-Optionen wählen.

Film: Stellt die Chrominanzkorrektur auf etwa Gamma 2.2 ein.

Grafiken: Diese Option eignet sich für PC-Präsentationen, die höhere Helligkeit auf Kosten der Grauskalengenauigkeit benötigen.

Video: Diese Einstellung ist mit der Film-Öption vergleichbar, allerdings wirkt sie sich in Abstimmung auf die Funktion, die eine Kamera bei der Bilderstellung nutzt, anders auf dunkle Bildbereiche aus.

Linear: Stellt Gamma auf lineare Chrominanzkorrektur ein.

2.2: Stellt die Chrominanzkorrektur auf etwa 2.2 ein.

• Farbe

Passen Sie die Farbtemperatur des projizierten Bildes mit ◀► an.

Schärfe

Passen Sie die Schärfe mit ◀► an. Der Zweck dieser Einstellung ist die Änderung des Wertes von hochfrequenter Details.

Rauschunterdrückung

Passen Sie das Rauschen des projizierten Bildes mit ◀▶ an. Diese Funktion eignet sich zum Entfernen von Bildrauschen bei einer Quelle mit Zeilensprungverfahren. Im Allgemeinen kann die Rauschunterdrückung hochfrequente Details reduzieren und das Bild weicher erscheinen lassen.

Seitenverhältnis

Diese Funktion ermöglicht dem Nutzer die Anpassung des Bildseitenverhältnisses.

Ausgabeformat

4:3

Seitenverhältnis bei einem normalen 16:10-Eingang:





Ausgabeformat

5:4

5:4







Ausgabeformat 16:9

Ausgabeformat

16:9



Ausgabeformat

1.88

Seitenverhältnis bei einem normalen 4:3-Eingang: Normale Ausgabe Ausgabeformat Ausgabeformat Au











Ausgabeformat

1.88



Overscan

Falls am Rand des projizierten Bildes Rauschen auftritt, wählen Sie mit dieser Funktion eine der folgenden Optionen zur Ausblendung des Bildrandes:

VGA-Einrichtung

Stellen Sie H gesamt, H-Start, H-Phase und V-Start für die VGA-Signalanzeige ein.

Auto-Sync

Mit dieser Funktion führen Sie eine automatische Synchronisierung des Eingangssignals durch.

VILCK[®] DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

OSD-Menü – Lampe

Eingang	Bild		Lampe	Ausrichtung	Steuerung	Wartung
Modus		<	Aufrufen	>		
Leistung			Öko			
Große Höhe		<	Aus	>		
Angepasste Leistun	ngsstufe	<		>		
Lampe 1-Status			Ein			
Lampe 2-Status			Aus			

Modus

Wählen Sie mit **◄**► den Einzel- oder Duallampenmodus.

Dual: Aktiviert den Duallampen-Projektionsmodus.

Lampe 1: Nutzt Lampe 1 zur Projektion. Das System wechselt zu Lampe 2, falls Lampe 1 nicht normal arbeitet.

Lampe 2: Nutzt Lampe 2 zur Projektion. Das System wechselt zu Lampe 1, falls Lampe 2 nicht normal arbeitet.

Einzel: Nutzt den Einzellampenmodus zur Projektion. Die Lampe ist in diesem Modus nicht festgelegt; der Projektor wählt bei jedem Einschalten automatisch die Lampe mit der geringeren Betriebszeit.

Hinweis:

- 1. Im Modus Lampe 1 oder Lampe 2 wechselt der Projektor zur anderen Lampe, wenn die eingestellte Lampe einen unnormalen Status aufweist. Die entsprechende LED der Lampe blinkt einige Sekunden und leuchtet dann auf.
- 2. Wenn der Lampenmodus auf Einzel gesetzt wird, wird die Einstellung beim nächsten Einschalten des Projektors wirksam.
- 3. Ein schneller Wechsel des Lampenmodus kann sich auf die Betriebslebenszeit der Lampe auswirken. Der Projektor deaktiviert die Funktion Lampenmodus (hervorgehoben) jedes Mal, wenn ein Wechsel ausgeführt wird, bis der Wechsel des Lampenmodus abgeschlossen ist. Die Lampenmodus-Optionen sind nicht verfügbar, bis der Wechsel des Lampenmodus abgeschlossen ist.

Leistung

Wählen Sie mit **◄**► zwischen den Optionen Öko, Normal und Angepasste Leistungsstufe.

Normal: Die Projektion wird zur Erzielung hellster Projektionsanzeige bei normaler Lampenleistung ausgeführt.

Öko: Die Projektion wird zur Sicherstellung maximaler Lampenbetriebslebenszeit im Energiesparmodus ausgeführt.

Angepasste Leistungsstufe: Neben den Modi Normal und Öko dient die Anpassung der Lampenleistung auf 100 bis 75 % der Leistung im Normal-Modus der Feineinstellung der Helligkeit im Modus Angepasste Leistungsstufe. Diese Funktion kann zur schnellen Installation und Routinewartung bei Applikationen mit mehreren Projektoren genutzt werden. Wählen Sie diesen Modus zur Aktivierung der Funktion Angepasste Leistungsstufe.

Große Höhe

Mit dieser Funktion steuern Sie das Gebläse des Projektors. Sie können sie auf Aus oder Ein setzen; die Standardeinstellung ist Aus.

Im Allgemeinen arbeitet der Projektor normal, wenn diese Funktion auf Aus eingestellt ist. Der Projektor erkennt die Umgebungstemperatur zur Regulierung der Gebläsegeschwindigkeit automatisch. Wenn die Temperatur steigt, beschleunigt das Gebläse (und arbeitet lauter), damit die Wärme schneller aus dem Projektor abgeleitet wird und ein normaler Betrieb gewährleistet bleibt. Falls der Projektor jedoch in einer übermäßig heißen Umgebung oder großen Höhe verwendet wird, schaltet er sich möglicherweise automatisch ab. In diesem Fall können Sie die Funktion durch Einstellung auf Ein aktivieren und das Gebläse zur Steuerung der internen Temperatur des Projektors bei höherer Geschwindigkeit arbeiten lassen.

Hinweis:

Große Höhe meint Orte auf einer Höhe von mehr als 1500 Metern.

Angepasste Leistungsstufe

Wählen Sie mit ◀► die Option Angepasste Leistungsstufe. Der Projektor ermöglicht eine angepasste Leistungsstufe von 100 bis 75 % der Lampenleistung im Normal-Modus. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Lampenleistung auf Angepasste Leistungsstufe eingestellt ist. Im Normal- oder Öko-Modus kann sie nicht ausgewählt (hervorgehoben) werden.

Lampe 1-Status Zeigt den aktuellen Status von Lampe 1 (Ein/Aus)

Lampe 2-Status

Zeigt den aktuellen Status von Lampe 2 (Ein/Aus)

VIVILEK[°] DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

OSD-Menü – Ausrichtung

Eingang	Bild	La	mpe	Ausrichtung	Steuerung	Wartung
Projektionsmodus	<	Front	>			
Objektivsteuerung	-	Aufrufen	\$			
Objektivspeicher		Aufrufen	ĺ.			
Objektiv zentrieren		Ausführen				
Trapezkorrektur	<	0	>			
Digitale Ausrichtung		Aufrufen				
H/V-Ausrüstung		Aufrufen				

Projektionsmodus

Wählen Sie mit ◀► einen Projektionsmodus: Front, Rück, Decke + Front, Decke + Rück, Aufwärts + Front, Abwärts + Front.

Objektivsteuerung

Mit dieser Funktion öffnen Sie das Objektivsteuerung-Menü zur Anpassung von Zoom, Fokus und Versatz. Sie können mit der ENTER-Taste zwischen Zoom/Fokusund Versatz-Menü umschalten. Mit ◀► to passen Sie Zoom und horizontalen Objektivversatz an, mit ▲▼ stellen Sie Fokus und vertikalen Objektivversatz ein.

Objektivsteuerung	Objektivsteuerung		
Zoom 🔺 🔻	V-Versatz 🔺 🔻		
Fokus 🚽 🕨	H-Versatz 🚽 🕨		
Mit ENTER versetzen	Mit ENTER zoomen/fokussieren		

Objektivspeicher

Dieser Projektor unterstützt das Speichern der Objektiveinstellungen von Zoom, Fokus und Versatz. Es können bis zu 10 Sets mit Einstellungen gespeichert werden. Der Name des Speicherpunkts kann über die virtuelle Tastatur eingegeben werden. Sie können die aktuelle Objektivposition (H/V), Zoom und Fokus speichern und mittels Speicher laden die gespeicherten Objektiveinstellungswerte laden. Der Projektor passt Objektivversatz, Zoom und Fokus automatisch entsprechend den Einstellungen an.

Eingang	Bild		Lampe	Ausrichtung	Ste	euerung	Wartung
Projektionsmodus	<	Front	>	Objektiv	Objektivspeicher		
Objektivsteuerung		Aufrufen		Speicher laden		Aufrufen	
Objektivspeicher		Aufrufen		Speicher bearbeit	ten	Aufrufen	
Objektiv zentrieren		Ausführen	1	Speiche	er lade	en	
Trapezkorrektur	<	0	>	Std. 4:3		Aufrufen	
Digitale Ausrichtung		Aufrufen		Speicher 2		Aufrufen	
H/V-Ausrüstung		Aufrufen		Speicher 3		Aufrufen	
				Speicher 4		Aufrufen	
				Speicher 5		Aufrufen	
				Speicher 6		Aufrufen	
				Speicher 7		Aufrufen	
				Speicher 8		Aufrufen	
				Speicher 9		Aufrufen	
				Speicher 10		Aufrufen	

Speicher laden

Rufen Sie zuvor angepasste Objektiveinstellungen; drücken Sie zur Anzeige der Objektivspeicherliste die ENTER-Taste. Wählen Sie mit ▲ ▼ die gewünschte Objektivspeichereinstellung und drücken zum Ausführen der Objektiveinstellung ENTER-Taste.

Der Projektor unterstützt bis zu 10 Sets mit Objektiveinstellungen. Die Objektivspeicherpunkte werden mit verschiedenen Farben angezeigt. Nur eingerichtete Objektivspeicherpunkte können aus der Liste gewählt werden. Bitte führen Sie zum Hinzufügen oder Modifizieren von Objektivspeicherfunktion die Funktion Speicher bearbeiten durch.

Speicher bearbeiten

Sie können den Namen über die Funktion Speicher bearbeiten festlegen und die aktuellen Objektiveinstellungen, einschließlich Objektivversatz, Zoom und Fokus, speichern.

	Speicher bearbeiten												
		Sp	eich	er_1									
ſ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Rü	ckscl	nritt
	a	b	С	d	е	f	9	h	i	j	k	Ι	m
	n	0	р	q	r	s	t	u	v	w	х	у	z
	Са	ips	+	_	*	/	_	@	:		Abl	orec	hen
	Speicher leeren [] Akzeptieren												

VIVILEK[°] DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

Drücken Sie zur Anzeige des Fensters Speicher bearbeiten und der virtuellen Tastatur die ENTER-Taste. Wählen Sie mit ▲ ▼ ◀ ► die gewünschte Einstellung und drücken zum Bestätigen ENTER-Taste.

Namen des Speicherpunkts ändern: Der Standardname lautet Speicher_Nummer.
Sie können die Zeichen im Dialogfenster mit der Rückschritt-Schaltfläche löschen.
Die Caps-Schaltfläche dient dem Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.
Wählen Sie mit ▲ ▼ ◀ ► das gewünschte Zeichen und drücken zur Bestätigung
ENTER-Taste. Die maximal erlaubte Anzahl Zeichen (einschl. Buchstaben, Ziffern, Symbolen und Leerzeichen) beträgt 9.

Abbrechen: Mit der Abbrechen-Schaltfläche brechen Sie die Speichereinstellung ab.

Akzeptieren: Mit der Akzeptieren-Schaltfläche bestätigen Sie die Speichereinstellung.

Speicher leeren: Mit der Speicher leeren-Schaltfläche und anschließender Betätigung der ENTER-Taste bestätigen Sie den Abbruch der ausgewählten Einstellung. Eine Bestätigungsaufforderung erscheint. Bestätigen Sie den Abbruch der ausgewählten Einstellung mit der ENTER-Taste. Alternativ bewegen Sie den Cursor mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ► an eine andere Stelle; dadurch wird die ausgewählte Einstellung nicht abgebrochen.

Hinweis:

- Die Objektivspeicherfunktion muss in Verbindung mit den seriellen Objektiven D88-ST001, D88-UWZ01, D88-WF18501, D88-WZ01, D88-SMLZ01, D88-LOZ101 oder D88-LOZ201 von Vivitek verwendet werde.
- Damit der Projektor die Objektivparameter präzise abrufen kann, müssen Sie bei jeder Installation oder Auswechslung des Objektivs die Funktion Objektiv zentrieren durchführen.

Objektiv zentrieren

Dies ist die Objektivkalibrierungsfunktion. Der Projektor passt die Objektivparameter zur Nutzung der Objektivspeicherfunktion an und stellt das Objektiv auf die zentrierte Standardposition ein.

Trapezkorrektur

Wählen Sie die Trapezkorrektur-Funktion und passen die Anzeige bei vertikaler Verzerrung durch angewinkelte Projektion mit ◀▶ an.

Digitale Ausrichtung

Eingang	Bild	La	mpe	Ausrichtung Steuerung		g _	Wartung	
Projektionsmodus	<	Front	>	Digitale Au	usricht	ung		
Objektivsteuerung		Aufrufen		Digitalzoom	<	0	>	
Objektivspeicher		Aufrufen		Digital Pan	<	0	>	
Objektiv zentrieren		Ausführen		Digital Scan	<	0	>	
Trapezkorrektur	<	0	>	Zurücksetzen	Au	usführ	en	
Digitale Ausrichtung	3	Aufrufen						
H/V-Ausrüstung		Aufrufen						

Wählen Sie diese Funktion zum Vergrößern des projizierten Bildes.

Digitalzoom: Vergrößern Sie das projizierte Bild mit ◀►.

Digitales Schwenken: Bewegen Sie das projizierte Bild mit **◄** horizontal. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das projizierte Bild vergrößert ist.

Digitalscan: Bewegen Sie das projizierte Bild mit ◀► vertikal. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das projizierte Bild vergrößert ist.

Zurücksetzen: Setzt die digitale Ausrichtung auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

• H/V-Ausrüstung

H-Zoom: Verengern Sie die horizontale Größe des projizierten Bildes mit
 V-Zoom: Verengern Sie die vertikale Größe des projizierten Bildes mit

H-Versatz: Bewegen Sie das verengte projizierte Bild mit **◄** horizontal. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das projizierte Bild verengt ist.

V-Versatz: Bewegen Sie das verengte projizierte Bild mit **◄** vertikal. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das projizierte Bild verengt ist.

Zurücksetzen: Setzt die H/V-Ausrichtung auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

OSD-Menü – Steuerung

Eingang	Bild	Lampe	Ausrichtung	Steuerung	Wartung
Bereitschaftsmodus	<	Standard	>		
Auto-Abschaltung	<	Aus	>		
Auto-Einschaltung	<	Aus	>		
Netzwerk		Aufrufen			
RS232		Aufrufen			
Startlogo	<	Aus	>		
Auslöser	<	Aus	>		
Auto-Suche	<	Aus	>		
DynamicBlack	<	Aus	>		
3D		Aufrufen			
Sprache		Aufrufen			

Bereitschaftsmodus

Wählen Sie mit **◄**► zwischen "Standard" und "Öko". **Standard:** Der Projektor kann mittels Fernbedienung, RS-232-Befehl oder Netzwerksteuerung eingeschaltet werden.

Öko: Der Projektor bleibt bei minimalem Stromverbrauch (< 0,5 W) im Bereitschaftsmodus. In diesem Modus kann der Projektor nur über die Ein-/Austaste an der Fernbedienung oder am Projektor eingeschaltet werden.

Auto-Abschaltung

Diese Funktion ist standardmäßig auf Aus gesetzt. Wenn sie auf Ein gesetzt ist und 20 Minuten lang kein Eingangssignal empfangen wird, schaltet sich der Projektor automatisch aus.

Auto-Einschaltung

Diese Funktion ist standardmäßig auf Aus gesetzt. Wenn sie auf Ein gesetzt ist, schaltet sich der Projektor automatisch ein, sobald er an die Stromversorgung angeschlossen wird. Wenn Sie das Netzkabel des Projektors an eine mit einem Schalter versehene Steckdose anschließen, können Sie den Projektor über diese Funktion und den Schalter (anstelle der Fernbedienung) einschalten. Setzen Sie diese Funktion auf Aus, wenn Sie sie nicht benötigen.

Eingang	Bild		Lampe	Ausri	chtung	Steuerung War		Wartung	J	
Bereitschaftsm	odus	<	Standard	>		Netzwerk				
Auto-Abschaltu	ing	<	Aus	>	IP-Adr	esse	<	xxx.x	xx.xxxx.xxx	>
Auto-Einschalte	ung	<	Aus	>	Subne	tz	<	255	255.255.0	>
Netzwerk			Aufrufen		Gatew	ay	<	xxx.x	xx.xxxx.xxx	>
RS232			Aufrufen		DHCP				Aus	
Startlogo		<	Aus	>	Überne	ehmen		Übe	ernehmen	
Auslöser		<	Aus	>						
Auto-Suche		<	Aus	>						
DynamicBlack		<	Aus	>						
3D			Aufrufen							
Sprache			Aufrufen							

Netzwerk

Verwenden Sie diese Funktion zur Einrichtung der Netzwerkkonfiguration, damit Sie den Projektor über das Netzwerk steuern können.

Wählen Sie mit ▲ ▼ die Netzwerk und drücken zum Bestätigen ENTER-Taste. Die Netzwerkeinstellungen sind:

IP-Adresse: Zur Angabe einer IP-Adresse; drücken Sie zum Einblenden des Eingabefensters der IP-Adresse ENTER-Taste. Wählen Sie mit ◀► die Stelle der Adresse, die geändert werden soll. Mit ▲▼ erhöhen oder verringern Sie die Ziffer in der IP-Adresse.



Subnetz: Stellen Sie das Subnetz ein. Die Eingabe erfolgt ebenso wie bei der IP-Adresse. **Gateway:** Stellen Sie das Gateway ein. Die Eingabe erfolgt ebenso wie bei der IP-Adresse.

DHCP: Setzen Sie DHCP auf Ein/Aus. Wenn DHCP auf Ein gesetzt ist, weist der DHCP-Server der Domain dem Projektor eine IP-Adresse zu. Die IP-Adresse erscheint im IP-Adressfenster und Sie müssen keine Eingabe vornehmen. Andernfalls können möglicherweise keine IP-Adressen zugewiesen werden und 0.0.0.0 wird im IP-Adressfenster angezeigt.

Übernehmen: Wählen Sie diese Schaltfläche, drücken Sie ENTER-Taste. Es dauert einige Sekunden, bis der Projektor die Änderungen der Netzwerkeinstellungen abgeschlossen ist; anschließend verschwindet die nachstehende Meldung.

Netzwerkkonfiguration wird eingestellt, bitte warten

Weitere Informationen zum Verbinden und Einstellen der Netzwerksteuerung finden Sie in den Anweisungen zur Fernsteuerung.

RS232

Baudrate: Stellen Sie die Übertragungsrate auf 115200, 57600, 38400, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400 oder 1200 ein. Die Einstellung der Übertragungsrate ist von der Länge des RS-232-Kabels abhängig. Geringe Übertragungsraten werden üblicherweise bei langen Übertragungskabeln eingestellt. Wählen Se eine geeignete Übertragungsrate, falls RS-232 zur Fernsteuerung genutzt wird und das Signal instabil ist bzw. keine Kommunikation besteht.

VIVILEK DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

Kanal: Der RS-232-Kontrollbefehl kann über den RS-232-Port an den Projektor gesendet werden. Zudem lässt sich der Befehl über den externen am RJ-45/HDBaseT-Port angeschlossenen HDBaseT-Transmitter an den Projektor senden. Stellen Sie folgende Kommunikationskanäle ein, bevor Sie das Kontrollbefehl senden:

Lokal: Der RS-232-Kontrollbefehl wird über den RS-232-Port an den Projektor gesendet. Wählen Sie eine geeignete Übertragungsrate. HDBaseT: Die Übertragung wird über den externen am RJ-45/HDBaseT-Port des Projektors angeschlossenen HDBaseT-Transmitter ausgeführt. Die Übertragungsrate wird auf 9600 eingestellt.

Hinweis:

 Wenn der Bereitschaftsmodus auf Öko-Modus eingestellt ist, werden LAN- und RS-232-Kontrollfunktion abgeschaltet. Dadurch kann der Projektor nur über die Fernbedienung oder die Taste am Projektor eingeschaltet werden. Setzen Sie den Bereitschaftsmodus vor Nutzung der RS-232- oder LAN-Steuerung auf Standard.

Startlogo

Schalten Sie das Startlogo mit ◀► ein/aus.

Auslöser

Der Projektor verfügt über einen Auslöseausgang. Wenn eine automatische Leinwand vorhanden ist, schließen Sie diese über ein Kabel am Leinwandauslöser des Projektors an. Die Leinwand schaltet sich automatisch ein, wenn der Projektor eingeschaltet wird. Es gibt eine 2- bis 3-sekündige Verzögerung, bevor diese Funktion aktiviert wird. **5:4:** Wenn das 5:4-Seitenverhältnis ausgewählt ist, gibt der Auslöser 12 V aus. **4:3:** Wenn das 4:3-Seitenverhältnis ausgewählt ist, gibt der Auslöser 12 V aus. **16:10:** Wenn das 16:10-Seitenverhältnis ausgewählt ist, gibt der Auslöser 12 V aus. **16:9:** Wenn das 16:9-Seitenverhältnis ausgewählt ist, gibt der Auslöser 12 V aus. **1.88:** Wenn das 1.88-Seitenverhältnis ausgewählt ist, gibt der Auslöser 12 V aus. **2.35:** Wenn das 2.35-Seitenverhältnis ausgewählt ist, gibt der Auslöser 12 V aus. **Letterbox:** Wenn das Seitenverhältnis mit Letterbox-Form ausgewählt ist, gibt der Auslöser 12 V aus.

Nativ: Wenn das native Seitenverhältnis ausgewählt ist, gibt der Auslöser 12 V aus. **Unskaliert:** Wenn das unskalierte Seitenverhältnis ausgewählt ist, gibt der Auslöser 12 V aus.

Auto: Der Auslöser gibt automatisch 12 V aus.

Auto-Suche

Schalten Sie die Auto-Suche mit ◀► ein/aus.

DynamicBlack

Schalten Sie DynamicBlack mit **◄** ein/aus.

• 3D

Stellen Sie 3D-Format und Synchronisierungsmethode ein. Der Projektor erkennt die Art des angeschlossenen Eingangssignals und bietet relevante Einstellungsoptionen. Nicht verfügbare Optionen werden hellgrün angezeigt. Stellen Sie vor Durchführung der 3D-Einstellung sicher, dass das Eingangssignal angeschlossen ist. Wenn kein Eingangssignal anliegt, sollte die 3D-Einstellung nicht durchgeführt werden.

Fingong	Dild	Lampa	Auorio	htung	Ctouorup	~	Mortung	
Eingang	ыц	Lampe	Austic	nung	Steuerun	y	wanung	
Bereitschaftsmodus	<	Standard	>			3D		
Auto-Abschaltung	<	Aus	>	3D-For	mat		Aufrufen	
Auto-Einschaltung	<	Aus	>	DLP Li	nk	<	Ein	>
Netzwerk		Aufrufen		3D-Aus	stausch	<	Normal	>
RS232		Aufrufen		3D-Anz	zeige/24 Hz	<	96 Hz	>
Startlogo	<	Aus	>		3D-I	Form	at	
Auslöser	<	Aus	>	Aus			Ausführen	
Auto-Suche	<	Aus	>	Auto			Ausführen	
DynamicBlack	<	Aus	>	Side by	/ Side		Ausführen	
3D		Aufrufen		Top/Bc	ottom		Ausführen	
Sprache		Aufrufen		Frame	Sequential		Ausführen	

3D-Format: Wählen Sie diese Option und drücken zum Aktivieren von 3D-Wiedergabe und zum Einstellen der 3D-Option ENTER-Taste.

Aus: Schaltet den 3D-Anzeigemodus aus. Wenn Auto, Side by Side, Top/Bottom oder Frame Sequential ausgewählt ist, wird der 3D-Modus eingeschaltet. Wählen Sie zum Abschalten des 3D-Modus Aus, drücken Sie dann die ENTER-Taste. **Auto:** Aktivieren Sie das 3D-Format zur automatischen Erkennung des Formats (Side by Side, Top/Bottom oder Frame Sequential).

- Diese Funktion kann nur bei nachstehendem Eingangssignal aktiviert werden
 - Das Eingangssignal ist HDMI 1.4a 3D.
 - Das Signal HDMI 1.4a 3D ist über den HDBaseT-Transmitter mit dem Projektor verbunden.

Side by Side: Stellt das 3D-Format manuell auf Side by Side ein. Diese Option ist nur auf HDMI-Eingangssignale oder mittels HDBaseT-Transmitter gesendete HDMI-Signale anwendbar.

Top/Bottom: Stellt das 3D-Format manuell auf Top/Bottom ein. Diese Option ist nur auf HDMI-Eingangssignale oder das zuvor genannte über den HDBaseT-Transmitter gesendete Signal anwendbar.

Frame Sequential: Stellt das Format auf Frame Sequential ein.

DLP Link: Aktiviert/deaktiviert die DLP Link-Synchronisierung.

3D-Austausch: Falls durch eine 3D-Brille angesehene 3D-Bilder links und rechts vertauscht erscheinen, wählen Sie zum Wechseln 3D-Austausch. Falls die Bilder normal erscheinen, lassen Sie die Einstellung unverändert.

3D-24-Hz-Projektion: Stellen Sie die 3D-24-Hz-Bildwiederholfrequenz auf 144 Bilder/ s oder 96 Bilder/s ein. Diese Option ist nur bei einem Eingangssignal von 24 Hz verfügbar.

Hinweis:

Der Projektor unterstützt DLP Link und 3D-IR-Synchronisierung. Nach Aktivierung des 3D-Modus kann die integrierte DLP Link-Funktion oder der externe 3D-IR-Transmitter zur Synchronisierung des Signals der 3D-Brille genutzt werden. Alternativ können Sie das DLP Link-Synchronisierungssignal abschalten und nur den externen 3D-IR-Transmitter zur Synchronisierung des 3D-Signals wählen. **VIVILEK**[°] DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

Wichtige Erinnerung:

Bei nachstehend benannten Personen gilt beim Betrachten von 3D-Bildern entsprechende Vorsicht:

- Kinder unter sechs Jahren.
- Personen mit Epilepsie, schlechtem Gesundheitszustand oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
- Müde Personen, Personen mit Schlafmangel.
- Personen, die unter Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Normalerweise stellt das Betrachten von 3D-Bildern keine Gefahr dar. Bei einigen Menschen kann es jedoch Unwohlsein hervorrufen. Beachten Sie die geänderten und am 10. Dezember 2008 von der 3D League veröffentlichten Richtlinien. Alle 30 bis 60 Minuten sollte eine Pause von mindestens 5 bis 15 Minuten eingehalten werden.

• Sprache

Wählen Sie die gewünschte OSD-Menüsprache. Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch oder Koreanisch.

OSD-Menü – Wartung

Eingang	Bild	Lampe	Ausrichtung	Steuerung	Wartung
Modell:		DU6871			
Seriennummer:		XXXXXXX			
Softwareversion:		MPxx-0Dxx-UD)xx-RDxx-SExx-PDx	x-xxxx	
Aktive Quelle		VGA			
Pixeltakt		64,977 MHz			
Signalformat		1024 x 768 bei	60 Hz		
H/V-Bildwiederhold	dfrequenz:	H: 49,578 kHz	V: 60 Hz		
Lampe 1-Zeit		168 Std.			
Lampe 2-Zeit		168 Std.			
Betriebszeit		168 Std.			
Nur blau		< Aus	>		
Werkseinstellung		Ausführen			

Service-Menü zeigt den aktuellen Status und ermöglicht es Ihnen, reser den Projektor an Standardeinstellungen.

 Modell Modellbezeichnung des Projektors.
 Seriennummer

Seriennummer des Projektors.

- Softwareversion Version der im Projektor installierten Software.
- Aktive Quelle Aktuelle Quelle.
- Pixeltakt

Pixeltakt des aktuellen Eingangssignals.

- **Signalformat** Format des aktuellen Eingangssignals.
- **H/V-Bildwiederholfrequenz** H/V-Bildwiederholfrequenz des aktuellen Eingangs.
- Lampe 1-Zeit
 Betriebsstunden von Lampe 1.
- Lampe 2-Zeit
 Betriebsstunden von Lampe 2.
- Betriebszeit Betriebszeit.
- Nur blau

Der Projektor zeigt nur ein blaues Bild, wenn diese Option aktiviert ist. Dies kann Wartungspersonal bei der Prüfung des Bildes helfen. Einzelheiten über die Nutzung dieser Funktion erhalten Sie von professionellem Wartungspersonal.

Werksrücksetzung

Mit dieser Funktion setzen Sie die Konfiguration des Menüs auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück. Alle Nutzereinstellungsoptionen des Projektors werden gelöscht und auf die werkseitigen Standardeinstellungen rückgesetzt.

Hinweis:

Bei einer Rücksetzung auf die werkseitigen Standardeinstellungen werden die Lampenbetriebsstunden nicht gelöscht bzw. rückgesetzt.

VIVILEK[®] DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

Lampen Austauschen

Je nach Lampenmodell wird die Lampenbetriebslebenszeit durch Installationsmethode und Häufigkeit der Lampenein-/-abschaltung beeinflusst. Wir empfehlen, die Projektorlampe zur Sicherstellung hoher Projektionsqualität nach etwa 1500 Betriebsstunden zu ersetzen. Im OSD-Menü kann die Lampenbetriebszeit unter "OSD-Menü – Wartung" eingesehen werden. Die Lampe sollte ersetzt werden, wenn das Projektionsbild merklich dunkler wird. Wenden Sie sich zum Kauf einer für Ihren Projektor geeigneten neuen autorisierten Lampe an Ihren örtlichen Händler.

Hinweis:

• Kaufen Sie ein von Vivitek produziertes Lampenmodul. Die Verwendung einer nicht von Vivitek hergestellten Lampe kann sich auf die Leistung des Projektors auswirken und diesen beschädigen.

So ersetzen Sie die Projektorlampe

 Schalten Sie den Projektor ab und ziehen den Netzstecker. Warten Sie, bis sich Projektor, Lampe und Peripheriegeräte abgekühlt haben. Entfernen Sie dann das Lampenmodul zum Auswechseln.

Hinweis:

- Unmittelbar nach Abschaltung des Projektors ist die Temperatur der Lampe im Inneren des Projektors immer noch sehr hoch (etwa 200 bis 300 °C). Es drohen Verbrennungen, falls Sie versuchen, die Lampe vor Abkühlung des Projektors zu ersetzen. Der Lampenaustausch ist nicht sicher, solange die Lampe nicht abgekühlt ist.



 Entfernen Sie die Schraube mit dem Schraubendreher
 und nehmen die alte Lampe heraus

 .





Hinweis:

Bitte stellen Sie nach Einsetzen der neuen Lampen und Festziehen der 3 Schrauben sicher, dass die Lampe ordnungsgemäß installiert ist. Unsachgemäße Lampeninstallation kann beim Einschalten des Projektors zur Auslösung der Systemschutzfunktion führen. Prüfen Sie in diesem Fall noch einmal, ob die Lampe richtig installiert ist.

Projektionsobjektiv Installieren und Entfernen

1. Entfernen Sie die Objektivabdeckung, falls kein Objektiv im Projektor installiert ist. Ziehen Sie die Kante der Objektivabdeckung mit einer Hand (①), sodass Sie die Objektivabdeckung mit der anderen Hand einfach entfernen können (②).



2. Falls ein Objektiv im Projektor installiert ist, drücken Sie die Freigabetaste und stützen das Objektiv mit einer Hand. Drehen Sie das Objektiv zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen es aus der Fassung.



 Richten Sie das "▲"-Symbol am Objektivetikett am "-X+"-Symbol an der Oberseite des Gehäuses aus (mit der Mitte der Objektivöffnung in Übereinstimmung bringen). Achten Sie darauf, das Objektiv in die Fassung zu drücken; drehen Sie es im Uhrzeigersinn in die Verriegelungsposition. Beim Drehen des Objektivs zeigen zwei Klickgeräusche an, dass das Objektiv vollständig fixiert ist.



4. Prüfen Sie, ob das Objektiv fixiert ist, indem Sie vorsichtig versuchen, das Objektiv aus der Fassung zu ziehen.

Hinweis:

- Achten Sie beim Entfernen des Objektivs darauf, die Freigabetaste zum Lösen und Freigeben des Objektivs aus dem Projektor gedrückt zu halten.
- Der Projektor unterstützt die Objektivspeicherfunktion. Führen Sie die Speicherfunktion jedes Mal durch, wenn Sie ein Objektiv installieren.

VIVILEK[®] DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

Filter Ersetzen

Verschmutzung und Austauschintervall des Filters können je nach Verschmutzungsgrad der Umgebung variieren. Wir empfehlen, den Filter zur Erzielung optimaler Projektorleistung regelmäßig zu prüfen.

Hinweis:

- Ein verschmutzter Filter kann die Luftzufuhr des Projektors reduzieren, wodurch die Temperatur im Projektor ansteigt. Die kann den Schutzmechanismus aktivieren oder Komponenten beschädigen.
- Wir empfehlen, den Filter bei jedem Lampenwechsel zu erneuern.

Ersetzen Sie den Filter an der

linken Seite des Projektors

 Ziehen Sie die Filterabdeckung nach vorne links ab (●) und ziehen den Filter nach vorne heraus (●).



 Installieren Sie einen neuen Filter (
 und bringen zum Abschließen des Austauschs die Abdeckung wieder an der Vorderseite an (
).



Ersetzen Sie den Filter an der rechten Seite des Projektors

1. Ziehen Sie die Filterabdeckung nach vorne rechts ab (1) und ziehen den Filter nach rechts heraus (2).



 Installieren Sie einen neuen Filter (3) und bringen zum Abschließen des Austauschs die Abdeckung wieder an der Vorderseite an (4).



Farbrad Auswechseln

1. Die Farbradabdeckung befindet sich an der oberen Abdeckung des Projektors. Lösen Sie die Schraube der Farbradabdeckung mit einem Schraubendreher, öffnen Sie die Farbradabdeckung.



2. Lösen Sie die 4 Schrauben am Farbrad und entfernen das Farbrad wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt.



3. Setzen Sie das zu installierende Farbrad ein und ziehen die 4 Schrauben am Farbrad fest.



4. Bringen Sie die Lampenabdeckung an und ziehen die Schraube an der Farbradabdeckung mit dem Schraubendreher fest.



LED-Indikatorstatus



Betriebs-LED-Indikator

LED-Anzeige		Projektorstatus	Empfohlene Handlungen		
Δμε		Stromversorgung	Schließen Sie den Projektor zum Einschalten an die		
Aus		abgeschaltet	Stromversorgung an		
Plinkt	Grün Projektor ist einschaltbereit		Warte auf Projektoranzeige		
DIITIKL	Orange	Projektor kühlt sich ab	Warten Sie, bis die Kühlung abgeschlossen ist (ca. 120 Sekunden)		
Leuchtet	Rot	Bereitschaftsmodus	Drücken Sie zum Einschalten des Projektors die ON-Taste an der Fernbedienung bzw. die POWER- Taste am Bedienfeld.		
	Grün	Projektor eingeschaltet			

Status-LED-Indikator

LED-Anzeige		Projektorstatus	Empfohlene Handlungen
Aus		Normal	
Blinkt	Rot (1-mal)	Abdeckung offen	Stellen Sie sicher, dass die Farbradabdeckung richtig angebracht ist. Falls der Fehler nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den örtlichen Vivitek-Kundendienst.
	Rot (4-mal)	Lüfterfehler	Wenden Sie sich an den örtlichen Vivitek- Kundendienst.
Leuchtet	Rot	Systemfehler	Wenden Sie sich an den örtlichen Vivitek- Kundendienst.

Lampe 1/Lampe 2-LED-Indikator

LED-Anzeige		Projektorstatus	Empfohlene Handlungen
Aus		Lampe aus	
	Grün	Einschaltbereit	
Blinkt	Dot (6 mal)	Lampe kann nicht eingeschaltet	Wenden Sie sich an den örtlichen
	Rot (o-mai)	werden	Vivitek-Kundendienst.
	Det	l ampanhatriahalahanazait andat	Wenden Sie sich an den örtlichen
Leuchtet	RUI		Vivitek-Kundendienst.
	Grün	Projektorlampe arbeitet normal	

Temperatur-LED-Indikator

LED-Anzeige		Projektorstatus	Empfohlene Handlungen		
Aus		Normal			
Blinkt	Rot	Unnormale Temperatur	Stellen Sie sicher, dass der Filter nicht verschmutzt ist, Zu- oder Abluftöffnungen nicht blockiert werden und die Lüftereinstellungen stimmen. Falls der Fehler nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den örtlichen Vivitek-Kundendienst.		

Verschluss-LED-Indikator

LED-Anzeige		Projektorstatus	Empfohlene Handlungen			
Aus		Verschluss ein				
Blinkt	Grün	Verschluss aus				

DU6871/DW6851/DX6831 – Technische Daten

Modell	DU6871	DW6851	DX6831				
Anzeigetyp	DLP						
Typische Helligkeit	7300 ANSI-Lumen	7000 ANSI-Lumen	8000 ANSI-Lumen				
Native Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)				
Maximale Auflösung	WUXGA (1920 x 1200) bei 60 Hz						
Kontrast	3000:1						
Lebenszeit und Art	2000/2500 Stunden (Standard-/Öko-Modus), 350 W x 2						
der Lampe							
Projektionsverhältnis*	1,73-2,27:1	1,79-2,35:1					
Bildgröße*	40~500"	40~500"	40~500"				
Projektionsabstand*	1,83 – 14,9 m	1,93 – 15,64 m	1,79 – 14,54 m				
Projektionsobjektiv*	F = 1,64 – 1,86						
	f = 26 – 34 mm						
Zoomverhältnis*	1,3-fach						
Seitenverhältnis	16:10, normal	16:10, normal	4:3, normal				
	4:3, kompatibel	4:3, kompatibel	16:10, kompatibel				
	mit 16:9	mit 16:9	mit 16:9				
Objektivversatz*	0 – 50 % (V); +/-10 % (H)						
Trapezkorrektur	V: +/-30°						
Sync	V: 48 – 120 Hz						
	H: 15 – 108 kHz						
Videokompatibilität	SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p)						
I/O-Ports	HDMI v1.4, DVI-D, DisplayPort, 3D-Sync-Ausgang, HDBaseT						
	(Freigabe mit LAN-Steuerung), RGB-Eingang, RGB-Ausgang,						
	Component (YPbPr)/RGBHV, RS-232, Leinwandauslöser,						
	Kabelfernbedienungsan	schluss, USB (Servic	e-Anschluss)				
Projektionsmethode	Tisch-, Deckenprojektion (Front- oder Rückprojektion)						
Abmessungen	504 x 520 x 193 mm (ohne hervorstehende Teile)						
(B x I x H)							
Gewicht(ohne	20 kg						
Objektiv)							
Geräuschpegel	35 dB/40 dB (Dual, Oko/Standard-Modus)						
Stromversorgung	100 – 240 V Wechselsp	annung, 50/60 Hz					
Stromverbrauch	Bereitschaft: 0,5 W (RJ-45 und RS-232 aus)						
Zubehör	INETZKADEI, VGA-KADEI, Fernbedienung, Objektivkappe, CD mit						
Bedienungsanleitung							

* Standardobjektiv

vivitek DU6871/DW6851/DX6831 DLP-Projektor – Bedienungsanleitung

Außenabmessungen



Unterstütztes Signaleingangstiming

Computer

PC	Auflösung	Bildwiederhol-	Component/BNC		VGA		חועם	HDMI/HDBaseT		DisplayPort
	Autosung	frequenz	RGBHV	YUV	RGBHV	YUV	041-0	RGB	YUV	Displayroll
	640x480	59,94	V		V		V	V		V
	640x480	75	V		V		V	V		V
	640x480	85	V		V		V	V		V
	800x600	75	V		V		V	V		V
	800x600	85,06	V		V		V	V		V
	848x480	47,95	V		V		V	V		V
	848x480	59,94	V		V		V	V		V
	1024x768	60	V		V		V	V		V
	1024x768	75,03	V		V		V	V		V
	1024x768	85,03	V		V		V	V		V
	1280x720	47,95	V		V		V	V		V
	1280x768	59,87	V		V		V	V		V
PC	1280x800	59,81	V		V		V	V		V
	1280x960	60	V		V		V	V		V
	1280x1024	60,02	V		V		V	V		V
	1280x1024	75,02	V		V		V	V		V
	1280x1024	85,02	V		V		V	V		V
	1366x768	59,79	V		V		V	V		V
	1440x900	59,887	V		V		V	V		V
	1600x1200	60	V		V		V	V		V
	1920x1080	47,95	V		V		V	V		V
	1680x1050	59,94	V		V		V	V		V
	1920X1200	60	V		v		V	V		V
	(Reduced Blanking)									
	1400X1050	60	V		V		V	V		V
	640x480	66,59	V		V		V	V		V
Apple Mac	832x624	74,54	V		V		V	V		V
PC Apple Mac SDTV EDTV	1152x870	75								V
Apple Mac	1440x480i	60						V	V	V
	1440x576i	50						V	V	V
PC Apple Mac SDTV EDTV	480p	59,94	V	V	V	V	V	V	V	V
	576p	50	V	V	V	V	V	V	V	V
	10801	50	V		V	V	V	V	V	V
	10801	59,94	V	V	V	V	V	V	V	V
	1080	60	V	V	V	V	V	V	V	V
	720p	50	V	V	V	V	V	V	V	V
	720p	59,94	V	V	V	V	V	V	V	V
EDTV	720p	60	V	V	V	V	V	V	V	V
	1080p	23,98	V	V	V	V	V	V	V	V
	10800	24	V	V	V	V V	V	V	V	V
	10800	25	V	V	V	V	V	V		V
	10800	29,97	V	V	V	V	V	V	V	V
	10800	30	V	V	V	V	V	V	V	V
	1080p	50	V	V	V	V	V	V	V	V
SDTV	1080p	59,94	V	V	V	V	V	V	V	V
	1080p	60	V	V	V	V	V	V	V	V

3D-Signaleingangsmodus

Signaltyp	Auflösung	Bildwiederhol- frequenz	Frame Packing	Side by Side	Top/Bottom	Frame Sequential
	640x480	59,94				V
	848x480	47,95				V
	848x480	59,94				V
	1024x768	60				V
	1280x720	47,95				V
	1280x768	59,87				V
	1280x800	59,81				V
	1280x960	60				V
PC	1280x1024	60,02				V
	1366x768	59,79				V
	1440x900	59,887				V
	1600x1200	60				V
	1920x1080	47,95				V
	1680x1050	59,94				V
	1920X1200 (Reduced Blanking)	60				V
	1400X1050	60				V
	1080i	59,94		V		
	1080i	60		V		
	720p	50	V		V	V
	720p	59,94	V		V	V
EDTV	720p	60	V		V	V
EDIV	1080p	23,98	V		V	
	1080p	24	V		V	
	1080p	50				V
	1080p	59,94				V
	1080p	60				V

DU6871/DW6851/DX6831 – Objektivserie

Es stehen 7 Arten optionaler elektrischer Objektive für den Projektor zur Verfügung. Einzelheiten erfahren Sie vom autorisierten Vivitek-Händler.

Teilenummer	Ohisktivesense	F-Wert	Brennweite	Zoomverhältnis	Leinuendanä Ce	Projektionsverhältnis		
renenummer	Objektivname				Lemwandgroße	DU6871	DW6851	DX6831
D88-UWZ01	Ultra-Weitwinkel- Zoom	1,96-2,3	11,3 – 14,1 mm	1,25:1	40"-500"	0,75-0,93:1	0,78-0,99:1	0,77-0,97:1
D88-WF18501	Weitwinkel-Fix	1,85	11,6 mm		40"-500"	0,76:1	0,8:1	0,79:1
D88-WZ01	Weitwinkel-Zoom	1,85-2,5	18,7 – 26,5 mm	1,41:1	40"-500"	1,25-1,79:1	1,31-1,87:1	1,3-1,85:1
D88-ST001	Standardobjektiv	1,7-1,9	26 – 34 mm	1,3:1	40"-500"	1,73-2,27:1	1,81-2,38:1	1,79-2,35:1
D88-SMLZ01	Halblanger Zoom	1,86-2,48	32,9 – 54,2 mm	1,65:1	40"-500"	2,22-3,67:1	2,33-3,86:1	2,3-3,81:1
D88-LOZ101	Langer Zoom 1	1,85-2,41	52,8 – 79,1 mm	1,5:1	40"-500"	3,58-5,38-1	3,76-5,64:1	3,71-5,57:1
D88-LOZ201	Langer Zoom 2	1,85-2,48	78,5 – 121,9 mm	1,55:1	40"-500"	5,31-8,26:1	5,56-8,67:1	5,5-8,56:1

 Die obigen Objektive (mit Ausnahme von D88-WF18501) können einen vertikalen Versatz von 0 bis 50 % und einen horizontalen Versatz von ±10 % unterstützen.

• D88-WF18501 ist ein Fixobjektiv; der vertikale und horizontale Versatzbereich liegt bei 0 %; die Ecken des projizierten Bildes können abgedunkelt oder verzerrt erscheinen, wenn das Objektiv horizontal oder vertikal versetzt wird.

• Das Projektorobjektiv unterstützt eine Objektivspeicherfunktion; bitte führen Sie nach jedem Auswechseln des Objektivs die Funktion Objektiv zentrieren durch. Falls Sie diese Funktion nicht durchführen, kann der Projektor keine exakten Objektivparameter beziehen und einige Objektivsteuerfunktionen arbeiten eventuell nicht exakt.



Über den Vivitek-Support

Falls Sie Probleme mit der Einstellung oder Bedienung des Projektors haben, beachten Sie Kapitel "Status-LED-Indikator" auf Seite 50. Falls Sie in dieser Bedienungsanleitung keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte über die nachstehenden Kontaktinformationen an uns.

Nordamerika

Vivitek Service Center 15700 Don Julian Road, Suite B City of Industry, CA. 91745 USA

Tel.: 855-885-2378 (gebührenfrei) eMail: T.services1@vivitekcorp.com URL: www.vivitekusa.com

Europa, Naher Osten und Afrika

Vivitek Service & Support Zandsteen 15 2132 MZ Hoofddorp Niederlande

Tel.: +31 20 655 0960 eMail: support@vivitek.eu URL: www.vivitek.eu

China

Vivitek Service Center 上海浦东世纪大道 1090 号斯米克大厦 18 层 1802 室, 201209

Tel.: 400-888-3526 (gebührenfrei) Tel.: 021-58360088-142 (Durchwahl) eMail: service@vivitek.com.cn URL: www.vivitek.com.cn

Asien und Taiwan

Vivitek after-sales service Vivitek Corporation, Co., Ltd. 4F., No.186, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 11491

Tel.: 86-28-797-2088 Fax: 86-26-600-2358 eMail: kenny.chang@vivitek.com.tw URL: www.vivitek.com.tw