

User Manual 用戶手冊 用户手册 Manual del usuario Manuel de l'utilisateur Benutzerhandbuch 사용자 설명서 Руководство пользователя

Gebruikershandleiding Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Εγχειρίδιο χρήσης Kullanım Kılavuzu Manuale d'uso Handbok Brugervejledning Brukerveiledning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv مدختسمان ل يل

D7 Series





Prawa autorskie

Niniejsza publikacja, wraz ze wszystkimi fotografiami, ilustracjami i oprogramowaniem, chroniona jest międzynarodowym prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ani instrukcja, ani jakikolwiek materiał w niej zawarty nie mogą być reprodukowane bez pisemnej zgody autora.

© Copyright 2011

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Informacje umieszczone w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Producent nie udziela żadnego rodzaju rękojmi ani gwarancji w odniesieniu do zawartości niniejszej instrukcji, w szczególności do: gwarancji w zakresie zastosowania i przydatności do określonego celu. Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek i wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji bez obowiązku informowania o tym kogokolwiek.

Znaki Handlowe

Kensington jest amerykańskim znakiem handlowym firmy ACCO Brand Corporation, zarejestrowanym lub będącym w trakcie rejestracji w innych krajach na całym świecie.

Wszystkie inne nazwy produktów wymienione w niniejszej instrukcji są uznanymi nazwami należącymi do ich właścicieli.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne:

Radzimy dokładnie zapoznać się z tym rozdziałem przed uruchomieniem projektora. Dzięki niniejszym wskazówkom dotyczącym bezpieczeństwa i zasad użytkowania będziesz mógł bezpiecznie korzystać z projektora przez wiele lat. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

Użyte symbole

Na obudowie urządzenia i w niniejszej instrukcji znajdują się symbole ostrzegające przed niebezpiecznymi sytuacjami.

Symbole te zostały opisane w następujący sposób.

Uwaga:

Przekazuje dodatkowe informacje dotyczące bieżącego tematu.

Ważne:

Przekazuje dodatkowe informacje, które nie powinny zostać przeoczone.

Ostrzeżenie:

Ostrzega przed sytuacjami, w których może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Niebezpieczeństwo:

Ostrzega przed sytuacjami, w których może dojść do uszkodzenia urządzenia, bezpośredniego niebezpieczeństwa lub uszkodzenia ciała.

W całej instrukcji części składowe i poszczególne elementy menu OSD zaznaczone są tłustym drukiem, jak poniżej:

"Wciśnij przycisk Menu w pilocie zdalnego sterowania i otwórz menu Główne."

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie otwieraj pokrywy urządzenia. Poza lampą użytkownik nie może wymieniać żadnych części samodzielnie. W celu naprawy skontaktuj się z wykwalifikowanymi fachowcami.
- Przestrzegaj wszystkich uwag i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi lub znajdujących się na obudowie urządzenia.
- Lampa projekcyjna jest tak zaprojektowana, by dawać mocne jaskrawe światło. Nie patrz w obiektyw, gdy jest włączona, gdyż może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- > Nie stawiaj urządzenia na niestabilnej powierzchni, wózku lub stojaku.
- > Nie korzystaj z projektora w pobliżu wody, bezpośrednio na słońcu lub w pobliżu źródła ciepła.
- > Nie kładź na projektorze ciężki przedmiotów, takich jak książki czy torby.

Uwagi na temat instalacji projektora

> Ustaw projektor w pozycji poziomej.

Kąt pochylenia projektora nie powinien przekraczać 15 stopni. Projektor nie powinien być zainstalowany inaczej niż na blacie lub pod sufitem. W przeciwnym wypadku zostaje bardzo skrócona żywotność lampy.



> Zostaw wolną przestrzeń w odległości 50 cm od otworów wentylacyjnych.









- > Upewnij się, czy otwory wlotowe nie pobierają gorącego powietrza z otworów wylotowych.
- Jeśli projektor pracuje w zamkniętej przestrzeni, upewnij się, czy temperatura powietrza w obudowie podczas pracy projektora wynosi 5-40°C i czy otwory wlotowe oraz wylotowe nie są zasłonięte.
- Obudowa powinna mieć certyfikat termiczny. Dzięki temu będziesz miał pewność, że projektor nie pobiera wywiewanego powietrza, co może doprowadzić do wyłączenia urządzenia, nawet jeśli temperatura w obudowie nie przekracza 5-40°C.

Bezpieczeństwo dotyczące zasilania

- > Używaj wyłącznie kabla zasilania znajdującego się w komplecie.
- Nie kładź na nim żadnych przedmiotów. Kabel zasilania umieść w miejscu, gdzie nie będzie narażony na zdeptanie.
- > Jeśli przez dłuższy czas nie używasz pilota zdalnego sterowania, wyjmij z niego baterie.

Wymiana lampy

Źle wykonana wymiana lampy może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo. W rozdziale *Wymiana lampy projekcyjnej* na stronie 39 znajdziesz przejrzyste wskazówki odnośnie wymiany lampy. Nim wymienisz lampę:

- Odłącz kabel zasilania.
- > Odczekaj ok. 1 godziny aż lampa wystygnie.

Ostrzeżenie:

W rzadkich przypadkach żarówka lampy może podczas normalnego działania ulec spaleniu, w wyniku czego z tylnego otworu wylotowego wydobywać się będzie pył lub kawałki szkła.

Nie wolno wdychać ani dotykać pyłu i kawałków szkła. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała.

Nie należy nigdy zbliżać twarzy do otworu wylotowego, aby nie doszło do obrażeń spowodowanych gazem lub kawałkami rozbitej lampy.

Czyszczenie projektora

Przed czyszczeniem odłącz kabel zasilania. Patrz rozdział

- > Czyszczenie projektora na stronie 42.
- > Odczekaj ok. 1 godziny aż lampa wystygnie.

Ostrzeżenia dotyczące regulacji prawnych

Przed zainstalowaniem i użyciem projektora zapoznaj się z regulacjami prawnymi w rozdziale *Regulacje prawne* na stronie 53.

Ważne informacje dotyczące recyklingu:



Objaśnienie symboli



UTYLIZACJA: Sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wyrzucaj do domowych lub miejskich śmietników. Kraje UE zobowiązane są do korzystania ze specjalnych usług recyklingu.

Główne cechy

- Lekkie urządzenie, łatwe do spakowania i transportu.
- Kompatybilne ze wszystkimi najważniejszymi standardami wideo, w tym: NTSC, PAL i SECAM.
- Duża jasność umożliwia projekcję w dzień i w oświetlonych pomieszczeniach.
- Uzyskuje precyzyjny i czysty obraz, obsługując rozdzielczość do UXGA przy 16,7 milionie kolorów.
- Łatwo dostosowujące się ustawienia umożliwiają projekcję z przodu i tyłu ekranu.
- Projekcja line-of-vision (oś widzenia), stosując zaawansowaną korekcję zniekształcenia trapezowego, pozwala na projekcje obrazów pod kątem.
- Automatyczne wykrywanie źródła sygnału.

O Instrukcji Obsługi

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla ostatecznych użytkowników i opisuje, jak zainstalować i obsługiwać projektor DLP. O ile to możliwe, informacja na dany temat, np. ilustracja i jej opis, znajduje się na jednej stronie. Format dopasowany do drukarki ułatwia korzystanie z instrukcji i pozwala zaoszczędzić papier, a tym samym chronić środowisko. Zaleca się drukowanie tylko tych rozdziałów, które są potrzebne.

+

Spis treści

ROZPOCZĘCIE PRACY	
El Emenity kompletil	1
Widok od strom przedniej-prawej	2
Widok od strony tvlnei	3
Widok od dołu	4
ELEMENTY PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	5
Zakres działania pilota zdalnego sterowania	7
PRZYCISKI W PROJEKTORZE I NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA	
USTAWIENIA I OPERACJE	
UMIESZCZANIE BATERII W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA	
Podłączanie urządzeń	
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE PROJEKTORA	
USTAWIANIE HASŁA DOSTĘPU (BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA)	
USTAWIANIE WYSOKOŚCI PROJEKTORA	
REGULACJA ZNIEKSZTAŁCENIE TRAPEZOWE	
USTAWIANIE GŁOŚNOŚCI	
USTAWIENIA MENU OSD	
Przyciski menu OSD	
Nawigacja OSD	
USTAWIANIE JĘZYKA OSD	
Przegląd menu OSD	
PRZEGLĄD POD-MENU OSD	
Menu Obraz	
Funkcje Zaawansowane	
Zarządzanie kolorami	
MENU KOMPUTER	
MENU WIDEO/AUDIO	
Audio	
Menu Instalacja I	
Funkcje zaawansowane	
Timer prezentacji	
Menu Instalacja II	
Funkcje Zaawansowane	
Ustawienia menu OSD	
Test peryferyjny	
Zerowanie czasu pracy lampy	
3D	
Sieć	
Ustawienia fabryczne	
Status	
KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO	
WYMIANA LAMPY PROJEKCYJNEJ	
Zerowanie czasu pracy lampy	
CZYSZCZENIE PROJEKTORA	
Czyszczenie obiektywu	
Czyszczenie obudowy	
UZY WANIE FIZYCZNEJ BLOKADY	
Korzystanie z systemu Kensington & Lock	
Uzywanie linki zabezpieczającej	
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	
NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA	

Wstęp

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW	
DIODY INFORMUJĄCE O BŁĘDACH	
PROBLEMY Z OBRAZEM	
Problemy z lampą	
PROBLEMY Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA	
Problemy z dźwiękiem	
ODDAWANIE PROJEKTORA DO NAPRAWY	
Pytania i odpowiedzi dotyczące $HDMI^{TM}$	
DANE TECHNICZNE	
DANE TECHNICZNE	
ODLEGŁOŚĆ PROJEKTORA OD EKRANU I ROZMIAR WYŚWIETLANEGO OBRAZU	
Tabela odległości i rozmiaru ekranu	
ABELA TRYBU SYNCHRONIZACJI	
ROZMIARY PROJEKTORA (MM)	
REGULACJE PRAWNE	
Ostrzeżenia FCC	
Kanada	
CERTYFIKACJE BEZPIECZEŃSTWA	
DODATEK I	
RS-232C PROTOCOL	

ROZPOCZĘCIE PRACY

Elementy kompletu

Rozpakuj ostrożnie projektor i sprawdź, czy są następujące elementy:



Jeśli brakuje któregokolwiek elementu, jest on uszkodzony lub urządzenie nie działa, skontaktuj się ze sprzedawcą sprzętu. Zatrzymaj oryginalne opakowanie na wypadek, gdyby kiedyś zaszła potrzeba oddania sprzętu do naprawy.

Ostrzeżenie:

Nie należy używać projektora w zakurzonym otoczeniu.

Wygląd projektora

Widok od strony przedniej-prawej



LP.	NAZWA		Str.		
1.	Pokrywa lampy	Zdjęcie pokrywy w celu wymiany lampy			
2.	Blokada Kensington	Zamocowanie do s Kensington®	stałego obiektu systemem blokady	43	
3.	Listwa zabezpieczenia	Do zabezpieczenia	a i autoryzowanegho używania		
4.	Obiektyw	Obiektyw projekcji			
5.	Lustro asferyczne	Odbija obrazy			
	DIODA LED OSTRZEŻENIA	Czerwony Kod błędu			
		Czerwony	Kod błędu		
6.	DIODA LED LAMPY	Miganie	Brak gotowości lampy (Rozgrzewanie/wyłączanie/chłodzenie) (patrz <i>Diody</i> <i>informujące o</i> błędach na stronie 45)		
	DIODA LED ZASILANIA	Miganie	Kod błędu		

Ważne:

Otwory wentylacyjne pozwalają na prawidłową cyrkulację powietrza, umożliwiającą chłodzenie lampy. Nie przysłaniaj żadnego z nich.

Widok od strony tylnej



LP.	NAZWA	Opis	STR.
1.	WYJŚCIE VGA	Podłączanie KABLA RGB do wyświetlacza (Połączenie Loop Thru wyłącznie dla WYJŚCIE 1 VGA)	
2.	RS-232	Podłączanie kabla portu szeregowego RS-232 pilota zdal- nego sterowania	
3.	VGA – 1	Podłączanie KABLA RGB z komputera i komponentów	
4.	VGA – 2	Podłączanie KABLA RGB z komputera i komponentów	9
5.	RJ – 45	Podłączanie KABLA LAN z sieci Ethernet	
6.	WEJŚCIE S-VIDEO	Podłączanie kabla S-VIDEO z urządzenia video	
7.	WEJŚCIE VIDEO	Podłączanie KABLA COMPOSITE z urządzenia video	
8.	USB	Podłączanie KABLA USB z komputera	
9.	WEJŚCIE PRĄDU ZMIENNEGO	Podłączanie KABLA ZASILAJĄCEGO	10
10.	HDMI™	Podłączanie KABLA HDMI™ z urządzenia HDMI™	
11.	WEJŚCIE AUDIO	Podłączanie kabla audio z urządzenia wejścia	9
12.	WYJŚCIE AUDIO	Podłączanie kabla audio z urządzenia wyjścia	

Uwaga:

Jeśli urządzenie video posiada różne źródła wejścia, aby uzyskać lepszą jakość obrazu zaleca się, aby połączenia wykonywać według priorytetu HDMI™/DVI, component (thru VGA), S-Video, Composite.

Widok od dołu



LP.	NAZWA	Opis	STR.
1.	Listwa zabezpieczenia	Pomaga w zabezpieczeniu projektora przed nieautory- zowanym użyciem	43
2.	Regulatory nachylenia	Obróć dźwignię regulatorów w celu regulacji kąta	
3.	Otwory w wspornika w suficie	Skontaktuj się z dostawcą w cleu uzyskania dalszych informacji o montażu projektora pod sufitem	

Uwaga:

Instalując, upewnij się, czy używasz wyłącznie mocowań z listy UL..

Do montażu sufitowego należy stosować elementy montażowe posiadające odpowiednie aprobaty i śruby M4 o maksymalnej głębokości 12 mm (0,47 cala).

Konstrukcja do mocowania sufitowego musi mieć pasujący kształt i odpowiednią wytrzymałość. Wytrzymałość wagowa mocowania sufitowego musi przewyższać ciężar zainstalowanego sprzętu. Dodatkowym środkiem ostrożności może być próba wytrzymałości, którą należy przeprowadzać trzykrotnie z ciężarem równym ciężarowi sprzętu (nie mniejszym niż 5,15 kg) przez nie krócej niż 60 sekund.

Elementy pilota zdalnego sterowania



Ważne:

1. Nie korzystaj z pilota przy włączonym jasnym fluorescencyjnym świetle. Fluorescencyjne światło o wysokiej częstotliwości może uniemożliwić jego pracę.

2. Upewnij się, czy nic nie stoi na drodze między pilotem a projektorem. Jeśli droga między pilotem i projektorem jest przysłonięta, sygnał może dochodzić odbijając się od różnych płaszczyzn, np. ekranów do projekcji.

3. Funkcje przycisków w projektorze odpowiadają tym samym funkcjom przycisków w pilocie zdalnego sterowania. Niniejsza instrukcja obsługi opisuje dane funkcje na przykładzie pilota zdalnego sterowania.

Projektor DLP—Instrukcja obsługi

Lp.	NAZWA	Opis	Str.
1.	Nadajnik podczerwieni	Wysyła sygnały do projektora	
2.	Dioda statusu	Świeci się, gdy pilot zdalnego sterowania jest w użyciu	
3.	Laser	Wciśnij, by włączyć wskaźnik laserowy	
4.	Góra	Górna strzałka przy połączeniu z komputerem przez USB	
5.	Prawy	Prawa strzałka przy połączeniu z komputerem przez USB	
6.	Dół	Dolna strzałka przy połączeniu z komputerem przez USB	
7.	Strona w dół	Funkcja "strona w dół" przy połączeniu z komputerem przez	z USB
8.	Górny kursor		
9.	Prawy kursor	Służy do nawigacji i zmiany ustawień w OSD	17
10.	Dolny kursor		
11.	Głośność +/-	Reguluje głośność	16
12.	Wyciszenie	Wycisza wbudowany głośnik	
13.	Powiększenie	Powiększa	
14.	Zmniejszenie	Zmniejsza	
15.	Zamrożenie	Zatrzymuje/uruchamia obraz na ekranie	
16.	Pusty ekran	Włącza funkcję pustego ekranu	
17.	Źródło	Szuka źródła sygnału	
18.	Auto	Automatyczne ustawianie fazy, dostrajania, rozmiaru i pozy	cji
19.	Menu	Włączanie OSD	17
20.	Status	Włączanie Menu Statusu OSD (menu to włącza się tylko wtedy, gdy wykryte zostało źródło sygnału)	29
21.	Zniekształcenie trapezowe góra/dół	Korekcja obrazu - efekt trapezu (szersza góra/dół)	15
22.	Lewy kursor	Służy do nawigacji i zmiany ustawień w OSD	
23.	Enter	Zmienia ustawienia w OSD	
24.	Strona w górę	Strona w górę przy połączeniu z komputerem przez USB 17	
25.	Lewy	Lewa strzałka przy połączeniu z komputerem przez USB	
26.	Enter	Przycisk enter przy połączeniu z komputerem przez USB	
27.	Zasilanie	Włącza i wyłącza projektor	10
28.	Laser	Zastosowanie pilota w roli wskaźnika laserowego. NIE K W STRONĘ OCZU.	IERUJ LASERA

Zakres działania pilota zdalnego sterowania

Pilot steruje projektorem przy pomocy transmisji podczerwieni. Nie jest konieczne kierowanie pilota bezpośrednio w stronę projektora. Załóżmy, że pilot nie jest trzymany w linii prostopadłej do boków czy tylnej części projektora, będzie on jednak działał dobrze w promieniu około 7 m (23 stóp) i do 15 stopni powyżej i poniżej poziomu projektora. Jeśli projektor nie odpowiada na pilota, podejdź trochę bliżej.

Przyciski w projektorze i na pilocie zdalnego sterowania

Projektor może być obsługiwany przy pomocy pilota zdalnego sterowania lub przyciskami umieszczonymi na górze. Wszystkie operacje mogą być wykonywane przez pilota zdalnego sterowania, ale przyciski na projektorze mają ograniczone funkcje.

USTAWIENIA I OPERACJE

Umieszczanie baterii w pilocie zdalnego sterowania

1. Zdejmij pokrywę baterii przesuwając ją w kierunku pokazanym przez strzałkę.



2. Włóż baterię stroną dodatnią do góry.



3. Wsuń pokrywę.



Ostrzeżenie:

- 1. Używaj tylko baterii AAA.(poleca się alkaliczne).
- 2. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
- 3. Wyjmuj baterii, jeśli nie używasz projektora przez dłuższy czas.

Podłączanie urządzeń

Komputer PC lub notebook i urządzenia wideo mogą być podłączone do projektora jednocześnie. Urządzenia wideo to odtwarzacze DVD, VCD i VHS, a także kamery wideo i cyfrowe aparaty fotograficzne. Sprawdź w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia, czy ma ono właściwe gniazdo wyjściowe.



LP.	NAZWA	Opis
A	WYJŚCIE VGA	Podłączanie KABLA RGB do wyświetlacza (Połączenie Loop Thru wyłącznie dla WYJŚCIE 1 VGA)
B	RS-232	Podłączanie kabla portu szeregowego RS-232 pilota zdalnego sterowania
•	VGA – 1	Podłączanie KABLA RGB z komputera i komponentów
D	VGA – 2	Podłączanie KABLA RGB z komputera i komponentów
9	RJ – 45	Podłączanie KABLA LAN z sieci Ethernet
F	HDMI™	Podłączanie KABLA HDMI™ z urządzenia HDMI™
C	WEJŚCIE S-VIDEO	Podłączanie KABLA S-VIDEO z urządzenia video
	WEJŚCIE VIDEO	Podłączanie KABLA COMPOSITE z urządzenia video
0	USB	Podłączanie KABLA USB z komputera
	WEJŚCIE AUDIO	Podłączanie kabla audio z urządzenia wejścia
K	WYJŚCIE AUDIO	Podłączanie kabla audio z urządzenia wyjścia

Niebezpieczeństwo:

Ze względów bezpieczeństwa, odłącz zasilanie w projektorze i wszystkich podłączanych urządzeniach przed ich podłączeniem.

Włączanie i wyłączanie projektora

- Podłącz kabel zasilania do projektora. Drugi koniec podłącz do gniazdka elektrycznego.
 DIODA LED O ZASILANIE na projektorze.
- 2. Włącz podłączone urządzenia.
- Sprawdź, czy dioda LED ZASILANIE świeci stałym pomarańczowym świwtłem. Następnie naciśnij przycisk ZASILANIE na pilocie, aby włączyć projektor.

Wyświetli się ekran powitalny projektora i zostaną odszukane podłączone urządzenia.

Patrz rozdział *Ustawianie hasła dostępu* (*Blokada bezpieczeństwa*) na stronie 12, jeśli blokada bezpieczeństwa jest aktywna.

J Jeśli podłączone jest więcej niż jedno urządzenie wejścia, naciśnij przycisk ŹRÓDŁO na pilocie i użyj ▲ do przewijania pomiędzy urządzeniami. (Komponent jest podłączony poprzez RGB do PRZYSTAWKI KOMPONENTOWEJ.)





- VGA 1/VGA 2: Analogowy RGB Component: Wejście DVD YCbCr / YPbPr lub wejście YPbPr HDTV przez złącze HD15
- Composite Video: Tradycyjny sygnał composite video
- S-Video: Super video (Separowane Y/C)
- HDMITM: HDMITM, DVI

 Kiedy pojawi się komunikat "Wyłączyć? /Wciśnij włącznik ponownie" wciśnij przycisk ZASILANIE. Projektor zostanie wyłączony.

U Wyłączyć? Wciśnij włącznik ponownie

Ostrzeżenie:

Nie należy odłączać przewodu zasilającego, dopóki dioda LED ZASILANIA nie zmieni koloru na pomarańczowy – co oznacza schłodzenie projektora.

Ustawianie hasła dostępu (Blokada bezpieczeństwa)

Można użyć czterech przycisków kursora (strzałek), by ustawić hasło i w ten sposób zabezpieczyć projektor przed nieupoważnionym użyciem. Jeśli funkcja ta jest aktywna, przed włączeniem projektora należy wprowadzić hasło. (Patrz rozdział *Nawigacja OSD* strona 17 i *Ustawianie języka OSD* strona 18. Znajdują się tam informacje, jak korzystać z menu OSD.)

Ważne:

Hasło przechowuj w bezpiecznym miejscu. Bez hasła nie będziesz mógł używać projektora. W przypadku utraty hasła, skontaktuj się ze sprzedawcą sprzętu, by zdobyć informacje na temat usuwania hasła.

- **1.** Wciśnij przycisk **MENU**, by otworzyć menu OSD.
- Wciśnij przycisk kursora <►, by poruszać się po menu Instalacja I, naciśnij przycisk kursora ▲▼, aby wybrać Zaawansowane.



Obraz	Komputer Wideo / Audio	Instalacja I	Instalacja II
Język			Polski
Pusty ekran			
Projekcja			P
Proporcje obra	zu		Wypełnienie
Zniekształcenie	e trapezowe		0
Cyfrowe powię	kszenie		0
Zaawansowane	3		↓ /▶
Reset			≪ !∕►
Menu = Wyjście	📔 🛛 Regulacja pozycji ୶ ⁄ 🕨	Przewijanie	▲▼ 0

- 6. Wciśnij przycisk kursora ▲ ▼, by wybrać opcję Blokada bezpieczeństwa.
- Wciśnij przycisk kursora ◄►, by włączyć lub wyłączyć blokadę bezpieczeństwa.

Okno dialogowe hasła pojawi się automatycznie.



Projektor DLP – Instrukcja obsługi

8. Do wprowadzenia hasła możesz użyć przycisków kursora ▲ ▼ ◄ ► w bloku klawiszy lub w pilocie zdalnego sterowania. Możesz zastosować dowolną kombinację, włącznie z użyciem tych samych strzałek pięć razy, ale liczba strzałek powinna być nie mniejsza niż pięć.

Wciskaj przyciski kursora w dowolnej kolejności, by wprowadzić hasło. Wciśnij przycisk **MENU**, by opuścić okno dialogowe.

Projektor zażąda hasła, gdy użytkownik wciśnie przycisk zasilania, a funkcja Blokada bezpieczeństwa będzie włączona.

Wprowadź hasło w porządku, w jakim je ustawiłeś w punkcie 5. Jeśli zapomniałeś hasła, skontaktuj się z serwisem. Punkt serwisowy sprawdzi właściciela i pomoże w wyzerowaniu hasła.

Has	ło				
Wprowadź hasło Potwierdź hasło	Ē.				Β
Menu = V	/ yjści	e			
Has	ło				
Has Wprowadź hasło	ło *	*	*	*	*
Has Wprowadź hasło Potwierdź hasło	to * *	*	*	*	* *



Ustawianie wysokości projektora

Gdy ustawiasz projektor, weź pod uwagę następujące kwestie:

- Stół lub stojak, na którym ustawiony jest projektor musi trzymać poziom i być stabilny.
- Projektor powinien być ustawiony prostopadle do ekranu.
- Przed regulacją kąta projekcji, zdejmij uchwyt tylnej nóżki na tylnym regulatorze.
- Sprawdź, czy kable ułożone są w bezpiecznym miejscu. W przeciwnym razie możesz się o nie potknąć.
- 1. Aby unieść projektor, obróć regulatory w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara.

2. Aby obniżyć projektor, unieś projektor i obróć regulatory w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.



Regulacja Zniekształcenie trapezowe

- Użyj przycisków Zniekształcenie trapezowe na pilocie zdalnego sterowania w celu korekcji zniekształceń trapezowych obrazu (szersza góra lub dół).
- **2.** Kontrolka zniekształcenia trapezowego pojawi się na ekranie.



C Zniekształcenie trapezowe 0

Ustawianie głośności

 Wciśnij przycisk Głośność +/- na pilocie zdalnego sterowania. Kontrolka głośności pojawi się na ekranie.





2. Wciśnij przycisk WYCISZENIE, by wyłączyć głos.



4

USTAWIENIA MENU OSD

Przyciski menu OSD

Projektor ma menu OSD, pozwalające na wyświetlanie parametrów obrazu i zmianę wielu ustawień.

Nawigacja OSD

Do nawigacji i nanoszenia zmian w OSD można użyć przycisków pilota zdalnego sterowania lub przycisków, znajdujących się na górze projektora. Poniższa ilustracja przedstawia odpowiednie przyciski w projektorze.

- Aby wejść do OSD, wciśnij przycisk **MENU**.
- Istnieje pięć menu. Używaj przycisku kursora ◀►, by je poruszać się między nimi.
- Przyciskami kursora ▲ ▼ poruszaj się w górę i dół menu.
- Wciśnij ◀►, by zmienić wartości ustawień.
- 5. Wciśnij **MENU**, by wyłączyć OSD lub opuścić podmenu.



Uwaga:

Nie wszystkie opcje OSD są dostępne dla różnych źródeł wideo. Na przykład opcja **Pozycja Pozioma/Pionowa** w menu **Komputer** może być zmieniana tylko przy podłączeniu projektora do PC. Niedostępne opcje nie mogą być włączone i są zaznaczone szarym kolorem.

Ustawianie języka OSD

Przed dalszą pracą ustaw swój język OSD.

1. Wciśnij przycisk MENU. Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by przejść do Instalacji I.

Obraz Komputer Wideo / Audio	Instalacja I
Język	Polski
Pusty ekran	
Projekcja	Ρ
Proporcje obrazu	Wypełnienie
Zniekształcenie trapezowe	0
Cyfrowe powiększenie	0
Zaawansowane	▲!/ ►
Reset	↓ /►
Menu = Wyjście Wybór menu 4 🕨	Przewijanie 🔺 🖗

2. Wciskaj przycisk kursora ▲ ▼, aż podświetli się słowo Język.

Obraz Komputer Wideo / Audio	Instalacja I	Instalacja II
Język		Polski
Pusty ekran		
Projekcja		Р
Proporcje obrazu		Wypełnienie
Zniekształcenie trapezowe		0
Cyfrowe powiększenie		0
Zaawansowane		↓ /▶
Reset		€!∕ ►
Menu = Wyjście Regulacja pozycji 🜗	Przewijani	• 🔺 🕴 🖗

- 3. Wciskaj przycisk kursora ◀►, aż żądany przez ciebie język zostanie podświetlony.
- 4. Wciśnij dwukrotnie przycisk MENU, by zamknąć OSD.

Przegląd menu OSD

Skorzystaj z poniższego grafiku, by szybko znaleźć ustawienia lub wybrać ich zakres.



Przegląd pod-menu OSD



Menu Obraz

Wciśnij przycisk **MENU**, by otworzyć menu **OSD**. Wciśnij przycisk kursora **◄►**, by przejść do **menu Obraz**. Wciśnij przycisk kursora **▲▼**, by poruszać się w górę i w dół menu **Obraz**. Wciśnij **◀►**, by zmienić wartości ustawień.

Obraz	Komputer	() Hideo / Audio	Instalacja I	Instalacja II
Tryb wyświe	tlania			Prezentacja
Jaskrawe kol	ory			0
Jasność				50
Kontrast				50
Ostrość				16
Gamma				PC
Zaawansowa	ne			4-!∕ ►
Reset				4 4∕.⊁
Menu = Wyjście	e Wybo	ór menu 🜗	Przewijanie	▲▼ ?

Lp.	Opis	
Tryb wyświetlania	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by wyregulować Tryb wyświetlania.	
Jaskrawe kolory	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by regulować wartości funkcji Jaskrawe kolory.	
Jasność	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by ustawić jasność obrazu.	
Kontrast	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by ustawić kontrast obrazu.	
Ostrość	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by ustawić poziom ostrości obrazu.	
Gamma	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by ustawić korekcję gamma obrazu.	
Zaawansowane	Wciśnij	
Reset	Wciśnij ← (Enter)/ ►, by zresetować wszystkie ustawienia do wartości domyślnych.	

Funkcje Zaawansowane

Wciśnij przycisk **Menu**, by otworzyć menu **OSD**. Wciśnij **◄**►, by przejść do menu **Obraz**. Wciśnij **▼**▲, by przejść do menu **Zaawansowane**, a następnie wciśnij **Enter** lub ►. Wciśnij **▼**▲, by poruszać się w górę i dół menu **Zaawansowane**.

Obraz	Komputer	() Kideo / Audio	O Instalacja I	E O
		Zaawansowane		
Przestrzeń ko Temperatura Zarządzanie	oloró w barwowa kolorami			Auto Normalny ◀┦∕♪
Menu = Wyjście	e		Przewijanie	×▼ 0

Lp.	Opis
Przestrzeń kolorów	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by ustawić Przestrzeń kolorów. (Zakres: Auto – RGB – YPbPr- YCbCr)
Temperatura barwowa	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by ustawić Temperaturę barwową. (Zakres: Zimny – Normalny – Ciepły)
Zarządzanie kolorami	Wciśnij

<u>Zarządzanie kolorami</u>

(((Wideo / Audio Instalacja II Obraz Komputer Instalacja I Zaawansowane \ Zarządzanie kolorami **₽/**} Czerwony Zielony **≁/**) Niebieski **≁/**} Turkusowy **≁/**} Fioletowy **≁/**} Żółty **ℯ**/⟩ Biały **≁/**) Menu = Wyjście Regulacja pozycji 🕂 ⁄ 🕨 Przewijanie 🖌 \mathbf{Q}

LP. **OPIS** Wybierz, by wejść do Zarządzania kolorami Czerwonym. Czerwony Wciśnij przyciski ◀▶, by ustawić Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, by wejść do Zarządzania kolorami Zielonym. Zielony Wciśnij przyciski ◀▶, by ustawić Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, by wejść do Zarządzania kolorami Niebieskim. Niebieski Wciśnij przyciski ◀▶, by ustawić Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, by wejść do Zarządzania kolorami Turkusowym. Turkusowy Wciśnij przyciski ◀►, by ustawić Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, by wejść do Zarządzania kolorami Fioletowym. Fioletowy Wciśnij przyciski ◀▶, by ustawić Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, by wejść do Zarządzania kolorami Żółtym. Żółty Wciśnij przyciski ◀▶, by ustawić Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie. Wybierz, by wejść do Zarządzania kolorami Białym. Biały Wciśnij przyciski ◀▶, by ustawić Czerwony, Zielony i Niebieski.

Wciśnij ◀◀ (Enter) / ►, by wejść do podmenu Zarządzanie kolorami.

Menu Komputer

Wciśnij przycisk **MENU**, by otworzyć menu **OSD**. Wciśnij przycisk kursora **◄►**, by wejść do menu **Komputer**. Wciśnij przycisk kursora **▲▼**, by poruszać się w górę i w dół menu komputer. Wciśnij **◄►**, by zmienić wartości ustawień.

Obraz	Komputer	(() 🖂	Instalacja I	Instalacja II
Pozycja pozior	ma			0
Pozycja piono	wa			0
Częstotliwość				0
Dostrajanie				0
Automatyczny	y obraz			↓ /▶
Menu = Wyjście	Wybo	ór menu 🌗	Przewijanie	▲▼ Ŷ

Lp.	Opis	
Pozycja pozioma	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by ustawić pozycję obrazu lewo-prawo.	
Pozycja pionowa	Wciśnij przycisk kursora ◀►, by ustawić pozycję obrazu góra-dół.	
Częstotliwość	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by ustawić zegar próbkowania A/D.	
Dostrajanie	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by ustawić punkt próbkowania A/D.	
Automatyczny obraz	Wciśnij 🗲 (Enter) / ►, by automatycznie ustawić fazę, dostrajanie, rozmiar i pozycję.	

Menu Wideo/Audio

Wciśnij przycisk **MENU**, by otworzyć menu **OSD**. Wciśnij przycisk kursora **◄►**, by przejść do menu **Wideo/Audio**. Wciśnij przycisk kursora **▲▼**, by poruszać się w górę i w dół menu **Wideo/Audio**. Wciśnij **◄►**, by zmienić wartości ustawień.

Obraz	Instalacja I
Wideo AGC	Wyłączony
Nasycenie koloru	50
Odcień koloru	50
Tryb filmu	Wyłączony
Obcinanie krawędzi obrazu wideo	Wyłączony
Closed Captioning	Wyłączony
Audio	↔/ }
Reset	4½
Menu = Wyjście Wybór menu ()	Przewijanie 🔺 🕇 🕴

Lp.	Opis	
Wideo AGC	Wciśnij przyciski ◀▶, by włączyć lub wyłączyć funkcję Kontroli Automatycznego Wzmocnienia dla źródła wideo.	
Nasycenie koloru	Wciśnij przyciski ◀►, by ustawić nasycenie koloru.	
Odcień koloru	Wciśnij przyciski ◀►, by ustawić odcień koloru.	
Tryb filmu	Wciśnij przyciski ◀▶, by wybrać tryb filmu.	
Obcinanie krawędzi obrazu wideo	Wciśnij przyciski ◀▶, by włączyć lub wyłączyć obcinanie krawędzi obrazu wideo.	
Ukryte napisy	Naciśnij przyciski ◀► , aby włączyć lub wyłączyć Ukryte napisy.	
Audio	Wciśnij	
Reset	Wciśnij	

Uwaga:

Podczas odtwarzania wideo z przeplotem mogą pojawić się zniekształcenia obrazu. By zapobiec temu zjawisku, otwórz menu Wideo / Audio i ustaw opcję Tryb filmu.

<u>Audio</u>

Wciśnij ◀┛ (Enter) / ►, by wejść do submenu Audio.

Obraz	er ((()) Wideo / Audio Audio	Instalacja I	Instalacja II
Głośność Wyciszenie Wejście audio			4 Wyłączony ©
Menu = Wyjście		Przewijanie	•▲▼ 0

Lp.	Opis	
Głośność	Wciśnij przyciski ◀►, by wyregulować Głośność.	
Wyciszenie	Wciśnij przyciski ◀►, by włączyć lub wyłączyć głośnik.	
Wejście audio	Naciśnij przycisk kursora ◀▶, aby wybrać wejście audio. (Zakres: Mini ~ RCA)	

Menu Instalacja I

Wciśnij przycisk **MENU**, by otworzyć menu **OSD**. Wciśnij przycisk kursora **◄**►, by przejść do menu **Instalacja I.** Wciśnij przycisk kursora **▲**▼, by poruszać się w górę i w dół menu **Instalacja I**. Wciśnij **◄**►, by zmienić wartości ustawień.

Obraz Komputer Wideo / Audio	Instalacja I
Język	Polski
Pusty ekran	
Projekcja	Р
Proporcje obrazu	Wypełnienie
Zniekształcenie trapezowe	0
Cyfrowe powiększenie	0
Zaawansowane	€!∕ }
Reset	4 ½
Menu = Wyjście Wybór menu 🜗	Przewijanie 🔺 🔻 🌻

Lp.	Opis	
Język	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by wybrać lokalizację Menu.	
Pusty ekran	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by wybrać kolor pustego ekranu.	
Projekcja	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by wybrać jeden z dwóch sposobów projekcji.	
Proporcje obrazu	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by ustawić proporcje obrazu.	
Zniekształcenie trapezowe	Wciśnij przycisk kursora ◀►, by wyregulować zniekształcenie trapezowe.	
Cyfrowe powiększenie	Wciśnij przycisk kursora ◀►, by ustawić Cyfrowe powiększenie menu.	
Zaawansowane	Naciśnij	
Reset	Wciśnij	

Funkcje zaawansowane

Naciśnij przycisk **Menu**, aby otworzyć menu **OSD**. Naciśnij **◄**► w celu przejścia do menu **Obraz**. Naciśnij **▼**▲ w celu przejścia do menu **Zaawansowane**, a następnie naciśnij **Enter** lub ►. Naciśnij **◀**► w celu przejścia wgórę i w dół w menu **Zaawansowane**.

Obraz	Komputer	Wideo / Audio	Instalacja I	Instalacja II
Blokada bezp Kolor ściany Timer prezent Logo Przechwytyw	ieczeństwa tacji vanie logo			Wyłączony Wyłączony ◀I∕ト Normalny ◀I∕ト
Menu = Wyjście			l Przewijan	ie 🔺 🔽 🔅 🗍

Lp.	Opis
Blokada bezpieczeństwa	Naciśnij przycisk kursora ◀▶, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady zabezpieczenia.
Kolor ściany	Naciśnij przycisk kursora ◀▶, aby włączyć lub wyłączyć funkcję koloru (Wyłącz/Jasnożółty/Różowy/Jasnozielony/Niebieski/Tablica).
Timer prezentacji	Naciśnij
Logo	Naciśnij ◀▶ w celu wyboru ekranu wyświetlanego podczas uruchamiania (Normalny/ Użytkownik).
Przechwytywanie logo	Naciśnij

<u>Timer prezentacji</u>

Funkcja Timer prezentacji wskazuje na ekranie czas prezentacji, pomagając w lepszym zarządaniu czasem podczas prezentacji.

Obraz	Komputer	(() 🔄 Wideo / Audio	Instalacja I	Instalacja II
Timer Okres timera Zerowanie tin	nera			Wyłączony 10 ∉!∕≯
Menu = Wyjście	9		Przewijanie	•▲▼ 0

LP.	Opis
Timer	Naciśnij przycisk kursora I w celu włączenia lub wyłączenia timera prezentacji .
Okres timera	Naciśnij przycisk kursora ◀► w celu wyboru okresu czasu (1 ~ 60 minut)
Zerowanie timera	Naciśnij

Menu Instalacja II

Wciśnij przycisk **MENU**, by wejść do menu **OSD**. Wciśnij przycisk kursora **∢**▶, by wejść do menu **Instalacja II**. Wciśnij przycisk kursora **▲**▼, by poruszać się w górę i w dół menu Instalacja II.

Obraz Komputer Wideo / Audio Instalacja I	Instalacja II
Auto źródło	Wyłączony
Auto Power Off (min)	0
Automatyczne włączanie	Wyłączony
Prędkość wentylatora	Normalny
Tryblampy	Normalny
Zaawansowane	↓ /►
Ustawienia fabryczne	↓ /►
Status	↔/)
Menu = Wyjście Wybór menu 🌗 Przewija	nnie 🔺 🔰 🤅

Lp.	Opis
Auto źródło	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by włączyć bądź wyłączyć automatyczne wyszukiwanie źródła. (Zakres: Włączony ~ Wyłączony)
Auto Power Off (min)	Wciśnij przycisk kursora ◀►, by włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania lampy, gdy nie ma sygnału.
Automatyczne włączanie	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego uruchamiania projektora po podłączeniu do prądu.
Prędkość wentylatora	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by przełączać się między prędkością normalną i dużą. Uwaga: Polecamy korzystanie z dużej prędkości podczas pracy w wysokiej temperaturze, dużej wilgotności lub w wysoko położonych miejscach.
Tryb lampy	Wciśnij przycisk kursora ◀▶, by wybrać tryb lampy między dużą jasnością i małą jasnością, co pomoże przedłużyć żywotność lampy.
Zaawansowane	Wciśnij
Ustawienia fabryczne	Wciśnij ◀┛ (Enter) / ►, by zresetować wszystkie pozycje do ustawień fabrycznych.
Status	Wciśnij

Funkcje Zaawansowane

Wciśnij przycisk **Menu**, by otworzyć menu **OSD**. Wciśnij **◄**►, by przejść do menu **Instalacja II**. Wciśnij **▲**▼, by przejść do menu **Zaawansowane**, a następnie wciśnij **Enter** lub ►. Wciśnij **▲**▼, by poruszać się w górę lub w dół menu **Zaawansowane**. Wciśnij **◄**►, by zmienić wartości ustawień.

Obraz Komputer Wideo / Audio	Instalacja I
Zaawansowane	
Ustawienia menu OSD	↔ />
Test peryferyjny	↔/ >
Zerowanie czasu pracy lampy	↔/)
Tryb oszczędzania energii Wy	
3D	↔/)
RS232	RS232
Sieć	41/>
Menu = Wyjście	Przewijanie 🔺 🔰 🧛

Lp.	Opis
Ustawienia menu OSD	Wciśnij Enter / ▶, by wejść do menu ustawień OSD. Więcej informacji na temat <i>Ustawienia Menu OSD</i> znajdziesz na str. 31.
Test peryferyjny	Wciśnij Enter / ►, by wejść do menu Test peryferyjny. Więcej informacji na temat <i>Test peryferyjny</i> znajdziesz na str. 31.
Zerowanie czasu pracy lampy	Po wymianie lampy funkcja ta powinna zostać zresetowana. Więcej informacji na temat <i>Zerowanie czasu pracy lampy</i> znajdziesz na str. 32.
Tryb oszczędzania energii	Naciśnij ◀▶, aby włączyć lub wyłączyć Tryb oszczędzania energii.
3D	Naciśnij ◀▶, aby włączyć lub wyłączyć różne ustawienia trybu 3D.
RS232	Naciśnij ◀▶, aby wybrać tryb RS232 (zdalny) lub Sieć (LAN), w zależności od wybranej metody połączenia.
Sieć	Naciśnij

Uwaga:

Aby korzystać z funkcji 3D należy najpierw włączyć opcję Odtwarzaj film w ustawieniu 3D menu Dysk 3D urządzenia DVD.

Ustawienia menu OSD



Lp.	Opis
Pozycja menu	Wciśnij przycisk ◀▶, by wybrać rozmieszczenie OSD.
Przeźroczyste menu	Wciśnij przycisk ◀▶, by wybrać poziom przezroczystości tła OSD.
Wyświetlanie menu	Wciśnij przycisk ◀▶, by wybrać czas, po którym znika OSD.

Test peryferyjny

Obraz	Audio Instalacja I
Zaawansowane	\ Test peryferyjny
Zdalny test kontrolny	↓ /►
Test koloru	▲!∕ ►
Test USB	↔/ >
Test dźwięku	↔/ >
Menu = Wyjście	Przewijanie 🔺 🕇 🏺

Lp.	Opis
Zdalny test kontrolny	Wciśnij
Test koloru	Wciśnij
Test USB	Wciśnij ← (Enter) / ►, by sprawdzić połączenie USB z podłączonym komputerem.
Test dźwięku	Naciśnij ◀┛ (Enter) / ► w celu wykonania testu wyjścia dźwięku.

Zerowanie czasu pracy lampy

Obraz (C) Obraz Komputer Wideo / Audio Instalacja I	
Zaawansowane vzerowanie czasu pracy lampy	
Proszę skorzystać z instrukcji obsługi	
Menu = Wyjście	

By skasować licznik czasu pracy lampy, patrz rozdział Zerowanie czasu pracy lampy na stronie 41.

<u>3D</u>



Element	Opis
3D	Naciśnij ◀▶, aby wybrać Wyłączony, DLP-Link lub IR (Podczerwień).
Odwrócona synchronizacja 3D	Naciśnij ◀▶ w celu włączenia lub wyłączenia funkcji Odwrócona synchronizacja 3D.

<u>Sieć</u>

Obraz	Komputer	(() 🔁 🗍 Wideo / Audio	Instalacja I	Instalacja II
	Za	awansowane \ Si	eć	
Stan sieci				Połącz
DHCP				Wyłączony
Adres IP			255	.255.255.255
Maska podsie	ci		255	.255.255.255
Brama			255	.255.255.255
DNS			255	.255.255.255
Zastosuj				←!/)
Menu = Wyjście	e		Przewijanie	▲▼ Ŷ

Lp.	Opis	
Stan sieci	Wyświetlanie stanu połączenia sieciowego.	
	Naciśnij ◀▶, aby włączyć lub wyłączyć DHCP.	
DHCP	Uwaga: Po wybraniu DHCP Off (Wyłącz DHCP), wypełnij pola Adres IP, Maska podsieci, Brama i DNS.	
Adres IP	Wprowadzanie prawidłowego adresu IP, jeśli wyłączone jest DHCP.	
Maska podsieci	Wprowadzanie prawidłowej maski podsieci, jeśli wyłączone jest DHCP.	
Brama	Wprowadzanie prawidłowego adresu bramy, jeśli wyłączone jest DHCP.	
DNS	Wprowadzanie prawidłowej nazwy DNS, jeśli wyłączone jest DHCP.	
Zastosuj	Naciśnij ◀┛ (Enter) / ► w celu potwierdzenia ustawień.	

Dla uproszczenia i ułatwienia operacji, projektor udostępnia różne funkcje zarządzania sieciowego i zdalnego.

Funkcje LAN/RJ45 projektora możliwe do wykonania poprzez sieć, to zdalne zarządzanie: włączeniem/wyłączeniem zasilania, ustawienia jasności i kontrastu. Także, informacje o stanie projektora, takie jak: źródło video, wyciszenie dźwięku, itd.



LAN_RJ45

1. Podłącz kabel RJ45 do portów RJ45 projektora i do komputera PC (Laptopa).



2. W komputerze PC (Laptop), wybierz Start →Control Panel (Panel sterowania) →Network Connections (Połączenia sieciowe).



3. Kliknij prawym przyciskiem Local Area Connection (Połączenie z siecią lokalną) i wybierz Properties (Właściwości).



- 4. W oknie **Properties (Właściwości)**, wybierz zakładkę **General (Ogólne)** i wybierz **Internet Protocol (TCP/IP) (Protokół Internetowy (TCP/IP))**.
- 5. Kliknij Properties (Właściwości).

Local Area Connection Properties	? ×
General Advanced	
Connect using:	
Intel(R) 82562GT 10/100 Network Cc	ב
This connection uses the following items:	
🗹 👵 QoS Packet Scheduler	•
Network Monitor Driver	. 1
Internet Protocol (TCP/IP)	- 1
	-
Install Uninstall Properties	
Description	- I
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	
Show icon in notification area when connected	
The many the man are connected in the similar of the connectivity	
OK Cance	el

 Kliknij Use the following IP address (Użyj następującego adresu IP) i wprowadź adres IP i maskę podsieci, a następnie kliknij OK.

nternet Protocol (TCP/IP) Properties					
General					
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to a the appropriate IP settings.	atically if your network supports sk your network administrator for				
O Obtain an IP address automatical	y				
□ Use the following IP address: —					
IP address:	10 . 10 . 10 . 99				
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.255.0				
Default gateway:	· · ·				
C Obtain DNS server address autor	C Obtain DNS server address automatically				
☐ Use the following DNS server add	Iresses:				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:					
	Ad <u>v</u> anced				
	OK Cancel				

- 7. Naciśnij przycisk **Menu** na projekotrze.
- 8. Wybierz Installation II (Instalacja II) →Advanced (Zaawansowane)→Network (Sieć).
- 9. Po przejściu do Network (Sieć), wprowadź następujące elementy:
 - DHCP: Wyłączony
 - Adres IP: 10.10.10.10
 - Maska podsieci: 255.255.255.0
 - ▶ Brama: 0.0.0.0
 - Serwer DNS: 0.0.0.0

Otwórz przeglądarkę sieci web (na przykład, Microsoft Internet Explorer z Adobe Flash Player 9.0 lub wersja nowsza).

Navigation	n Canceled - Windows Internet Explorer	
00-	e http://10.10.10.10/	• • ×
🚖 Favorites	Ø Navigation Canceled	6
i	Navigation to the webpage was canceled	
	What you can try:	
	Refresh the page.	

- 11. Na pasku adresu, wprowadź adres IP: 10.10.10.10.

Projektor zostanie ustawiony na zdalne zarządzanie. Wyświetlona zostanie następująca funkcja LAN/RJ45.

W oparciu o wprowadzanie ciągu w zakładce **tools (narzędzia)** strony web sieci, ograniczenie dlugości wprowadzania znajduje się na liście poniżej (włączenie ze "spacją" i innymi znakami przestankowymi):

Power	Vol -	Mute \	/ol +	
Sources List				Interface 2.6
		_	1	
			Menu	
				Enter
			Blank	
HDMI				
/=				
(- F	reeze Contra	st Brightness	Color	
CRESTRON				Expansion Options
Crestron Control		Projector		Expansion Options User Password
Crestron Control	Projector Name	Projector A01		Expansion Options
Crestron Control IP Address 192.168.0.20 IP ID 03	Projector Name Location	Projector A01 Room	New Password	Expansion Options User Password Enabled
Crestron Control IP Address 192.168.0.20 IP ID 03 Port 41794	Projector Name Location Assigned To	Projector A01 Room Sir.	New Password Confirm	Expansion Options User Password Enabled
Crestron Control IP Address 192.168.0.20 IP ID 03 Pot 41794 Ser	Projector Name Location Assigned To	Projector A01 Sir. Send	New Password Confirm	Expansion Options User Password Enabled Send
Crestron Control IP Address 192.168.0.20 IP ID 03 Pot 41794	Projector Name Location Assigned To nd DHCP	Projector A01 Room Sir. Enabled 19.010.0	New Password Confirm	Expansion Options User Password Enabled Send
Crestron Control IP Address 192.168.0.20 IP ID 03 Port 41794	Projector Name Location Assigned To Id DHCP IP Address Subnet Mask	Projector A01 Room Sir. Enabled 10.10.10.10 255.255.255.0	New Password Confirm	Expansion Options
Crestron Control IP Address 192168.0.20 IP ID 03 Port 41794	Projector Name Location Assigned To Id DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway	Projector A01 Room Sir. Enabled 10.10.10.10 255.255.255.0 0.0.0	New Password Confirm	Expansion Options User Password Enabled Send Admin Password Enabled
Crestron Control IP Address IP ID 03 Port 41794	Projector Name Location Assigned To Id DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector A01 Room Sir. Enabled 10.10.10.10 255.255.255.0 0.0.0.0 0.0.0.0	New Password Confirm New Password Confirm	Expansion Options User Password Enabled Send Admin Password Enabled
Crestron Control IP Address IP ID 03 Port 41794 Ser	Projector Name Location Assigned To IDHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector A01 Room Sir. Enabled 10.10.10.10 265.265.255.0 0.0.0 0.0.0 Send	New Password Confirm New Password Confirm	Expansion Options User Password Enabled Send Admin Password Enabled Send

Exit

KATEGORIA	Element	DŁUGOŚĆ wprowadzania
	Adres IP (IP Address)	14
Regulacja Crestron (Crestron Control)	ID IP	2
()	Port	5
D 11	Nazwa projektora (Projector Name)	10
Projektor (Projector)	Lokalizacja (Location)	9
()	Przydział do (Assigned To)	8
	DHCP (Włączone) (DHCP (Enabled))	(nie dotyczy)
T Z (M	Adres IP (IP Address)	15
Konfiguracja sieci (Network Configuration)	Maska podsieci (Subnet Mask)	15
	Domyślna brama (Default Gateway)	15
	Serwer DNS (DNS Server)	15
	Włączone (Enabled)	(nie dotyczy)
Hasło użytkownika (User Password)	Nowe hasło (New Password)	15
(Potwierdź (Confirm)	15
TT 1 1 1 1 1 1 1	Włączone (Enabled)	(nie dotyczy)
Hasto administratora (Admin Password)	Nowe hasło (New Password)	15
(Potwierdź (Confirm)	15

Dalsze informacje można uzyskać pod adresem http://www.crestron.com.

Ustawienia fabryczne

Wciśnij przycisk kursora ▲ ▼, by poruszać się w górę i w dół menu **Instalacja II**. Wybierz podmenu **Ustawienia fabryczne**, a następnie wciśnij ← (Enter) / ►, by zresetować wszystkie punkty menu do ustawień fabrycznych (poza Języki Blokada bezpieczeństwa).

Obraz Komputer Wideo / Audio	Instalacja I
Auto źródło	Wyłączony
Auto Power Off (min)	0
Automatyczne włączanie	Wyłączony
Prędkość wentylatora	Normalny
Tryb lampy	Normalny
Zaawansowane	↓ /►
Ustawienia fabryczne	≁ !∕►
Status	↓ /►
Menu = Wyjście Regulacja pozycji 🛶 ⁄	Przewijanie 🔺 🔰 🍸

<u>Status</u>

Wciśnij przycisk kursora ▲ ▼, by poruszać się w górę i w dół menu **Instalacja II**. Wybierz podmenu **Instalacja II**, a następnie wciśnij ← (Enter) / ►, by wejść do podmenu **Status**.

Obraz Komputer	(() 🚰 🗋 Wideo / Audio	Instalacja I	Instalacja II
	Status		
Aktywne źródło Informacja wideo Czas praca lampy (Eco , Norm	alny)	Ana 1024 x 7 0	logowe RGB 768 @ 60 Hz 0
Menu = Wyjście			

Lp.	Opis
Aktywne źródło	Wyświetla aktywne źródła.
Informacja wideo	Wyświetla rozdzielczość/informację wideo dla źródła RGB i standardy kolorów dla źródła wideo.
Czas praca lampy (Eco , Normalny)	Informacja na temat czasu pracy lampy. Licznik ECO i Trybu Normalnego są umieszczone oddzielnie.

Konserwacja i bezpieczeństwo

Wymiana lampy projekcyjnej

Jeśli lampa przepali się, powinna zostać wymieniona. Wymieniać ją wolno tylko na oryginalną z certyfikatem, którą zamówić można u lokalnego sprzedawcy sprzętu.

Ważne:

a. Lampa projekcyjna, zastosowana w tym urządzeniu, zawiera niewielkie ilości rtęci.

b. Nie wyrzucaj tego produktu do ogólnych przydomowych śmietników.

c. Utylizacja jego musi nastąpić zgodnie z zasadami ustalonymi przez lokalne władze.

Niebezpieczeństwo:

Projektor wyłącz i odłącz jego kabel zasilania przynajmniej na pół godziny przed wymianą lampy. W przeciwnym wypadku możesz ulec poważnym poparzeniom.

Ostrzeżenie:

W rzadkich przypadkach żarówka lampy może podczas normalnego działania ulec spaleniu, w wyniku czego z tylnego otworu wylotowego wydobywać się będzie pył lub kawałki szkła.

Nie wolno wdychać ani dotykać pyłu i kawałków szkła. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała.

Nie należy nigdy zbliżać twarzy do otworu wylotowego, aby nie doszło do obrażeń spowodowanych gazem lub kawałkami rozbitej lampy.

🗥 W PRZYPADKU WYBUCHU LAMPY

W przypadku wybuchu lampy gaz i kawałki rozbitej lampy mogą znajdować się wewnątrz projektora i wydostawać się przez otwór wylotowy. Gaz zawiera toksyczną rtęć.

Należy otworzyć okna i drzwi w celu wentylacji.

W przypadku wdychania gazu lub dostania się kawałków rozbitej lampy do oczu lub jamy ustnej należy natychmiast skontaktować się z lekarzem..

1. Odkręć pojedynczą śrubę pokrywy wnęki lampy.



2. Zdejmij pokrywę lampy.



- **3.** Odkręć obie śruby mocujące moduł lampy.
- **4** Podnieś rączkę modułu.
- **5.** Pociągnij mocno za rączkę modułu, by wyjąć go z lampy.



6. Powtórz punkty 1-5 w odwrotnej kolejności, by zainstalować nowy moduł lampy. Instalując moduł lampy, ustaw go prosto w stosunku do gniazda i upewnij się, czy jest włożony równo. W przeciwnym wypadku może dojść do jego uszkodzenia.

> Uwaga: Przed dokręceniem śrub, moduł lampy musi być właściwie umocowany, a gniazdo lampy prawidłowo podłączone.



Zerowanie czasu pracy lampy

Po wymianie lampy, powinieneś wyzerować licznik czasu pracy lampy. Zrób to w następujący sposób:

- **1.** Wciśnij przycisk **MENU**, by wejść do menu OSD.
- Wciśnij przycisk kursora ◄►, by wejść do menu Instalacja II. Wciskając przycisk kursora, przejść do pozycji Zaawansowane.
- Wciśnij przycisk kursora ▲ ▼, by zejść do funkcji Zerowanie czasu pracy lampy.

4. Wciśnij kursor ► lub przycisk Enter.

Pojawi się okienko informacyjne.

- 5. Wciśnij przyciski ▼ ▲ ◀ ►, by wyzerować czas pracy lampy.
- **6.** Wciśnij przycisk **MENU**, by powrócić do Instalacji II.



Czyszczenie projektora

Czyszczenie projektora w celu usunięcia kurzu i brudu pomoże zapewnić jego bezproblemową pracę.

Niebezpieczeństwo:

1. Wyłącz projektor i odłącz jego kabel zasilania przynajmniej na pół godziny przed czyszczeniem. W przeciwnym wypadku możesz ulec poważnym poparzeniom.

2. Do czyszczenia używaj wyłącznie wilgotnej ściereczki. Nie dopuść, by woda dostała się do otworów wentylacyjnych projektora.

3. Jeśli podczas czyszczenia do wnętrza projektora dostanie się trochę wody, przed ponownym użyciem zostaw projektor na kilka godzin odłączony od prądu w przewiewnym pomieszczeniu.

4. Jeśli podczas czyszczenia do wnętrza projektora dostanie się dużo wody, oddaj projektor do serwisu.

Czyszczenie obiektywu

Środki do czyszczenia obiektywów można kupić w większości sklepów fotograficznych Czyszcząc obiektyw projektora, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami.

- 1. Nanieś trochę środka do czyszczenia obiektywu na czystą, miękką ściereczkę. (Nie stosuj środka bezpośrednio na obiektyw.)
- 2. Delikatnie przetrzyj obiektyw ruchem okrężnym.

Ostrzeżenie:

1. Nie używaj ściernych środków czyszczących i rozpuszczalników.

2. Unikaj kontaktu płynu z obudową. Może on spowodować odbarwienia.

Czyszczenie obudowy

Czyszcząc obudowę, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

- 1. Kurz ścieraj czystą, wilgotną ściereczką.
- 2. Zwilż ściereczkę w ciepłej wodzie i dodaj trochę delikatnego detergentu (np. do mycia naczyń), a następnie przetrzyj obudowę.
- 3. Wypłucz ściereczkę z detergentu i ponownie przetrzyj nią projektor.

Ostrzeżenie:

Nie używaj ściernych środków czyszczących na bazie alkoholu. Mogą one spowodować odbarwienia.

Używanie fizycznej blokady

Korzystanie z systemu Kensington® Lock

Jeśli obawiasz się o bezpieczeństwo projektora, przymocuj go do stałego przedmiotu, używając szczeliny Kensington i linki zabezpieczającej.



Uwaga:

Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu zakupienia odpowiedniej linki zabezpieczającej.

Zamek bezpieczeństwa odpowiada systemowi bezpieczeństwa Kensington's MicroSaver Security System. Wszelkie uwagi należy kierować do: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tel: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

Używanie linki zabezpieczającej

Oprócz funkcji zabezpieczenia hasła i blokady Kensington, w zabezpieczeniu PROJEKTORA przed nieautoryzowanym użyciem, pomaga gniazdo linki zabezpieczenia.

Patrz następujący rysunek.



Ostrzeżenie:

NIE wolno dotykać lustra asferycznego!

Rozwiązywanie problemów

Najczęściej spotykane problemy i sposoby ich rozwiązywania

Przewodnik ten zawiera wskazówki, którymi należy kierować się przy rozwiązywaniu problemów mogących pojawić się podczas używania projektora. Jeśli problemu nie można rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu.

Po dłuższym czasie spędzonym na poszukiwaniu usterki, często okazuje się, że problem może być tak banalnie prosty, jak np. niedociśnięta wtyczka. Sprawdź następujące rzeczy, zanim przejdziesz do sekcji dotyczącej rozwiązywania konkretnych problemów.

- Podłącz do gniazdka inne elektryczne urządzenie, by upewnić się, czy gniazdko działa.
- Sprawdź, czy projektor jest włączony.
- Sprawdź, czy wszystkie kable są odpowiednio podłączone.
- Sprawdź, czy podłączone urządzenie jest włączone.
- Sprawdź, czy podłączony komputer nie znajduje się w trybie wstrzymania.
- Sprawdź, czy podłączony notebook jest ustawiony na zewnętrzne wyświetlanie. (Najczęściej robi się to wciskając odpowiednią kombinację klawiszy funkcyjnych notebooka)

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Wykonuj czynności w kolejności podanej przy każdym punkcie omawiającym konkretny problem i sposób jego rozwiązywania. Pomoże ci to szybciej rozwiązać problem.

Staraj się sprecyzować problem. W ten sposób unikniesz wymiany nieuszkodzonych elementów. Na przykład: wymieniłeś baterie, ale problem nadal istnieje, włóż oryginalne baterie z powrotem i przejdź do następnego punktu.

Zapisuj wszystkie czynności, które wykonałeś próbując rozwiązać dany problem. Informacja ta będzie pomocna podczas rozmowy z pomocą techniczną lub pracownikiem punktu serwisowego.

Komunikaty kodów błędu	Dioda LED ostrzeżenia	MIGANIE DIODY LED LAMPY	MIGANIE DIODY LED ZASILANIA
Włączenie zasilania	0	0	Niebieski
Wyłączenie zasilania	0	0	Pomarańczowy
Chłodzenie	0	0	Miganie
Nadmierna temperatura	WŁĄCZENIE	0	0
Błąd czujnika wyłącznika termicznego	0	0	4
Błąd wentylatora nagrzewarki	0	1	6
Błąd wentylatora lampy	0	2	6
Otwarcie pokrywy lampy	0	0	7
Błąd DMD	0	0	8

Diody informujące o błędach

Po wystąpieniu błędu należy odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego i zaczekać jedną (1) minutę, przed ponownym uruchomieniem projektora. Jeśli dioda LED zasilania lub lampy będzie nadal migać, jeśli będzie się świecić dioda LED nadmiernej temperatury albo jeśli wystąpi inna sytuacja, która nie została wymieniona w powyższej tabeli, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

Problemy z obrazem

Problem: Na ekranie nie pojawia się żaden obraz

- 1. Sprawdź ustawienia w notebooku lub komputerze PC.
- 2. Wyłącz wszystkie urządzenia i włącz ponownie w odpowiedniej kolejności.

Problem: Obraz jest rozmyty

- 1. Wyreguluj Ostrość w projektorze.
- 2. Wciśnij przycisk Auto w pilocie zdalnego sterowania lub projektorze.
- 3. Sprawdź, czy projektor znajduje się w odległości 10 metrów (33 stóp) od ekranu.
- 4. Sprawdź, czy obiektyw jest czysty.

Problem: Góra lub dół obrazu są szersze (efekt trapezu)

- 1. Ustaw projektor jak najbardziej prostopadle do ekranu.
- 2. Użyj przycisku Zniekształcenie trapezowe w pilocie zdalnego sterowania lub projektorze.

Problem: Na obrazie pojawiają się pasy

Sprawdź ustawienia opcji **Projekcja** w menu **Instalacja I** w OSD.

Problem: Na obrazie pojawiają się pasy

- 1. Przełącz Częstotliwość i Dostrajanie w menu Komputer OSD na ustawienia domyślne.
- **2.** Aby upewnić się, że powodem nie jest problem z kartą wideo komputera, podłącz projektor do innego komputera.

Problem: Obraz jest płaski, bez kontrastu

Wyreguluj Kontrast w menu Obraz OSD.

Problem: Kolor wyświetlanego obrazu nie odpowiada kolorowi źródłowego obrazu.

Wyreguluj Temperaturę barwową i Gamma w menu Obraz OSD.

Problemy z lampą

Problem: Nie ma światła z projektora

- 1. Sprawdź, czy kabel zasilania jest odpowiednio podłączony.
- 2. Sprawdź źródło prądu, podłączając do niego inne elektryczne urządzenie.
- **3.** Wyłącz projektor i włącz go ponownie w odpowiedniej kolejności. Sprawdź, czy dioda zasilania świeci się na zielono.
- 4. Jeśli lampa była ostatnio wymieniana, sprawdź, czy jest dobrze podłączona.
- 5. Wymień moduł lampy.
- 6. Włóż starą lampę z powrotem do projektora i oddaj go do naprawy.

Problem: Lampa zgasła

- **1.** Skoki zasilania mogą spowodować wyłączenie lampy. Podłącz ponownie przewód zasilajacy. Po zaświeceniu diody LED zasilania, naciśnij przycisk zasilania.
- 2. Wymień moduł lampy.
- 3. Włóż starą lampę z powrotem do projektora i oddaj go do naprawy.

Problemy z pilotem zdalnego sterowania

Problem: Projektor nie odpowiada na pilota zdalnego sterowania

- 1. Skieruj pilot bezpośrednio na czujnik w projektorze.
- 2. Sprawdź czy nic nie stoi na przeszkodzie między pilotem i czujnikiem w projektorze.
- 3. Wyłącz fluorescencyjne światło w pomieszczeniu.
- 4. Sprawdź, czy bieguny baterii ustawione są właściwie.
- 5. Wymień baterie.
- 6. Wyłącz urządzenia na podczerwień działające w sąsiedztwie.
- 7. Oddaj pilot do naprawy.

Problemy z dźwiękiem

Problem: Nie ma dźwięku

- 1. Wyreguluj głośność w pilocie zdalnego sterowania.
- 2. Wyreguluj głośność w źródle dźwięku.
- 3. Sprawdź, czy kabel dźwiękowy podłączony jest prawidłowo.
- 4. Sprawdź źródło dźwięku przy pomocy innych głośników.
- 5. Oddaj projektor do naprawy.

Problem: Dźwięk jest zniekształcony

- 1. Sprawdź, czy kabel dźwiękowy podłączony jest prawidłowo.
- 2. Sprawdź źródło dźwięku przy pomocy innych głośników.
- 3. Oddaj projektor do naprawy.

Oddawanie projektora do naprawy

Jeśli nie możesz poradzić sobie z problemem, oddaj projektor do naprawy. Zapakuj go do oryginalnego pudła. Opisz problem i kolejne swoje działania, które podejmowałeś, by go rozwiązać. Dołącz to do projektora. Informacja taka może być pomocna dla pracowników serwisu. W celu naprawy zanieś projektor do miejsca, w którym go kupiłeś.

Pytania i odpowiedzi dotyczące HDMI™

P. Jaka jest różnica pomiędzy "standardowym" kablem HDMI[™], a "wysokiej szybkości kablem"?

Ostatnio, organizacja HDMI™ Licensing, LLC ogłosiła, że kable można klasyfikować jako kable standardowej i wysokiej szybkości.

- Standardowe (lub "kategorii 1") kable HDMI™ HDMI™ zostały sprawdzone pod kątem możliwości przesyłania danych z szybkością 75Mhz lub z szybkością do 2,25Gbps, co odpowiada sygnałowi 720p/1080i.
- Wysokiej szybkości (lub "kategorii 2") kable HDMI™ zostały sprawdzone pod kątem możliwości przesyłania danych z szybkością 340Mhz lub z szybkością do 10,2Gbps, co jest najwyższą, aktualnie dostępną szybkością przesyłania przez kabel HDMI™ i zapewnia właściwą obsługę sygnałów 1080p, włącznie z sygnałami, przy zwiększonej głębi kolorów oraz/lub zwiększonymi częstotliwościami odświeżania ze źródła. Wysokiej szybkości kable mogą także obsługiwać wyższej rozdzielczości wyświetlacze, takie jak monitory kinowe WQXGA (rozdzielczość 2560 x 1600).

P. Jak uruchomić połączenie kablowe dłuższe niż 10 metrów?

Dostępnych jest wiele adapterów HDMI[™], obsługujących rozwiązania HDMI[™] wydłużające efektywną długość kabla, od typowej 10 metrowej, do dużo dłuższej. Producenci tych urządzeń opracowali wiele rozwiązań, takich jak aktywne kable (aktywne układy elektroniczne wbudowane w kable, wzmacniające i zwiększające siłę sygnału kablowego), repeaterów, wzmacniaczy oraz połączeń CAT5/6 i światłowodów.

P. Jak się przekonać, czy używany kabel ma certyfikat HDMI[™]?

Wszystkie produkty HDMI[™] powinny posiadać certyfikat producenta, jako część specyfikacji testu zgodności z HDMI[™]. Jednakże, wymienić można wiele przykładów, że kable z oznaczeniem logo HDMI[™] nie zostały prawidłowo sprawdzone. HDMI[™] Licensing, LLC stara się aktywnie wyszukiwać takie przypadki, aby zapewnić prawidłowe używanie znaku towarowego HDMI[™] na rynku. Zalecamy, aby klienci kupowali kable z renomowanych źródeł i od zaufanych firm.

Dalsze szczegółowe informacje, można uzyskać na stronie <u>http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49</u>

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

Nazwa modelu	D795WT	D791ST		
Typ wyświetlacza	TI DMD 0,65" WXGA	TI DMD 0,55" XGA		
Rozdzielczość	Oryginalna WXGA 1280 x 800	Oryginalna XGA 1024 x 768		
Odległość projekcji	22,4 mm ~ 62,3 mm (+/-10mm)			
Wielkość ekranu projekcji	87 do 97 cali	73 do 82 cali		
Obiektyw projekcji	Popra	awka		
Pionowa korekcja zniekształcenia trapezowego	+/- 30	stopni		
Metody projekcji	Przód, Tył, Biurko	o/Sufit (Tył, Przód)		
Zgodność danych	VGA, SVGA, XGA, SXG	GA, SXGA+, UXGA, Mac		
SDTV/EDTV/ HDTV	480i, 576i, 480p, 576	p, 720p, 1080i, 1080p		
Zgodność video	NTSC/NTSC 4.43, PAL (B/G/H/I/M/N/60), SECAM		
Synchronizacja pozioma	15,6 – 9	91,1 kHz		
Synchronizacja pionowa	43 –	85 Hz		
Certyfikaty zabezpieczenia	FCC-B, UL, CB, CE, CCC, KC, SAS	O, PCT, Argentina TUV, NOM, PSB		
Temperatura działania	5° ~ 40°C			
Wymiary	354 mm (S) x 219 mm (W) x 411 mm (G)			
Wejście prądu zmiennego	Uniwersalne prądu zmiennego 100 – 240, Typowe @ 110VAC (100 – 240)/+-10%			
Zużycie energii	Typowo 290W (Normalne) / Typowo 230W (Eco)			
Oczekiwanie	<1	wat		
Lampa	22	0W		
Głośnik audio	Głośnik n	nono 10W		
	VGA	A x 2		
	Gniazdo audio x 1			
Złącza wejścia	S-Video x 1			
	Composite video x 1			
	HDMI [™] x 1			
Złacza wyiścia	VGA x 1			
	Gniazdo audio x 1			
	RS-2	232C		
Złącza sterowania	RJ45			
	USB (Wyłącznie serwis)			
Zabezpieczenie	Blokada k	Blokada Kensington		

Uwaga: W przypadku pytań dotyczących specyfikacji produktu należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.



Odległość projektora od ekranu i rozmiar wyświetlanego obrazu

Tabela odległości i rozmiaru ekranu

	D795WT WXGA 16:10		D791ST XGA	
			4:3	
Odległość (D)	58.7+/-10mm	22.4+/-10mm	58.7+/-10mm	22.4+/-10mm
Przekątna	97"	87"	82"	73"
Szerokość obrazu (W)	2089mm	1868mm	1671mm	1494mm
Wysokość obrazu (L)	1305mm	1167mm	1253mm	1120mm
Н	368.3+/-50mm	342+/-50mm	378+/-50mm	365.5+/-50mm

Abela trybu synchronizacji

Projektor może wyświetlać w kilku rozdzielczościach. Poniższa tabela przedstawia rozdzielczości, w których projektor może wyświetlać.

Sygnal	Rozdzielczość	Synchroni zacja pozioma (KHz)	Synchron izacja pionowa (Hz)	Composite / S-Video	Component	RGB (analogowy)	DVI/ HDMI™ (CYFROWY)
NTSC		15,734	60,0	0	—	—	—
PAL/SECAM	_	15,625	50,0	0		—	—
	720 x 400	37,9	85,0			0	0
	640 x 480	31,5	60,0			Ο	0
	640 x 480	37,9	72,8	—		0	0
	640 x 480	37,5	75,0	—	—	0	0
	640 x 480	43,3	85,0			О	0
	800 x 600	35,2	56,3			О	0
	800 x 600	37,9	60,3	—	—	0	0
	800 x 600	46,9	75,0			0	0
	800 x 600	48,1	72,2	—	—	О	0
VESA	800 x 600	53,7	85,1	—	—	О	0
VLOA	1024 x 768	48,4	60,0			О	0
	1024 x 768	56,5	70,1			О	0
	1024 x 768	60,0	75,0	—		О	0
	1024 x 768	68,7	85,0			О	0
	1280 x 800	49,7	59,8	—	—	О	О
	1280 x 1024	64,0	60,0			О	0
	1280 x 1024	80,0	75,0	—	—	Ο	0
	1280 x 1024	91,1	85,0			О	0
	1400 x 1050	65,3	60,0			О	0
	1600 x 1200	75,0	60	—	—	О	0
	640 x 480	35,0	66,7			О	0
Apple	832 x 624	49,7	74,5	—	—	О	0
Macintosh	1024 x 768	60,2	74,9	—	—	О	0
	1152 x 870	68,7	75,1			0	0
SDTV	480i	15,734	60,0		0		0
	576i	15,625	50,0		0		0
EDTV	576p	31,3	50,0		0		0
EDTV	480p	31,5	60,0		0		0

Sygnal	Rozdzielczość	Synchroni zacja pozioma (KHz)	Synchron izacja pionowa (Hz)	Composite / S-Video	Component	RGB (ANALOGOWY)	DVI/ HDMI TM (CYFROWY)
	720p	37,5	50,0	—	0		О
	720p	45,0	60,0	—	0	—	О
Γ	1080i	33,8	60,0	—	0	—	О
	1080i	28,1	50,0		0		О
HDTV	1080p	27	24	—	0		О
	1080p	28	25	—	0		О
	1080p	33,7	30	—	0	—	О
	1080p	67,5	60,0		0		0
	1080p	56,3	50,0		0		0

O: Obsługiwana częstotliwość

—: Nieobsługiwana częstotliwość

Rozmiary projektora (mm)



REGULACJE PRAWNE

Ostrzeżenia FCC

Urządzenie zostało sprawdzone i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z rozdziałem 15 przepisów FCC. Powyższe wymagania zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w miejscach pracy.

Niniejsze urządzenie wytwarza, używa i może emitować częstotliwość radiową. Jeśli nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi, może powodować zakłócenia sygnałów radiowych. Używanie niniejszego urządzenia w warunkach domowych może spowodować zakłócenie sygnałów radiowych. Szkody te użytkownik będzie musiał pokryć na własny koszt.

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje urządzenia bez zgody odpowiednich instytucji mogą doprowadzić do pozbawienia użytkownika prawa do korzystania ze sprzętu.

Kanada

Niniejsze cyfrowe urządzenie klasy B jest zgodne z kanadyjskimi przepisami ICES-003.

Certyfikacje bezpieczeństwa

FCC-B, UL, CB, CE, CCC, KC, SASO, PCT, Argentina TUV, NOM i PSB.

DODATEK I

RS-232C Protocol

Note: Not all functions are available for all models due to different series.

RS232 Setting

Baud rate:	9600
Parity	Nono
check:	None
Data bit:	8
Stop bit:	1
Flow Con-	Nono
trol	None

Minimum delay for next command: 1ms

Control Command Structure

The command is structured by the Header code, command code, data code and end code. Most of the commands are structured except some for the compatibility issue with other projectors.

	Header code	Command code	Data code	End code
HEX	7Eh	Command	Data	0Dh
ASCII	'~'	Command	Data	CR

Control Sequence

The projector may send a return code after it received a command. If the command isn't received correctly, the projector will not send the return code

Operation Command

The operation commands execute the basic operation setting of this projector.

Operation	ASCII	HEX
Power On 🛛 💥	~ P N CR ※	7Eh 50h 4Eh 0Dh
Power Off		7Eh 50h 46h 0Dh
Auto Image		7Eh 41h 49h 0Dh
Lamp Hour Reset		7Eh 52h 4Ch 0Dh
Input Select RGB	~ S R CR	7Eh 53h 52h 0Dh
Input Select RGB2	~ S G CR	7Eh 53h 47h 0Dh
Input Select DVI	~ S D CR	7Eh 53h 44h 0Dh
Input Select Video	~ S V CR	7Eh 53h 56h 0Dh
Input Select S-Video	~ S S CR	7Eh 53h 53h 0Dh
Input Select Component		7Eh 53h 59h 0Dh
Input Select HDMI	~ S H CR	7Eh 53h 48h 0Dh
Input Select Wireless		7Eh 53h 57h 0Dh

* Power On command will only word at system standby.

CR: Carriage Return.

Remote Command

The remote commands simulate the code send from IR remote handset.

Button's name	ASCII	HEX
UP arrow	~ r U CR	7Eh 72h 55h 0Dh
DOWN arrow	~ r D CR	7Eh 72h 44h 0Dh
LEFT arrow		7Eh 72h 4Ch 0Dh
RIGHT arrow	~ r R CR	7Eh 72h 52h 0Dh
POWER	~ r P CR	7Eh 72h 50h 0Dh
EXIT	~ r E CR	7Eh 72h 45h 0Dh
INPUT		7Eh 72h 49h 0Dh
AUTO		7Eh 72h 41h 0Dh
KEYSTONE+	~ r K CR	7Eh 72h 4Bh 0Dh
KEYSTONE-	~ r J CR	7Eh 72h 4Ah 0Dh
MENU	~ r M CR	7Eh 72h 4Dh 0Dh
STATUS	~ r S CR	7Eh 72h 53h 0Dh
MUTE		7Eh 72h 54h 0Dh
ZOOM+	~ r Z CR	7Eh 72h 5Ah 0Dh
ZOOM-		7Eh 72h 59h 0Dh
BLANK	~ r B CR	7Eh 72h 42h 0Dh
FREEZE		7Eh 72h 46h 0Dh
VOLUME+	~ r V CR	7Eh 72h 56h 0Dh
VOLUME-	~ r W CR	7Eh 72h 57h 0Dh
Enter		7Eh 72h 4Eh 0Dh

Set Value Command

ITEM	ASCII	HEX
Brightness	~ s B ? CR ※	7Eh 73h 42h ?h 0Dh
Contrast	~ s C ? CR	7Eh 73h 43h ?h 0Dh
Color	~ s R ? CR	7Eh 73h 52h ?h 0Dh
Tint	~ s N ? CR	7Eh 73h 4Eh ?h 0Dh
Scaling	~ s A ? CR	7Eh 73h 41h ?h 0Dh
Color Temperature	~ s T ? CR	7Eh 73h 54h ?h 0Dh
Projection Mode	~ s J ? CR	7Eh 73h 4Ah ?h 0Dh

* ?: ASCII Data

Data Range

ITEM	Set Data Range	Source
Brightness	0~100	ALL
Contrast	0 ~ 100	ALL
Color	0~100	Video/S-
		Video/Com
		ponent
Tint	0~100	Video/S-
		Video/Com
		ponent
Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box	ALL
	4 :Native	
Color Temperature	0:Cold 1:Normal 2:Warm	ALL
Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Rear+Ceiling	ALL
	3:Ceiling	

Attention: Data range may be different for different models Example 1. Adjust Brightness value to 100 Send Command : ~sB100CR Example 2. Adjust Color Temperature to Warm Send Command : ~sT2CR

Query Command

ITEM	ASCII	HEX
Software Version	~ q V CR	7Eh 71h 56h 0Dh
Power State	~ q P CR	7Eh 71h 50h 0Dh
Input Select	~ q S CR	7Eh 71h 53h 0Dh
Lamp Hours	~ q L CR	7Eh 71h 4Ch 0Dh
Brightness	~ q B CR	7Eh 71h 42h 0Dh
Contrast	~ q C CR	7Eh 71h 43h 0Dh
Color (Video)	~ q R CR	7Eh 71h 52h 0Dh
Tint (Video)	~ q N CR	7Eh 71h 4Eh 0Dh
Scaling	~ q A CR	7Eh 71h 41h 0Dh
Color Temperature	~ q T CR	7Eh 71h 54h 0Dh
Projection Mode	~ q J CR	7Eh 71h 4Ah 0Dh

Response message

ITEM	Response Message examples
Software Version	
Power State	On Off
Input Select	RGB RGB2 HDMI Video S- Video Component DVD HDTV
Lamp Hours	2000
Brightness	100
Contrast	100
Color (Video)	100
Tint (Video)	100
Scaling	Fill 4:3 16:9 LetterBox Native
Color Temperature	Cold Normal Warm
Projection Mode	Front Rear+Ceiling Rear Ceiling

Example 1. Get Brightness value Send Command : ~qBCR Response : 100 Example 2. Get Color Temperature Send Command : ~qTCR Response : Warm



www.vivitekcorp.com

©2010 Vivitek Corporation. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. All specifications are subject to change without prior notice. 201009